



enjoy
your upgrade

ACTION CAMERA



Prima di procedere all'uso, leggere con attenzione
e conservare per un uso futuro.

ISTRUZIONI PER L'USO | XDACS033



Leggere attentamente tutte le istruzioni prima di mettere in funzione l'apparecchio e conservarle per riferimenti futuri.

PRECAUZIONI

- Questa è una action cam 4K, è normale che la custodia eserciti calore durante l'uso.
- Assicurarsi che tutti i materiali di imballaggio, le etichette o gli adesivi siano stati rimossi prima del primo utilizzo. Rimuovere le pellicole protettive trasparenti sull'obiettivo e sullo schermo della fotocamera prima dell'uso.
- Tenere la fotocamera lontana da acqua e liquidi (a meno che sia dotata di custodia impermeabile). Ciò potrebbe causare un malfunzionamento della fotocamera.
- Non esporre il prodotto direttamente a temperature superiori a 40°C.
- Tenere il dispositivo in un luogo sicuro, evitando di farlo cadere.
- Non posizionare oggetti pesanti sopra la fotocamera.
- Tenere il dispositivo distante da qualunque altro oggetto con forte interferenza magnetica, come macchinari elettrici, al fine di evitare che onde radio potenti possano danneggiare il prodotto, influire sulla qualità del suono o dell'immagine ed evitare errori o perdita di dati.
- In caso di surriscaldamento, fumo inatteso o odore sgradevole dal dispositivo, scollegarlo immediatamente dalla presa elettrica al fine di prevenire l'originarsi di incendi pericolosi.
- Tenere lontano dalla portata dei bambini durante la ricarica.
- Non usare la fotocamera quando è quasi scarica.
- Conservare il dispositivo in un luogo fresco, asciutto e privo di polvere.
- Non tentare di aprire l'alloggiamento della fotocamera o di modificarlo in alcun modo; in caso contrario, la garanzia si estingue.
- Sugeriamo di usare schede micro SD di alta qualità, per ottenere risultati ottimali.

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO

- Display ad alta definizione per video e riproduzioni di immagini.
- Batteria rimovibile per una facile sostituzione e per prolungare la durata del prodotto.
- Registra video durante la ricarica.
- La risoluzione video massima è 4K a 60 fps.
- La risoluzione massima delle foto è di 20 MP.
- Obiettivo grandangolare da 150°.
- Uscita HDMI.
- Funzione Wi-Fi.
- Supporta una scheda micro SD da 64 GB.
- Varietà di opzioni di risoluzione video: 4K/2.7K/1080P/720P.
- Video in formato MP4.
- Molteplici modalità di scatto.

La fotocamera è una action cam a doppio schermo per tutte le stagioni, dotata di tecnologia EIS giroscopica a 6 assi, che può acquisire video 4K 60 Fps di qualità superiore e foto da 20 MP, registrando la tua avventura senza perdere alcun dettaglio! Con l'innovativo design degli schermi a doppio colore, puoi cambiare l'inquadratura e monitorare le viste tra la parte posteriore e quella anteriore, in particolare il vivido schermo frontale può soddisfare le tue esigenze di selfie. Questa fotocamera adotta una tenuta stagna e un rivestimento impermeabile sul corpo della fotocamera. Questa action cam è resistente alle intemperie e distinta per sbloccare tutti gli scenari di ripresa e facilitare la tua esperienza di vlogging.

PANORAMICA



- 1 Pulsante di accensione/pulsante modalità
- 2 Indicatore di lavoro
- 3 Pulsante scatto/registrazione/pulsante conferma/pulsante selezione
- 4 Relatore
- 5 Pulsante Su/Pulsante Wi-Fi/Ingrandisci
- 6 Pulsante Giù/Pulsante Interruttore Schermo
- 7 Schermo frontale da 7-1,3 pollici
- 8 Lente
- 9 USB
- 10 Scheda SD
- 11 Copertura HDMI
- 12 Schermo da 12-2 pollici
- 13 Coperchio della batteria



CONSIGLI:

- Verificare che la fotocamera sia in modalità video, premere a lungo e tenere premuto il pulsante su per attivare il Wi-Fi e premere rapidamente il PULSANTE SU per disattivare il Wi-Fi.
- Verificare che la fotocamera sia in modalità video, premere brevemente il PULSANTE GIÙ per passare allo schermo da 1,3 pollici, premere di nuovo il pulsante giù per uscire.
- Verificare che la fotocamera sia in modalità foto, premere brevemente il PULSANTE GIÙ per passare allo schermo da 1,3 pollici. premere di nuovo il PULSANTE GIÙ per uscire.

INIZIARE

Benvenuto nella tua nuova fotocamera. Il filmato girato sulla fotocamera può essere archiviato su una scheda Micro SD (non inclusa).

ACCENSIONE + SPEGNIMENTO

PER ACCENDERE:

Tieni premuto il pulsante **POWER** per secondi. La fotocamera emette un segnale acustico mentre la spia di stato della fotocamera è accesa. Quando le informazioni vengono visualizzate sul display LCD, la fotocamera è accesa.

PER SPEGNERE:

Tieni premuto il pulsante **POWER** per secondi. La fotocamera emette un segnale acustico mentre la spia di stato della fotocamera è spenta.

PANORAMICA DELLE MODALITÀ

Sono disponibili 4 modalità: modalità video, modalità foto, modalità riproduzione e impostazione.

Le modalità appariranno nel seguente ordine:



Modalità video



Modalità foto




Modalità Riproduzione



Modalità Impostazione

MODALITÀ VIDEO

Conferma che la videocamera è in modalità di impostazione video, fai clic sull'icona di impostazione  nell'angolo in basso a destra per accedere al menu di impostazione video. Quindi premere il pulsante su o giù per scorrere la selezione, quindi premere il pulsante OK per selezionare l'opzione desiderata. Per uscire, premere nuovamente il pulsante modalità.

PER AVVIARE/ARRESTARE LA REGISTRAZIONE:

Per premere il pulsante OK. L'indicatore di funzionamento della fotocamera lampeggerà e un **punto rosso** verrà visualizzato sullo schermo da 2 pollici durante la registrazione. Quindi premere nuovamente il pulsante OK, l'indicatore di funzionamento della fotocamera smette di lampeggiare e il **punto rosso scompare** sullo schermo da 2 pollici per indicare che la registrazione è stata interrotta.

Premere brevemente il pulsante GIÙ per passare allo schermo da 1,3 pollici, premere il pulsante OK per registrare, premere nuovamente il pulsante OK per interrompere la registrazione, l'indicatore di funzionamento della fotocamera smette di lampeggiare e il **punto rosso scompare** sullo schermo da 1,3 pollici per indicare che la registrazione è stata interrotta. Se lo si desidera per accendere lo schermo da 2 pollici, premere di nuovo il pulsante GIÙ per passare correttamente.

MODALITÀ FOTO


Assicurati che la fotocamera sia nella modalità di impostazione della foto e fai clic sull'icona di impostazione  nell'angolo in basso a destra per accedere al menu di impostazione della foto. Quindi premere il pulsante su o giù per scorrere le opzioni, quindi premere il pulsante OK per selezionare l'opzione desiderata.

Per uscire, premere nuovamente il pulsante modalità.

SCATTA UNA FOTO:

Nella modalità Foto, premere brevemente il pulsante **OK**. La fotocamera emetterà il **suono** dell'otturatore della fotocamera. La fotocamera scatterà foto da uno schermo da 2 pollici. Premere brevemente il pulsante **GIÙ** per passare allo schermo da 1,3 pollici per scattare foto, se si desidera attivare lo schermo da 2 pollici, premere nuovamente il pulsante **GIÙ** per passare.

IMPOSTAZIONI DI SISTEMA

Assicurati che la fotocamera sia in modalità impostazione video o impostazione foto e fai clic sull'icona delle impostazioni  nell'angolo in alto a destra per accedere al menu delle impostazioni di sistema. Quindi premere il pulsante su o giù per scorrere le opzioni, quindi premere il pulsante OK per selezionare l'opzione desiderata.

Per uscire, premere nuovamente il pulsante modalità.

NOTA:

Se la batteria della fotocamera viene rimossa, tutte le impostazioni verranno ripristinate alle impostazioni predefinite di fabbrica.

REGOLAZIONE DEL LIVELLO DI ZOOM

La funzione Zoom ti consente di regolare quanto vicino o lontano appare il soggetto nella tua foto. La funzione zoom è disponibile in modalità foto.

1. Accendi la fotocamera.
2. Entra in modalità foto.
3. Fare clic sulle icone  e  sul lato destro del display per ingrandire o ridurre

RIPRODUZIONE

RIPRODUZIONE SULLA FOTOCAMERA

1. In modalità video o foto, scorrere dal lato sinistro del display verso destra per accedere alla **modalità di riproduzione** corrispondente
2. Accedere alla modalità di riproduzione Video o Foto. Se la scheda SD contiene molti contenuti, il caricamento potrebbe richiedere un minuto.
3. Premere il pulsante **SU/GIÙ** per scorrere i file video o foto.
4. Premere il pulsante **OK** per aprire il video o la foto nella visualizzazione a schermo intero.
5. Per tornare all'elenco dei file, premere il pulsante **Modalità**.
6. Per uscire dalla modalità di riproduzione, premere nuovamente il **pulsante Modalità**.

ELIMINA FILE SULLA FOTOCAMERA

1. Verificare che la fotocamera sia nel menu Riproduzione video o foto. Se la scheda micro SD contiene molti contenuti, il caricamento potrebbe richiedere un minuto.
2. Premere il pulsante **SU** o **GIÙ** per individuare il file che si desidera eliminare.
3. Tenere premuto il pulsante **SU** per secondi. Lo schermo mostra "Elimina file".
4. Premere il pulsante **SU** o **GIÙ** per individuare l'opzione desiderata: "File singolo" o "Tutti i file", quindi premere il **pulsante di scatto** per selezionare l'opzione desiderata.
5. Premere il pulsante **SU** o **GIÙ** per individuare l'opzione desiderata: "Sì / No".
6. Se selezioni "Sì", fai clic su "Sì" per eliminare i file desiderati.

7. Se si seleziona “No”, fare clic su “No” per tornare alla modalità di riproduzione.

BATTERIA

La fotocamera contiene componenti sensibili, inclusa la batteria.

AVVERTIMENTO:

- Non far cadere, smontare, aprire, schiacciare, piegare, deformare, forare, distruggere, riscaldare nel microonde, bruciare o dipingere la fotocamera o la batteria.
- Non inserire oggetti estranei nell'apertura della batteria sulla fotocamera.
- Non utilizzare la fotocamera o la batteria se è stata danneggiata, ad esempio se incrinata, perforata o danneggiata dall'acqua. Lo smontaggio o la perforazione della batteria può causare un'esplosione o un incendio.

INSTALLARE E RIMUOVERE LA BATTERIA

1. Premere il segno della freccia, quindi far scorrere il coperchio della batteria **“Pulsante di rilascio del coperchio I”** per aprirlo.
2. Installare correttamente la batteria nello slot come indicato dal segno +/- e assicurarsi che sia nella direzione corretta.
3. Rimuovere la batteria: premere il segno della freccia e far scorrere per aprire il coperchio della batteria ed estrarre la batteria.

CARICA DELLA BATTERIA

1. Collegare la fotocamera all'alimentazione USB (consigliato 5V/1A).
2. La spia dello stato di carica rimane accesa mentre la batteria è in carica.
3. La spia dello stato di carica si spegne quando la batteria è completamente carica.
4. **Assicurarsi che la fotocamera sia spenta durante la ricarica.**
5. Rimuovere la batteria prima di utilizzarla come dash cam e utilizzare un caricabatteria per auto di tipo 5V/1A.

APP WI-FI

L'app Wi-Fi ti consente di controllare la tua fotocamera da remoto utilizzando uno smartphone o un tablet. Le funzionalità includono il controllo completo della fotocamera, l'anteprima dal vivo, la riproduzione e la condivisione di contenuti selezionati e altro ancora.

COLLEGARE ALL'APP ISMART DV

1. Scarica l'app **iSmart DV2** sul tuo dispositivo mobile dall'Apple App Store o da Google Play;
2. Premere a lungo il pulsante **3S** sull'interfaccia video per attivare il wifi le informazioni su nome e password WiFi appariranno sul display, premere nuovamente il pulsante **SU** per secondi se si desidera disattivare il Wi-Fi. Attiva l'impostazione Wi-Fi del tuo dispositivo mobile, connettiti all'SSID Wi-Fi **"XDACS033_XXXXXX"**;
Immettere la password: **"1234567890"**;
3. Apri l'app "iSmart DV2" sul tuo smartphone o tablet, accedi alla schermata di anteprima, accedi all'APP, puoi remoto la fotocamera per scattare video, scattare foto, ecc.

NOTA: puoi scansionare il QRcode per scaricare l'APP per Android e Apple.



ANDROID



iOS

NOTE:

- Il Wi-Fi della fotocamera è una sorgente di segnale punto a punto, che supporta solo una connessione telefonica alla volta e non supporta due o più telefoni. Se due telefoni attivano il Wi-Fi contemporaneamente, un telefono è connesso correttamente al Wi-Fi della fotocamera e l'altro non si connetterà più alla fotocamera o addirittura interferirà con la trasmissione del segnale.
- La larghezza di banda Wi-Fi della fotocamera è relativamente stretta e il suo segnale sarà influenzato dalla distanza, altri segnali, onde elettromagnetiche, ostacoli e altri fattori. Il ritardo del segnale da 2 a 5 secondi è normale. La distanza Wi-Fi è di circa 5 ~ 10 metri.
- Quando il telefono e la fotocamera si connettono tramite Wi-Fi, la potenza della fotocamera aumenterà. La temperatura della fotocamera aumenterà rapidamente e anche il consumo delle batterie della fotocamera aumenterà. Questo è un fenomeno normale.
- Poiché molti tipi di telefoni sul mercato e il sistema telefonico è costantemente aggiornato, l'app iSmart DV ha bisogno di tempo per sincronizzare gli aggiornamenti tempestivi, se l'app iSmart DV non può essere compatibile con il tuo telefono, comunicaci il modello del tuo telefono e la versione del sistema informazioni, sincronizzeremo per la prima volta il tuo telefono.
- Se trovi che il tuo telefono non riesce a connettere il WIFI della fotocamera, conferma che la tua connessione è corretta, se sì, e che non riesce ancora a connettersi. Eliminare l'SSID Wi-Fi della fotocamera nelle impostazioni Wi-Fi del telefono e riconnettersi. Se necessario, puoi anche eliminare l'app iSmart DV dal tuo telefono e scaricarla nuovamente e reinstallarla.

Schermo a cristalli liquidi	Schermo HD da 2,0 pollici + 1,3 pollici
Lente	150 gradi A + obiettivo grandangolare alta ris.
Scegli una lingua	Più lingue
Registrazione video	4K (3840X2160) 60FPS/30FPS 2.7K (2704X1520) 60FPS/30FPS 1080P(1920X1080) 120FPS/60FPS 720P(1280x720)120FPS
Formato video	MP4
Risoluzione foto	20 M/16 M, 12 M, 10 M, 8 M, 5 M
Scheda di memoria	Supporta micro SD card fino a 64 GB
Modalità fotocamera	Scatto singolo, scatto a raffica, time-lapse
Modalità video	Slow motion, registrazione in loop, time-lapse
Frequenza sorgente luminosa	50Hz/60Hz
USB	USB 2.0
Capacità della batteria	1350 mAh
Tempo di carica	Circa 3 ore
Sistema di assegnazione	Windows98/2003/ME/XP/7/8/10/MacOS/Linux

CONDIZIONI GENERALI DI GARANZIA E ASSISTENZA PRODOTTI XD

Tutti i prodotti XD sono costruiti nel rispetto delle normative nazionali ed internazionali regolanti la qualità dei materiali utilizzati nella fabbricazione. Qualora i prodotti dovessero presentare qualche inconveniente, l'utente è pregato di avvalersi della presente Garanzia, che dà diritto ad usufruire dell'assistenza tecnica.

La garanzia dei prodotti XD copre i difetti di funzionamento imputabili al processo di fabbricazione.

Nel rispetto di quanto previsto dal codice del consumo (l.206/2005)

Garanzia del dispositivo:

La durata della garanzia è di:

- per usi privati mesi ventiquattro (24) dalla emissione del documento di acquisto (così come previsto dal codice del consumo)
- per usi professionali (per acquisti effettuati con emissione di fattura e partita Iva)
- mesi dodici (12) come previsto dall'art. 1490 del CC.

Il cliente, per poter usufruire del servizio di garanzia, dovrà esibire il documento d'acquisto rilasciato dal punto vendita.

Il diritto alla garanzia è sempre subordinato a verifica tecnica che ne certifichi la causa.

Non saranno coperti da garanzia:

- a) i danni accidentali, o danni causati da trascuratezza, cattivo uso, manomissione ed ogni altro danno dovuto a negligenza del cliente
- b) rimozione o danneggiamento dei sigilli di garanzia ed etichette apposte a scopo di identificazione sui prodotti.
- c) utilizzo di pezzi e accessori non originali.
- e) interventi software (l'installazione di software non compatibile e non autorizzato potrebbe compromettere il corretto funzionamento).

Il venditore non potrà essere ritenuto responsabile per eventuali danni che possano, direttamente o indirettamente, derivare a persone, cose e animali domestici dovuti alla mancata o errata osservazione di quanto riportato nel manuale di istruzioni del prodotto o sul prodotto stesso.

Informazioni su prodotti e condizioni di garanzia e centri di assistenza sono consultabili sul sito www.xd-enjoy.com o rivolgendosi al punto vendita Trony – Dml dove è stato effettuato l'acquisto.



INFORMAZIONI AGLI UTENTI

ai sensi del Decreto Legislativo N°49 del 14 marzo 2014 "Attuazione della direttiva 2012/19/UE sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE)"

Il simbolo del cassonetto barrato riportato sull'apparecchiatura indica che il prodotto alla fine della propria vita utile deve essere raccolto separatamente dagli altri rifiuti. L'utente dovrà pertanto conferire l'apparecchiatura integra dei componenti essenziali giunta a fine vita agli idonei centri di raccolta differenziata dei rifiuti elettronici ed elettrotecnici oppure riconsegnarla al rivenditore al momento dell'acquisto di nuova apparecchiatura di tipo equivalente, in ragione di uno a uno, oppure 1 a zero per le apparecchiature aventi lato maggiore inferiore a 25 cm. L'adeguata raccolta differenziata per l'avvio successivo dell'apparecchiatura dimessa al riciclaggio, al trattamento e allo smaltimento ambientale compatibile contribuisce ad evitare possibili effetti negativi sull'ambiente e sulla salute e favorisce il riciclo dei materiali di cui è composta l'apparecchiatura. Lo smaltimento abusivo del prodotto da parte dell'utente comporta l'applicazione delle sanzioni amministrative di cui al D.Lgs n. Decreto Legislativo N° 49 del 14 marzo 2014.



enjoy
your upgrade

DML S.p.A.

Via Emilia Levante, 30/a
48018 Faenza (RA) Italy
www.xd-enjoy.com

Art. XDACS033

