

ISTRUZIONI:

- Non lasciare il prodotto in funzione senza sorveglianza.
- Il prodotto non è un giocattolo ma un articolo decorativo; i bambini non devono usarlo per gioco.
- Non collocare il prodotto nei pressi di una fonte di calore o di una fiamma libera.

BULBI:

- I bulbi non possono essere sostituiti.
- Il FILO di questa catena non deve essere sostituito o riparato; nel caso sia danneggiato, il prodotto deve essere smaltito.

BULBI A CONTATTO PERMANENTE:

- I bulbi hanno un sistema speciale che se una lampadina brucia, le altre rimangono accese.
- Le lampadine bruciate devono rimanere in posizione per completare il circuito.
- Se invece il bulbo che contiene la lampadina si rompe, creerà una situazione pericolosa e la catena deve essere smaltita.

PRECAUZIONI:

- Non collegare la catena mentre è nella scatola.
- Non collegare elettricamente questa catena a un'altra catena.
- Controllare lo stato della catena prima di installarla (assicurarsi che tutti i bulbi contengano le lampadine).
- Questa catena non deve essere utilizzata in luoghi aperti.

PER RIDURRE IL RISCHIO DI INCENDIO E SCOSSE ELETTRICHE:

- Non deve essere usata su alberi con rivestimento in metallo o simili.
- Deve essere montata in modo da non danneggiare il filo o il materiale isolante.
- Prima dell'uso, assicurarsi che il FILO, il materiale isolante, la spina e le luci siano in buone condizioni.

BATTERIE:

- Possono essere utilizzate anche batterie ricaricabili. Le batterie ricaricabili devono essere ricaricate sotto la supervisione di un adulto e devono essere rimosse dal prodotto prima di essere ricaricate. Le batterie non ricaricabili non devono essere ricaricate. Diversi tipi di batterie o batterie nuove o usate non devono essere mischiate; le batterie devono essere inserite rispettando la polarità, le batterie scariche devono essere rimosse dal prodotto, i morsetti di alimentazione non devono essere cortocircuitati.