

Sonos Ace



Panoramica



Sonos Ace è stato progettato e ottimizzato sapientemente per offrire un'esperienza d'ascolto personale unica.

- **Il nuovo modo migliore di ascoltare** I driver progettati su misura riproducono ogni frequenza con una precisione e una nitidezza straordinarie. Inoltre, con l'audio lossless o spaziale ti perderai completamente nei contenuti che stai ascoltando.
- **Tutti i suoni che vuoi e nessun rumore indesiderato.** L'eccellente sistema di cancellazione attiva del rumore individua e neutralizza i rumori dell'ambiente circostante, garantendoti un'esperienza davvero coinvolgente. Se invece preferisci sentire anche ciò che succede intorno a te, attiva la **modalità Trasparenza**.
- **Una batteria che dura a lungo e si ricarica rapidamente.** Goditi fino a 30 ore di riproduzione o chiamate con il sistema di cancellazione attiva del rumore. Ricaricando per 3 minuti con il cavo USB-C incluso, avrai 3 ore di autonomia della batteria.
- **L'esperienza home theater più precisa e coinvolgente in assoluto.** Puoi trasferire in un attimo l'audio della TV da una soundbar Sonos compatibile a Sonos Ace e sarà come essere in un cinema tutto tuo. L'audio spaziale in Dolby Atmos ti avvolge in un suono dalle mille sfumature incredibilmente definito che proviene da ogni direzione, e con il rilevamento dinamico della posizione della testa ascoltare i tuoi contenuti preferiti diventa un'esperienza interattiva del tutto unica (solo iOS).
- **Progettato nei minimi dettagli per garantire un comfort superiore.** I morbidi cuscinetti in memory foam garantiscono un'acustica eccezionale e riducono al minimo la pressione. L'archetto estensibile in acciaio inox e i padiglioni rotanti permettono di regolare le cuffie su misura.

Comando, spie e porte



1

Pulsante dei contenuti

Riproduzione

Riproduci/Pausa: premi una volta per mettere in pausa o riprendere la riproduzione.

Avanti: premi due volte

Indietro: premi tre volte

Volume: scorri verso l'alto o verso il basso. Per regolare rapidamente il volume, scorri e tieni premuto.

Home theater

Trasferimento dell'audio della TV: dopo aver configurato il **trasferimento dell'audio della TV** nell'app Sonos, tieni premuto per trasferire l'audio da e alla soundbar.

2

Controllo del rumore e controllo vocale

Controllo del rumore

Premi per passare dalla modalità **Cancellazione attiva del rumore** alla **modalità Trasparenza**.

Nota: puoi disattivare la **cancellazione attiva del rumore** e la **modalità Trasparenza** nell'app Sonos. Sonos Ace effettua un blocco passivo che neutralizza il rumore di sottofondo.

Controllo vocale

Tieni premuto per attivare l'assistente vocale sul dispositivo. Quando sarà pronto a ricevere i comandi, sentirai un segnale acustico.

3

Spia di stato

Indica il livello della batteria, se la batteria è in carica e se ci sono connessioni Bluetooth attive. Ti avverte inoltre in caso di errori o quando sono disponibili aggiornamenti del software del prodotto. Si spegne quando indossi Sonos Ace.

4

Accensione e Bluetooth

Accensione e spegnimento

- Tieni premuto per circa 3 secondi per **accendere** le cuffie. Sentirai un segnale acustico quando saranno pronte all'uso. to **power on** your headphones. You'll hear a tone when they're ready to use.
- Per **spegnere** le cuffie, tieni premuto per circa 3 secondi. Sentirai un segnale acustico quando si spegneranno.

Abbinamento tramite Bluetooth

1. Per attivare la modalità Abbinamento tramite Bluetooth, tieni premuto il pulsante per circa 7

secondi. Tieni premuto e, quando senti il suono che indica lo spegnimento (primo segnale acustico), continua a tenere premuto finché non senti il suono che indica la modalità abbinamento Bluetooth (secondo segnale acustico) e la spia di stato diventa blu lampeggiante.

2. Apri le impostazioni Bluetooth del dispositivo e seleziona Sonos Ace nell'elenco dei dispositivi rilevati.

Nota: le cuffie si connettono automaticamente all'ultimo dispositivo Bluetooth abbinato (se disponibile) quando le accendi.

Ripristino delle impostazioni di fabbrica

Se vuoi che Sonos Ace sia come nuovo, puoi ripristinare le impostazioni di fabbrica per eliminare tutte le impostazioni e l'elenco dei dispositivi Bluetooth abbinati in precedenza.

1. Controlla che Sonos Ace sia acceso.
2. Tieni premuto il **pulsante di accensione e del Bluetooth**.
3. Collega Sonos Ace all'alimentazione senza rilasciare il pulsante.

Dopo che sono state ripristinate le impostazioni di fabbrica, la spia di stato emette una luce bianca lampeggiante.

Nota: puoi abbinare immediatamente Sonos Ace a un dispositivo Bluetooth appena lo estrai dalla confezione o dopo aver ripristinato le impostazioni di fabbrica.

Ricarica

Usa il cavo **da USB-C a USB-C** in dotazione e un adattatore USB-C compatibile (non incluso) per ascoltare tramite Bluetooth mentre ricarichi le cuffie.

Line-in

Le cuffie si possono collegare a un dispositivo audio in due modi:

- Tramite cavo **da USB-C a 3,5 mm** (in dotazione). Utile per i dispositivi che offrono intrattenimento di bordo quando sei in aereo o per quelli non compatibili con la connessione wireless. **Nota:** non compatibile con cavi di terze parti.
- Cavo **da USB-C a USB-C** (in dotazione). Rende disponibili ulteriori funzionalità per il collegamento line-in, come la possibilità di controllare i contenuti e le chiamate.

Il Bluetooth è disabilitato quando Sonos Ace è connesso a un dispositivo con un cavo USB-C. La luce sarà bianca fissa.

Regola l'aderenza

Abbiamo svolto numerosi test e analizzato attentamente le varie forme e dimensioni della testa, le acconciature e gli accessori, per garantire che le cuffie Sonos Ace si possano indossare comodamente per quanto si vuole.

L'archetto in acciaio inox si regola facilmente e rimane ben saldo. L'innovativo meccanismo inserito all'interno dei padiglioni si può regolare con precisione e permette di compensare la pressione per creare un'aderenza perfetta.

Per usare al meglio le cuffie Sonos Ace, è importante che aderiscano comodamente.

- **Prima di indossarle**, verifica che i padiglioni siano orientati correttamente. Il colore diverso dell'interno del padiglione destro permette di capire subito come indossare Sonos Ace. Il pulsante dei contenuti deve essere raggiungibile con la mano destra.
- **Indossa Sonos Ace.** Ciascun orecchio deve rimanere al centro del padiglione e i cuscinetti devono circondarlo comodamente. Allunga o accorcia l'archetto tirando i padiglioni verso il basso o spingendoli in alto.

Sostituzione dei cuscinetti

Se sono consumati, i cuscinetti si possono sostituire. Sono assicurati saldamente tramite un aggancio magnetico, ma possono essere rimossi tirandoli dolcemente.

Quando li riagganci, presta attenzione a quanto segue:

- Verifica che ciascun cuscinetto sia agganciato sul lato giusto: Le lettere **L** (sinistra) e **R** (destra) indicano il lato corrispondente a ciascun cuscinetto.
- Prima di sostituire il cuscinetto, pulisci la superficie con un panno asciutto e pulito per eliminare polvere e sporcizia.
- I cuscinetti si agganceranno automaticamente.

Abbinamento tramite Bluetooth

Prima di iniziare, controlla che Sonos Ace sia acceso e che il Bluetooth sia attivo sul dispositivo che vuoi abbinare.

Nota: puoi abbinare immediatamente Sonos Ace a un dispositivo Bluetooth appena lo estrai dalla confezione o dopo aver ripristinato le impostazioni di fabbrica.

Azione	Risultato
Per attivare la modalità Abbinamento tramite Bluetooth, tieni premuto il pulsante di accensione e del Bluetooth per circa 7 secondi. Nota: il pulsante di accensione e del Bluetooth si trova sul padiglione sinistro.	Se stai indossando Sonos Ace, tieni premuto il pulsante finché non senti il suono che indica la modalità Abbinamento tramite Bluetooth: è il secondo segnale acustico, e viene emesso dopo quello che indica lo spegnimento. Attivando la modalità Abbinamento, si interromperanno tutti i contenuti in riproduzione. Se non stai indossando Sonos Ace, tieni premuto il pulsante finché la spia di stato non diventa blu e lampeggia lentamente.

Azione	Risultato
Apri le impostazioni Bluetooth del dispositivo e seleziona Sonos Ace dall'elenco dei dispositivi rilevati.	Se stai indossando Sonos Ace: • Sentirai un segnale acustico di conferma dell'abbinamento tra Sonos Ace e il dispositivo. • Nelle impostazioni Bluetooth del dispositivo, le cuffie risulteranno connesse.
	Se non stai indossando Sonos Ace: • La spia di stato di Sonos Ace diventerà blu fissa. • Nelle impostazioni Bluetooth del dispositivo, le cuffie risulteranno connesse.

Spia	Descrizione
Bianca fissa	Cuffie accese e non connesse a un dispositivo Bluetooth.
Blu fissa	Cuffie accese e connesse a un dispositivo Bluetooth.
Blu lampeggiante	Cuffie accese, ricerca di un dispositivo Bluetooth in corso.

Connessioni simultanee

Puoi connettere Sonos Ace a 2 dispositivi Bluetooth e passare automaticamente dall'audio di un dispositivo all'altro. Verifica che il Bluetooth sia attivo su tutti e due i dispositivi.

Nell'app Sonos:

1. Vai su **Impostazioni sistema** ⚙️.

2. Seleziona Sonos Ace.

3. Vai su Bluetooth e attiva o disattiva l'opzione **Connessione di 2 dispositivi**.

Nota: per impostazione predefinita, la funzionalità **Connessione di 2 dispositivi** è disattivata.

Rilevamento della posizione della testa con connessione Bluetooth

Il sistema Sonos di elaborazione intelligente del movimento con rilevamento Dolby della posizione della testa è disponibile durante la riproduzione tramite Bluetooth. L'esperienza senza pari creata dalla tecnologia Dolby Atmos produce un audio coinvolgente ed estremamente realistico, con i vari elementi musicali che provengono da punti diversi tutto intorno a te.

Puoi attivare o disattivare il **rilevamento della posizione della testa** nell'app Sonos:

1. Vai su **Impostazioni sistema** ⚙️.

2. Nella sezione **Cuffie**, seleziona Sonos Ace.

3. Vai su **Audio** e attiva o disattiva l'opzione **Rilevamento della posizione della testa**.

Alimentazione e ricarica

Usa il cavo da USB-C a USB-C (in dotazione) e un adattatore compatibile (non incluso; Consigliati 15 W). Mentre Sonos Ace è collegato all'adattatore, puoi continuare ad ascoltare con un dispositivo abbinato tramite Bluetooth.

Batteria quasi scarica

Quando il livello della batteria scende al 10%, sentirai un segnale acustico e la spia di stato diventerà arancione e lampeggerà.

Spia	Descrizione
Arancione lampeggiante	Livello della batteria: 0-10%.

Ricarica

Dopo aver collegato Sonos Ace all'alimentazione:

1. La spia di stato diventa **arancione fissa** quando le cuffie sono collegate e la batteria è in carica.
2. La spia di stato diventa **verde fissa** quando le cuffie sono collegate e la batteria è completamente carica. your headphones are plugged in and reach full charge.

Spia	Descrizione
Arancione fissa	Cuffie collegate all'alimentazione. La batteria si sta caricando normalmente e non ha ancora raggiunto la carica completa.
Verde fissa	La batteria è completamente carica. Puoi scollegare le cuffie dall'alimentazione.

Spia	Descrizione
Rossa lampeggiante	Errore durante la ricarica. Scollega le cuffie dall'alimentazione.

Ricarica veloce

Se il livello della batteria di Sonos Ace è pari o inferiore al 10%, puoi effettuare la ricarica veloce in soli 3 minuti e riprodurre per altre 3 ore.

Ricarica le cuffie con il cavo da USB-C a USB-C (in dotazione) e un adattatore USB-C compatibile (non incluso):

- Dallo 0% al 10% in 3 minuti.
- Dal 10% al 100% alla velocità di ricarica standard (la carica completa viene effettuata in massimo 3 ore).

Trasferimento dell'audio della TV

Puoi trasferire in un attimo l'audio della TV da una soundbar Sonos compatibile a Sonos Ace e lasciarti coinvolgere da un meraviglioso audio surround spaziale.

Nota: solo l'audio della TV (collegata tramite cavo HDMI oppure ottico) può essere trasferito a Sonos Ace.

Utilizza l'app Sonos (solo iOS) per configurare la connessione tra Sonos Ace e una soundbar compatibile. Prima di usare la funzionalità di **trasferimento dell'audio della TV**, controlla che i prodotti siano aggiornati e che il Wi-Fi sia attivo.

Configurazione dalla schermata iniziale

Prima di iniziare, verifica che Sonos Ace sia acceso e che si trovi a una distanza massima di 9 m (30 piedi) dalla soundbar Sonos durante il **trasferimento dell'audio della TV**.

1. Vai all'app Sonos.
2. Seleziona Sonos Ace nella panoramica del sistema.
3. Per iniziare, Seleziona **Configura** nella schermata iniziale.
4. Dopo aver configurato il **trasferimento dell'audio della TV**, seleziona **Trasferisci l'audio** per connetterti alla soundbar.

Configurazione da Impostazioni

1. Vai all'app Sonos.
2. Vai su **Impostazioni sistema**  e seleziona Sonos Ace. then select your Sonos Ace.
3. Seleziona **+ Aggiungi il trasferimento dell'audio della TV** per iniziare.

Seleziona **Ritrasferisci l'audio** per terminare la sessione di **trasferimento dell'audio della TV**.

Funzionalità e Impostazioni

Quando è attiva l'opzione **Trasferimento dell'audio della TV**, puoi attivare ascoltare i contenuti con **audio spaziale** e utilizzare il **rilevamento dinamico della posizione della testa** per ottenere l'esperienza più coinvolgente possibile.

Funzionalità	Descrizione
Audio spaziale	Ti catapulta al centro dell'azione grazie a un audio coinvolgente.
Rilevamento della posizione della testa	L'audio spaziale offre un'esperienza audio estremamente realistica, dandoti l'impressione di essere sempre rivolto verso il centro della TV anche quando muovi la testa. Per usare questa funzionalità devi attivare l' audio spaziale .

Controllo vocale

Se Sonos Ace è connesso a un dispositivo Bluetooth con assistente vocale integrato, puoi attivare l'assistente con il pulsante del Controllo del rumore e dell'assistente vocale che si trova sul padiglione destro.

Tieni premuto il pulsante del controllo del rumore e dell'assistente vocale per attivare l'assistente vocale del dispositivo. Quando sarà pronto a ricevere i comandi, sentirai un segnale acustico. to activate your device's voice assistant. You should hear a tone when it's ready to listen.

Ecco qualche esempio di ciò che puoi fare con l'assistente vocale del dispositivo su Sonos Ace:

- Chiedere di riprodurre playlist, album podcast e altri contenuti da diverse app.
- Avviare, interrompere o saltare una canzone.
- Chiedere informazioni sul meteo.
- Effettuare ricerche sul web.
- Rispondere alle chiamate e terminarle.

Rilevamento automatico quando il prodotto viene indossato

I sensori nei padiglioni di Sonos Ace permettono di rilevare se stai indossando le cuffie e se sono pronte all'uso. Quando le togli, la riproduzione si interrompe automaticamente, così non ti perderai neanche una secondo del contenuto che stai ascoltando.

Nota: Sonos Ace si spegne dopo 30 minuti di inattività.

Per impostazione predefinita, l'opzione **Rilevamento automatico quando il prodotto viene indossato** è attiva. Puoi disattivarla nell'app Sonos:

1. Vai su **Impostazioni sistema** .
2. Nella sezione **Cuffie**, seleziona Sonos Ace.
3. Seleziona **Rilevamento automatico quando il prodotto viene indossato** e attiva o disattiva l'opzione **Wear Detection** on or off.

Nota: se la funzionalità **Rilevamento automatico quando il prodotto viene indossato** è disattivata, Sonos Ace non si spegne dopo 30 minuti di inattività.

Funzionalità	Descrizione
Riproduzione/Pausa	La riproduzione si ferma quando togli le cuffie e riprende quando le indossi di nuovo.
Telefonate	Attiva l'opzione in Impostazioni sistema  . Quando ricevi una chiamata, indossa Sonos Ace per rispondere automaticamente. Nota: se togli le cuffie durante una chiamata, l'audio della chiamata verrà riprodotto dagli speaker del telefono o dispositivo mobile.

Telefonate

I microfoni catturano la voce ed eliminano il rumore di sottofondo, producendo un audio cristallino durante le telefonate e le videochiamate.

Ricevere una chiamata

Azione	Descrizione
Rispondere a una chiamata	Per rispondere a una chiamata premi una volta il pulsante dei contenuti. Quando si stabilisce la connessione, sentirai un segnale acustico. Funzionalità Rilevamento automatico quando il prodotto viene indossato attiva. Quando ricevi una chiamata, indossa le cuffie per rispondere automaticamente. Puoi attivare la funzionalità Indossa le cuffie per rispondere nelle Impostazioni. Indossa le cuffie per rispondere 1. Vai su Impostazioni sistema. 2. Nella sezione Cuffie, seleziona Sonos Ace. 3. Vai su Pulsanti e seleziona Rilevamento automatico quando il prodotto viene indossato. 4. Attiva o disattiva la funzionalità Indossa le cuffie per rispondere.

Azione	Descrizione
Rifiutare una chiamata	Per rifiutare una chiamata tieni premuto il pulsante dei contenuti. Quando rifiuti una chiamata, sentirai un segnale acustico.
Durante una chiamata	
Azione	Descrizione
Terminare la chiamata	Per interrompere la chiamata in corso, premi una volta il pulsante dei contenuti. Quando termini la chiamata, sentirai un segnale acustico.
Togliere le cuffie Sonos Ace	Funzionalità Rilevamento automatico quando il prodotto viene indossato attiva. L'audio della chiamata passerà dalle cuffie al dispositivo Bluetooth.

Impostazioni del prodotto

Usa l'app Sonos per modificare le impostazioni di Sonos Ace:

1. Vai su **Impostazioni sistema** .
2. Vai su **Cuffie** e seleziona Sonos Ace.

Impostazioni	Descrizione
Nome	Modifica il nome di Sonos Ace. È il nome con cui le cuffie appariranno nell'elenco dei prodotti durante l'abbinamento tramite Bluetooth.
Stato	Indica il livello della batteria e le connessioni Bluetooth attive.
Controllo del rumore	Ci sono tre modalità di controllo del rumore: • Con la cancellazione attiva del rumore si riducono notevolmente i rumori di sottofondo. Per sfruttare al meglio questa modalità, assicurati che Sonos Ace aderisca comodamente. • Con la modalità Trasparenza, Sonos Ace sfrutta i microfoni interni per permetterti di sentire chiaramente i rumori dell'ambiente circostante senza dover togliere le cuffie. • Con l'opzione Off puoi disattivare la funzionalità di cancellazione attiva del rumore e la modalità Trasparenza, se non sono utili nel luogo in cui ti trovi o per aumentare la durata della batteria. Sonos Ace effettua un blocco passivo che neutralizza il rumore di sottofondo.

Impostazioni	Descrizione
Audio	Regola l' equalizzazione : • Bassi • Alti • Bilanciamento • Volume
	Attiva o disattiva il rilevamento della posizione della testa .
Trasferimento dell'audio della TV	• Audio spaziale: puoi attivarlo o disattivarlo quando è attivo il trasferimento dell'audio della TV. • Rilevamento della posizione della testa: puoi attivarlo o disattivarlo quando è attivo il trasferimento dell'audio della TV. • + Aggiungi il trasferimento dell'audio della TV: configura una soundbar per il trasferimento dell'audio della TV. • Rimuovi il trasferimento dell'audio della TV: rimuovi la soundbar dall'elenco memorizzato nelle cuffie.
Bluetooth	Gestisci i dispositivi abbinati e le impostazioni di connessione.

Impostazioni	Descrizione
Pulsanti	• Controllo del rumore: scegli quali modalità di cancellazione del rumore vuoi selezionare premendo il pulsante su Sonos Ace. • Rilevamento automatico quando il prodotto viene indossato: puoi attivarlo o disattivarlo. Quando togli Sonos Ace, la riproduzione si interrompe automaticamente, così non ti perderai neanche una secondo del contenuto che stai ascoltando.
Info	• Visualizza il numero di serie del prodotto. • Verifica la disponibilità di aggiornamenti e visualizza la versione attuale del software.

Specifiche

Audio

Driver	Un driver dinamico da 40 mm progettato su misura in ciascun padiglione.
---------------	---

Microfoni	Otto microfoni per la cancellazione attiva del rumore e l'amplificazione della voce.
------------------	--

Audio spaziale	Riproduzione di contenuti con audio spaziale dai dispositivi e servizi compatibili.
-----------------------	---

Audio lossless	Possibilità di riprodurre contenuti audio lossless da dispositivi compatibili tramite Bluetooth o con cavo USB-C.
-----------------------	---

Controllo del rumore	Il sistema di cancellazione attiva del rumore neutralizza i rumori dell'ambiente circostante. La modalità Trasparenza permette di sentire i rumori dell'ambiente circostante e ascoltare i contenuti.
-----------------------------	---

Rilevamento della posizione della testa	Sistema Sonos di elaborazione intelligente del movimento con rilevamento Dolby della posizione della testa. Attiva questa funzionalità nell'app Sonos.
--	--

Trasferimento dell'audio della TV

Premi il pulsante dei contenuti per trasferire l'audio da una soundbar Sonos compatibile a Sonos Ace (solo iOS).

Dolby Atmos

Disponibile solo per i dispositivi e i contenuti compatibili.

Equalizzazione regolabile

Usa l'app Sonos per regolare i bassi, gli acuti e il volume.

Dettagli e dimensioni

Dimensioni

- **Altezza:** 191 mm (7,52 pollici)
 - **Larghezza:** 160 mm (6,3 pollici)
 - **Profondità:** 85 mm (3,35 pollici)
-

Peso

312 g (11 oz)

Colori

Nero
Soft White

Finitura

Opaca
Acciaio inox

LED

La spia sulla parte inferiore del padiglione sinistro indica lo stato della connessione.

Comandi

Pulsante dei contenuti

- **Spostalo verso l'alto o verso il basso** per regolare il volume.
- **Premilo una volta** per riprodurre o mettere in pausa.
- **Premilo due volte** per passare alla traccia successiva.
- **Premilo tre volte** per riascoltare l'ultima traccia.
- **Premilo una volta** per rispondere a una chiamata.
- **Tienilo premuto** per rifiutare una chiamata.

Pulsante per il controllo del rumore (padiglione destro)

- Premilo per passare dalla modalità **Cancellazione attiva del rumore** alla **modalità Trasparenza**.
- Tienilo premuto per attivare l'assistente vocale.

Pulsante di accensione e del Bluetooth (padiglione sinistro)

- Tieni premuto il **pulsante di accensione e del Bluetooth** per circa 3 secondi per accendere le cuffie.
 - Tieni premuto il **pulsante di accensione e del Bluetooth** per circa 7 secondi per attivare la modalità Abbinamento tramite Bluetooth e abbinare un nuovo dispositivo.
-

Alimentazione e connettività

Bluetooth

La tecnologia Bluetooth 5.4 permette di riprodurre l'audio da qualsiasi dispositivo con funzionalità Bluetooth.

Batteria

La batteria da 1060 mAh agli ioni di litio consente fino a 30 ore di riproduzione o 24 ore di chiamate con la funzionalità di cancellazione attiva del rumore o la modalità Trasparenza.

Ricarica

Ricarica le cuffie con il cavo USB-C incluso e un alimentatore compatibile (consigliati 15 W). Quando la batteria è completamente scarica, la ricarica veloce in 3 minuti consente di ascoltare per 3 ore. La ricarica completa con la batteria completamente scarica viene effettuata in massimo 3 ore.

Puoi ricaricare Sonos Ace anche con il cavo da USB-C a USB-C in dotazione e un alimentatore compatibile.

Temperatura operativa

Da -10 °C a 40 °C (da 14 °F a 104 °F)

Contenuto della confezione

Sonos Ace

Prodotto

Custodia da viaggio

Con astuccio rimovibile per i cavi

Cavo da USB-C a USB-C

0,75 m (2,46 piedi)

Cavo da USB-C a 3,5 mm

1,2 m (3,94 piedi)

Nota: non compatibile con cavi di terze parti.

Documenti

Guida rapida e informazioni legali/sulla garanzia

Requisiti

Sorgente audio

Dispositivi Bluetooth compatibili, ad esempio smartphone

Fonte di alimentazione

Ricaricabile con adattatore USB-C da collegare a una presa di corrente

Informazioni importanti sulla sicurezza

1. Leggi le istruzioni.
2. Conservale.
3. Presta attenzione a tutti gli avvisi.
4. Segui tutte le istruzioni.
5. Non utilizzare questo dispositivo in prossimità dell'acqua.
6. Puliscilo solo con un panno morbido e asciutto. I detergenti e i solventi a uso domestico possono danneggiare la finitura dei componenti Sonos.
7. Non ostruire le bocchette di aerazione. Installa il prodotto seguendo le istruzioni del produttore.
8. Non collocarlo in prossimità di fonti di calore come termosifoni, diffusori di aria calda, stufe, fornelli o altre apparecchiature che producono calore.
9. Evita che il cavo di alimentazione sia calpestato o schiacciato, soprattutto in corrispondenza delle spine, delle prese multiple e dei relativi punti di uscita dal dispositivo.
10. Utilizza esclusivamente gli elementi di fissaggio e gli accessori indicati dal produttore.
11. Scollega il dispositivo in caso di temporale o se non viene utilizzato per lunghi periodi di tempo.
12. Per l'assistenza rivolgiti solo al personale qualificato Sonos. L'assistenza è necessaria se il dispositivo ha subito danni di qualsiasi tipo, ad esempio se il cavo o la spina di alimentazione sono danneggiati, se sono caduti liquidi oppure oggetti all'interno del prodotto, se è stato esposto a pioggia o umidità, non funziona correttamente o è caduto a terra.
13. **Avviso:** non esporre le batterie (pacco batterie o batterie installate) a un livello eccessivo di calore, ad esempio alla luce diretta del sole o al fuoco.
14. Il dispositivo non è impermeabile. Non esporre a liquidi, gocciolamenti o spruzzi. Non utilizzare se bagnato.

15. **Prestazioni minime:** se Sonos Ace è collegato via cavo, si possono verificare interruzioni temporanee dell'audio in presenza di forti campi a radiofrequenza. In tal caso è possibile riportare le prestazioni delle cuffie al livello standard spegnendole e riaccendendole.