



LED TV

MANUALE D'ISTRUZIONI

Art. XD32H7ESAT

IMPORTANTE:

Si prega di leggere attentamente questo manuale
prima di installare e utilizzare il televisore.

Tenere questo manuale a portata di mano per
ulteriore riferimento.

Dichiarazione conformità

Il produttore Express Luck Europe Electric Kft. dichiara che il tipo di apparecchiatura radio TV DVB-T2/S2/C modello XD32H7ESAT è conforme alla direttiva 2014/53/UE, 2009/125/CE e successivi aggiornamenti, (UE) 2017/1369 e successivi aggiornamenti, 2011/65/UE e successivi aggiornamenti.



Batterie

Il prodotto funziona con batterie che rientrano nel Regolamento (UE) 2023/1542 e che non possono essere smaltite con i normali rifiuti domestici. Informarsi sulle normative locali relative alla raccolta differenziata delle batterie: un corretto smaltimento permette di evitare conseguenze negative per l'ambiente e la salute.



Specifiche tecniche

HD READY 1366×768 Display DLED 16:9

HOTEL MODE

Dimensione: 32"

Luminosità: 180±20 nit

Contrasto: 3000:1

Angolo di visione: 178° × 178°

Colori display: 16,7 milioni

Tempo di risposta: 8,5 ms

AUDIO

ATV: BG, DK, I / DTV: MPEG-1 layer 1/2, DD

Uscita audio: 2×8W max (altoparlante 8Ω10 W)

Equalizzatori, Effetti

VIDEO

ATV: PAL SECAM / DTV: DVB-T/T2/C/S/S2

OUTPUT

OTTICO, 3 HDMI 1.4, AV IN, 2 USB 2.0, USCITA

CUFFIE, TV1 (DVB-T/C/T2) , TV2 (DVB-S/S2) , CI

UTILITÀ

Scansione progressiva

Risoluzione HDMI: 480i/p, 576i/p, 720p, 1080i/p

Regolazione temperatura colore

Versione software: XD32110420250613

CONFIGURAZIONE

DDR: 128 MB / eMMC FLASH: 8 MB

Dolby Audio / GPU: Mali G31 MP2

ALIMENTAZIONE

Consumo energetico (durante l'utilizzo): 56W max

Consumo energetico (in modalità standby): ≤0,5W max

Alimentazione: 100-240V~ 50/60Hz

COLORE: NERO

DIMENSIONI: 719,2×225×463,8 mm

PESO PRODOTTO: 3,4kg

ACCESSORI INCLUSI

Base

Telecomando

Batterie telecomando (vedi ultima pagina)

Manuale utente



SICUREZZA E PRECAUZIONI	4
MONTAGGIO E COLLEGAMENTI	6
TASTI E CONNESSIONI SULLA TV	7
COLLEGAMENTI DISPOSITIVI ESTERNI	8
TELECOMANDO	9
MENU	
INSTALLAZIONE PER LA PRIMA VOLTA	10
MENU CANALI	12
MENU IMMAGINE	17
MENU AUDIO	19
MENU TEMPO	20
MENU BLOCCO	22
MENU ALBERGO	24
MENU IMPOSTAZIONI	25
MENU SCHERMO	28
MULTIMEDIA	
LAVORO CON MULTIMEDIA	29
MENU FOTO	30
MENU MUSIC	31
MENU FILM	32
MENU TESTO	33
GUIDA ALLA RISOLUZIONE DEI PROBLEMI	34

SICUREZZA E PRECAUZIONI



ATTENZIONE: PER RIDURRE IL RISCHIO DI SCOSSE ELETTRICHE NON RIMUOVERE IL COPERCHIO (O LA PARTE POSTERIORE). ALL'INTERNO NON VI SONO COMPONENTI RIUTILIZZABILI DALL'UTENTE.

RIVOLGERSI A PERSONALE DI ASSISTENZA QUALIFICATO PER GLI INTERVENTI DI MANUTENZIONE.



Questo simbolo indica voltaggio pericoloso all'interno del prodotto, con rischio di scossa elettrica e danni alle persone.



Questo simbolo indica che ci sono importanti istruzioni che accompagnano l'apparecchio.

PRECAUZIONI

Non apportare modifiche hardware all'apparecchio, potrebbero generarsi scosse elettriche pericolose. PERICOLO! NON APRIRE L'APPARECCHIO, NON RIPARARE O MODIFICARE IL CAVO DI ALIMENTAZIONE: L'APERTURA COMPORTA LA DECADENZA AUTOMATICA DELLA GARANZIA.

IMPORTANTE - Leggere interamente queste istruzioni prima di installare o mettere in funzione la TV. Conservarle con cura e a portata di mano per ulteriore riferimento.



Durante un temporale, in presenza di tuoni e fulmini, non toccare il cavo di segnale e di alimentazione, potrebbe essere molto pericoloso e causare scosse elettriche. È invece consigliato scollegare la TV dalla presa di corrente in previsione di condizioni climatiche estreme (temporali, fulmini) e lunghi periodi di inattività (vacanze).



La spina di corrente serve a scollegare la TV dalla rete elettrica e deve quindi rimanere facilmente accessibile e vicina. Se la TV non viene scollegata dalla presa di corrente, il dispositivo assorbirà ancora corrente, anche se si trova in modalità standby.



AVVERTENZA: Non consentire mai a persone (bambini compresi) con problemi fisici, sensoriali o mentali o sprovvisti della dovuta esperienza e/o conoscenza di usare il dispositivo elettrico senza essere sorvegliati. Per evitare il pericolo di soffocamento, tenere il sacchetto degli accessori e di protezione del TV fuori dalla portata di neonati, bambini e animali domestici. Il materiale anti-umidità dell'imballaggio è nocivo se ingerito: nel caso ciò avvenga farlo vomitare e recarsi immediatamente all'ospedale più vicino.

RETE DI ALIMENTAZIONE. Collegare ad alimentazione di rete AC 220V, 50/60 Hz. Consultare il gestore di energia se non si è sicuri delle caratteristiche della propria rete elettrica. Prima di collegare la spina verificare che sia asciutta e pulita. Accertarsi che la spina sia ben inserita nella presa di alimentazione per evitare incendi.

L'utilizzo del proprio dispositivo TV in condizioni climatiche estreme potrebbe danneggiarlo. Usare la TV ad altitudini inferiori a 2000 metri, temperatura ambientale massima di 45°C. In caso di installazione in ambienti particolari (grandi quantità di polveri sottili, paraffina, sostanze chimiche, temperature estreme o umidità elevata) o accensione per lunghi periodi di tempo, rivolgersi ad un tecnico specializzato. La mancanza di tali accortezze potrebbe far decadere la garanzia.

- In caso di **odore di bruciato o altri odori o strani rumori**, scollegare il cavo dell'alimentazione e rivolgersi al servizio assistenza. L'utilizzo del prodotto senza adottare misure adeguate, potrebbe comportare scosse elettriche o incendi.

- La TV è stata progettata per un uso domestico o simile, ma può essere usata anche in locali pubblici.

- Installare il prodotto in una posizione asciutta e pulita. Polvere e umidità possono provocare scosse elettriche, incendi o danni al prodotto.

- Non disporre oggetti pesanti sul prodotto e non sedersi sopra. Prestare particolare attenzione ai bambini. La caduta del prodotto potrebbe provocare lesioni.

- In caso di cadute e rotture del telaio, spegnere immediatamente e scollegare il cavo dell'alimentazione e rivolgersi subito al centro assistenza. Non gettare oggetti sul prodotto e in particolare sullo schermo. Non urtare.

- La ventilazione non deve essere impedita dalla copertura o dal blocco delle aperture di ventilazione

con giornali, tovaglie, tappeti, coperte, ecc. Questo prodotto non deve mai essere collocato dentro un armadio o in mobili come librerie o scaffali a meno che non vi sia un'adeguata ventilazione. Si consiglia di lasciare sempre spazio libero intorno alla TV (minimo 10 cm).

- Evitare che il cavo di alimentazione venga calpestato o tirato, in particolare vicino la spina (non scollegare la TV tirando il cavo ma estraendo la spina), le prese e al punto di uscita dall'apparecchio. Il cavo di alimentazione dovrebbe essere facilmente accessibile. Un cavo di alimentazione danneggiato può causare incendi o provocare scosse elettriche. Non toccare mai il cavo/la spina con le mani bagnate: ciò potrebbe provocare un corto circuito o una scossa elettrica. Non fare mai un nodo nel cavo né legarlo con altri cavi. Se danneggiato, deve essere sostituito, ma unicamente da personale qualificato. Non collegare diverse prolunghe, apparecchi elettrici o termoconvettori elettrici ad un'unica presa di corrente. Non scollegare il cavo dell'alimentazione mentre il prodotto è in uso.

- Per ridurre il rischio di incendi o scosse elettriche, non esporre la TV alla pioggia o umidità, a gocce o schizzi di liquidi e non mettere oggetti pieni di liquidi, ad esempio vasi, tazze, ecc. sopra (ad esempio su ripiani sopra l'apparecchio). Non utilizzare questo apparecchio vicino all'acqua. Nel caso in cui acqua o qualsiasi altra sostanza estranea penetri nel prodotto (TV, monitor o cavo di alimentazione), scollegare immediatamente il cavo di alimentazione e contattare l'Assistenza.

- Non installare o esporre la TV, il telecomando e le batterie alla luce solare diretta; vicino a fiamme libere, (come ad esempio candeled accese) o vicino fonti di calore (come ad esempio stufe elettriche, radiatori, ecc.) o vicino ad altri apparecchi che producono calore (compresi amplificatori, apparecchiature per l'illuminazione). Possono verificarsi scosse elettriche, incendi, malfunzionamenti o deformazioni.

- Non mettere la TV su ripiani e superfici inclinate. Usare solo carrello, supporto, cavalletto, sostegno o piano specificati dal produttore o acquistati con l'apparecchio. Quando si usa un carrello fare attenzione a spostarlo insieme all'apparecchio per evitare cadute per ribaltamento.

- Fissare con attenzione i piedini di base alla TV. Il supporto è dotato di viti, avvitale bene al fine di evitare che la TV cada. Non serrare eccessivamente le viti.

- Non utilizzare prodotti ad alto voltaggio vicino al monitor (es. scaccia insetti elettrico), possono creare interferenze con lo schermo.

- Montaggio a parete o sul soffitto: l'apparecchio deve essere montato come raccomandato dal produttore del supporto a parete e da un tecnico specializzato.

- Utilizzare le cuffie o auricolari per un periodo prolungato o con il volume alto può causare danni all'udito. Riposarsi dalla visione di tanto in tanto per proteggere la vista. Assumere una posizione comoda e naturale per non contrarre la muscolatura. Mantenersi ad una distanza adeguata dal prodotto e impostare una risoluzione adeguata. Guardando il prodotto ad una distanza ravvicinata si potrebbero riportare danni alla vista.

- Usare solo dispositivi opzionali / accessori specificati dal produttore.

- Collegare una periferica di gioco mantenendo una distanza dal dispositivo pari a quattro volte il valore della diagonale dello schermo. Un cavo troppo corto può provocare la caduta del prodotto e di conseguenza lesioni e danni.

- Prestare attenzione a non graffiare lo schermo con le unghie o con oggetti rigidi.

- Lasciare una immagine fissa sullo schermo per tempi troppo lunghi potrebbe danneggiare lo schermo. Danno non coperto da garanzia.

- Prima di pulire, staccare l'apparecchio dalla presa a parete. Pulire solo con un panno asciutto e morbido, strofinare delicatamente per evitare graffi. Non usare prodotti chimici.

In caso di spostamento del prodotto, per evitare scosse elettriche o danni all'apparecchio, prima di muoverlo accertarsi che sia spento, che siano stati rimossi tutti i cavi collegati, che il pannello sia rivolto in avanti e che non vengano fatte sollecitazioni su di esso. Attenzione a non urtare. Non smaltire la scatola di imballaggio, utilizzarla in caso di spostamento.



Strumentazione di classe II: Questo dispositivo è stato progettato in modo tale da non richiedere un collegamento di sicurezza con messa a terra.




Terminale sotto tensione pericoloso: I terminali contrassegnati sono pericolosi, in quanto sotto tensione, in condizioni di normale funzionamento.

MONTAGGIO E COLLEGAMENTI

1. Aprire la scatola ed estrarre il televisore, gli accessori e la base.
2. Per evitare di danneggiare la televisione, mettere un panno morbido sul tavolo, adagiare lo schermo sul panno e fissare i supporti della TV con le viti.
3. Stringere con attenzione le viti.
4. L'installazione è completa


NOTA: l'immagine è esclusivamente a scopo di riferimento e varia a seconda del modello acquistato.



In caso di fissaggio della TV a parete seguire il manuale per l'uso della staffa. Attacco VESA M4 100*100. Si raccomanda di lasciare spazio per l'aerazione dell'apparecchio.

Posizionamento della TV

Posizionare il televisore in un posto stabile in grado di sopportarne il peso. Per evitare pericoli, leggere le **SICUREZZA** e **PRECAUZIONI** prestando particolare attenzione a non ostruire la ventilazione sul retro della TV, lasciando almeno 10 cm di aria intorno all'apparecchio.





Collegare antenne e cavo elettrico

Collegare l'antenna terrestre o via cavo all'ingresso dell'antenna **ANT 75 Ω**.

Collegare l'antenna satellitare (parabola) all'ingresso dell'antenna **ANT 75 Ω (S2)**. **ATTENZIONE:** questo connettore è a vite.



Solo dopo aver effettuato tutte le connessioni, collegare la spina della TV ad una presa di corrente (AC 100-240V~50/60Hz). Il led sotto il pannello frontale della TV sarà Rosso (standby).



Accendere la TV

Premere il tasto di accensione o sul pannello laterale della TV o sul telecomando. Il led sotto il pannello frontale della TV diventerà Verde.

TASTI E CONNESSIONI SULLA TV



Nota: A seguire le istruzioni per l'utilizzo dei tasti.

Visualizzare \ Nascondere l'icona del pulsante: Quando l'icona del pulsante non è visualizzata, premere il pulsante; l'icona del pulsante comparirà come nell'immagine soprastante; l'icona del pulsante scomparirà automaticamente dopo 5 secondi di inutilizzo.

Selezione dell'icona: Premere brevemente il pulsante, spostarsi verso destra e selezionare l'icona.

Selezione delle funzioni dell'icona: Premere a lungo il pulsante, per raggiungere le funzioni dell'icona selezionata.

Descrizione icone:

 : **Icona Spegni:** Corrisponde al "Pulsante di accensione" del telecomando

 : **Icona Menu:** Corrisponde al tasto "Menu" del telecomando.

 : **Icona Sorgente:** Corrisponde al tasto "Sorgente" del telecomando

 : **Icona Volume+:** Corrisponde al tasto "VOL+" del telecomando.

 : **Icon Volume-:** Corrisponde al tasto "VOL-" del telecomando.

 : **Icona CH+:** Corrisponde al tasto "CH+" del telecomando.

 : **Icona CH-:** Corrisponde al tasto "CH-" del telecomando.

CONNESSIONI

Prima di collegare un dispositivo alla TV, verificare che la TV e il dispositivo siano spenti. Solo dopo aver realizzato il collegamento sarà possibile accendere le unità e usarle. I cavi non sono forniti in dotazione al TV.

NOTE: Collegando il cavo HDMI alla TV, sarà necessario servirsi di un cavo schermato HDMI per garantire un'immunità sufficiente dalle radiazioni di frequenze dannose. Per poter sfruttare la tecnologia ARC è necessario utilizzare un cavo compatibile o di ultima generazione. L'ingresso USB della TV supporta dispositivi fino a un massimo di 500mA. Il collegamento di dispositivi con valore superiore a 500mA potrebbe danneggiare la TV.

- PANNELLO LATERALE

Ingresso HDMI/ARC: per collegare sorgenti (decoder, PC, console, DVD, ecc.) tramite cavo HDMI.



USB: per collegare dispositivi USB per la riproduzione di file multimediali.



CI : slot per inserimento moduli CAM CI e CI+.

- PANNELLO POSTERIORE

INPUT: connessione RCA - audio/video: jack VIDEO, L (audio sinistro), R (audio destro). Per collegare sorgenti audio/video (decoder, console, DVD, ecc.). Utilizzare il cavo AV con terminale RCA o SCART a seconda del dispositivo da collegare.



ANT 75 OHM Ω (S2): per collegare l'antenna satellitare (parabola), connettore a vite.




ANT 75 OHM Ω : per collegare l'antenna terrestre o via cavo.



COAXIAL: uscita audio digitale coassiale. Per collegare impianti audio.



COLLEGAMENTI DISPOSITIVI ESTERNI



NOTE

Quando si collega un apparecchio esterno tipo PC, DVD ecc. (AV, HDMI, ecc.) per visualizzarlo è necessario selezionare l'ingresso utilizzato per il collegamento premendo il tasto **SOURCE** sul telecomando (vedere spiegazione relativa a pag. 7).

Sempre con il tasto **SOURCE** si passa dalla visualizzazione dei canali terrestri (DTV) a quelli satellitari.

I cavi non sono forniti in dotazione al TV.



INFORMAZIONI AGLI UTENTI

ai sensi dell'art. 26 del Decreto Legislativo 14 marzo 2014, n. 49 "Informazione agli utilizzatori"

Il simbolo del cassonetto barrato riportato sull'apparecchiatura indica che il prodotto alla fine della propria vita utile deve essere raccolto separatamente dagli altri rifiuti. L'utente dovrà, pertanto, conferire l'apparecchiatura integra dei componenti essenziali giunta a fine vita agli idonei centri di raccolta differenziata dei rifiuti elettronici ed elettrotecnici, oppure riconsegnarla al rivenditore al momento dell'acquisto di nuova apparecchiatura di tipo equivalente, in ragione di uno a uno. L'adeguata raccolta differenziata per l'avvio successivo dell'apparecchiatura dimessa al riciclaggio, al trattamento e allo smaltimento ambientale compatibile contribuisce ad evitare possibili effetti negativi sull'ambiente e sulla salute e favorisce il riciclo dei materiali di cui è composta l'apparecchiatura. Lo smaltimento abusivo del prodotto da parte dell'utente comporta l'applicazione delle sanzioni amministrative di cui al D.Lgs n.152/2006 nonché quelle previste dal D.Lgs 2014 n.49 art.38.

⏻ : per accendere /spegnere (standby).

🔇 : per eliminare l'audio. Per disattivare premere di nuovo lo stesso tasto.

0-9 (tasti numerici): per inserire il numero di un canale. Per inserire numeri dove necessita.

DTV/ATV: tasto non attivo.

↶ : per tornare all'ultimo canale visualizzato.

P.MODE: impostazioni video predefinite. Ogni volta che si preme si cambia impostazione.

S.MODE: impostazioni audio predefinite. Ogni volta che si preme si cambia impostazione.

SLEEP: per impostare lo spegnimento automatico della TV dopo 15/30/45/60/90/120/240 minuti. Off è spento.

+ VOL -: per regolare il volume.

MTS: per impostare l'uscita audio (L/R) e scegliere le lingue disponibili.

RECLIST: tasto non attivo.

+ CH-: per scorrere da un canale ad un altro.

FAV/LIST: per aprire la lista Favoriti.

REC: tasto non attivo.

FREEZE: per fermare l'immagine.

MENU: per aprire il menu principale. Una volta dentro il menu per tornare indietro passo dopo passo fino ad uscirne.

SOURCE: permette di commutare dai canali terrestri (DTV) a quelli satellitari, oppure per selezionare la sorgente da visualizzare vedi pagina successiva descrizione tasto SOURCE.

◀/▶ : per navigare dentro i menu.

▲/▼ : per navigare dentro i menu.

ENTER: apre la lista canali. Nel menu per confermare le operazioni.

EXIT: per uscire dal menu o uscire da una funzione quando indicato.

DISPLAY: per visualizzare la barra informazioni relative al canale e programma in corso.

TASTI COLORATI: per attivare varie funzioni dentro il menu e il televideo.

GUIDE: per aprire l'EPG (guida elettronica ai programmi).

◀◀ : per tornare indietro durante la riproduzione di file.

TIMESHIFT: attiva la funzione Pausa in diretta.

⏮ : per attivare la riproduzione (PLAY) dei file o metterli in pausa (da memoria USB).

ASPECT: per impostare il formato immagine Auto, 4:3 e 16:9 e per ingrandire l'immagine con Zoom 1 e 2.

▶▶ : per andare avanti durante la riproduzione di file.

CANCEL: dentro al televideo premendo questo tasto la pagina visualizzata viene nascosta: verrà visualizzato il programma TV in corso e il numero della pagina del televideo in alto. Premendo di nuovo questo tasto si tornerà alla visualizzazione della pagina del televideo.

⏮ : per passare alla riproduzione del file o capitolo precedente.

SUB.PG: attivo solo all'interno del televideo.

⏭ : per passare alla riproduzione del file o capitolo successivo.

INDEX: quando si è dentro il televideo riporta alla pagina iniziale.

■ : per fermare la riproduzione del file.

TV/RADIO: per passare dai canali TV a quelli radio e viceversa.


SUBTITLE: per aprire i sottotitoli (se disponibili) e scegliere la lingua disponibile.

REVEAL: attivo solo all'interno del televideo.

SIZE: in modalità televideo modifica la dimensione del display.

HOLD: in modalità televideo blocca lo scorrimento delle pagine.

TEXT: per aprire il televideo (se disponibile). Se si preme ancora il fondo diventerà trasparente, una volta ancora si uscirà.



Installazione per la prima volta

Collegare il RF cavo all'input della TV chiamato "RF-In" nell'antenna della vostra TV.

Scegliere la lingua

Premere i pulsanti [◀] / [▶] per scegliere la lingua da utilizzare per i menu ed i messaggi

Scegliere il paese


Premere i pulsanti ▼ / ▲ per sottolineare il del paese.

Premere i pulsanti [◀] / [▶] per scegliere il paese desiderato.



Impostazione automatica

All'impostazione iniziale dell'ATV, premere Menu ed il tasto con freccia sinistra per saltare l'impostazione ATV. Per la prossima configurazione DTV, premere Menu ed il tasto con freccia sinistra per saltare l'impostazione DTV.



Menu principale della TV

Menu canali / Channel Menu


Premere il pulsante **MENU** per visualizzare il Menu principale.
Premere il pulsante ◀ / ▶ per scegliere la lingua utilizzata per il menu ed i messaggi.



1. Premere il pulsante ▼ / ▲ per scegliere l'opzione da impostare nel menu CHANNEL / CANALE.
2. Premere Enter per impostare
3. Dopo aver finito l'impostazione, premere il pulsante Enter per salvare e tornare al menu precedente.


Auto Tuning / Impostazione automatica

Premere il pulsante ▼ / ▲ per scegliere Impostazione automatica, dopo premere il pulsante **Enter**/▶ per ingresso.





ATV Manual Tuning / ATV impostazione manuale



ATV Manual Tuning

Current CH 3

Color System Auto

Sound System DK

Fine-Tune

Search

Frequency Unregistered

Move MC Back EXIT Exit

CH corrente / Current CH
Impostare il numero del canale.

Color System Auto / Sistema a colori

Scegliere il sistema a colori

(Sistema disponibile: AUTO, PAL, SECAM)

Sound System DK / Sistema suono DK
Scegliere il sistema suono

Fine Tune / Impostazione fine

Regolare la frequenza del canale regolando l'impostazione fine.

Search
Start searching channel.

DTV Manual Tuning / DTV Impostazione manuale

Premere il pulsante ▼ / ▲ per selezionare DTV Manual Tuning / DTV Impostazione manuale, dopo premere il pulsante **Enter** per accedere nel sottomenu.

Premere ◀ / ▶ per selezionare il canale, dopo premere il pulsante Enter per cercare il programma.



Programme Edit / Modifica programma

Premere il pulsante ▼ / ▲ per selezionare Programme Edit / Modifica di programma, dopo premere il pulsante Enter, per accedere nel sottomenu.



Il pulsante a tre colori è una via diretta di programmazione del canale

Prima premere ▼ / ▲ per segnare il canale desiderato e dopo:

Premere il pulsante **Rosso** per cancellare il programma dalla lista.

Premere il **Giallo** per spostare il canale nella lista.

Premere il **Blu** per saltare il canale scelto.

Premere il pulsante Fav per aggiungere o togliere il canale dalla vostra lista con preferiti.

(La vostra TV automaticamente salterà il canale quando usate CH +/- per vedere i canali)

Schedule List / Elenco con orario

Premere il pulsante ▼ / ▲ per selezionare Schedule List, dopo premere il pulsante Enter per accedere al sottomenu.

A disposizione in DTV e fonte satellitare.



Premere il pulsante **giallo** per accedere. Quando il tempo non è esatto apparirà un messaggio di avvertimento.



Signal Information

Premere il pulsante ▼ / ▲ per selezionare **Signal Information**, premere il pulsante Enter per vedere le informazioni dettagliate sul segnale. A disposizione quando il segnale è in DTV.



CI Information / CI informazioni (se mantiene la funzione CI)

Premere il pulsante ▼ / ▲ per selezionare CI Information, dopo premere il pulsante Enter per mostrare i dettagli se avete installato la scheda CI.

The CHANNEL List in Satellite Source / La lista canali da fonte satellitare
(Se mantiene la funzione DVB-S2)



Auto Tuning / Impostazione automatica

Premere il pulsante ▼ / ▲ per selezionare Auto Tuning, dopo premere Enter /► per accedere.



Dish Setup / Impostazione della parabola

Premere il pulsante ▼ / ▲ per selezionale Dish Setup., dopo premere Enter/►, per accedere.



Picture Menu / Menu immagine

Premere il pulsante **MENU** per visualizzare il menu principale.
Premere il pulsante ◀ / ▶ per selezionare PICTURE nel Menu principale.



Nota: la Funzione 120Hz MODE mantenuta solo da UHD TV

1. Premere il pulsante ▼ / ▲ per scegliere l'opzione da impostare nel menu PICTURE.
2. Premere Enter per impostare
3. Dopo aver finito l'impostazione, premere il pulsante Enter per salvare e tornare al menu precedente.

Picture Mode / Regime immagine

Premere il pulsante ▼ / ▲ per selezionare Picture Mode, dopo premere il pulsante **OK**, per accedere al sottomenu.

È possibile modificare il contrasto, la luminosità, il colore, la nitidezza e la tinta quando l'immagine è in Personal mode / Regime personale.

CONSIGLI: Potete premere il pulsante PMODE per modificare direttamente il regime dell'immagine.



Contrast/ Brightness/ Color/ Tint/ Sharpness

Premere il pulsante ▼ / ▲ per selezionare l'opzione, dopo premere Enter/▶ per impostare

- | | |
|-------------------|--|
| Contrast | Contrasto: Regola la luminosità dell'immagine, ma l'ombra dell'immagine non cambia. |
| Brightness | Luminosità: regolando la luminosità dell'immagine, ciò influenzerà l'area scura dell'immagine. |
| Color | Colore: Regola la saturazione del colore secondo i tuoi desideri. |
| Tint | Tinta: l'uso del colore di compensazione cambia con la trasmissione nel codice NTSC. |
| Sharpness | Nitidezza: Regola la nitidezza dei dettagli dell'immagine. |

Color Temp / Temperatura colore



Cambia il colore generale dell'immagine.

Premere ▼ / ▲ per selezionare la temperatura del colore, dopo premere il pulsante OK, per accedere al sottomenu.

Premere ▼ / ▲ per selezionare. Presenti in regime immagine: Cold (Freddo), Medium (Medio), Warm (Caldo).

- Cold** Aumenta il tono blu del bianco.
- Normal** Aumenta i colori bianchi più moderati.
- Warm** Aumenta il colore rosso per il bianco.

Noise Reduction




Per filtrare e ridurre il rumore dell'immagine e migliorare la qualità dell'immagine.

Premere ▼ / ▲ per selezionare Noise Reduction / Riduzione del rumore, dopo premere il pulsante **OK** per accedere al sottomenu.

- Off** Selezionare per disattivare il rilevamento del rumore video.
- Low** Riconoscere e ridurre il rumore basso del video.
- Middle** Riconoscere e ridurre il rumore di rete moderato.
- High** Riconoscere e ridurre il rumore video migliorato.
- Default** Imposta come predefinito.

120Hz MODE (Only with UHD TV)



Regola la compensazione del movimento.

Un'impostazione più alta può migliorare il movimento delle prestazioni quando guardi lo sport o giochi.

Premere ▼ / ▲ per selezionare (Off (OFF) /Low (Basso)/Middle (Medio)/ High (alto)



Premere ▼ / ▲ per selezionare HDMI Mode / HDMI regime, dopo premere OK, per accedere al sottomenu.

Premere ▲ / ▼ per selezionare. (Regimi a disposizione / Picture mode: Auto (Automatico), Video (Video), PC).

Sound Menu / Menu audio

Premere **MENU** per visualizzare il menu principale.
Premere ◀/▶, per selezionare **SOUND** nel menu principale.



1. Premere ▼/▲, per selezionare l'opzione che desidera impostare nel menu **SOUND**.
2. Premere il pulsante **Enter** per impostare.
3. Dopo aver configurato premere il pulsante **Enter** per salvarlo e tornare al menu precedente.



Sound Mode / Regime audio

Premere ▼ / ▲ per selezionare **Sound Mode/Regime audio**, dopo premere il pulsante **Enter** per accedere al sottomenu.

Premere ▼/▲, per selezionare.

È possibile modificare il valore **Treble** (alti) and **Bass** (bassi) quando l'audio è in **Personale mode**.

CONSIGLIO: Premere il pulsante **S.MODE** del telecomando per modificare direttamente il regime dell'audio.

Standard	Produce un suono bilanciato in tutti gli ambienti.
Music	Mantiene il suono originale. Ottimo per programmi musicali.
Movie	Aumenta l'altezza e il basso per un'esperienza sonora ricca.
Sports	Rafforza la voce in uno spettacolo sportivo.
Personal	Selezionare per personalizzare le impostazioni dell'immagine.

Nota: Altezza e bassi sono disponibili solo in **Personal Mode**, puoi regolarli come desideri.

Balance / Bilancio

Premere ▼/▲ per selezionare l'opzione, premere il pulsante ◀/▶ per impostare.

Auto Volume level / Livello automatic dell'audio

Premere ▼/▲ per selezionare **Auto Volume Level**, premere ◀/▶ per selezionare **On / ON** o **Off / OFF**.

SPDIF Mode / SPDIF Режим

Premere il pulsante ▼/▲, per selezionare il regime **SPDIF**, dopo premere ◀/▶, per selezionare **Off / PCM / Auto**.

AD Switch: Premere il pulsante ▼/▲, per selezionare **AD Switch**, dopo premere ◀/▶, per selezionare **On** o **Off**.

Nella funzione di ambliopia per persone con disabilità visive, le canzoni verranno mixate, descrivendo la schermata corrente.

Nota:

Balance / Bilancio: Questa voce può regolare l'uscita degli altoparlanti, consentendoti di ascoltare al meglio nella tua posizione.

Auto Volume / Volume automatico: Questa opzione viene utilizzata per ridurre automaticamente la differenza tra il canale e il programma.

Time Menu / Menu tempo

Premere il pulsante **MENU** per visualizzare il Menu principale.
Premere ◀ / ▶ per selezionare TIME nel Menu principale.



- 1. Premere ▼ / ▲ , per selezionare l’opzione che desidera impostare nel menu TIME.
- 2. Premere il pulsante **Enter** per impostare.
- 3. Una volta terminata l'impostazione, premere il pulsante Enter per salvarla e tornare al menu precedente.

Time Zone / Zona orario

Premere ▼ / ▲per selezionare Zona orario, dopo premere il pulsante Enter per accedere al sottomenu.



Premere i pulsanti ▼ / ▲ / ◀ / ▶ per selezionare la zona orario.

Sleep Timer / Sleep timer



Premere ▼ / ▲ per selezionare Sleep Timer, dopo premere il pulsante Enter per accedere al sottomenu.

Premere il pulsante ▼ / ▲ per selezionare.
(Le opzioni possibili sono: Off (OFF), 15min, 30min, 45min, 60min, 90min, 120min, 240min).

Auto Standby / Standby automatico



Premere ▼/▲ per selezionare Auto Standby, dopo premere Enter, per accedere al sottomenu.

Premere ▼/▲ per selezionare.

Consigli: Il telecomando non esegue alcuna operazione al momento ipotetico, si chiuderà automaticamente. Se fai qualcosa, resetterà il tempo.

OSD Timer / OSD Timer



Premere ▼/▲ per selezionare OSD Timer, dopo premere il pulsante Enter, per accedere al sottomenu.

Premere ▼/▲ per selezionare.

Lock Menu / Menu di blocco

Premere il pulsante MENU per visualizzare il menu principale.
Premere ◀/▶, per selezionare **Lock** nel Menu principale.



1. Premere ▼ / ▲ per selezionare l'opzione che desidera impostare nel menu SETUP.
2. Premere **Enter**/◀/▶, per impostare.
3. Una volta terminata l'impostazione, premere il pulsante Enter per salvarla e tornare al menu precedente.

Lock System / Sistema di blocco



Premere ▼ / ▲ per selezionare Blocco del sistema, dopo premere il pulsante Enter, per rendere valide le prossime 3 opzioni.

La password predefinita è 0000/8888 se si dimentica ciò che è stato impostato, contattare un centro di assistenza autorizzato.

Set Password / Задать пароля



Premere ▼ / ▲ per selezionare Set Password, dopo premere il pulsante Enter per accedere al sottomenu per impostare una nuova password.

Channel Lock / Blocco del canale



Premere ▼ / ▲ , per selezionare Channel Lock, dopo premere il pulsante Enter, per accedere al sottomenu, per selezionare.
Premere il pulsante **Vedre** per bloccare o sbloccare il canale.

Parental Guidance



Premere ▼ / ▲ per selezionare Parental Guidance, dopo premere il pulsante Enter, per accedere al sottomenu, per selezionare l'età giusta per i vostri figli.

Key Lock / Blocco dei pulsanti

Premere ▼ / ▲ ,per selezionare **Key Lock**, dopo premere ◀/▶, per selezionare Off / OFF o On / ON. Quando il blocco è attivo, non è possibile utilizzare il riquadro dei pulsanti.

Hotel Mode / Regime albergo (È necessario che mantenga il Regime albergo)



1. Premere ▼ / ▲ del telecomando per selezionare Hotel mode nel Lock menu.
2. Premere il pulsante Enter del telecomando per accedere al sottomenu.
3. Al termine della configurazione, premere il pulsante Menu per salvare e tornare al menu precedente.

Hotel Mode / Regime albergo

Premere ▼ / ▲ del telecomando per selezionare Hotel mode, dopo premere per selezionare on(ON) o off (OFF).

Source Lock / Blocco della fonte

Premere ▼ / ▲ per selezionare il menu Source Lock e dopo premere il pulsante Enter per accedere al sottomenu di selezione.

Default Source / Fonte predefinita

Premere ▼ / ▲ per selezionare il menu Default Source e dopo premere il pulsante Enter per accedere al sottomenu di selezione.

Default Prog / Programma predefinito

Premere ▼ / ▲ del telecomando per selezionare Default Prog. dopo premere per selezionare. A disposizione quando la fonte predefinita è TV.

Max volume / Volume massimo

Premere ▼ / ▲ per selezionare Max volume, dopo premere ◀/▶ per impostare.

Premere ▼ / ▲ del telecomando per selezionare Clear Lock , dopo premere il pulsante Enter per cancellare le impostazioni che avete eseguito.

Setup Menu/ Menu impostazioni

Premere il pulsante MENU per visualizzare il menu principale.

Premere ▼/▲ , per selezionare SETUP nel Menu principale.



1. Premere ▼/▲ , per selezionare l'opzione che desidera impostare nel menu TIME.
2. Premere il tasto **Enter** per impostare.
3. Una volta terminata l'impostazione, premere il pulsante Enter per salvarla e tornare al menu precedente.

OSD Language / OSD lingua

Selezionare OSD e apparirà il menu della lingua. La lingua del menu predefinita è l'inglese.

Premere ▼ / ▲ / ◀ / ▶ per selezionare la lingua del Menu.



TT Language / TT Lingua



Premere ▼/▲ per selezionare TT Language, dopo premere Enter, per accedere al sottomenu.

Premere ▼/▲ per selezionare TT lingua.

Audio Languages/ Lingue audio

Premere ▼/▲ , per selezionare Audio Languages, dopo premere il pulsante Enter per accedere al sottomenu.

Premere ◀/▶ , per selezionare le lingue audio principali.

Premere ▼/▲/◀/▶ per selezionare le Lingue audio.



Subtitle Language/ Lingua dei sottotitoli

Premere ▼/▲ , per selezionare Subtitle Language, dopo premere il pulsante Enter per accedere al sottomenu.

Premere ◀/▶, per selezionare le lingue principali dei sottotitoli.

Premere ▼/▲/◀/▶ per selezionare lingue dei sottotitoli.



Hearing Impaired / Udito danneggiato

Premere ▼/▲ , per selezionare Hearing Impaired , dopo premere il pulsante Enter, per selezionare 'On/ON o Off/OFF.

PVR File System

Premere ▼/▲ , per selezionare Check PVR File System.

Premere ◀/▶ , per selezionare PVR File System, dopo premere il pulsante Enter per accedere. Dopo verificherà la velocità di USB.

Aspect Ratio / Rapporto

Premere ▼ / ▲ per selezionare Rapporto, dopo premere il pulsante Enter, per accedere al sottomenu.
Premere ▼ / ▲ per selezionare Aspect Ratio / Rapporto. Le opzioni possibili sono: Auto, 4:3, 16:9, Zoom1, Zoom2).



Blue Screen / Schermo blu

Premere ▼ / ▲ per selezionare Blue Screen, dopo premere il pulsante Enter, per selezionare On(ON) или Off (OFF)

First Time Installation / Installazione per la prima volta

Premere ▼ / ▲ per selezionare First Time Installation dopo premere il pulsante Enter per accedere.

Reset / Azzeramento

Premere ▼ / ▲ per selezionare Reset dopo premere il pulsante Enter, per accedere al sottomenu.

Software Update (USB) / Aggiornamento del software

Premere ▼ / ▲ ,per selezionare Software Update (USB), includere il dispositivo USB,
dopo premere il pulsante Enter per aggiornamento del software.

HDMI CEC (È necessario che mantenga HDMI CEC / ARC funzione

Premere ▼ / ▲ per selezionare HDMI CEC dopo premere il pulsante Enter per accedere al sottomenu.



HDMI CEC Premere ◀/▶ per accendere (ON) o spegnere (Off) HDMI CEC.

HDMI ARC Premere ◀/▶ per accendere (ON) o spegnere (Off) HDMI ARC.

Auto Standby Premere ◀/▶ per accendere (ON) o spegnere (Off) Auto Standby.

Device List Premere Enter per accendere (ON) o spegnere (Off) Auto Standby.

Screen Menu / Menu Schermo

Premere il pulsante **MENU** per visualizzare il Menu principale
Premere **▼ / ►**, per selezionare **SCREEN** nel Menu principale.



1. Premere **▼ / ▲** per selezionare l'opzione che desidera impostare nel menu SCREEN.
2. Premere il pulsante **Enter** per impostare.
3. Dopo aver configurato premere il pulsante Enter per salvare e tornare al menu precedente.

Auto Adjust / Impostazione automatica

Premere il pulsante Enter per iniziare l'impostazione automatica di H-Offset / V-Offset / Size / Phase.

H-Offset.

Regolare la posizione orizzontale dell'immagine.

Premere **▼ / ▲** per selezionare H-Offset, dopo premere il pulsante Enter per accedere al sottomenu.

V-Offset

Adjust the vertical position of the picture.

Premere **▼ / ▲** per selezionare V-Offset, premere il pulsante **Enter**, per accedere al sottomenu.

Size / Misura

Regolare le dimensioni del display.

Premere **▼ / ▲**, per selezionare Size, premere il pulsante **Enter** per accedere al sottomenu.

Phase / Fase

Premere **▼ / ▲** per selezionare Phase, premere il pulsante **Enter** per accedere al sottomenu.

Position Reset

Premere **▼ / ▲** per selezionare Position Reset, premere il pulsante **Enter**, за да влезете.


Note:

1. La riduzione del rumore in PICTURE non è valida.
2. Passare all'opzione SOUND non è valido.
3. Il menu TIME e la descrizione sono gli stessi di quelli della Air mode.
4. Il blocco del programma e del controllo parentale nell'opzione LOCK non è valido.
5. Le opzioni Audio Languages, Subtitle Language, Hearing Impaired e PVR File System nel SETUP non sono valide.
6. IL regime non ha menu CHANNEL.

Lavoro con multimedia

Nota: Prima di utilizzare Media, accendere il dispositivo USB, quindi premere Source per impostare Source (Fonte di segnale Input) su Media.

Premere ▼ / ▲ per selezionare **Media** nel menu Source menu, premere il pulsante **Enter** per accedere.



Premere ◀/▶, per selezionare l'opzione da impostare nel Menu media principale, dopo premere il pulsante **Enter** per accedere.

Photo Menu / Menu foto

Premere ◀/▶ per selezionare PHOTO nel Menu principale, premere il pulsante **Enter** per accedere.

Premere il pulsante **Exit** per tornare al menu precedente e uscire dal menu per chiudere.



Premere ◀/▶, per selezionare il file che desidera vedere nel menu di selezione file, dopo premere il pulsante **Enter** per visualizzare un'immagine.

Quando si contrassegna l'opzione selezionata, le informazioni del file appariranno a destra e un'immagine sarà visualizzata al centro.



Music Menu / Menu musica

Premere ◀/▶ per selezionare MUSIC nel Menu principale, dopo premere il pulsante Enter per accedere. Premere il pulsante Exit per tornare al menu precedente e uscire dal menu per chiudere.



Premere ◀/▶ per selezionare il disco che vuole guardare, dopo premere Enter per introduzione. Premere il pulsante ◀/▶ per selezionare l'opzione per tornare al menu precedente.



Movie Menu

Premere ◀/▶, per selezionare MOVIE nel Menu principale, dopo premere il pulsante Enter per accedere.

Premere il pulsante Exit per tornare al menu precedente e uscire dal menu per chiudere.



Premere ◀/▶ per selezionare il disco che vuole guardare, dopo premere Enter per introduzione.

Premere il pulsante Enter per riprodurre il film selezionato.

Premere il pulsante Display per selezionare il menu in basso che vuoi avviare, dopo premere il pulsante Enter di comando. Premere il pulsante Exit (Uscita) per tornare al menu precedente e il pulsante Exit per uscire dall'intero menu.




Text Menu / Menu testo

Premere ◀/▶ , per selezionare TEXT nel Menu principale, dopo premere il pulsante Enter per accedere.
Premere il pulsante Exit per tornare al menu precedente ed uscire dal menu.



Premere ◀/▶ , per selezionare il disco che vuole guardare, dopo premere il pulsante Enter per entrare.

Premere ◀/▶ , per selezionare l'opzione di ritorno per tornare al menu precedente.



GUIDA ALLA RISOLUZIONE DEI PROBLEMI

Prima di rivolgersi al Servizio Assistenza, verificare che la zona di utilizzo dell'apparecchio sia coperta dal segnale digitale terrestre e che le vostre antenne (terrestre e satellitare) ricevano il segnale correttamente. Quando si verifica un inconveniente, prima di richiedere l'intervento dell'assistenza, consultate la tabella riportata di seguito per individuare la causa del problema. A volte basta un semplice controllo o una semplice regolazione da parte dell'utilizzatore per risolvere il problema e ripristinare il funzionamento corretto. Gli inconvenienti più comuni sono generalmente legati al collegamento dei cavi.

Odore di bruciato, altri odori oppure si sente uno strano rumore

Staccare subito la spina dalla presa di corrente e contattare immediatamente l'assistenza.

La TV non si accende

Accertarsi che il cavo di alimentazione sia correttamente collegato alla presa.

Provare a staccare la spina e ricollegarla dopo 60 sec.

Verificare che il telecomando funzioni correttamente (batterie).

Premere il tasto di accensione sulla TV.

Immagine di qualità scadente

Il segnale di livello basso può provocare distorsioni dell'immagine. Controllare l'ingresso antenna.

Se nella zona in cui ci si trova sono presenti edifici alti o montagne l'immagine potrebbe risultare disturbata. Sarà necessario regolare la direzione dell'antenna, chiamare un tecnico qualificato.

Se si utilizza una antenna interna la ricezione del segnale potrebbe essere più difficile. Provare a regolare la direzione dell'antenna, se la ricezione non migliora, sarà necessario utilizzare un' antenna esterna.

Nessuna immagine

Nessuna immagine significa che l'apparecchio TV non riceve nessuna trasmissione.

Provare a cambiare canale per vedere se altri vengono visualizzati.

Controllare di aver inserito la frequenza del canale corretta qualora sia stata eseguita la sintonizzazione manuale.

Verificare che sia stata selezionata la sorgente di entrata corretta (tasto SOURCE).

Controllare sul retro della TV che le antenne (terrestre e satellitare) siano collegate correttamente e che i cavi non siano danneggiati.

Sono stati usati gli ingressi corretti per collegare le antenne?

Controllare che i cavi siano ben collegati.

Audio presente ma lo schermo è scuro o i colori sbiaditi.

Provare a regolare il contrasto e la luminosità.

Controllare che i cavi siano ben collegati.

Assenza di audio

Verificare che non sia disattivato l'audio della TV. Premere il pulsante Disattiva audio (Muto) o aumentare il volume per controllare.

L'audio viene emesso solo da un altoparlante. Controllare le impostazioni di bilanciamento dal menu Audio.

Controllare che i cavi siano ben collegati.

Interferenze sullo schermo

Elettrodomestici come asciugacapelli, forno a microonde, aspirapolvere ecc., possono interferire con il televisore. Spegnerli queste apparecchiature per verificare.

Il rumore statico influisce sul video e sulla qualità dell'audio.

Controllare che le antenne siano collegate correttamente sul retro del televisore.

Telecomando - nessun funzionamento

Le batterie potrebbero essere state inserite in modo non corretto o possono essere scariche. Sostituire le batterie.

Provare ad utilizzare il telecomando ad una distanza inferiore dalla TV.

Assicurarsi che la TV sia accesa.

Assicurarsi di aver puntato il telecomando in direzione del sensore IR posto sul pannello frontale della TV e che non vi siano ostacoli sulla traiettoria.

Controllare che non sia fuoriuscito liquido dalle batterie.

Controllare che non vi siano tasti incastrati.

Assicurarsi che non arrivi luce solare diretta sulla TV.

Si è verificato un errore di trasmissione temporaneo, oppure il software ha perso alcune delle sue impostazioni. Spegnerne l'apparecchio e scollegarlo dall'alimentazione; lasciare passare alcuni minuti, quindi riaccenderlo.

Verificare che non vi siano apparecchi trasmettenti nelle vicinanze che possano annullare le azioni del telecomando.

È stata selezionata una funzione sbagliata. Premere il tasto giusto.

Sorgenti di ingresso - non è stato possibile effettuare la selezione

Se non è possibile selezionare una fonte di ingresso è possibile che non sia collegato alcun dispositivo.

Controllare i cavi AV e i collegamenti, eventualmente sostituirli.

Quando un dispositivo esterno è collegato alla porta AV appaiono delle linee sullo schermo

Assicurarsi che il cavo utilizzato per il collegamento sia di buona qualità.

ATTENZIONE: non lasciare il televisore con una immagine boccata sullo schermo (in visualizzazione di un'immagine statica), sia che si tratti di un video in pausa, menu, ecc. per un lungo periodo di tempo. Il display potrebbe danneggiarsi e si potrebbe generare un incendio.



**INFORMAZIONI AGLI UTENTI ai sensi del Decreto Legislativo N°49 del 14 marzo 2014
"Attuazione della direttiva 2012/19/UE sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE)"**

Il simbolo del cassonetto barrato riportato sull'apparecchiatura indica che il prodotto alla fine della propria vita utile deve essere raccolto separatamente dagli altri rifiuti. L'utente dovrà pertanto conferire l'apparecchiatura integra dei componenti essenziali giunta a fine vita agli idonei centri di raccolta differenziata dei rifiuti elettronici ed elettrotecnici oppure riconsegnarla al rivenditore al momento dell'acquisto di nuova apparecchiatura di tipo equivalente, in ragione di uno a uno, oppure uno a zero per le apparecchiature aventi lato maggiore inferiore a 25 cm. L'adeguata raccolta differenziata per l'avvio successivo dell'apparecchiatura dimessa al riciclaggio, al trattamento e allo smaltimento ambientale compatibile contribuisce ad evitare possibili effetti negativi sull'ambiente e sulla salute e favorisce il riciclo dei materiali di cui è composta l'apparecchiatura. Lo smaltimento abusivo del prodotto da parte dell'utente comporta l'applicazione delle sanzioni amministrative di cui al Decreto Legislativo N° 49 del 14 marzo 2014.

**Le batterie non devono mai essere gettate nei normali contenitori dei rifiuti.
Smaltire le batterie secondo le normative locali. Non abbandonare nell'ambiente.**

INFORMAZIONI BATTERIE

Tipo: 1.5V, R03P, AAA

Produttore: Shenzhen Kunteng Co., Ltd

Indirizzo: Huake Building, Shenyun Rd 520-1-1, Gaofa Community, Shahe Street, Nanshan District, Shenzhen, China

Telefono: +86 0755 26756070 / +86 0755 26755329

Lotto/data: vedi fondo batteria



Al fine di proteggere l'udito, non è consigliabile ascoltare a lungo con volume elevato.

PRODOTTO DA:

Express Luck Europe Electric Kft

Leshegy út 2 - 2310 Szigetszentmiklós (HU)

MADE IN CHINA

IMPORTATO E DISTRIBUITO DA:


DML S.p.A.

Via Emilia Levante, 30/a

48018 Faenza (RA) Italy

www.xd-enjoy.com

Art. XD32H7ESAT



0 804854 282717

