

niox

DOC URBAN



EN

USER MANUAL

Thank you for purchasing a NILOX DOC URBAN electric scooter.

Please read this manual carefully before using the product and store it in a safe place for future reference.

1. Introduction

This product is a foldable assisted electric scooter. It can accelerate by being pushed and decelerate using the foot brake or the brake on the handlebars.

2. Introduction to product parts



3. Warnings

- Only use the battery supplied.
- This is not a toy. This product should be used by adults or minors with AM licences.
- Check the current traffic regulations relating to scooters where the Doc Urban is used.
- In pedestrian areas it is not possible to exceed a speed of 6 Km/h
- Ensure that all parts of the Doc Urban are secured (for example that the screws on the handlebars are tight)
- Always wear comfortable clothing that does not restrict movement and use personal protection equipment: on hands/wrists, knees, head and elbows.
- Do not transport objects while riding the scooter
- When using the scooter pay attention to other people around you and keep a safe distance
- Ensure that both feet are positioned correctly on the plate
- We recommend not to accelerate and stop the suddenly to avoid losing control of the scooter.
- Do not do any tricks.
- Do not get on and off the scooter when it is still moving.
- Respect the maximum rider weight.

- Avoid using the product in adverse weather conditions (for example rain, hail or snow) to avoid damage to the electrical circuits or motor. In addition avoid using Doc Urban on slippery surfaces or on gravel or sand. Do not get on and off the Doc Urban on steep paths or when going up or down hill.
- In the event of poor visibility it is necessary to turn on the front and rear lights and wear high-visibility reflective clothing.
- Do not use the Doc Urban in temperatures below -5°.
- Do not use the Doc Urban with the kick bar lowered.
- The Doc Urban is intended to be used by only one person at a time.
- Using the Doc Urban is not recommended for people with limited motor skills, those with impaired psychological status or pregnant women.
- When using the Doc Urban for the first time first try it in an open area away from dangers to practice safely.
- Do not use in flammable environments.
- The manufacturer, importer and distributor are not liable for any damage caused to persons or things in the event of improper use of the Doc Urban.
- Do not attempt to repair the product by yourself, in the event of malfunction contact your dealer.
- Disconnect from the power supply before cleaning

- To clean it wipe with a damp cloth or use a solution suitable for cleaning similar devices.
Do not immerse in water or try to clean it with jets of water.

- To preserve the battery, it must be charged every 30 days even if the Doc Urban is not used, otherwise the battery loses efficiency at the expense of autonomy

- The maximum travel distance when charged can vary according to various factors such as the rider's weight, the gradient of the journey, surface characteristics and correct battery maintenance.

4. Folding and unfolding the scooter



3.1. To unfold/fold the scooter ensure there are no obstacles around you.



3.2 Pull the knob on the handlebars outwards and pull downwards.



3.3. Open the quick release clamp.



3.4. Lower the handlebars as much as possible.



3.5 Hold the scooter still with one foot and push the steering column with one hand.



3.4. Push the release clamp upwards with one finger.



3.7. Push the steering column down until it stops. To unfold push the release clamp upwards and then pull on the steering column until it stops.

5. Introduction on how to use it

Battery indicator	Battery capacity
"5 Bars"	Battery charged
"4 Bars"	Around 80%
"3 Bars"	Around 60%
"2 Bars"	Around 40%
"1 Bar"	Below 20% recharge the scooter.

Turn the ignition key. Rotate the throttle handle to move the scooter at the desired speed. Doc Urban has three different speeds of 6/20/25 km/h. Pushing the +/- buttons the gears change from 1-2-3. To slow down, push the brake lever and turn the throttle handle anticlockwise. Turn the key to turn off the Doc Urban.

6. Battery and charger

6.1. Lithium battery

Fully charge the battery when you first use the Doc Urban

6.1.1. When the battery is running low recharge it immediately to avoid damaging it and limiting autonomy.

6.1.2. If the scooter is not used for a long time, charge it at least once a month.

6.1.3. If the battery capacity is lower than the protection status and the scooter does not work contact your dealer immediately.

6.2. Recharging

The battery charger supplied has a charging protection function. Power is automatically cut off when the battery is 100% charged. Damage caused by water, collisions and other factors are not covered by the warranty.

6.2.1. Open the rubber cover on the charging port on the lower part of the foot plate of the scooter and insert the power input connector into the charging port.

6.2.2. Insert the charger input plug into the power outlet (AC100V-240V).

6.2.3. . If the indicator on the charger is red the battery is charging; when it turns green the battery is fully charged.

6.2.4. When charging the battery always place it in a dry and ventilated place.

7. Care and Maintenance

Lubrication: a small quantity of white grease or lubricant must be applied to the steering column folding mechanism every three months.

Wheels: this product is fitted with solid wheels. If a wheel needs to be replaced due to obvious wear or damage, please contact the service centre to replace it with an original one. Always check the wheels are tightened.

8. Positioning and daily care

Do not leave the scooter in the sun or in humid places for long periods; clean it with a dry or damp cloth.

9. Doc Urban Technical Specifications

Wheel dimensions	8"
Colours available	Black
Engine Power	280 W
Maximum speed *	25 Km/h
Maximum autonomy *	25 km
Maximum gradient	5°
Battery Capacity	36 V --- 7.5 Ah
Recharge parameters	Input 100-240 V ~ – Output 42 V --- 1.5 A
Recharge time	3-4 ore
Maxim Rider Weight	100 Kg

• Rider weight of 60 kg

10. Warranty (Validity and Limitations)

- The warranty validity period for consumers, i.e. those that purchase items for purposes unrelated to their professional or business activity is 2 years from delivery.

For those that purchase items using a VAT Code for purposes related to their professional activity it is 1 year from delivery as the law states.

- The warranty is valid in the event the product has a material or manufacturing defect.

Consumers are not entitled to the warranty in the following cases:

- lack of proof of purchase (invoice or receipt).

- attempts to repair parts and/or changes carried out by unauthorised parties
- using accessories or items that are not supplied with the product;
- normal wear and tear of the product;
- accidental damage and falls;
- improper use of the product

11. Package contents

Accessory	Quantity
Doc Urban	1
Power supply	1
Manual	1
Smartphone Holder	1
Ignition keys	2

Note: The performance and parameters of the product supplied are subject to change without notice. The company reserves the right to the final interpretation of all terms and conditions in this manual.

ENVIRONMENTAL INFORMATION



■ This product may contain substances that can be harmful to the environment and human health if not disposed of properly. We therefore provide you with the following information to prevent the release of such substances and to optimize the use of natural resources. The electrical and electronic components should not be disposed of in the normal household waste but should be properly and correctly collected and treated. The crossed-out wheellie bin symbol on the product and on this page indicates the need to properly dispose of the product at the end of its lifespan. In this way you can avoid non-specific treatment of the substances contained in these products, or improper use of

parts of these which can have harmful consequences for the environment and human health. Moreover, you can contribute to the recovery, recycling and reuse of many of the materials in these products. This is why the manufacturers and distributors of Electrical and Electronic Equipment organize proper collection and disposal of the equipment themselves. At the end of the product's lifespan, please contact your dealer for instructions regarding disposal. When purchasing this product your distributor will inform you of the possibility to replace your old device with a new one, on condition that the type of product and its functions are the same. If the dimensions are not over 25 cm, the electrical and electronic equipment can be returned without any equivalent product purchase obligation. Disposal of the product in any other way will be liable to the penalties provided by the laws in force in the country where the product is disposed of. Moreover, we suggest the following measures to protect the environment: recycling the inner and outer packaging supplied with the product and disposing of used batteries (if contained in the product) correctly. With your help, we can reduce the amount of natural resources used in the manufacture of electrical and electronic equipment, minimize use of landfills for product disposal and improve quality of life by preventing the release of potentially dangerous substances into the environment.

BATTERY INSTALLATION AND REPLACEMENT



The product contains a battery that could be replaced during the lifespan of the product itself. Dispose of the battery contained in the product correctly at the end of its lifespan (for instance when it can no longer be charged) by placing it in an appropriate battery disposal container separate from the generic unsorted waste. Collection and recycling of batteries helps protect the environment and preserve natural resources, allowing recovery of valuable materials.

EU Declaration of Conformity

This declaration of conformity is issued under the sole responsibility of the manufacturer:

Manufacturer: **EXHIBO S.p.A. - Via Leonardo da Vinci, 6 - 20854 Vedano al Lambro (MB)**

Name and address of the person authorized to carry out the technical dossier:
EXHIBO S.p.A. - Via Leonardo da Vinci, 6 - 20854 Vedano al Lambro (MB)

Description: **Electric scooter**

Brand: **NILOX** Model: **DOC URBAN**



The object of the declaration complies with all the relevant provisions of the following Directives

Direttiva 2006/42/CE

Direttiva 2014/30/UE

Direttiva 2015/863/UE

Applied standards

EN 60204-1:2006+A1:2009
EN 60335-1:2012+A11:2014+A13:2017
EN 55014-1:2017
EN 55014-2:2015
IEC 62778:2014
Directive RoHS 2015/863/EU
Regulation 1272/2013

Signed in the name and on behalf of



Place: Vedano al Lambro

Date: 18/10/2019

Role: Managing Director

Name: Luca Maragliano Caranza

Signature:

Distributed by Nilox

Produced and Imported by

Exhibo S.p.A. via Leonardo da Vinci 6

20854-Vedano al Lambro (MB)

ITALY

Made in China



niox

DOC URBAN



IT

MANUALE D'USO

Vi ringraziamo per l'acquisto del monopattino elettrico NILOX DOC URBAN.

Vi preghiamo di leggere il manuale prima dell'utilizzo del prodotto e di mantenerlo in un luogo sicuro per future consultazioni.

1.Introduzione

Questo prodotto è un monopattino elettrico pieghevole assistito. Può implementare l'accelerazione tramite l'acceleratore a manopola e le marce, la decelerazione attraverso il freno posto sul manubrio.

2.Introduzione delle parti del prodotto



Avvertenze

- Utilizzare solo l'alimentatore fornito in dotazione.
- Questo prodotto non è un giocattolo.
- Controllare le normative vigenti sulla circolazione dei monopattini del paese in cui si utilizza Doc Urban
- Nelle aree pedonali non è possibile superare i 6 Km/h di velocità.
- Verificare che tutti i componenti del Doc Urban siano fissati (ad esempio viti manubrio siano ben salde)
- Utilizzare sempre un abbigliamento che non sia di intralcio ai movimenti e utilizzare attrezzature di protezione personale: per le mani/polsi, per le ginocchia, per la testa e per i gomiti.
- Non trasportare oggetti durante l'utilizzo del monopattino.
- Durante la guida prestare attenzione alle altre persone e agli oggetti intorno e mantenere un'adeguata distanza di sicurezza
- Assicurarsi che entrambi i piedi siano posizionati correttamente sulla pedana.
- Si consiglia di non accelerare e di non arrestare il veicolo in maniera improvvisa in modo da evitare la perdita del controllo del monopattino.
- Non eseguire acrobazie.
- Non salire e scendere dal monopattino mentre è in movimento.

- Rispettare il peso massimo previsto per l'utilizzatore.
- Evitare l'utilizzo del prodotto in presenza di condizioni atmosferiche avverse (ad esempio pioggia, grandine o neve) per evitare danni ai circuiti elettrici o al motore. Inoltre evitare l'utilizzo di Doc Urban su superfici con presenza di ghiaia, sabbia o scivolose. Non salire o scendere da Doc Urban in percorsi scoscesi, in discesa o in salita.
- In caso di scarsa visibilità è necessario accendere le luci anteriori e posteriori ed utilizzare un abbagliamento retroriflettente ad alta visibilità.
- Non usare Doc Urban con temperature al di sotto dei -5°.
- Non usare Doc Urban con il cavalletto laterale abbassato.
- Il motore non va toccato appena dopo il suo l'utilizzo.
- E' vietato salire su Doc Urban in più persone.
- L'uso di Doc Urban è vietato a persone con abilità motorie limitate, a persone con stato psicofisico alterato e a donne in gravidanza.
- In caso di primo utilizzo provare Doc Urban in un'area aperta lontano da pericoli per fare pratica in tutta sicurezza.
- Non usare in ambienti infiammabili.
- Il produttore, l'importatore ed il distributore non sono responsabili di danni provocati a cose o persone in caso di un uso improprio di Doc Urban.

- Non provare a riparare il prodotto da soli, ma, in caso di malfunzionamento contattare il rivenditore.
- Prima della pulizia scollegate l'alimentazione
- Per la pulizia utilizzare un panno appena inumidito con acqua o con una soluzione adatta alla pulizia di simili dispositivi. Non immergerlo in acqua o cercare di pulirlo con getti di acqua.
- Per preservare la batteria, questa deve essere caricata ogni 30 giorni anche se Doc Urban non viene utilizzato. In caso contrario la batteria perderà di efficienza a scapito dell'autonomia.
- La distanza massima percorsa con una carica può variare in base a determinati fattori quali il peso del conducente, l'inclinazione del percorso, le caratteristiche della superficie e la corretta manutenzione della batteria

3. Chiudere o aprire il monopattino



3.1. Per la chiusura/apertura posizionarsi in una zona libera da ostacoli.



3.2 Tirare verso l'esterno lo sgancio delle manopole e piegarle verso il basso.



3.3. Aprire il morsetto a sgancio rapido.



3.4. Abbassare il manubrio il più possibile.



3.5 Tenere fermo il monopattino con un piede e con una mano spingere lo stelo del manubrio.



3.4. Spingere all'insù con un dito il pulsante di sblocco.



3.7. Spingere verso il basso lo stelo del manubrio fino a quando si blocca. Per aprirlo spingere all'insù il pulsante di sblocco e poi tirare su lo stelo fino a quando si blocca.

4. Introduzioni delle operazioni di guida

Indicatore batteria	Capacità batteria
"5 Tacche"	Batteria carica
"4 Tacche"	Circa 80%
"3 Tacche"	Circa 60%
"2 Tacche"	Circa 40%
"1 Tacca"	Sotto il 20% ricaricare il monopattino.

Girare la chiave di accensione. Ruotare la manopola dell'acceleratore per far avanzare il monopattino alla velocità desiderata. Doc Urban è dotato di 3 velocità a 6/20/25 km/h. Premendo i tasti +/- si passa alla marcia 1-2-3. Per rallentare, premere la leva del freno e girare in senso antiorario la manopola dell'acceleratore. Per spegnere Doc Urban girare la chiave.

5. Batteria e caricatore

5.1. Batteria al litio

Al primo utilizzo caricare completamente la batteria del Doc Urban.

6.1.1. Quando la batteria è quasi scarica, caricarla immediatamente per evitare di danneggiarla e limitare l'autonomia.

6.1.2. Se non si utilizza il monopattino per un lungo periodo, caricarla almeno una volta al mese.

6.1.3. Se la capacità della batteria è inferiore a quella dello stato di protezione e il veicolo non può essere avviato, contattare immediatamente il rivenditore.

5.2. Ricarica

Il caricabatterie fornito ha una funzione di protezione della ricarica. L'alimentazione viene interrotta automaticamente quando la batteria è completamente carica al 100%. I danni causati da infiltrazioni d'acqua, collisioni e altri fattori non sono coperti dalla garanzia.

5.2.1. Aprire il coperchio di gomma della porta di ricarica nella parte inferiore della pedana del monopattino e inserire il connettore di uscita del caricatore nella porta di ricarica.

5.2.2. Inserire la spina di ingresso del caricatore nella presa di corrente (AC100V-240V~).

5.2.3. Se l'indicatore del caricabatterie è rosso, significa che la batteria è in carica; quando diventa verde, vuol dire che la batteria è carica.

6.2.4. Quando si carica la batteria, posizionarla in un ambiente asciutto e ventilato.

6. Cura e Manutenzione

Lubrificazione: una piccola quantità di grasso bianco o lubrificante deve essere applicata nella posizione di piegatura della maniglia ogni tre mesi.

Ruote: per questo prodotto vengono utilizzati ruote piene. Se un pneumatico deve essere sostituito tempestivamente per un'evidente usura o rottura, si prega di contattare il centro assistenza per sostituirlo con uno originale. Verificare che le ruote siano avvitate.

Posizionamento e cura quotidiana:

Non mettere il monopattino al sole o in altri luoghi estremamente umidi per lungo tempo; pulirlo con un panno asciutto o leggermente umido.

7. Specifiche Tecniche Doc Urban

Model	Doc Urban
Dimensioni	900*390*190 mm piegato
Peso	13 Kg
Material del telaio	Alluminio
Dimensioni ruote	8"
Colori disponibili	Black
Potenza Motore	280W
Velocità massima*	25Km/h
Autonomia massima*	25km
Pendenza massima	5°
Capacità Batteria	36V --- 7,5Ah
Parametri di ricarica	Input 100-240V\sim – Output 42V --- 1,5A
Tempo di ricarica	3-4 ore
Peso Massimo	100Kg

•Peso conducente 60kg

8. Garanzia (Validità e Limitazioni)

- Il periodo di validità della garanzia per i consumatori, cioè coloro che acquistano per scopi estranei alla propria attività professionale o imprenditoriale, è di 2 anni dalla consegna.

Per gli acquirenti che acquistano con partita IVA per scopi inerenti alla propria attività professionale 1 anno dalla consegna alle condizioni di legge.

- La garanzia è valida nel caso in cui il prodotto presenti un vizio di fabbrica o un difetto dei materiali.

L'acquirente non ha diritto alla garanzia nei seguenti casi:

- mancanza della prova di acquisto (fattura o scontrino fiscale).
- tentativi di riparazioni di parti non autorizzate e/o modifiche da parte di persone non autorizzate
- utilizzo di accessori o elementi non in dotazione con il prodotto;
- normale usura del prodotto;
- danno accidentale e cadute;
- uso improprio del prodotto

9. Contenuto della confezione

Accessorio	Quantità
Doc Urban	1
Alimentatore	1
Manuale	1
Porta Smartphone	1
Chiave Accensione	2

Nota: le prestazioni e i parametri del prodotto reale spedito possono essere soggetti a modifiche senza preavviso. La società si riserva il diritto all'interpretazione finale dei termini e delle condizioni in questo manuale.

ISTRUZIONI AMBIENTALI



Questo prodotto contiene sostanze che possono danneggiare l'ambiente e la salute umana se non smaltite correttamente. Vi forniamo quindi le seguenti informazioni al fine di prevenire il rilascio di tali sostanze e ottimizzare l'uso delle risorse naturali. I prodotti elettronici ed elettronici non devono essere smaltiti tra i normali rifiuti domestici, ma dovrebbero essere adeguatamente raccolti e correttamente trattati. Il simbolo del bidone barrato

presente sul prodotto e in questa pagina, ricorda che è necessario smaltire adeguatamente il prodotto al termine della sua durata utile. In questo modo è possibile evitare che un trattamento non specifico delle sostanze contenute in questi prodotti, oppure un uso inadeguato di parti di esso, possa comportare conseguenze nocive all'ambiente e alla salute umana. Inoltre, potete contribuire al recupero, riciclo e riutilizzo di molti materiali che compongono questi prodotti. Ecco perché i produttori e i distributori di attrezzature elettriche ed elettroniche organizzano una raccolta adeguata e lo smaltimento della stessa in modo autonomo. Alla fine della durata utile del prodotto, si prega di contattare il rivenditore per ricevere istruzioni sullo smaltimento. All'acquisto di questo prodotto, il distributore vi informerà sulla possibilità di sostituire un vecchio dispositivo con uno nuovo, a condizione che il tipo di prodotto e le sue funzioni siano uguali. Se le dimensioni non superano i 25 cm, l'attrezzatura elettrica ed elettronica può essere restituita senza alcun obbligo di acquisto di prodotto equivalente. Lo smaltimento del prodotto in qualunque altra modalità sarà soggetto alle penali previste dalla legge e in vigore nel paese dove il prodotto viene smaltito. Inoltre, suggeriamo l'adozione delle seguenti misure per proteggere l'ambiente: riciclo dell'imballo interno ed esterno fornito con il prodotto e smaltimento corretto delle batterie usate (se contenute nel prodotto). Con il vostro aiuto, possiamo ridurre la quantità di risorse naturali usate nella produzione di attrezzatura elettrica ed elettronica, ridurre al minimo l'uso di discariche e migliorare la qualità della vita, impedendo il rilascio nell'ambiente di sostanze potenzialmente pericolose.

INSTALLAZIONE E SOSTITUZIONE DELLE BATTERIE



Il prodotto contiene una batteria che potrebbe essere sostituita durante la durata utile del prodotto stesso. Smaltire correttamente la batteria contenuta nel prodotto alla fine della sua durata utile (ovvero, quando non può più essere caricata), collocandola in un adeguato contenitore di raccolta batterie, separato dai rifiuti generici indifferenziati. La raccolta e il riciclo di batterie aiuta a proteggere l'ambiente e a salvaguardare le risorse naturali, consentendo il recupero di preziosi materiali.

Dichiarazione di Conformità EU

La presente dichiarazione di conformità è rilasciata sotto l'esclusiva responsabilità del fabbricante:

Fabbricante: **EXHIBO S.p.A. - Via Leonardo da Vinci, 6 - 20854 Vedano al Lambro (MB)**

Nome e indirizzo della persona autorizzata a costituire il fascicolo tecnico:
EXHIBO S.p.A. - Via Leonardo da Vinci, 6 - 20854 Vedano al Lambro (MB)

Descrizione: **Monopattino elettrico**

Marca: **NILOX** Modello: **DOC URBAN**



L'oggetto della dichiarazione è conforme a tutte le disposizioni pertinenti delle seguenti Direttive

Direttiva 2006/42/CE

Direttiva 2014/30/UE

Direttiva 2015/863/UE

Norme applicate

EN 60204-1:2006+A1:2009
EN 60335-1:2012+A11:2014+A13:2017
EN 55014-1:2017
EN 55014-2:2015
IEC 62778:2014
Direttiva RoHS 2015/863/EU
Regolamento 1272/2013

Firmato a nome e per conto di



Luogo: Vedano al Lambro

Data: 18/10/2019

Posizione: Amministratore delegato

Nome: Luca Maragliano Caranza

Firma:

Distribuito da Nilox

Prodotto e Importato da

Exhibo S.p.A. via Leonardo da Vinci 6

20854-Vedano al Lambro (MB) ITALIA

Made in China



niox

DOC URBAN



ES

MANUAL DE INSTRUCCIONES

Gracias por la compra del patín eléctrico NILOX DOC URBAN.

Le rogamos que lea el manual antes de utilizar el producto y que lo conserve en un lugar seguro para futuras consultas.

1.Introducción

Este producto es patín eléctrico asistido plegable. Permite la aceleración a través del acelerador de la manilla y las marchas, la deceleración a través del freno situado en el manillar.

2.Introducción de las partes del producto



3. Advertencias

- Utilizar únicamente el alimentador suministrado en dotación.
- Este producto no es un juguete.
- Verificar las normas vigentes sobre la circulación de los patines en el país donde se utiliza
Doc Urban
- En las zonas peatonales no es posible superar los 6 Km/h de velocidad.
- Verificar que todos los componentes del Doc Urban estén bien fijados (por ejemplo, que los tornillos del manillar estén bien apretados)
- Utilizar siempre ropa que no impida o dificulte los movimientos y utilizar equipos de protección personal: para manos/muñecas, rodillas, cabeza y codos.
- No transportar objetos mientras se utiliza el patín.
- Durante la conducción, prestar atención a las personas u objetos que pueda haber cerca y mantener una distancia de seguridad adecuada
- Asegurarse de que ambos pies estén posicionados correctamente en el reposapiés.
- Se recomienda no acelerar y no detener el vehículo improvisadamente para evitar la pérdida de control del mismo.
- No efectuar acrobacias.
- No subir ni bajar del patín mientras esté en movimiento.

- Respetar el peso máximo previsto para el usuario.
- Evitar el uso del producto con condiciones atmosféricas adversas (por ejemplo, lluvia, granizo o nieve) para evitar daños a los circuitos eléctricos o al motor. Además, evitar el uso de Doc Urban en superficies con presencia de grava, arena o superficies deslizantes. No subir ni bajar de Doc Urban en superficies empinadas ni en cuestras.
- En caso de escasa visibilidad es necesario encender las luces anteriores y posteriores y utilizar ropa reflectante de alta visibilidad.
- No usar Doc Urban con temperaturas inferiores a -5°C.
- No usar Doc Urban con el caballete lateral bajado.
- Está prohibido el uso de Doc Urban por más de una persona contemporáneamente.
- Está prohibido el uso de Doc Urban a personas con discapacidades motorias, a personas con alteraciones del estado psicofísico y a mujeres embarazadas.
- Antes del primer uso, probar el Doc Urban en una zona abierta, lejos de fuentes de peligro, para poder practicar con total seguridad.
- No utilizar en ambientes inflamables.
- El fabricante, el importador y el distribuidor no se hacen responsables de posibles daños provocados a personas o cosas en caso de uso impropio del Doc Urban.
- No probar a reparar el producto autónomamente; en caso de funcionamiento incorrecto, póngase en contacto con el vendedor.

- Desconectar la alimentación eléctrica antes de efectuar operaciones de limpieza
- Para efectuar operaciones de limpieza, utilizar un paño humedecido con agua o con una solución apta para la limpieza de dispositivos similares. No sumergirlo en agua ni intentar limpiarlo con chorros de agua.
- Para conservar la batería, ésta se debe cargar cada 30 días aunque no se utilice el Doc Urban. En caso contrario, la batería perderá eficacia así como autonomía.
- La distancia máxima recorrida con una carga puede variar en base a determinados factores como el peso del conductor, la inclinación del recorrido, las características de la superficie y el mantenimiento correcto de la batería

4. Cerrar o abrir el patín



3.1. Para proceder al cierre/abertura, situarse en una zona libre de obstáculos.



3.2 Tirar hacia el exterior el gancho de las manillas y plegarlas hacia abajo.



3.3. Abrir la abrazadera de desenganche rápido.



3.4. Bajar el manillar lo más posible.



3.5 Mantener parado el patín con un pie, y empujar con una mano el tubo del manillar.



3.4. Bajar con un dedo la palanca de desbloqueo.



3.7. Empujar hacia abajo el tubo del manillar hasta que quede bloqueado. Para abrirlo, empujar hacia arriba la palanca de desbloqueo y tirar hacia arriba del tubo hasta que quede bloqueado.

5. Introducción de las operaciones de conducción

Indicador de la batería	Capacidad de la batería
"5 Rayas"	Batería cargada
"4 Rayas"	Aproximadamente el 80%
"3 Rayas"	Aproximadamente el 60 %
"2 Rayas"	Aproximadamente el 40 %
"1 Raya"	Por debajo del 20%, cargar el patín.

Girar la llave de encendido. Girar la manilla del acelerador para hacer avanzar el patín a la velocidad deseada. Doc Urban está equipado con 3 velocidades de 6/20/25 km/h. Pulsando las teclas +/- se pasa a la marcha 1-2-3. Para decelerar, pulsar la palanca del freno y girar en sentido antihorario la manilla del acelerador. Para apagar Doc Urban girar la llave.

6. Batería y cargador

6.1. Batería de litio

Antes del primer uso, cargar completamente la batería del Doc Urban.

- 6.1.1. Cuando la batería esté casi descargada, cargarla inmediatamente para evitar daños y limitar la autonomía.
- 6.1.2. Si no se utiliza el patín durante un largo período de tiempo, cargar la batería al menos una vez al mes.
- 6.1.3. Si la capacidad de la batería es inferior a la del estado de protección y el vehículo no se pone en marcha, póngase inmediatamente en contacto con el vendedor.

6.2. Recarga

El cargador suministrado tiene una función de protección de la recarga. La alimentación se interrumpe automáticamente cuando la batería se carga completamente al 100%. Los daños causados por infiltraciones de agua, colisiones u otros factores no están incluidos en la garantía.

6.2.1. Abrir la tapa de goma de la puerta de recarga situada en la parte inferior del reposapiés del patín e introducir el conector de salida del cargador en la puerta de recarga.

6.2.2. Introducir la clavija de entrada del cargador en el enchufe de corriente (AC100V-240V~).

6.2.3. Si el indicador del cargador está rojo, significa que la batería se está cargando; cuando se pone verde, indica que la batería está cargada.

6.2.4. Cuando se está cargando la batería, situarla en un lugar seco y ventilado.

7. Cuidado y Mantenimiento

Lubricación: se debe aplicar una pequeña cantidad de grasa blanca o lubricante en el pliegue del manillar cada tres meses.

Ruedas: para este producto se utilizan ruedas macizas. Si se debe sustituir inmediatamente un neumático por usura evidente o rotura, le rogamos que se ponga en contacto con nuestro centro de asistencia para sustituirlo con uno original. Comprobar que las ruedas estén atornilladas.

8. Colocación y cuidados diarios

No dejar el patín al sol o en lugares extremadamente húmedos durante largos períodos de tiempo; limpiarlo con un paño seco o ligeramente húmedo.

9. Especificaciones técnicas Doc Urban

Modelo	Doc Urban
Dimensiones	900*390*190 mm plegado
Peso	13 Kg
Material del chasis	Aluminio
Dimensiones ruedas	8"
Colores disponibles	Negro
Potencia Motor	280W
Velocidad máxima*	25Km/h
Autonomía máxima*	25km
Inclinación máxima	5°
Capacidad batería	36V --- 7,5Ah
Parámetros de recarga	Input 100-240V~ – Output 42V --- 1,5A
Tiempo de recarga	3-4 horas
Peso máximo	100Kg

•Peso conductor 60 kg

10. Garantía (validez y limitaciones)

- El período de validez de la garantía para los consumidores, es decir, quienes adquieren el bien con fines ajenos a la propia actividad profesional o empresarial, es de 2 años a partir de la entrega del bien.

Para los compradores que lo adquieran con NIF empresarial con fines inherentes a la propia actividad profesional, 1 año a partir de la entrega del bien según la condiciones que impone la ley).

- La garantía es válida en el caso en que el producto presente un defecto de fábrica o un defecto de los materiales.

El adquirente no tiene derecho a garantía en los siguientes casos:

- falta de la prueba de compra (factura o recibo fiscal).
- intentos de reparación de partes no autorizadas y/o modificaciones por parte de personas no autorizadas
- uso de accesorios o elementos no en dotación con el producto;
- usura normal del producto;
- daños accidentales y caídas;
- uso impropio del producto

11. Contenido de la confección

Accesorios	Cantidad
Doc Urban	1
Alimentador	1
Manual	1
Puerto Smartphone	1
Llave de encendido	2

Nota: las prestaciones y los parámetros del producto real enviado están sujetas a modificaciones sin previo aviso. La empresa se reserva el derecho de la interpretación final de todos los términos y condiciones de este manual.

INSTRUCCIONES MEDIOAMBIENTALES



Este producto contiene sustancias que pueden dañar el medio ambiente y la salud humana si no se eliminan adecuadamente. Por lo tanto, le proporcionamos la siguiente información para evitar la liberación de estas sustancias y optimizar el uso de los recursos naturales. Los productos eléctricos y electrónicos no deben desecharse como basura doméstica normal, sino que deben recogerse y tratarse adecuadamente. El símbolo del contenedor de basura tachado en el producto y en esta página, le recuerda que debe desechar el producto correctamente al final de su vida útil. Esto impide que el tratamiento incorrecto de las sustancias contenidas en estos productos o el uso inadecuado de partes de los mismos, tenga consecuencias perjudiciales para el medio ambiente y la salud humana. Además, puede contribuir a la recuperación, reciclaje y reutilización de muchos de los materiales que componen estos productos. Es por ello que los fabricantes y distribuidores de aparatos eléctricos y electrónicos organizan ellos mismos la recogida y eliminación adecuadas de los aparatos eléctricos y electrónicos. Al final de la vida útil del producto, póngase en contacto con su distribuidor para obtener instrucciones acerca de la eliminación. Al comprar este producto, el distribuidor le informará de la posibilidad de sustituir un dispositivo antiguo por uno nuevo, siempre que el tipo de producto y sus funciones sean las mismas. Si las dimensiones no superan los 25 cm, los equipos eléctricos y electrónicos pueden ser devueltos sin ninguna obligación de comprar un producto equivalente. La eliminación del producto de cualquier otro modo estará sujeta a las sanciones previstas por la ley y en vigor en el país en el que se elimine dicho producto. Además, recomendamos las siguientes medidas para proteger el medio ambiente: reciclaje del embalaje interior y exterior suministrado con el producto y eliminación adecuada de las baterías usadas (si están contenidas en el producto). Con su ayuda, podemos reducir la

cantidad de recursos naturales utilizados en la producción de equipos eléctricos y electrónicos, minimizar el uso de vertederos y mejorar la calidad de vida evitando la liberación de sustancias potencialmente peligrosas para el medio ambiente.

INSTALACIÓN Y SUSTITUCIÓN DE LAS BATERÍAS



El producto contiene una batería que podría ser reemplazada durante la vida útil del mismo. Al final de su vida útil (es decir, cuando ya no se pueda cargar), deseche adecuadamente la batería contenida en el producto colocándola en el correspondiente contenedor de recogida de baterías, separada de los residuos genéricos indiferenciados. La recogida y el reciclaje de las baterías contribuyen a la protección del medio ambiente y a la conservación de los recursos naturales, permitiendo la recuperación de materiales preciosos.

Declaración de conformidad de la UE

Esta declaración de conformidad se emite bajo la exclusiva responsabilidad del fabricante:

Fabricante: **EXHIBO S.p.A. - Via Leonardo da Vinci, 6 - 20854 Vedano al Lambro (MB)**

Nombre y dirección de la persona autorizada para constituir el expediente técnico:
EXHIBO S.p.A. - Via Leonardo da Vinci, 6 - 20854 Vedano al Lambro (MB)

Descripción: **Patín eléctrico**

Marca: **NILOX** Modelo: **DOC URBAN**



El objeto de la declaración cumple con todas las disposiciones relevantes de las siguientes Directivas

Directiva 2006/42/CE

Directiva 2014/30/UE

Directiva 2015/863/UE

Normas aplicadas

EN 60204-1:2006+A1:2009
EN 60335-1:2012+A11:2014+A13:2017
EN 55014-1:2017
EN 55014-2:2015
IEC 62778:2014
Directiva RoHS 2015/863/EU
Reglamento 1272/2013

Firmado por y en nombre de

Lugar: Vedano al Lambro

Fecha: 18/10/2019

Posición: Managing Director

Nombre: Luca Maragliano Caranza

Firma:

Distribuido por Nilox

Fabricado e importado por
Exhibo S.p.A. via Leonardo da Vinci 6
20854-Vedano al Lambro (MB)

ITALIA

Fabricado en China



niox

DOC URBAN



DE

BEDIENUNGSANLEITUNG

Vielen Dank, dass Sie den Elektroroller NILOX DOC URBAN gekauft haben.

Bitte lesen Sie die Bedienungsanleitung, bevor Sie das Produkt benutzen, und bewahren

Sie sie gut auf, falls Sie in Zukunft nochmal etwas Nachschlagen möchten.

1.Einführung

Bei diesem Produkt handelt es sich um einen klappbaren elektromotorgestützten Roller. Er kann durch einen Antrieb beschleunigt und mit der Fußbremse oder dem Schalter am Lenker abgebremst werden.

2.Erklärung der Produktteile



3. Warnhinweise

- Verwenden Sie nur das mitgelieferte Netzteil.
- Dieses Produkt ist kein Spielzeug.
- Prüfen Sie die aktuellen Straßenverkehrsvorschriften für Roller des Landes, in dem Sie Doc Urban benutzen.
- Auf Fußgängerwegen darf nicht schneller als 6 km/h gefahren werden.
- Vergewissern Sie sich, dass alle Teile des Doc Urban fest sitzen (zum Beispiel, ob die Lenkerschrauben richtig festgezogen sind).
- Tragen Sie immer Kleidung, die ihre Bewegungsfreiheit nicht einschränkt, und verwenden Sie persönliche Schutzausrüstung: für Hände/Handgelenke, Knie, Kopf und Ellbogen.
- Transportieren Sie während der Nutzung des Scooters keine Gegenstände.
- Achten Sie beim Fahren auf andere Personen und Gegenstände um Sie herum und halten Sie einen angemessenen Sicherheitsabstand ein.
- Vergewissern Sie sich, dass Sie mit beiden Füßen richtig auf dem Trittbrett stehen.
- Es wird empfohlen, das Fahrzeug nicht plötzlich zu beschleunigen oder anzuhalten, um nicht die Kontrolle über den Roller zu verlieren.
- Keine Kunststücke vollführen.
- Wenn der Roller in Bewegung ist, nicht auf ihn auf- oder von ihm absteigen.

- Halten Sie das für den Fahrer vorgesehene Maximalgewicht ein.
- Verwenden Sie das Produkt nicht bei ungünstigen Witterungsbedingungen (z.B. Regen, Hagel oder Schnee), um Schäden am Stromsystem und Motor zu vermeiden. Vermeiden Sie ebenfalls, Doc Urban auf bekiesten, sandigen oder rutschigen Oberflächen zu benutzen. Steigen Sie auf steilen bergab- oder bergaufführenden Wegen nicht auf den Doc Urban auf oder von ihm ab.
- Bei schlechter Sicht muss das Vorder- und das Rücklicht eingeschaltet werden und gut sichtbare, reflektierende Kleidung getragen werden.
- Benutzen Sie Doc Urban nicht bei Temperaturen unter -5°C .
- Benutzen Sie Doc Urban nicht mit heruntergeklapptem Ständer.
- Es ist verboten, den Doc Urban mit mehreren Personen zu besteigen.
- Die Benutzung von Doc Urban wird nicht empfohlen für Menschen mit eingeschränkten motorischen Fähigkeiten, Menschen mit verändertem psychophysischen Zustand und für Schwangere.
- Wenn Sie Doc Urban zum ersten Mal benutzen, üben Sie zur Sicherheit in einem offenen, gefahrenfreien Gelände damit zu fahren.
- Nicht in brennbaren Umgebungen benutzen.
- Hersteller, Importeur und Verkäufer sind nicht für Personen- oder Sachschäden verantwortlich, die durch unsachgemäßen Gebrauch von Doc Urban entstehen.

- Versuchen Sie nicht, das Produkt selbst zu reparieren, sondern wenden Sie sich im Falle einer Funktionsstörung an Ihren Händler.
- Trennen Sie vor der Reinigung die Stromversorgung.
- Verwenden Sie zur Reinigung ein sauberes Tuch mit Wasser oder ein zur Reinigung solcher Geräte geeignetes Mittel befeuchtetes Tuch. Tauchen Sie Doc Urban nicht ins Wasser ein und versuchen Sie nicht, ihn mit Wasserstrahlen zu reinigen.
- Um die Batterie zu erhalten, muss sie alle 30 Tage aufgeladen werden, auch falls Doc Urban nicht benutzt wird. Sonst verliert die Batterie ihre Leistungsfähigkeit zugunsten der Reichweite.
- Die maximal mit einer Batterieladung zurückgelegte Entfernung kann in Abhängigkeit bestimmter Faktoren wie dem Gewicht des Fahrers, der Steigung und der Beschaffenheit der Straße sowie der richtigen Wartung der Batterie variieren.

4. Roller aufklappen und zusammenklappen



3.1. Zum Auf- oder Zusammenklappen stellen Sie ihn in einen hindernisfreien Bereich.



3.2. Haken Sie die Griffe aus, indem Sie sie nach außen ziehen und klappen Sie sie nach unten.



3.3. Öffnen Sie die Schnellspannvorrichtung.



3.4. Drücken Sie den Lenker so weit wie möglich nach unten.



3.5 Halten Sie den Scooter mit einem Fuß fest und drücken Sie die Lenkstange herunter.



3.4. Schieben Sie den Entriegelungsknopf mit einem Finger nach oben.



3.7. Drücken Sie die Lenkstange soweit herunter bis sie einrastet. Zum Aufklappen schieben Sie den Entriegelungsknopf nach oben und richten die Lenkstange auf bis sie einrastet.

5. Fahrenleitung

Batterieanzeige	Batterieleistung
"5 Striche"	Batterie voll
"4 Striche"	Circa 80%
"3 Striche"	Circa 60%
"2 Striche"	Circa 40%
"1 Strich"	Unter 20 % Roller aufladen.

Drehen Sie den Zündschlüssel. Drehen Sie am Gasdrehgriff, um den Scooter auf die gewünschte Geschwindigkeit zu beschleunigen. Doc Urban hat 3 Geschwindigkeiten: 6/20/25 km/h. Wenn die Tasten +/- gedrückt werden, fährt man im 1., 2. oder 3. Gang. Zum Verlangsamten drücken Sie den Bremshebel und drehen Sie den Gasgriff entgegen dem Uhrzeigersinn. Um Doc Urban auszuschalten, drehen Sie den Zündschlüssel.

6. Batterie und Ladegerät

6.1. Lithiumbatterie

Vor der ersten Benutzung laden Sie die Batterie des Doc Urban vollständig auf.

- 6.1.1. Laden Sie die Batterie sofort auf, sobald sie fast leer ist, damit sie nicht beschädigt und die Reichweite nicht beeinträchtigt wird.
- 6.1.2. Falls der Roller über einen längeren Zeitraum nicht benutzt wird, laden Sie ihn mindestens einmal im Monat auf.
- 6.1.3. Falls die Batterieleistung geringer als die Ladeschutzkapazität ist und das Fahrzeug nicht anspringt, wenden Sie sich umgehend an Ihren Händler.

6.2. Aufladen

Das mitgelieferte Ladegerät verfügt über eine Ladeschutzfunktion. Die Stromversorgung wird automatisch unterbrochen, wenn die Batterie zu 100% aufgeladen ist. Schäden durch Wassereintritt, Kollisionen und andere Faktoren fallen nicht unter die Garantie.

6.2.1. Öffnen Sie die Gummiabdeckung der Ladebuchse an der Unterseite des Trittbretts des Rollers und stecken Sie den Steckverbinder des Ladegeräts in die Ladebuchse.

6.2.2. Stecken Sie den Ladestecker in die Steckdose (AC100V-240V).

6.2.3. Wenn die Batterieladearzeige rot leuchtet, wird die Batterie geladen; wenn sie grün wird, bedeutet es, dass die Batterie fertig aufgeladen ist.

6.2.4. Stellen Sie die Batterie beim Laden an einen trockenen, gut belüfteten Ort.

7. Wartung und Pflege

Schmierung: Die Stellen, an denen die Griffe herunter geklappt werden, müssen alle drei Monate mit einer kleinen Menge weißem Schmierfett oder einem Schmiermittel geschmiert werden.

Räder: Für dieses Produkt werden Vollgummireifen verwendet. Wenn ein Reifen aufgrund von offensichtlicher Abnutzung oder Verschleiß unverzüglich ersetzt werden muss, wenden Sie sich bitte an Ihr Servicezentrum, um ihn durch einen Originalreifen zu ersetzen. Überprüfen Sie, ob die Schrauben der Räder fest angezogen sind.

8. Stellplatz und tägliche Pflege

Setzen Sie den Roller nicht der Sonne aus und stellen Sie ihn nicht lange dort ab, wo es extrem feucht ist; säubern Sie ihn mit einem trockenen oder leicht angefeuchtetem Tuch.

9. Technische Daten Doc Urban

Modell	Doc Urban
Abmessungen	900*390*190 mm zusammengeklappt
Gewicht	13 kg
Material des Rahmens	Aluminium
Maße Räder	8"
Farbe	Black
Motorleistung	280 W
Höchstgeschwindigkeit*	25 km/h
maximale Autonomie*	25 km
maximale Steigung	5°
Batteriekapazität	36 V --- 7,5 Ah
Ladevorgaben	Input 100-240 V~ – Output 42 V --- 1,5 A
Ladedauer	3 - 4 Stunden
Maximalgewicht	100 kg

• Gewicht des Fahrers 60kg

10. Garantie (Gültigkeit und Beschränkungen)

- Die Geltungsdauer der Garantie für Verbraucher, d.h. diejenigen, die zu Zwecken kaufen, die nicht ihrer beruflichen oder geschäftlichen Tätigkeit entsprechen, beträgt 2 Jahre ab Lieferung. Für Käufer, die mit einer Umsatzsteuer-Identifikationsnummer für Zwecke ihrer beruflichen Tätigkeit kaufen, beträgt die Garantiezeit unter den gesetzlichen Bedingungen 1 Jahr ab Lieferung.
- Die Garantie gilt für den Fall, dass das Produkt Fabrikations- oder Materialfehler aufweist. Der Käufer hat kein Recht auf Garantie im Falle von:
 - fehlendem Kaufnachweis (Rechnung oder Kassenzettel)
 - versuchter Reparatur mit nicht autorisierten Ersatzteilen und/oder Modifikationen durch unbefugte Personen
 - Verwendung von Zubehör oder Teilen, die nicht im Lieferumfang des Produkts enthalten sind
 - normalem Verschleiß;
 - Schäden durch Unfall oder Sturz;
 - unsachgemäßer Nutzung des Produkts.

11. Lieferumfang

Zubehör	Menge
Doc Urban	1
Netzteil	1
Bedienungsanleitung	1
Smartphone-Halterung	1
Zündschlüssel	2

Anmerkung: Die Leistungen und Vorgaben des tatsächlich gelieferten Produkts können ohne vorherige Ankündigung geändert werden. Das Unternehmen behält sich das Recht

auf endgültige Auslegung aller in dieser Bedienungsanleitung angegebenen Bedingungen vor.

HINWEISE ZUM UMWELTSCHUTZ



■ Dieses Produkt kann Stoffe enthalten, die für die Umwelt und die menschliche Gesundheit schädlich sein könnten, wenn sie nicht ordnungsgemäß entsorgt werden. Daher stellen wir Ihnen die folgenden Informationen zur Verfügung, um der Freisetzung solcher Stoffe vorzubeugen und den Einsatz natürlicher Ressourcen zu optimieren. Elektrische und elektronische Geräte dürfen nicht in den normalen Hausmüll gegeben, sondern müssen gesondert gesammelt werden, um sie fachgerecht entsorgen zu können. Das Symbol der durchgestrichenen Abfalltonne auf dem Produkt und dieser Seite erinnert daran, dass das Produkt am Ende seiner Lebensdauer ordnungsgemäß entsorgt werden muss. Auf diese Weise können Sie verhindern, dass eine nicht fachgerechte Behandlung der in diesem Produkt enthaltenen Stoffe oder eine unsachgemäße Verwendung von Teilen davon zu Schäden für Umwelt und die menschliche Gesundheit führt. Darüber hinaus können Sie zur Verwertung, zum Recycling und zur Wiederverwendung vieler Materialien, aus denen diese Produkte bestehen, beitragen. Aus diesem Grund halten die Hersteller und Vertrieber von Elektro- und Elektronikgeräten (EEE) eine entsprechende Sammlung und Entsorgung der Geräte vor. Am Ende der Lebensdauer des Produkts kontaktieren Sie bitte Ihren Händler, welcher Ihnen Hinweise für die Entsorgung geben wird. Beim Kauf des Produkts wird Ihr Händler Sie über die Möglichkeit informieren, Ihr altes Gerät durch ein neues zu ersetzen, sofern Art des Produkts und Funktionen gleichwertig sind. Elektro- und Elektronikgeräte (EEE) können ohne eine Kaufverpflichtung zurückgegeben werden, wenn sie kleiner als 25 cm sind. Eine anderweitige Entsorgung des Produkts wird gemäß den geltenden Gesetzen des Landes, in dem das Produkt entsorgt wird, geahndet. Darüber hinaus empfehlen wir Ihnen die folgenden Maßnahmen zum Schutz der Umwelt: Recycling der Innen- und Außenverpackung und ordnungsgemäße Entsorgung (eventuell in dem

Produkt vorhandener) gebrauchter Batterien und Akkus. Mit Ihrer Hilfe können wir die Menge der natürlichen Ressourcen, die bei der Herstellung von EEE (Elektro- und Elektronikgeräten) verwendet werden, reduzieren, Deponieflächen für die Produktentsorgung minimieren und die Lebensqualität verbessern, indem die Freisetzung potenziell gefährlicher Stoffe in die Umwelt verhindert wird.

EINLEGEN UND ERSETZEN VON AKKUS



Das Produkt enthält einen Akku, der während seiner Lebensdauer eventuell ausgetauscht werden könnte. Der Akku ist am Ende seiner Lebensdauer (wenn er nicht mehr aufgeladen werden kann) ordnungsgemäß zu entsorgen, indem er zu einer geeigneten Sammelstelle gebracht und nicht im Restmüll entsorgt wird. Das Sammeln und das Recycling von Batterien und Akkus unterstützt den Schutz der Umwelt und die Erhaltung der natürlichen Ressourcen, da auf diese Weise wertvolle Rohstoffe wiedergewonnen werden können.

EU-Konformitätserklärung

Diese Konformitätserklärung wird unter der alleinigen Verantwortung des Herstellers ausgestellt:

Hersteller: **EXHIBO S.p.A. - Via Leonardo da Vinci, 6 - 20854 Vedano al Lambro (MB)**

Name und Anschrift der Person, die zur Erstellung der technischen Unterlagen befugt ist:
EXHIBO S.p.A. - Via Leonardo da Vinci, 6 - 20854 Vedano al Lambro (MB)

Beschreibung: **Elektroroller**

Marke: **NILOX** Modell: **DOC URBAN**



Der Gegenstand der Erklärung entspricht allen einschlägigen Bestimmungen der folgenden Richtlinien

Richtlinie 2006/42/CE

Richtlinie 2014/30/UE

Richtlinie 2015/863/UE

Angewandte Normen

EN 60204-1:2006+A1:2009
EN 60335-1:2012+A11:2014+A13:2017
EN 55014-1:2017
EN 55014-2:2015
IEC 62778:2014
Richtlinie RoHS 2015/863/EU
Verordnung 1272/2013

Unterzeichnet für und im Namen von

Ort: Vedano al Lambro

Datum: 18/10/2019

Funktion: Managing Director

Name: Luca Maragliano Caranza

Untersch

Vertrieb durch Nilox

Produziert und importiert von
Exhibo S.p.A. via Leonardo da Vinci 6
20854-Vedano al Lambro (MB)

ITALIEN

Made in China



niox

DOC URBAN



FR

MANUEL D'UTILISATION

Merci d'avoir acheté La trottinette électrique NILOX DOC URBAN.

Veuillez lire le manuel avant d'utiliser le produit et conservez-le dans un lieu sûr pour toute référence ultérieure.

1. Introduction

Ce produit est une trottinette pliable à assistance électrique. Il peut mettre en œuvre l'accélération en poussant et en décélérant au moyen du frein au pied ou de l'interrupteur sur le guidon.

2. Introduction de pièces du produit



3. Avertissements

- Utiliser exclusivement l'unité d'alimentation fournie.
- Ce produit n'est pas un jouet.
- Consulter la réglementation en vigueur sur la circulation des trottinettes dans le pays où l'on utilise Doc Urban.
- Dans les zones piétonnes, il est interdit de dépasser une vitesse de 6 km/h.
- Vérifier que tous les composants de la trottinette Doc Urban sont bien fixés (par ex. les vis du guidon).
- Toujours porter des vêtements qui ne gênent pas le mouvement et utiliser un équipement de protection individuelle : pour les mains/poignets, les genoux, la tête et les coudes.
- Ne pas transporter d'objets lorsqu'on utilise la trottinette.
- Pendant la conduite, faire attention aux autres personnes et aux objets qui vous entourent et maintenir une distance de sécurité adéquate
- S'assurer que les deux pieds sont correctement positionnés sur la plate-forme.
- Il est recommandé de ne pas accélérer de ne pas arrêter brusquement le véhicule afin d'éviter une perte de contrôle la trottinette.
- Ne pas faire d'acrobaties.
- Ne pas monter et ne pas descendre de la trottinette lorsqu'elle est en mouvement.

- Respecter le poids maximum prévu pour l'utilisateur.
- Éviter d'utiliser le produit dans des conditions météorologiques défavorables (pluie, grêle ou neige) pour éviter d'endommager les circuits électriques ou le moteur. Éviter également d'utiliser Doc Urban sur des surfaces de gravier, de sable ou glissantes. Ne montez pas et ne descendez pas de Doc Urban sur des routes en pente, dans la descente ou la montée.
- En cas de faible visibilité, il faut allumer les feux avant et arrière et porter des vêtements rétro réfléchissants haute visibilité.
- Ne pas utiliser Doc Urban à des températures inférieures à -5°.
- Ne pas utiliser Doc Urban avec la béquille latérale abaissée.
- Il est interdit de monter sur Doc Urban à plusieurs personnes.
- L'utilisation de Doc Urban n'est pas recommandée pour les personnes ayant des capacités motrices limitées, les personnes ayant un état psychophysique altéré et les femmes enceintes.
- En cas de première utilisation, essayer Doc Urban dans un endroit dégagé et à l'abri des dangers pour s'exercer en toute sécurité.
- Ne pas utiliser dans des environnements inflammables.
- Le fabricant, l'importateur et le distributeur ne sont pas responsables des dommages causés aux biens ou aux personnes en cas de mauvaise utilisation de la Doc Urban.
- Ne pas essayer de réparer l'appareil soi-même, mais contacter le revendeur en cas de dysfonctionnement.

- Mettre la trottinette hors tension avant de procéder au nettoyage
- Pour le nettoyage, utiliser un chiffon légèrement imbibé d'eau ou une solution appropriée pour le nettoyage de ce type d'appareil. Ne pas l'immerger dans l'eau et ne pas essayer de la nettoyer avec des jets d'eau.
- Pour préserver la batterie, la recharger tous les 30 jours même si l'on n'utilise pas la trottinette Doc Urban. Dans le cas contraire, la batterie perdra de son efficacité au détriment de son autonomie.
- La distance maximale parcourue avec une charge peut varier en fonction de certains facteurs tels que le poids du conducteur, l'inclinaison de la route, les caractéristiques de la surface et l'entretien correct de la batterie.

4. Fermer ou ouvrir la trottinette



3.1. Pour la fermeture / ouverture, se positionner dans une zone dégagée.



3.2 Tirer le déclenchement des poignées et les plier vers le bas.



3.3. Ouvrir l'étai à déverrouillage rapide.



3.4 Abaisser le guidon au maximum.



3.5 Bloquer la trottinette avec un pied et est poussé de l'autre main le tube du guidon.



3. Pousser d'un doigt le bouton de déverrouillage vers le haut.



3. Pousser le tube du guidon vers le bas jusqu'à ce qu'elle se bloque. Pour l'ouvrir, pousser le bouton de déverrouillage vers le haut, puis tirer le tube vers le haut jusqu'à ce qu'il se bloque.

5. Introduction aux opérations de conduite

Indicateur de batterie	Capacité de la batterie
« 5 Marques »	Batterie chargée
« 4 Marques »	Environ 80%
« 3 Marques »	Environ 60%
« 2 Marques »	Environ 40%
« 1 Marque »	En dessous de 20%, recharger la trottinette

Tourner la clé de contact. Tourner la manette des gaz pour faire avancer la trottinette à la vitesse souhaitée. Doc Urban est équipée de 3 vitesses à 6/20/25 km/h. En appuyant sur les touches +/- on passe à la vitesse 1-2-3. Pour ralentir, appuyer sur le levier du frein et tourner la manette des gaz en sens inverse horaire. Tourner la clé pour éteindre Doc Urban.

6 Batterie et chargeur

6.1. Batterie au lithium

Lors de la première utilisation, charger complètement la batterie de la trottinette Doc Urban.

- 6.1.1 Lorsque la batterie est presque déchargée, la charger immédiatement pour éviter de l'endommager et limiter l'autonomie.
- 6.1.2 En cas de longues périodes d'inutilisation, charger la batterie au moins une fois par mois.
- 6.1.3. Si la capacité de la batterie est inférieure à celle de l'état de protection et s'il est impossible de démarrer la trottinette, contacter immédiatement le revendeur.

6.2. Recharge

Le chargeur de batterie fourni a une fonction de protection de la charge. L'alimentation est automatiquement coupée lorsque la batterie est complètement chargée à 100%. Les dommages causés par les infiltrations d'eau, les collisions et d'autres facteurs ne sont pas couverts par la garantie.

- 6.2.1. Ouvrir le couvercle en caoutchouc du capot de recharge dans la partie inférieure de la plate-forme de la trottinette et insérer le connecteur de sortie du chargeur dans le capot de recharge.**
- 6.2.2. Insérer la fiche d'entrée du chargeur dans la prise de courant (100Vca-240V).**
- 6.2.3. Si l'indicateur du chargeur est rouge, cela signifie que la batterie est en charge ; quand il devient vert, cela signifie que la batterie est chargée.**
- 6.2.4. Lorsqu'on charge la batterie, la positionner dans un endroit sec et aéré.**

7. Soins et Entretien



Lubrification : Une petite quantité de graisse blanche ou de lubrifiant doit être appliquée tous les trois mois au niveau du point de pliage de la poignée.

Roues : La trottinette est équipée de roues pleines. Si un pneu usé ou endommagé doit être remplacé sans délai, contacter le centre de service pour le remplacer par un pneu original. Vérifier que les roues sont bien vissées.

8. Positionnement et soins quotidiens

Ne pas exposer la trottinette au soleil ou dans d'autres endroits excessivement humides pendant une longue période ; la nettoyer avec un chiffon sec ou légèrement humide.

7. Paramètres Doc Urban

Modèle	Doc Urban
Dimensions	900*390*190 mm pliée
Poids	13 kg
Matériau du cadre	Aluminium
Dimensions des roues	8 po
Couleur	Noir
Puissance du Moteur	280 W
Vitesse maximale*	25 km/h
Autonomie maximale*	25 km
Pente maximale	5°
Capacité de la batterie	36V  7,5Ah
Paramètres de charge	Entrée 100-240 V~ - Sortie 42 V  1,5
Temps de recharge	3-4 heures
Poids Maximum	100 kg

• Poids du conducteur 60kg

8. Garantie (Validité et Limitations)

- La durée de validité de la garantie pour les consommateurs, c'est-à-dire les personnes qui achètent à des fins non liées à leur activité professionnelle ou commerciale, est de 2 ans à compter de la livraison. Pour les acheteurs qui achètent avec numéro de TVA à des fins liées à leur activité professionnelle 1 an à compter de la livraison dans les conditions prévues par la loi.

- La garantie est valable si le produit présente un défaut de fabrication ou de matériel.

L'acheteur n'a pas droit à la garantie dans les cas suivants :

- absence de preuve d'achat (facture ou ticket de caisse).
- tentatives de réparation de pièces non autorisées et/ou modifications apportées par des personnes non autorisées
- utilisation d'accessoires ou d'éléments non fournis avec le produit ;
- usure normale du produit ;
- dommages accidentels et chutes ;
- utilisation impropre du produit

9. Contenu de l'emballage

Accessoire	Quantité
Doc Urban	1
Unité d'alimentation	1
Manuel	1
Support Smartphone	1
Clé de contact	2

Note : les performances et les paramètres du produit réel expédié peuvent subir des modifications sans préavis. La Société se réserve le droit à l'interprétation finale de tous les termes et conditions de ce manuel.

CONSIGNES POUR LA PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT



■ Ce produit peut contenir des substances qui peuvent être nuisibles à l'environnement et à la santé humaine s'il n'est pas éliminé correctement. C'est pourquoi nous vous

fournissons les informations suivantes afin d'empêcher la pollution générée par ces substances et d'optimiser l'utilisation des ressources naturelles. Les appareils électriques et électroniques ne doivent pas être jetés comme des déchets ménagers mais ils doivent être collectés de manière à être correctement traités. Le pictogramme du bidon barré qui se trouve sur le produit et dans cette page indique la nécessité d'éliminer correctement le produit lorsqu'il est arrivé en fin de vie. Cela permet ainsi d'éviter qu'un traitement inapproprié des substances contenues dans ces produits ou qu'une mauvaise utilisation de ses parties entraînent des conséquences nuisibles sur l'environnement et la santé humaine. De plus, cela contribue à la récupération, au recyclage et à la réutilisation de nombreux matériaux qui composent ces produits. C'est la raison pour laquelle les fabricants et distributeurs d'Équipements Électriques et Électroniques (EEE) s'organisent pour la collecte et l'élimination des appareils. Lorsque le produit arrive en fin de vie, contactez votre revendeur pour connaître les modalités de collecte. Au moment de l'achat de ce produit, votre revendeur vous informera également sur la possibilité de remplacer votre ancien appareil par un neuf, à condition qu'il s'agisse du même type de produit et que ses fonctions soient les mêmes. Si les dimensions ne dépassent pas 25 cm, l'EEE (Équipement Électrique et Électronique) pourra être rendu sans obligation d'achat d'un autre produit équivalent. Une élimination du produit non conforme aux consignes indiquées ci-dessus sera passible de sanctions prévues par les lois en vigueur dans le Pays où le produit est éliminé. Nous vous recommandons également d'adopter les mesures suivantes pour le respect de l'environnement : recycler l'emballage interne et externe du produit fourni et éliminer correctement les batteries usées (si elles sont contenues dans le produit). Avec votre aide il est possible de réduire la quantité de ressources naturelles utilisées pour la fabrication d'EEE (Équipements Électriques et Électroniques), de diminuer l'utilisation des décharges pour l'élimination des produits et d'améliorer la qualité de vie en évitant que des substances potentiellement dangereuses ne soient relâchées dans la nature.

INSTALLATION ET REMPLACEMENT DES BATTERIES



Le produit contient une batterie susceptible d'être remplacée durant la vie utile du produit. À la fin de son cycle de vie (c'est-à-dire quand il n'est plus possible de la recharger), la batterie contenue dans le produit doit être éliminée dans les conteneurs prévus à cet effet et non pas avec les déchets non-triés. La collecte et le recyclage des batteries contribuent à la protection de l'environnement et à la préservation des ressources naturelles, ce qui permet la récupération de matières précieuses.

Déclaration de conformité de l'UE

Cette déclaration de conformité est émise sous la seule responsabilité du fabricant:

Fabricant: **EXHIBO S.p.A. - Via Leonardo da Vinci, 6 - 20854 Vedano al Lambro (MB)**

Nom et adresse de la personne autorisée à constituer le dossier technique:
EXHIBO S.p.A. - Via Leonardo da Vinci, 6 - 20854 Vedano al Lambro (MB)

Description: **Trottinette électrique**

Marque: **NILOX** Modèle: **DOC URBAN**



L'objet de la déclaration est conforme à toutes les dispositions pertinentes des directives suivantes

Directive 2006/42/CE

Directive 2014/30/UE

Directive 2015/863/UE

Normes appliquées

EN 60204-1:2006+A1:2009
EN 60335-1:2012+A11:2014+A13:2017
EN 55014-1:2017
EN 55014-2:2015
IEC 62778:2014
Directive RoHS 2015/863/EU
Regolamento 1272/2013

Signé pour et au nom de

Lieu: Vedano al Lambro

Date: 18/10/2019

Position: Managing Director

Nom: Luca Maragliano Caranza

Signature

Distribué par Nilox

Produit et importé par
Exhibo S.p.A. via Leonardo da Vinci 6
20854-Vedano al Lambro (MB)

ITALIE

Made in China



niox

DOC URBAN



PT

MANUAL DE UTILIZAÇÃO

Agradecemos que tenha adquirido a trotineta eléctrica NILOX DOC URBAN.

Leia o manual antes de usar o produto e mantenha-o num local seguro para consultas futuras.

1. Introdução

Este produto é uma trotineta elétrica dobrável assistida. Pode receber aceleração por impulso e desaceleração por meio do travão de pé ou pelo interruptor do guidador.

2. Introdução às partes do produto



3. Advertências

- Usar apenas a fonte de alimentação fornecida.
- Este produto não é um brinquedo.
- Verifique os regulamentos atuais sobre a circulação de trotinetas no país onde a Doc Urban for usada.
- Em áreas pedonais, não é permitido exceder 6 km/h de velocidade.
- Verifique se todos os componentes da Doc Urban estão bem fixados (por exemplo, se os parafusos do guidador estão bem apertados).
- Use sempre roupas que não sejam um obstáculo ao movimento e use equipamentos de proteção individual: para as mãos/pulsos, joelhos, cabeça e cotovelos.
- Não transporte objetos durante a utilização da trolineta
- Durante a condução, preste atenção a outras pessoas e objetos em redor e mantenha uma distância de segurança adequada
- Certifique-se de manter os dois pés posicionados corretamente no estribo.
- É aconselhável não acelerar e não parar o veículo abruptamente, para não perder o controlo da trolineta.
- Não faça acrobacias.
- Não suba ou desça da trolineta enquanto esta estiver em movimento.

- Respeite o peso máximo previsto para o utilizador.

Evite usar o produto na presença de condições atmosféricas adversas (como chuva, granizo ou neve) para evitar danos aos circuitos elétricos ou ao motor. Evite também usar a Doc Urban em superfícies com cascalho, areia ou escorregadias. Não suba nem desça da Doc Urban em percursos sinuosos, em descida ou subida.

- Em caso de pouca visibilidade, é necessário acender as luzes dianteira e traseira e usar roupas retrorrefletoras de alta visibilidade.

- Não use a Doc Urban com temperaturas abaixo de -5 °.

- Não use a Doc Urban com o descanso descido.

- É proibido usar a Doc Urban com mais de uma pessoa.

- O uso da Doc Urban não é recomendado para pessoas com capacidades motoras limitadas, pessoas em estado psicofísico alterado e mulheres grávidas.

- No caso da primeira utilização, experimente a Doc Urban numa área aberta, longe de perigos, para praticar com toda a segurança.

- Não use em ambientes inflamáveis.

- O fabricante, o importador e o distribuidor não são responsáveis por danos causados a objetos ou pessoas em caso de uso inadequado da Doc Urban.

- Não tente reparar o produto por si mesmo, mas, em caso de mau funcionamento, entre em contacto com o revendedor.

- Antes da limpeza, desligue a alimentação

- Para a limpeza, use um pano levemente humedecido com água ou com uma solução adequada para limpeza deste tipo de dispositivos. Não a mergulhe na água nem procure limpá-la com água à pressão.

- Para preservar a bateria, esta deve ser carregada a cada 30 dias, mesmo que a Doc Urban não seja usada. Caso contrário, a bateria perderá eficiência, em detrimento da autonomia.

- A distância máxima percorrida com uma carga pode variar com base em certos fatores, como o peso do condutor, a inclinação do percurso, as características da superfície e manutenção adequada da bateria.

4. Fechar ou abrir a trotineta



3.1. Para fechar/abrir, posicione-se numa área livre de obstáculos.



3.2 Puxe para fora o manípulo de libertação dos punhos e dobre-os para baixo.



3.3. Abra o bloqueador de libertação rápida.



3.4. Desça o guidador o máximo possível.



3.5 Mantenha a trotineta firme com um pé e empurre o eixo do guidador com uma mão.



3.4. Empurre o botão de libertação para cima com o dedo.



3.7. Empurre o eixo do guidador para baixo até este parar. Para o abrir, empurre o botão de libertação para cima e puxe o eixo para cima até este parar.

5. Introdução às operações de condução

Indicador de bateria	Capacidade da bateria
"5 Traços"	Bateria carregada
"4 Traços"	Cerca de 80%
"3 Traços"	Cerca de 60%
"2 Traços"	Cerca de 40%
"1 Traço"	Menos de 20%; recarregar a trotineta

Rode a chave de ligar. Rode o punho do acelerador para fazer a trotineta avançar à velocidade desejada. A Doc Urban tem 3 velocidades de 6/20/25 km/h. Premindo as teclas +/- alternam-se as velocidades 1-2-3. Para diminuir a velocidade, pressione a alavanca do travão e rode o punho do acelerador no sentido anti-horário. Para desligar a Doc Urban, rode a chave.

6. Bateria e carregador

6.1. Bateria de lítio

Na primeira utilização, carregue totalmente a bateria da Doc Urban

6.1.1. Quando a bateria estiver quase descarregada, carregue-a imediatamente, para evitar danificá-la e limitar a autonomia.

6.1.2. Se não usar a trotineta por muito tempo, carregue-a pelo menos uma vez por mês.

6.1.3. Se a capacidade da bateria for inferior à do estado de proteção e o veículo não puder ser iniciado, entre em contacto com o revendedor imediatamente.

6.2. Recarga

O carregador de bateria fornecido possui uma função de proteção de carga. A alimentação é cortada automaticamente quando a bateria está totalmente carregada a 100%. Danos causados por infiltração de água, colisões e outros fatores não são cobertos pela garantia.

6.2.1. Abra a tampa de borracha da porta de carregamento na parte inferior da base do patim e introduza o conector de saída do carregador na porta de carregamento.

6.2.2. Introduza a ficha de entrada do carregador na tomada (AC100V-240V).

6.2.3. Se o indicador do carregador estiver vermelho, isso significa que a bateria está a carregar; quando fica verde, significa que a bateria está carregada.

6.2.4. Ao carregar a bateria, coloque-a numa área seca e ventilada.

7. Cuidados e manutenção

Lubrificação: Uma pequena quantidade de massa gorda branca ou lubrificante deve ser aplicada na posição de dobragem do guiador a cada três meses.

Rodas: Este produto utiliza rodas sólidas. Se um pneu precisar de ser substituído ocasionalmente devido a desgaste óbvio ou rutura, entre em contacto com o centro de assistência para substituí-lo por um original. Verifique se as rodas estão apertadas.

8. Posicionamento e cuidados diários

Não coloque a trotineta ao sol ou noutros locais extremamente húmidos durante muito tempo; limpe-a com um pano seco ou levemente húmido.

9. Configurações da Doc Urban

Model	Doc Urban
Dimensões	900*390*190 mm dobrada
Peso	13 Kg
Material da estrutura	Alumínio
Dimensões das rodas	8"
Cor	Black
Potência do motor	280W
Velocidade máxima*	25Km/h
Autonomia máxima*	25km
Inclinação máxima	5°
Capacidade da bateria	36V --- 7,5Ah
Parâmetros de carregamento	Input 100-240 V – Output 42 V 1,5 A
Tempo de recarga	3-4 horas
Peso máximo	100Kg

• Peso do condutor 60kg

10. Garantia (validade e limitações)

- O período de validade da garantia para os consumidores, ou seja, aqueles que compram para fins não relacionados com atividade profissional ou comercial, é de 2 anos a contar da

data de entrega. Para compradores que comprem com IVA para fins relacionados com a sua atividade profissional, 1 ano a contar da data de entrega, nas condições legais.

- A garantia é válida se o produto apresentar um defeito de fábrica ou um defeito de material.

O comprador não tem direito à garantia no caso de:

- falta de comprovativo de compra (fatura ou recibo).
- tentativas de reparação de partes não autorizadas e/ou modificações por pessoas não autorizadas
- uso de acessórios ou elementos não fornecidos com o produto;
- desgaste normal do produto;
- danos acidentais e quedas;
- uso inadequado do produto

11. Conteúdo da embalagem

Acessório	Quantidade
Doc Urban	1
Fonte de alimentação	1
Manual	1
Suporte para smartphone	1
Chave de ligar	2

Nota: o desempenho e os parâmetros do produto real enviado podem estar sujeitos a alterações sem aviso prévio. A Empresa reserva-se o direito à interpretação final de todos os termos e condições deste manual.

INSTRUÇÕES PARA A CONDUTA AMBIENTAL



Este produto contém substâncias que podem ser prejudiciais para o ambiente e a saúde humana se não forem eliminadas de maneira correta. Portanto, fornecemos as seguintes informações a fim de prevenir que tais substâncias sejam dispersadas e otimizar o uso dos recursos naturais. Os produtos elétricos e eletrônicos não devem ser eliminados entre os normais resíduos domésticos, devem ser coletados e tratados de maneira adequada e correta. O símbolo do contentor de lixo barrado com uma cruz, presente no produto e nesta página, significa que é necessário eliminar o produto de maneira adequada no final da sua vida útil. Deste modo é possível evitar que o tratamento não específico das substâncias contidas nesses produtos, ou o uso inadequado de partes do mesmo, possa causar consequências prejudiciais ao ambiente e à saúde humana. Além disso, você pode contribuir para a recuperação, reciclagem e reutilização de muitos materiais que compõem esses produtos. Por esse motivo, os fabricantes e os distribuidores de equipamentos elétricos e eletrônicos organizam a coleta adequada e a eliminação dos mesmos em modo autónomo. No final da vida útil do produto, contactar o revendedor para receber instruções sobre a eliminação. Aquando da compra deste produto, o distribuidor informa sobre a possibilidade de substituir o dispositivo antigo por um novo, desde que o tipo de produto e as suas funções sejam iguais. Se o tamanho não superar 25 cm, o equipamento elétrico e eletrónico pode ser restituído sem qualquer obrigação de compra de um produto equivalente. A eliminação do produto em qualquer outro modo está sujeita às penalidades previstas pela lei em vigor no país onde o produto é eliminado. Além disso, recomendamos que adote as seguintes medidas para proteger o ambiente: reciclagem da embalagem interna e externa fornecida com o produto e eliminação correta das baterias usadas (se estiverem contidas no produto). Com a sua ajuda podemos reduzir a quantidade de recursos naturais usados no fabrico de equipamento eléctrico e electrónico, reduzir ao mínimo o uso de aterros sanitários, impedindo a libertação de substâncias potencialmente perigosas no ambiente.

INSTALAÇÃO E SUBSTITUIÇÃO DAS BATERIAS



O produto contém uma bateria que pode ser substituída durante o período de vida útil do mesmo. Eliminar de maneira correta a bateria contida no produto no final da sua vida útil (ou seja, quando não puder ser mais carregada), colocando-a num contentor adequado de coleta de baterias, separado dos resíduos gerais indiferenciados. A coleta e a reciclagem ajuda a proteger o ambiente e os recursos naturais, permitindo a recuperação de materiais preciosos.

Declaração de Conformidade EU

Esta declaração de conformidade é emitida sob a exclusiva responsabilidade do fabricante:

Fabricante: **EXHIBO S.p.A. - Via Leonardo da Vinci, 6 - 20854 Vedano al Lambro (MB)**

Nome e endereço da pessoa autorizada a elaborar o dossiê técnico:
EXHIBO S.p.A. - Via Leonardo da Vinci, 6 - 20854 Vedano al Lambro (MB)

Descrição: **Monopattino elettrico**

Marca: **NILOX** Modelo: **DOC URBAN**



O objeto da declaração está em conformidade com todas as disposições relevantes das seguintes Diretivas

Diretiva 2006/42/CE

Diretiva 2014/30/UE Diretiva 2015/863/UE

Normas aplicadas
EN 60204-1:2006+A1:2009
EN 60335-1:2012+A11:2014+A13:2017
EN 55014-1:2017
EN 55014-2:2015
IEC 62778:2014
Diretiva RoHS 2015/863/EU
Regulamento 1272/2013

Assinado por e em nome de:

Local: Vedano al Lambro

Data: 18/10/2019

Cargo: Managing Director

Nome: Luca Maragliano Caranza

Assinatura

Distribuído por Nilox

Prozuido e importado por
Exhibo S.p.A. via Leonardo da Vinci 6
20854-Vedano al Lambro (MB)

ITALIA

Fabricado na China



nilox

DOC URBAN



EL

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ

Σας ευχαριστούμε που αγοράσατε το ηλεκτρικό πατίνι NILOX DOC URBAN.

Διαβάστε το εγχειρίδιο πριν χρησιμοποιήσετε το προϊόν και φυλάξτε το σε ασφαλές μέρος για μελλοντική αναφορά.

1. Εισαγωγή

Αυτό το προϊόν είναι ένα υποβοηθούμενο αναδιπλούμενο ηλεκτρικό πατίνι. Μπορεί επιταχύνει με ώθηση και να επιβραδύνει μέσω του φρένου ποδιού ή μέσω του διακόπτη στο τιμόνι.

2. Εισαγωγή στα τμήματα του προϊόντος



3. Προειδοποιήσεις

- Χρησιμοποιείτε μόνο το παρεχόμενο τροφοδοτ.....
- Αυτό το προϊόν δεν είναι παιχνίδι.
- Ελέγξτε τους ισχύοντες κανονισμούς σχετικά την κυκλοφορία ηλεκτρικών πατινιών στη χώρα όπου χρησιμοποιείται το Doc Urban.
- Σε πεζοδρομημένες περιοχές απαγορεύεται η υπέρβαση της ταχύτητας των 6 km/h.
- Βεβαιωθείτε ότι όλα τα εξαρτήματα του Doc Urban είναι ορθώς στερεωμένα (για παράδειγμα, ότι οι βίδες του τιμονιού είναι σφιγμένες)
- Χρησιμοποιείτε πάντα ενδύματα που δεν εμποδίζουν την κίνηση και χρησιμοποιείτε εξοπλισμό ατομικής προστασίας: για τα χέρια/τους καρπούς, για τα γόνατα, για το κεφάλι και τους αγκώνες.
- Μην μεταφέρετε αντικείμενα ενώ χρησιμοποιείτε το πατίνι
- Κατά την οδήγηση, δίνετε προσοχή στα άτομα και αντικείμενα τριγύρω σας και διατηρείτε επαρκή απόσταση ασφαλείας από αυτά
- Βεβαιωθείτε ότι και τα δύο πόδια είναι σωστά τοποθετημένα στην πλατφόρμα.
- Συνιστάται να μην επιταχύνετε και να μην σταματάτε απότομα το όχημα προκειμένου να διατηρείτε πάντα τον έλεγχο του πατινιού.
- Μην εκτελείτε ακροβατικά.
- Μην ανεβαίνετε στο πατίνι ή μην κατεβαίνετε από αυτό ενώ είναι εν κινήσει.


- Τηρείτε πάντα τις παρεχόμενες οδηγίες χρήσης αναφορικά με το προβλεπόμενο μέγιστο βάρος του αναβάτη.
- Αποφεύγετε τη χρήση του προϊόντος παρουσία δυσμενών καιρικών συνθηκών (όπως βροχή, χαλάζι ή χιόνι) προκειμένου να αποτρέπεται η περίπτωση βλάβης στα ηλεκτρικά κυκλώματα ή στον κινητήρα. Αποφεύγετε επίσης τη χρήση του Doc Urban σε επιφάνειες με χαλίκια, άμμο ή ολισθηρές επιφάνειες. Μην ανεβαίνετε στο Doc Urban ή κατεβαίνετε από αυτό σε ιδιαίτερα επικλινείς διαδρομές, σε κατηφόρα ή ανηφόρα.
- Σε περίπτωση ανεπαρκούς ορατότητας, πρέπει να ενεργοποιείτε τον πρόσθιο και οπίσθιο φανό και να χρησιμοποιείτε ένα ανακλαστικό ένδυμα υψηλής ορατότητας.
- Μην χρησιμοποιείτε το Doc Urban σε θερμοκρασίες κάτω των -5° .
- Μην χρησιμοποιείτε το Doc Urban με τη στέκα κατεβασμένη.
- Απαγορεύεται η ανάβαση περισσότερων από ενός ατόμου στο Doc Urban.
- Δεν συνιστάται η χρήση του Doc Urban από άτομα με περιορισμένη κινητική ικανότητα, με αλλοιωμένη ψυχική και φυσική κατάσταση και από κυοφορούσες.
- Σε περίπτωση πρώτης χρήσης, δοκιμάστε το Doc Urban σε ανοιχτό χώρο μακριά από ενδεχόμενους κινδύνους προκειμένου να εξασκηθείτε με ασφάλεια.
- Μην χρησιμοποιείτε σε εύφλεκτα περιβάλλοντα.
- Ο κατασκευαστής, ο εισαγωγέας και ο διανομέας δεν φέρουν καμία ευθύνη για ζημιά που προκαλούνται σε αντικείμενα ή άτομα σε περίπτωση εσφαλμένης/ακατάλληλης χρήσης του Doc Urban.

- Μην προσπαθήσετε να επισκευάσετε το προϊόν μόνοι σας. Σε περίπτωση δυσλειτουργίας, επικοινωνήστε με τον μεταπωλητή.
- Πριν τον καθαρισμό, αποσυνδέετε το τροφοδοτικό
- Για καθαρισμό, χρησιμοποιείτε ένα πανί που έχει ελαφρώς υγρανθεί με νερό ή διάλυμα κατάλληλο για τον καθαρισμό τέτοιων συσκευών. Μην βυθίζετε το πατίνι σε νερό ή μην προσπαθείτε να το καθαρίσετε με πίδακες νερού.
- Για τη διατήρηση της ορθής λειτουργίας της μπαταρίας, το Doc Urban πρέπει να φορτίζεται κάθε 30 ημέρες ακόμα και αν δεν χρησιμοποιείται. Διαφορετικά, η μπαταρία θα χάσει την αποδοτικότητα της και θα μειωθεί η αυτονομία της.
- Η μέγιστη απόσταση που μπορεί να διανυθεί με μια φόρτιση ενδέχεται να διαφέρει βάσει ορισμένων παραγόντων, όπως το βάρος του οδηγού, η κλίση της διαδρομής, τα χαρακτηριστικά της επιφάνειας και η σωστή συντήρηση της μπαταρίας.

4. Κλείσιμο και άνοιγμα του πατινιού



3.1. Για το κλείσιμο/άνοιγμα, μεταφερθείτε σε μια περιοχή χωρίς εμπόδια.



3.2 Τραβήξτε προς τα έξω τον μηχανισμό αποδέσμευσης των χειρολαβών και διπλώστε τις προς τα κάτω.



3.3. Ανοίξτε τον σφιγκτήρα ταχείας αποδέσμευσης.



3.4. Χαμηλώστε το τιμόνι όσο το δυνατόν περισσότερο.



3.5 Ακινητοποιήστε το πατίνι με το πόδι και σπρώξτε το στέλεχος του τιμονιού με το χέρι.



3.4. Πιέστε το κουμπί απελευθέρωσης προς τα πάνω με το δάχτυλό σας.



3.7. Πιέστε προς τα κάτω το στέλεχος του τιμονιού έως ότου ασφαλίσει. Για να το ανοίξετε, πιέστε το κουμπί απελευθέρωσης προς τα πάνω και, στη συνέχεια, τραβήξτε το στέλεχος έως ότου ασφαλίσει.

5. Εισαγωγή στις διαδικασίες οδήγησης

Ένδειξη μπαταρίας	Χωρητικότητα μπαταρίας
"5 μπάρες"	Φορτισμένη μπαταρία
"4 μπάρες"	Περίπου 80%
"3 μπάρες"	Περίπου 60%
"2 μπάρες"	Περίπου 40%
"1 μπάρα"	Κάτω από το 20%, επαναφορτίστε το πατίνι.

Γυρίστε το κλειδί ενεργοποίησης. Στρέψτε τη χειρολαβή του επιταχυντή για να ξεκινήσει να κινείται το πατίνι με την επιθυμητή ταχύτητα. Το Doc Urban διαθέτει 3 ταχύτητες κίνησης: 6/20/25 km/h. Πιέζοντας τα πλήκτρα +/- μεταβαίνετε στην ταχύτητα 1-2-3. Για να επιβραδύνετε, πιέστε τον μοχλό φρένου και γυρίστε τη χειρολαβή του επιταχυντή αριστερόστροφα. Για να απενεργοποιήσετε τον Doc Urban, γυρίστε το κλειδί.

6. Μπαταρία και φορτιστής

6.1. Μπαταρία ιόντων λιθίου

Κατά την πρώτη χρήση, φορτίστε πλήρως την μπαταρία του Doc Urban

- 6.1.1. Όταν η μπαταρία είναι σχεδόν άδεια, φορτίζετέ την αμέσως για να αποφεύγεται η πρόκληση βλαβών και ο περιορισμός της αυτονομίας της.
- 6.1.2. Αν δεν χρησιμοποιείτε το πατίνι για μεγάλο χρονικό διάστημα, φορτίζετέ το τουλάχιστον μία φορά τον μήνα.
- 6.1.3. Εάν η χωρητικότητα της μπαταρίας είναι χαμηλότερη από την κατάσταση προστασίας και το όχημα δεν μπορεί να ξεκινήσει, επικοινωνήστε αμέσως με τον μεταπωλητή.

6.2. Επαναφόρτιση

Ο παρεχόμενος φορτιστής διαθέτει μια λειτουργία προστασίας επαναφόρτισης. Η ισχύς διακόπτεται αυτόματα όταν η μπαταρία είναι πλήρως φορτισμένη (100%). Οι βλάβες που προκαλούνται από τη διείσδυση νερού, τις συγκρούσεις και άλλους παράγοντες δεν καλύπτονται από την εγγύηση.

6.2.1. Ανοίξτε το λαστιχένιο κάλυμμα της θύρας φόρτισης, το οποίο βρίσκεται στο κάτω μέρος της πλατφόρμας, και τοποθετήστε το βύσμα εξόδου του φορτιστή στη θύρα φόρτισης.

6.2.2. Τοποθετήστε το βύσμα εισόδου του φορτιστή στην πρίζα (AC100V-240V).

6.2.3. Εάν η ένδειξη φόρτισης είναι κόκκινη, σημαίνει ότι η μπαταρία φορτίζεται. Όταν γίνει πράσινη, σημαίνει ότι η μπαταρία είναι φορτισμένη.

6.2.4. Κατά τη φόρτισή της, τοποθετήστε τη μπαταρία σε ξηρό και επαρκώς αεριζόμενο χώρο.

7. Φροντίδα και συντήρηση

Λίπανση: Μια μικρή ποσότητα λευκού γράσου ή λιπαντικού πρέπει να τοποθετείται στη θέση αναδίπλωσης κάθε τρεις μήνες.

Τροχοί: Αυτό το προϊόν χρησιμοποιεί συμπαγείς τροχούς. Αν ένα ελαστικό πρέπει να αντικατασταθεί άμεσα λόγω παρουσίας εμφανούς φθοράς, επικοινωνήστε με το κέντρο

εξυπηρέτησης για την αντικατάσταση αυτού με ένα αυθεντικό. Βεβαιωθείτε ότι οι βίδες στερέωσης των τροχών είναι σφιγμένες.

8. Τοποθέτηση και καθημερινή φροντίδα:

Μην τοποθετείτε το πατίνι στον ήλιο ή σε άλλους ιδιαίτερα υγρούς χώρους για μεγάλο χρονικό διάστημα. Καθαρίζετε το με ένα στεγνό ή ελαφρώς υγρό πανί.

9. Παράμετροι του Doc Urban

Μοντέλο	Doc Urban
Διαστάσεις	900*390*190 mm διπλωμένο
Βάρος	13 Kg
Υλικό πλαισίου	Αλουμίνιο
Μέγεθος ελαστικών	8"
Χρώμα	Μαύρο
Ισχύς κινητήρα	280W
Μέγιστη ταχύτητα*	25Km/h
Μέγιστη αυτονομία*	25km
Μέγιστη κλίση ανωφέρειας	5°
Χωρητικότητα μπαταρίας	36V --- 7,5Ah
Παράμετροι φόρτισης	Είσοδος 100-240V – Έξοδος 42V 1.5A
Χρόνος επαναφόρτισης	3-4 ώρες
Μέγιστο βάρος	100Kg

• Βάρος οδηγού 60kg

10. Εγγύηση (Ισχύς και Περιορισμοί)

- Η περίοδος ισχύος της εγγύησης για τους καταναλωτές, δηλαδή για τα άτομα που πραγματοποιούν μια αγορά για σκοπούς άσχετους με την επαγγελματική ή επιχειρηματική τους δραστηριότητα, είναι 2 έτη από την παράδοση. Για όσους αγοράζουν με ΦΠΑ, για σκοπούς που σχετίζονται με την επαγγελματική τους δραστηριότητα, η εγγύηση είναι 1 έτος από την παράδοση σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία)

- Η εγγύηση ισχύει σε περίπτωση που το προϊόν παρουσιάζει εργοστασιακό ελάττωμα ή ελάττωμα των υλικών του.

Ο αγοραστής δεν δικαιούται της εγγύησης στις ακόλουθες περιπτώσεις:

- έλλειψη αποδεικτικού αγοράς (τιμολόγιο ή απόδειξη).
- προσπάθεια μη εξουσιοδοτημένης επιδιόρθωσης μερών ή/και τροποποιήσεις από μη εξουσιοδοτημένα άτομα
- χρήση αξεσουάρ ή στοιχείων που δεν διατίθενται στη συσκευασία του προϊόντος·
- φυσιολογική φθορά του προϊόντος·
- τυχαία ζημιά και πτώσεις·
- ακατάλληλη χρήση του προϊόντος

11. Περιεχόμενα συσκευασίας

Εξάρτημα	Ποσότητα
Doc Urban	1
Τροφοδοτικό	1
Εγχειρίδιο	1
Υποδοχή smartphone	1
Κλειδί ενεργοποίησης	2

Σημείωση: οι επιδόσεις και οι παράμετροι του πραγματικού προϊόντος που αποστέλλεται ενδέχεται να υπόκεινται σε τροποποιήσεις χωρίς προειδοποίηση. Η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα για την τελική ερμηνεία όλων των όρων και προϋποθέσεων του παρόντος εγχειριδίου.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ



■ Αυτό το προϊόν ενδέχεται να περιέχει ουσίες που μπορεί να είναι επιβλαβείς για το περιβάλλον και την υγεία του ανθρώπου, αν δεν απορριφθούν με ορθό τρόπο. Ως εκ τούτου, σας παρέχουμε τις ακόλουθες πληροφορίες με σκοπό την αποτροπή της απελευθέρωσης των εν λόγω ουσιών και τη βελτιστοποίηση της χρήσης των φυσικών πόρων. Τα ηλεκτρικά και ηλεκτρονικά προϊόντα δεν πρέπει να απορρίπτονται στα συνήθη οικιακά απόβλητα αλλά πρέπει να συλλέγονται κατάλληλα για να υποστούν σωστή επεξεργασία. Το σύμβολο του διαγραμμένου κάδου που εμφανίζεται στο προϊόν και στη σελίδα αυτή υπενθυμίζει την ανάγκη σωστής απόρριψης του προϊόντος στο τέλος της ζωής του. Με αυτόν τον τρόπο μπορεί να αποφευχθεί το ενδεχόμενο βλαβερών συνεπειών για το περιβάλλον και την ανθρώπινη υγεία εξαιτίας μια μη εξειδικευμένης επεξεργασίας των ουσιών που περιέχονται σε αυτά τα προϊόντα ή της ακατάλληλης χρήσης μερών αυτών. Επιπλέον, μπορείτε να συμβάλλετε στην ανάκτηση, ανακύκλωση και επαναχρησιμοποίηση πολλών από τα υλικά που συνθέτουν αυτά τα προϊόντα. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο οι κατασκευαστές και οι διανομείς ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού (ΗΗΕ) οργανώνουν οι ίδιοι τη σωστή συλλογή και απόρριψη του εξοπλισμού. Στο τέλος της διάρκειας ζωής του προϊόντος, επικοινωνήστε με τον αντιπρόσωπό σας για οδηγίες σχετικά με την απόρριψη. Κατά την αγορά αυτού του προϊόντος, ο διανομέας θα σας ενημερώσει για τη δυνατότητα αντικατάστασης της παλιάς σας συσκευής με μια νέα, υπό τον όρο ότι ο τύπος του προϊόντος και οι λειτουργίες του να παραμείνουν οι ίδιες. Εάν οι διαστάσεις δεν υπερβαίνουν τα 25 cm, ο ΗΗΕ (Ηλεκτρικός και Ηλεκτρονικός Εξοπλισμός) μπορεί να επιστραφεί χωρίς υποχρέωση αγοράς προϊόντος ισοδύναμης αξίας. Η απόρριψη του προϊόντος με οποιονδήποτε άλλον τρόπο υπόκειται στις κυρώσεις που προβλέπονται από την ισχύουσα νομοθεσία της χώρας όπου διατίθεται το προϊόν. Επιπλέον, προτείνουμε την υιοθέτηση των ακόλουθων μέτρων προστασίας του περιβάλλοντος: ανακύκλωση της εσωτερικής και εξωτερικής συσκευασίας που συνοδεύει το προϊόν και ορθή απόρριψη των χρησιμοποιημένων μπαταριών (εάν περιέχονται στο προϊόν). Με τη βοήθειά σας, μπορούμε να μειώσουμε την ποσότητα των φυσικών πόρων που χρησιμοποιούνται για την κατασκευή

ΗΗΕ (Ηλεκτρικού και Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού), να ελαχιστοποιήσουμε τη χρήση των χώρων υγειονομικής ταφής απορριμάτων και να βελτιώσουμε την ποιότητα ζωής, αποτρέποντας την απελευθέρωση δυνητικά επικίνδυνων ουσιών στο περιβάλλον.

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΠΑΤΑΡΙΩΝ



Το προϊόν περιέχει μια μπαταρία που θα μπορούσε να αντικατασταθεί κατά τη διάρκεια ζωής του ίδιου του προϊόντος. Απορρίψτε τη μπαταρία που περιέχεται στο προϊόν σωστά στο τέλος της ωφέλιμης διάρκειας ζωής (δηλαδή, όταν δεν μπορεί πλέον να φορτιστεί) τοποθετώντας την σε κατάλληλο δοχείο διάθεσης μπαταριών ξεχωριστά από τα γενικά, αταξινόμητα απόβλητα. Η συλλογή και η ανακύκλωση των μπαταριών συμβάλλει στην προστασία του περιβάλλοντος και στη διατήρηση των φυσικών πόρων, επιτρέποντας την ανάκτηση πολύτιμων υλικών.

Δήλωση συμμόρφωσης ΕΚ

Η παρούσα δήλωση συμμόρφωσης εκδίδεται με αποκλειστική ευθύνη του κατασκευαστή:

Κατασκευαστής: **EXHIBO S.p.A. - Via Leonardo da Vinci, 6 - 20854 Vedano al Lambro (MB)**

Όνομα και διεύθυνση του προσώπου του εξουσιοδοτημένου να καταρτίσει τον τεχνικό φάκελο:
EXHIBO S.p.A. - Via Leonardo da Vinci, 6 - 20854 Vedano al Lambro (MB)

Περιγραφή: **Ηλεκτρικό πατίνι**

Μάρκα: **NILOX** Μοντέλο: **DOC URBAN**



Το προϊόν που αποτελεί αντικείμενο της δήλωσης συμμορφώνεται με όλες τις σχετικές διατάξεις των ακόλουθων οδηγιών

Οδηγία 2006/42/ΕΕ

Οδηγία 2014/30/ΕΚ

Οδηγία 2015/863/ΕΚ

Εφαρμοσμένα πρότυπα

EN 60204-1:2006+A1:2009
EN 60335-1:2012+A11:2014+A13:2017
EN 55014-1:2017
EN 55014-2:2015
IEC 62778:2014
Οδηγία RoHS 2015/863/EU
Κανονισμός 1272/2013

Υπογραφή για λογαριασμό και εξ ονόματος του:

CE

Τοποθεσία: Vedano al Lambro

Ημερομηνία: 18/10/2019

Θέση: Διευθύνων Σύμβουλος

Όνομα: Luca Maragliano Caranza

Υπογραφή:

Διανεμήθηκαν από Nilox

Κατασκευασμένο και εισάγονται από

Exhibo S.p.A. via Leonardo da Vinci 6

20854-Vedano al Lambro (MB)

ΙΤΑΛΙΑ

Κατασκευασμένο στην Κίνα

