



---

## TERMOVENTILATORE

---



Prima di procedere all'uso, leggere con attenzione  
e conservare per un uso futuro.

---

ISTRUZIONI PER L'USO | XDFH03

---





**ATTENZIONE: INFORMAZIONI DI SICUREZZA**  
Vi ringraziamo per aver acquistato il nostro prodotto. Leggete attentamente questo manuale di istruzioni prima di utilizzare il prodotto. Conservate il presente manuale per un'eventuale consultazione futura.

1. Non utilizzate il riscaldatore capovolto o su superfici inclinate. non posizionate l'apparecchio sotto ad una presa di corrente.
2. Non utilizzate il riscaldatore in presenza di esplosivi o materiali infiammabili.
3. E' assolutamente necessario seguire le indicazioni qui riportate:
  - Non utilizzare nello stesso momento la stessa presa a cui è collegato il riscaldatore per collegare a corrente un altro apparecchio elettrico.
  - Il valore di corrente nominale del cavo deve essere di almeno cavo 10 AMPERE.
  - Assicuratevi che la presa e la spina siano collegate saldamente, così da evitare surriscaldamento e malfunzionamento.
  - Scollegate il riscaldatore staccando la





presa tirando dalla presa. Non tirate mai il cavo di alimentazione.

- Questo apparecchio può essere utilizzato da bambini di età superiore a 8 anni e da persone con ridotte capacità fisiche sensoriali o mentali o con mancanza di esperienza e di conoscenza se sotto sorveglianza oppure se hanno ricevuto delle istruzioni riguardanti l'uso dell'apparecchio in sicurezza e se capiscono i pericoli implicati. Le attività di pulizia e manutenzione non devono essere eseguite da bambini di età superiore a 8 anni senza supervisione.

Bambini di età inferiore a 3 anni devono essere tenuti lontano dall'apparecchiatura se non sorvegliati continuamente. Bambini di età compresa tra 3 e 8 anni possono unicamente accendere/spegnere il prodotto, già posizionato nella sua posizione di funzionamento, se sono stati informati dell'uso in sicurezza del prodotto e capiscono i pericoli implicati.

Bambini di età compresa tra 3 e 8 anni non devono connettere/disconnettere il prodotto dall'alimentazione oppure ese-



guire regolazioni ed operazioni di pulizia e manutenzione. Alcune parti del prodotto possono diventare molto calde durante l'uso e causare scottature.

E' necessario prestare particolari attenzioni quando sono presenti bambini o persone vulnerabili.

- Se il cavo di alimentazione è danneggiato, vi preghiamo di rivolgervi al servizio assistenza per la sostituzione.

- Attenzione: non fate cadere niente sull'apparecchio quando è in uso.

- Questo apparecchio è destinato esclusivamente all'uso domestico.

- Non posizionare l'apparecchio direttamente sotto ad una presa di corrente.

- Questo apparecchio non deve essere alimentato tramite un dispositivo di accensione/spegnimento esterno, come un timer, né collegato ad un circuito che venga acceso e spento regolarmente dal fornitore di energia.



**Attenzione:** Non coprire l'apparecchio durante il funzionamento, onde evitare rischi d'incendio e surriscaldamento.





 enjoy  
your upgrade



## CARATTERISTICHE:

1. MANIGLIA
2. ALLOGGIAMENTO ANTERIORE
3. ALLOGGIAMENTO POSTERIORE
4. TERMOSTATO
5. SPIA LUMNOSA
6. INTERRUTTORE GIREVOLE



## ISTRUZIONI D'USO:

1. Collegare ad una presa 220-240V~ I 50 Hz.
2. Il riscaldatore è dotato di un interruttore girevole con 4 posizioni:

SIMBOLO	FUNZIONE
○	OFF
*	ARIA FREDDA
I	ARIA TIEPIDA
II	ARIA CALDA

3. Regolate l'interruttore girevole al massimo della potenza per riscaldare la stanza. Una volta raggiunta la temperatura desiderata, abbassate la temperatura per ridurre il consumo e per evitare che la stanza diventi troppo calda.
4. Regolate il termostato e scegliete la potenza desiderata. Una volta raggiunta la temperatura desiderata, girate in senso antiorario il termostato, finché il riscaldatore non si spegne. Nei periodi particolarmente freddi, la Potenza minima potrebbe essere insufficiente per soddisfare il termostato. In questi casi selezionate una potenza più alta.
5. Prima di spegnere l'apparecchio fatelo raffreddare per 5-10 secondi.

## CONTROLLO DI SICUREZZA:

Per evitare il rischio da surriscaldamento, il riscaldatore è dotato di un dispositivo di sicurezza che spegne l'apparecchio in caso di surriscaldamento finché la temperatura non si è abbassata fino ad un certo livello.

## MANUTENZIONE:

1. Per pulire l'apparecchio, strofinate l'esterno con un panno umido. Non risciacquate sotto l'acqua corrente. Assicuratevi di aver staccato la spina prima di pulire l'apparecchio
2. Per prolungare la vita del riscaldatore, non smontate autonomamente, onde evitare malfunzionamento. Spedite l'apparecchio al centro assistenza o a qualunque persona qualificata per un controllo professionale.

## SPECIFICHE:

Voltaggio/Frequenza:..... 220-240V~50Hz  
 Potenza:.....1800/2000W  
 Area di utilizzo:.....15-20 m<sup>2</sup>



## VITA UTILE DEL RISCALDATORE A VENTOLA:

Non meno di un anno.

I bambini dovrebbero essere tenuti sotto controllo per evitare che giochino con l'apparecchio.

· Se il cavo di alimentazione è danneggiato, dovrà essere rimpiazzato dal produttore, dal servizio assistenza, o da simile personale qualificato, al fine di evitare rischi

- **ATTENZIONE:** non coprite il riscaldatore al fine di evitare surriscaldamento.
- Non posizionate mai il riscaldatore sotto ad una presa di corrente.
- Non utilizzate questo apparecchio nelle immediate vicinanze di vasche, docce o piscine.
- Questo riscaldatore contiene al suo interno una certa quantità di olio speciale. Le riparazioni che richiedono l'apertura dell'apparecchio vanno effettuate da personale qualificato che possa constatare l'eventuale perdita di olio.







### SMALTIMENTO ECOLOGICO

Il simbolo del cestino barrato riportato sull'apparecchio indica che il prodotto, alla fine della propria vita utile, dovendo essere trattato separatamente dai rifiuti domestici, deve essere conferito in un centro di raccolta differenziata per apparecchiature elettriche ed elettroniche oppure riconsegnato al rivenditore al momento dell'acquisto di una nuova apparecchiatura equivalente (*La restituzione al rivenditore può avvenire anche senza l'acquisto di un nuovo prodotto equivalente per i prodotti che hanno dimensione inferiore ai 25cm*). L'adeguata raccolta differenziata per l'avvio successivo dell'apparecchio al riciclaggio, al trattamento e allo smaltimento ambientalmente compatibile contribuisce ad evitare possibili effetti negativi sull'ambiente e sulla salute e favorisce il recupero dei materiali di cui è composto. L'utente è responsabile del conferimento dell'apparecchio a fine vita alle appropriate strutture di raccolta. Per informazioni più dettagliate inerenti i sistemi di raccolta disponibili, rivolgersi al servizio locale di smaltimento rifiuti, o al negozio dove è stato effettuato l'acquisto. Chiunque abbandona o cestina questo apparecchio e non lo riporta in un centro di raccolta differenziata per rifiuti elettrici-elettronici è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria prevista dalla normativa vigente in materia di smaltimento abusivo di rifiuti. Anche le batterie esauste devono essere smaltite in rispetto delle normative ambientali in vigore, presso un centro di raccolta autorizzato, o depositate negli appositi contenitori presso il punto vendita dove è stato effettuato l'acquisto. Le batterie devono essere rimosse dall'apparecchio prima del suo smaltimento. Non gettate le batterie esauste o danneggiate nei rifiuti domestici per non danneggiare l'ambiente.



 enjoy  
your upgrade





## CONDIZIONI GENERALI DI GARANZIA E ASSISTENZA PRODOTTI XD

Tutti i prodotti XD sono costruiti nel rispetto delle normative nazionali ed internazionali regolanti la qualità dei materiali utilizzati nella fabbricazione. Qualora i prodotti dovessero presentare qualche inconveniente, l'utente è pregato di avvalersi della presente Garanzia, che dà diritto ad usufruire dell'assistenza tecnica.

La garanzia dei prodotti XD copre i difetti di funzionamento imputabili al processo di fabbricazione. Nel rispetto di quanto previsto dal codice del consumo (**l.206/2005**)

Garanzia del dispositivo:

La durata della garanzia è di:

per usi privati mesi ventiquattro (24) dalla emissione del documento di acquisto (così come previsto dal codice del consumo)

Per usi professionali (per acquisti effettuati con emissione di fattura e partita Iva)

Mesi dodici (12) come previsto dall'art. 1490 del CC.

Il cliente, per poter usufruire del servizio di garanzia, dovrà esibire il documento d'acquisto rilasciato dal punto vendita.

Il diritto alla garanzia è sempre subordinato a verifica tecnica che ne certifichi la causa.

Non saranno coperti da garanzia:

- a) i danni accidentali, o danni causati da trascuratezza, cattivo uso, manomissione ed ogni altro danno dovuto a negligenza del cliente.
- b) rimozione o danneggiamento dei sigilli di garanzia ed etichette apposte a scopo di identificazione sui prodotti.
- c) utilizzo di pezzi e accessori non originali.
- e) interventi software (l'installazione di software non compatibile e non autorizzato potrebbe compromettere il corretto funzionamento).

Il venditore non potrà essere ritenuto responsabile per eventuali, i danni che possano, direttamente o indirettamente, derivare a persone, cose e animali domestici dovuti alla mancata o errata osservazione di quanto riportato nel manuale di istruzioni del prodotto o sul prodotto stesso.

### **IMPORTANTE:**

Prima richiedere l'intervento di assistenza tecnica di un prodotto informatico od elettronico, che conserva nella propria memoria interna od in altri dispositivi removibili dati dell'utente, è necessario salvare tutti i dati poiché potrebbero essere persi durante le fasi di lavorazione.

Informazioni su prodotti e condizioni di garanzia e centri di assistenza sono consultabili sul sito [www.xd-enjoy.com](http://www.xd-enjoy.com). o rivolgendosi al punto vendita Trony - Dml dove è stato effettuato l'acquisto.



Made in China



Prodotto da DML S.p.A.  
Via Emilia Levante, 30/a - 48018 Faenza (RA) - Italy  
[www.xd-enjoy.com](http://www.xd-enjoy.com)

