



BIDONE ASPIRACENERE



Prima di procedere all'uso, leggere con attenzione
e conservare per un uso futuro.





Prima di utilizzare questo apparecchio, vi preghiamo di leggere e comprendere tutte le istruzioni relative, perché non comprendere queste istruzioni potrebbe essere la causa di danni personali o ad altri, oltre ad aumentare il rischio di scossa elettrica. Vi preghiamo di assicurarvi che tutte le parti sostitutive o accessorie siano funzionanti e montate in modo sicuro.

Vi preghiamo di conservare tutte le istruzioni come costante referenza futura.

ATTENZIONE!!

L'attrezzatura è conforme con le regole di sicurezza richieste per le apparecchiature elettriche. Leggete tutte le istruzioni prima dell'uso.

L'uso improprio potrebbe portare a danni personali e danni di proprietà. Gli utenti che non hanno familiarità con le istruzioni, non devono utilizzare l'apparecchio. Conservate le istruzioni per l'utilizzo in sicurezza del prodotto.

Ai bambini e ai giovani non è consentito utilizzare l'apparecchio.

IMPORTANTI ISTRUZIONI DI SICUREZZA

1. Non lasciate acceso l'apparecchio senza supervisione.
2. Il voltaggio delle prese deve essere lo stesso indicato sull'etichetta del prodotto.
3. Non spostate l'apparecchio tirando dal cavo. Scollegate il cavo dalla presa tirando dalla spina. Proteggete il cavo da olio, calore e angoli vivi. I cavi danneggiati potrebbero causare scosse elettriche.
4. Assicuratevi che il cavo non venga danneggiato dall'essere schiacciato, strappato o calpestato.
5. La presa deve essere scollegata prima della pulizia o della manutenzione.
6. Tenete puliti e funzionanti filtri e beccucci per assicurarvi che l'apparecchio lavori meglio e in maniera più sicura.
7. Non utilizzate per aspirare acqua.
8. Non lasciate l'aspirapolvere sotto la pioggia.
9. Non immergetelo in acqua per pulirlo.
10. Non utilizzate l'aspirapolvere per aspirare liquidi infiammabili o esplosivi, oggetti caustici, cenere calda o ardente o materiale dannoso al corpo umano.
11. Assicuratevi che la temperatura della cenere non superi i 50°.
12. Utilizzate solo gli accessori approvati dal produttore.
13. Tenete l'aspirapolvere in un ambiente asciutto.
14. Non aspirate i seguenti oggetti: liquidi infiammabili ed esplosivi, materiali pericolosi, cenere ardente, fiammiferi e sigarette.
15. Se il cavo è danneggiato deve essere sostituito dal produttore o dal servizio assistenza o da simile personale qualificato, al fine di evitare rischi.
16. Questo apparecchio non è inteso per l'uso da parte di persone (bambini inclusi) con ridotte capacità fisiche sensoriali e

mentali o con mancanza di esperienza e conoscenza a meno che non siano sotto la supervisione di persone responsabili della loro sicurezza o che abbiano ricevuto istruzioni sull'uso sicuro dell'apparecchio.

17. I bambini vanno tenuti sotto sorveglianza per evitare che giochino con l'apparecchio.

18. Non utilizzate l'apparecchio se il filtro non è montato! Non utilizzate filtri diversi da quelli in dotazione con il prodotto (filtro da prevenzione incendio).

NOMI DELLE PARTI



- | | |
|-----------------------|---------------------------------------|
| 1. Maniglia | 7. Tubo di metallo |
| 2. Funzione soffiante | 8. Bocca di aspirazione |
| 3. Coperchio | 9. Coperchio di metallo del serbatoio |
| 4. Gancio di metallo | 10. Interruttore |
| 5. Serbatoio | 11. Filtro HEPA ignifugo |
| 6. Tubo di alluminio | 12. Cover a maglie di metallo |

ISTRUZIONI DI UTILIZZO

1. Montate il filtro nella parte inferiore alla base del motore. Il filtro andrebbe smontato e pulito dopo ogni utilizzo consistente.
2. Collegate saldamente un'estremità del tubo di metallo con la bocca di aspirazione (8) sul serbatoio.
3. Aspirate la cenere dal camino o dalla stufa con il tubo di alluminio (6).
4. Collegate la spina alla presa.
5. Accensione: impostate l'interruttore (10) su "I"
6. Spegnimento: impostate l'interruttore (10) su "O"

Spostate lentamente il tubo di aspirazione esercitando una leggera ed omogenea pressione sullo sporco.

Per attivare la funzione soffiante, inserite il tubo nella bocca di soffiaggio (2).

MANUTENZIONE E PULIZIA

1. Spegnete l'aspirapolvere.
2. Scollegate la spina dalla presa di corrente.
3. Scollegate il tubo flessibile, il tubo e il contenitore.
4. Pulite il tubo flessibile di metallo e il tubo e teneteli staccati dall'apparecchio.
5. Utilizzate un panno umido per pulire le parti di plastica.
6. Svuotate il contenitore della polvere e se necessario lavatelo.
7. Spolverate la polvere sul filtro (11) con una spazzola e se necessario, lavatelo.
8. Non utilizzate prodotti detergenti solventi o oggetti appuntiti utili a questo scopo.

RIPARAZIONI

Utilizzate solo accessori e parti approvate dal produttore. Se l'apparecchio dovesse rompersi in qualche modo nonostante i nostri controlli di qualità e la vostra manutenzione, fatelo riparare da un elettricista autorizzato.

DATI TECNICI

Modello: XDMAC171

Potenza: 800W max

Voltaggio: 220-240 V~

Frequenza: 50-60 Hz

Volume: 15L



INFORMAZIONI AGLI UTENTI ai sensi del Decreto Legislativo N°49 del 14 marzo 2014 “Attuazione della direttiva 2012/19/UE sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE)”

Il simbolo del cassonetto barrato riportato sull'apparecchiatura indica che il prodotto alla fine della propria vita utile deve essere raccolto separatamente dagli altri rifiuti. L'utente dovrà pertanto conferire l'apparecchiatura integra dei componenti essenziali giunta a fine vita agli idonei centri di raccolta differenziata dei rifiuti elettronici ed elettrotecnici oppure riconsegnarla al rivenditore al momento dell'acquisto di nuova apparecchiatura di tipo equivalente, in ragione di uno a uno, oppure 1 a zero per le apparecchiature aventi lato maggiore inferiore a 25 cm. L'adeguata raccolta differenziata per l'avvio successivo dell'apparecchiatura dimessa al riciclaggio, al trattamento e allo smaltimento ambientale compatibile contribuisce ad evitare possibili effetti negativi sull'ambiente e sulla salute e favorisce il riciclo dei materiali di cui è composta l'apparecchiatura. Lo smaltimento abusivo del prodotto da parte dell'utente comporta l'applicazione delle sanzioni amministrative di cui al D.Lgs n. Decreto Legislativo N° 49 del 14 marzo 2014.

**BIDONE
ASPIRACENERE**  enjoy
your upgrade

mod. XDMAC171

800W max, 220-240V~, 50-60Hz

Fabbricante DML S.p.A.
Via Emilia Levante, 30/a
48018 Faenza (RA) Italy
www.xd-enjoy.com



MADE IN CHINA



CONDIZIONI GENERALI DI GARANZIA E ASSISTENZA PRODOTTI XD

Tutti i prodotti XD sono costruiti nel rispetto delle normative nazionali ed internazionali regolanti la qualità dei materiali utilizzati nella fabbricazione. Qualora i prodotti dovessero presentare qualche inconveniente, l'utente è pregato di avvalersi della presente Garanzia, che dà diritto ad usufruire dell'assistenza tecnica. La garanzia dei prodotti XD copre i difetti di funzionamento imputabili al processo di fabbricazione.

Nel rispetto di quanto previsto dal codice del consumo (l.206/2005)

Garanzia del dispositivo:

La durata della garanzia è di:

per usi privati mesi ventiquattro (24) dalla emissione del documento di acquisto (così come previsto dal codice del consumo)

Per usi professionali (per acquisti effettuati con emissione di fattura e partita Iva)

Mesi dodici (12) come previsto dall'art. 1490 del CC.

Il cliente, per poter usufruire del servizio di garanzia, dovrà esibire il documento d'acquisto rilasciato dal punto vendita.

Il diritto alla garanzia è sempre subordinato a verifica tecnica che ne certifichi la causa.

Non saranno coperti da garanzia:

- a) i danni accidentali, o danni causati da trascuratezza, cattivo uso, manomissione ed ogni altro danno dovuto a negligenza del cliente
- b) rimozione o danneggiamento dei sigilli di garanzia ed etichette apposte a scopo di identificazione sui prodotti.
- c) utilizzo di pezzi e accessori non originali.
- e) interventi software (l'installazione di software non compatibile e non autorizzato potrebbe compromettere il corretto funzionamento).

Il venditore non potrà essere ritenuto responsabile per eventuali danni che possano, direttamente o indirettamente, derivare a persone, cose e animali domestici dovuti alla mancata o errata osservazione di quanto riportato nel manuale di istruzioni del prodotto o sul prodotto stesso.

IMPORTANTE:

Prima richiedere l'intervento di assistenza tecnica di un prodotto informatico od elettronico, che conserva nella propria memoria interna od in altri dispositivi removibili dati dell'utente, è necessario salvare tutti i dati poiché potrebbero essere persi durante le fasi di lavorazione.

Informazioni su prodotti e condizioni di garanzia e centri di assistenza sono consultabili sul sito www.xd-enjoy.com o rivolgendosi al punto vendita Trony - Dml dove è stato effettuato l'acquisto.



FABBRICANTE

DML S.p.A.

Via Emilia Levante, 30/a - 48018 Faenza (RA) Italy

www.xd-enjoy.com

MADE IN CHINA
