

CONDIZIONI GENERALI DI GARANZIA E ASSISTENZA PRODOTTI XD

Tutti i prodotti XD sono costruiti nel rispetto delle normative nazionali e internazionali regolanti la qualità dei materiali utilizzati nella fabbricazione. Qualora i prodotti dovessero presentare qualche inconveniente, l'utente è pregato di avvalersi della presente Garanzia, che dà diritto ad usufruire dell'assistenza tecnica.

La garanzia dei prodotti XD copre i difetti di funzionamento imputabili al processo di fabbricazione nel rispetto di quanto previsto dal Codice del Consumo (Decreto Legislativo 206/2005).

Garanzia del tostapane:

La durata della garanzia è di:

- per usi privati mesi ventiquattro (24) dall'emissione del documento di acquisto (così come previsto dal Codice del Consumo)
- per usi professionali (per acquisti effettuati con emissione di fattura e partita IVA) mesi dodici (12) come previsto dall'art. 1490 del Codice Civile.

Il cliente, per poter usufruire del servizio di garanzia, dovrà esibire il documento d'acquisto rilasciato dal punto vendita.

Il diritto alla garanzia è sempre subordinato a verifica tecnica che ne certifichi la causa.

Non saranno coperti da garanzia:

- i danni accidentali, o danni causati da trascuratezza, cattivo uso, manomissione e ogni altro danno dovuto a negligenza del cliente;
- rimozione o danneggiamento dei sigilli di garanzia ed etichette apposte a scopo di identificazione sui prodotti;
- utilizzo di pezzi e accessori non originali;
- interventi software (l'installazione di software non compatibile e non autorizzato potrebbe compromettere il corretto funzionamento).

Il venditore non potrà essere ritenuto responsabile per eventuali danni che possano, direttamente o indirettamente, derivare a persone, cose e animali domestici dovuti alla mancata o errata osservazione di quanto riportato nel manuale di istruzioni del prodotto o sul prodotto stesso.

IMPORTANTE:

Prima richiedere l'intervento di assistenza tecnica di un prodotto informatico o elettronico, che conserva nella propria memoria interna o in altri dispositivi removibili dati dell'utente, è necessario salvare tutti i dati poiché potrebbero essere persi durante le fasi di lavorazione.

Informazioni su prodotti e condizioni di garanzia e centri di assistenza sono consultabili sul sito www.xd-enjoy.com o rivolgendosi al punto vendita Trony - DML dove è stato effettuato l'acquisto.

IUNIQ

Fabbricante: DML S.p.A.
Via Emilia Levante, 30/a
48018 Faenza (RA) Italy

XDET664RED
XDET664BLU
XDET664WHT



IUNIQ

SVEGLIA DIGITALE

ISTRUZIONI PER L'USO

XDET664RED | XDET664BLU | XDET664WHT



FUNZIONE PRINCIPALE

- Visualizzazione del tempo (12/24 ore)
- Calendario: dall'anno 2000 al 2099
- Doppia sveglia e funzione snooze
- Retroilluminazione a LED blu

INTRODUZIONE ALLE FUNZIONI

- Tenere premuto il tasto "SET" per 2 secondi per accedere alla modalità di impostazione dell'ora.
- Tenere premuto il tasto "UP" per 2 secondi per accedere alla modalità di impostazione ALARM 1.
- Tenere premuto il tasto "DOWN" per 2 secondi per accedere alla modalità di impostazione ALARM 2
- Toccare il tasto "SNOOZE / LIGHT", la retroilluminazione a LED si accenderà per 8 secondi, quando la retroilluminazione è accesa, toccare nuovamente "SNOOZE / LIGHT" per visualizzare il calendario
- In caso di allarme, premere il tasto "SNOOZE / LIGHT" per attivare la funzione snooze dopo 5 minuti.
- Premere il tasto "UP" o "DOWN" per regolare il valore.
- Premere ALARM 1 "ON/OFF" per attivare o disattivare la funzione ALARM 1
- Premere ALARM 2 "ON/OFF" per attivare o disattivare la funzione ALARM 2

1. IMPOSTAZIONE DELL'ORA

- In modalità TIME (ora), tenere premuto il tasto "SET" per 2 secondi per accedere alla modalità di impostazione dell'ora.
- Sequenza di impostazione:
Year -> Month -> Date -> Hour -> Minute -> 12H/24H -> Quit
Anno -> Mese -> Data -> Ora -> Minuti -> 12H / 24H -> Esci
- Durante la procedura di impostazione, premere il tasto "UP" una volta e

avanti; tenere premuto per 2 secondi, andare avanti con una velocità di 8 passi / secondo.

- Durante la procedura di impostazione, premere il tasto "DOWN" una volta e indietro; tenere premuto per 2 secondi, tornare indietro a una velocità di 8 passi / secondo.
- Premere il tasto "SET" per confermare l'impostazione ed uscire.
- Tutte le modalità di impostazione usciranno automaticamente in 20 secondi senza alcuna regolazione. L'impostazione verrà salvata.

2. IMPOSTAZIONE ALLARME

- In modalità TIME (ora), tenere premuto il tasto "UP" per accedere all'impostazione ALARM 1, premere il tasto "UP" per impostare l'ora della sveglia nell'intera settimana o giorno lavorativo in sequenza: **M-F S-S** (M-F S-S indica l'intera settimana, dal lunedì / *monday* alla domenica / *sunday*) -> **M-F** (M-F indica il giorno lavorativo, dal lunedì al venerdì) -> **S-S** (S-S significa giorno del fine settimana, da sabato a domenica), premere il tasto "SET" per impostare l'ora della sveglia in base all'ora della sequenza -> minuti
- Attivare / disattivare ALARM 1 per attivare / disattivare la funzione di allarme. **Quando la funzione sveglia è attivata, l'icona ALARM 1 verrà visualizzata sullo schermo LCD.**
- Durante la procedura di impostazione, premere il tasto "SU" una volta e avanti; tenere premuto per 2 secondi, andare avanti con una velocità di 8 passi / secondo.
- Durante la procedura di impostazione, premere il tasto "GIÙ" una volta e indietro; tenere premuto per 2 secondi, tornare indietro a una velocità di 8 passi / secondo.

3. IMPOSTAZIONE ALARM 2:

- In modalità ora, tenere premuto il tasto "DOWN" per accedere all'impostazione ALARM 2, premere "DOWN" per impostare l'ora della sveglia nell'intera settimana o giorno lavorativo in sequenza: **M-F S-S** (M-F S-S indica l'intera settimana, dal lunedì alla domenica) -> **M-F** (M-F indica il giorno lavorativo, dal lunedì al venerdì) -> **S-S** (S-S significa giorno del fine settimana, da sabato a domenica), premere "SET" per impostare l'ora della sveglia in base all'ora della sequenza -> minuti
- Attivare / disattivare ALARM 2 per attivare / disattivare la funzione di allarme. **Quando la funzione sveglia è attiva, l'icona ALARM 2 verrà visualizzata sullo schermo LCD.**
- Durante la procedura di impostazione, premere il tasto "UP" una volta e avanti; tenere premuto per 2 secondi, andare avanti con una velocità di 8 passi / secondo.
- Durante la procedura di impostazione, premere il tasto "DOWN" una volta

e indietro; tenere premuto per 2 secondi, tornare indietro a una velocità di 8 passi / secondo.

- In caso di allarme, premere il tasto "SNOOZE / LIGHT" per attivare la funzione snooze dopo 5 minuti. L'icona della sveglia lampeggerà.
- Allo stato snooze, premere qualsiasi altro tasto (tranne "SNOOZE / LIGHT") per interrompere la funzione snooze.

4. RETROILLUMINAZIONE

- Toccare il tasto "SNOOZE / LIGHT" per accendere la retroilluminazione per 8 secondi, quando la luce posteriore è accesa, toccare nuovamente il tasto "SNOOZE / LIGHT" per visualizzare il calendario.

Avviso: in caso di sbiadimento delle didascalie, sostituire le batterie.



INFORMAZIONI AGLI UTENTI ai sensi del Decreto Legislativo N°49 del 14 marzo 2014 "Attuazione della direttiva 2012/19/UE sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE)"

Il simbolo del cassonetto barrato riportato sull'apparecchiatura indica che il prodotto alla fine della propria vita utile deve essere raccolto separatamente dagli altri rifiuti. L'utente dovrà pertanto conferire l'apparecchiatura integra dei componenti essenziali giunta a fine vita agli idonei centri di raccolta differenziata dei rifiuti elettronici ed elettrotecnici oppure riconsegnarla al rivenditore al momento dell'acquisto di nuova apparecchiatura di tipo equivalente, in ragione di uno a uno, oppure uno a zero per le apparecchiature aventi lato maggiore inferiore a 25 cm. L'adeguata raccolta differenziata per l'avvio successivo dell'apparecchiatura dimessa al riciclaggio, al trattamento e allo smaltimento ambientale compatibile contribuisce ad evitare possibili effetti negativi sull'ambiente e sulla salute e favorisce il riciclo dei materiali di cui è composta l'apparecchiatura. Lo smaltimento abusivo del prodotto da parte dell'utente comporta l'applicazione delle sanzioni amministrative di cui al Decreto Legislativo N° 49 del 14 marzo 2014.



I materiali di imballaggio sono rifiuti riciclabili.

Smaltire il materiale di imballaggio conformemente alle disposizioni di legge. Le informazioni possono essere ottenute dal gestore dei servizi ambientali della zona.

SVEGLIA DIGITALE IUNIQ
Mod.: XDDET664RED
Batterie: 2 x LRO6 1,5V
Fabbricante: DML S.p.A.
48018 Faenza (RA) Italy
MADE IN CHINA



SVEGLIA DIGITALE IUNIQ
Mod.: XDDET664BLU
Batterie: 2 x LRO6 1,5V
Fabbricante: DML S.p.A.
48018 Faenza (RA) Italy
MADE IN CHINA



SVEGLIA DIGITALE IUNIQ
Mod.: XDDET664WHT
Batterie: 2 x LRO6 1,5V
Fabbricante: DML S.p.A.
48018 Faenza (RA) Italy
MADE IN CHINA

