

EPILATORE ELETTRICO

TB-1459

MANUALE DI ISTRUZIONI

ISTRUZIONI DI SICUREZZA

Per garantire il corretto funzionamento di questo apparecchio, leggere attentamente questo manuale di istruzioni prima di utilizzare l'apparecchio e conservarlo per ulteriori riferimenti.

ATTENZIONE

- Non utilizzare l'apparecchio alle seguenti condizioni:
- Persone con particolari condizioni cutanee, allergie o infiammazioni.
 - Aree in cui è stata eseguita recentemente l'epilazione o la chirurgia plastica.
 - Parti del corpo come viso, palpebre, gola, lato interno delle braccia, gomiti, ginocchia o area genitale.
 - Verificare l'apparecchio prima di iniziare ad utilizzarlo.
 - Non utilizzare l'apparecchio se è, o sembra, essere danneggiato o rotto in quanto può causare lesioni alla pelle.
 - Smettere di utilizzare l'apparecchio se si sente dolore o disagio.
 - Non utilizzare mai questo apparecchio se si percepisce un odore di bruciato, produce un suono anomalo durante l'uso o se il corpo dell'apparecchio si surriscalda.
 - Se l'apparecchio non viene utilizzato per un lungo periodo di tempo, rimuovere la batteria per evitare una possibile perdita di liquido.
 - Non posizionare l'apparecchio sotto l'acqua, in un ambiente caldo o umido.
 - Non tentare di modificare, smontare o riparare l'apparecchio da soli.
 - Questo apparecchio non è un giocattolo, tenerlo fuori dalla portata dei bambini di età inferiore ai 12 anni.

SPECIFICHE TECNICHE

Nome: Depilatore Elettrico
 Articolo N.: TB-1459
 Tensione/Potenza nominale: 3.0V / 1.7W
 Tipo di batteria: AAA 1.5V x 2 (non incluse)
 Dimensioni: 99mm x 58mm x 35mm
 Materiale: ABS, AS, Acciaio Inossidabile 420J2
 Standard esecutivo: Q/XMMJ1008-2015

DESCRIZIONE PRODOTTO (Fig. 1)

1. Coperchio protettivo del pettine
 2. Testina del rasoio
 3. Lama dentata
 4. Lamina esterna
 5. Pulsante di rilascio della lama
 6. Pulsante di accensione
 7. Coperchio batteria
 8. Pennello di pulizia
-



ISTRUZIONI PER L'USO

Preparazione prima dell'uso

SOSTITUZIONE DELLA BATTERIA



Assicurarsi che l'apparecchio sia spento e rimuovere il coperchio della batteria. Inserire due batterie AAA come indicato nel vano batteria (fig. 2), batterie non incluse.

RIMUOVERE/INSTALLARE LA TESTINA DEL RASOIO

Rimuovere la testa del rasoio: Mentre si preme il pulsante di rilascio della lama, tirare la testina del rasoio per estrarla (fig. 3).

INSTALLARE LA TESTINA DEL RASOIO

Allineare la testina del rasoio con la parte superiore del corpo dell'apparecchio e premere con fermezza fino a quando la testina del rasoio blocca la posizione con un clic (fig. 4).



UTILIZZO DEL RASOIO

Rimuovere il coperchio protettivo e far scorrere l'interruttore di alimentazione su "ON" per accendere l'apparecchio (fig. 5).

Posizionare la testina sulla pelle con un angolo di 90° e muovere gentilmente l'apparecchio in direzione contropelo.

Muovere l'apparecchio verso l'alto dalla caviglia alla coscia (fig. 6) e dall'interno verso l'esterno del braccio.

I peli della zona ascellare e del bikini crescono in direzioni diverse, effettuare la rasatura in direzioni diverse per un risultato impeccabile (fig. 7). Tendere la pelle con le dita e muovere lentamente l'apparecchio dall'interno verso l'esterno in contropelo.

Si consiglia sempre di applicare crema idratante sulla pelle appena depilata per evitare che si asciughi.


Dopo ogni utilizzo, far scorrere l'interruttore di alimentazione su "OFF" per spegnere l'apparecchio.

PULIZIA E MANUTENZIONE

Assicurarsi che l'apparecchio sia spento prima di iniziare la pulizia.

Non immergere l'apparecchio in acqua. Le parti di smontaggio possono essere pulite separatamente. Lavare la superficie dell'apparecchio con acqua (non immergerla in acqua) e asciugarla con un panno morbido.

Non utilizzare lubrificanti, detersivi o deodoranti per l'aria su questo apparecchio. La testina rimovibile deve essere pulita con un pennello e poi sciacquata con acqua. Non utilizzare asciugamani, panni in carta o spugne per pulire la testina del rasoio.



RISOLUZIONE PROBLEMI

Problema	Possibile causa	Soluzione
L'apparecchio non funziona	Le batterie non sono state inserite correttamente o sono scariche	Controllare il posizionamento delle batterie ed eventualmente sostituirle
La testina si stacca	La testina non è stata installata correttamente	Spegnere l'apparecchio e seguire la procedura di installazione della testina
Altri problemi		Contattare il punto vendita TRONY-DML dove è stato effettuato l'acquisto.

NOTE: Nel caso in cui i sopra citati problemi persistano nonostante siano state seguite le istruzioni per risolverli, si prega di spegnere l'apparecchio e contattare il rivenditore.

ASSISTENZA E GARANZIA

Se sono necessari servizi, informazioni, o in caso di dubbi, si prega di visitare il sito www.touchbeauty.com o di contattare il punto vendita TRONY-DML dove è stato effettuato l'acquisto.

CONSIGLI PER L'AMBIENTE

Le batterie contengono sostanze dannose per il nostro ambiente. Si prega di non smaltire l'apparecchio con le batterie all'interno, rimuovere le batterie e riciclarle separatamente.



INFORMAZIONI AGLI UTENTI

Ai sensi del Decreto Legislativo N°49 del 14 marzo 2014 "Attuazione della direttiva 2012/19/UE sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE)"

Il simbolo del cassonetto barrato riportato sull'apparecchiatura indica che il prodotto alla fine della propria vita utile deve essere raccolto separatamente dagli altri rifiuti. L'utente dovrà pertanto conferire l'apparecchiatura integra dei componenti essenziali giunta a fine vita agli idonei centri di raccolta differenziata dei rifiuti elettronici ed elettrotecnici oppure riconsegnarla al rivenditore al momento dell'acquisto di nuova apparecchiatura di tipo equivalente, in ragione di uno a uno, oppure 1 a zero per le apparecchiature aventi lato maggiore inferiore a 25 cm. L'adeguata raccolta differenziata per l'avvio successivo dell'apparecchiatura dimessa al riciclaggio, al trattamento e allo smaltimento ambientale compatibile contribuisce ad evitare possibili effetti negativi sull'ambiente e sulla salute e favorisce il riciclo dei materiali di cui è composta l'apparecchiatura. Lo smaltimento abusivo del prodotto da parte dell'utente comporta l'applicazione delle sanzioni amministrative di cui al D.Lgs n. Decreto Legislativo N° 49 del 14 marzo 2014.

Produttore:
TOUCHBEAUTY BEAUTY & HEALTH (SHENZHEN) CO., LTD.
 Indirizzo: 7/F, Marina Bay Centre A,
 South of Xinhua Road, Bao'an Centre Area,
 Xin'an Street Bao'an District, Shenzhen, China

Importatore:
DML S.p.A.
 Via Emilia Levante, 30/a
 48018 Faenza (RA) Italy

MADE IN CHINA

