



# STAZIONE METEOROLOGICA con funzione sveglia

## MANUALE DI ISTRUZIONI | XDET877C

### 1.0 CURA DEL DISPOSITIVO

Evitare di esporre le unità a temperature estreme o urti gravi.

Evitare il contatto con materiali corrosivi come profumi, alcool o detersivi.

Non sottoporre le unità a forza eccessiva, urti, polvere, o umidità. Qualsiasi di queste condizioni può abbreviare la vita delle unità.

Non manomettere nessuno dei componenti interni di queste unità. Ciò invaliderà la garanzia e potrebbe causare danni.

I danni causati dalla mancata osservanza di questo manuale di istruzioni invalideranno qualsiasi garanzia. La produzione e il fornitore non saranno ritenuti responsabili per eventuali danni dovuti alla mancata osservanza di questo manuale di istruzioni.

In caso di danni o danni a persone o cose causati da uso improprio o mancata osservanza di questo manuale di istruzioni, il produttore e il fornitore non possono essere ritenuti responsabili.

### 1.1 USO CORRETTO DELLE BATTERIE

Non mischiare batterie standard e ricaricabili.

Non mischiare batterie nuove e vecchie.

Non lasciare batterie scariche nel dispositivo in quanto potrebbero corrodere e rilasciare sostanze chimiche che potrebbero danneggiare l'unità.

### 2.0 FUNZIONI PRINCIPALI

1. Previsioni meteo di quattro tipi: soleggiato, leggermente nuvoloso, nuvoloso e piovoso.
2. Temperatura interna: portata di 0 °C - 50 °C. Temperatura esterna: portata di -20 °C - 50 °C
3. Umidità interna: intervallo di rilevamento dal 20% al 95%.
4. Calendario: 2000-2099 anni
5. Memoria del valore massimo / minimo per la temperatura interna / esterna e l'umidità interna.
6. Visualizzazione di giorno, data e mese
7. Mostra le figure di disidratazione, comfort, umidità (comfort di 3 gradi)

8. Allarme / Snooze: 5 minuti di suoneria
9. Visualizzazione del tempo nel formato 12/24 ore
10. Retroilluminazione a LED
11. Ogni unità di vendita include un trasmettitore wireless
12. Consumo di energia: 4 batterie AAA (non incluse)

### 3.0 ISTRUZIONI

#### 3.1 Modalità comune

- 1) Premere il tasto "MODE" per passare dalla modalità sveglia a quella ora
- 2) In modalità allarme, tenere premuto il tasto "MODE" per 2 secondi per l'impostazione dell'allarme.
- 3) In modalità Ora, tenere premuto il tasto "MODE" per 2 secondi per l'impostazione dell'ora.
- 4) Durante il processo di impostazione, premere il tasto "SU" una volta e avanti; tenere premuto il tasto "SU" per 2 secondi, andare avanti ad una velocità di 8 passi / secondo
- 5) Durante il processo di impostazione, premere una volta e indietro il tasto "GIÙ"; premere il tasto "GIÙ" per 2 secondi, tornare indietro ad una velocità di 8 passi / secondo.
- 6) Premere il tasto "GIÙ" per selezionare la temperatura °C / °F.
- 7) Quando suona la sveglia, premere il tasto "SNZ" o "SNOOZE / LIGHT", la sveglia suonerà dopo 5 minuti.
- 8) Tenere premuto il tasto "UP" per 2 secondi per cancellare i dati della temperatura esterna attuale.
- 9) Premere il tasto "MAX / MIN" per controllare il massimo / minimo per temperatura e umidità.
- 10) Tenere premuto il tasto "MAX / MIN" per 2 secondi per cancellare tutta la memoria di temperatura e umidità.
- 11) Premere il tasto "SNOOZE / LIGHT" o "SNZ" per accendere la retroilluminazione per 5 secondi.



### 3.2 Modalità di impostazione dell'ora

- 1) In modalità di visualizzazione dell'ora normale, tenere premuto il tasto "MODE" per accedere alla modalità di impostazione dell'ora
- 2) La sequenza di impostazione è anno → mese → data → 12/24 → ora → minuto → uscita
- 3) Premere il tasto "MODE" per confermare ed esistere l'impostazione
- 4) Durante il processo di impostazione, premere il tasto "SU" una volta e avanti; tenere premuto il tasto "SU" per 2 secondi, andare avanti ad una velocità di 8 passi / secondo
- 5) Durante il processo di impostazione, premere una volta e indietro il tasto "GIÙ"; premere il tasto "GIÙ" per 2 secondi, tornare indietro ad una velocità di 8 passi / secondo
- 6) Il display del giorno della settimana verrà modificato come da impostazione dell'ora
- 7) L'impostazione verrà confermata ed esiste senza alcuna operazione in 8 secondi

### 3. Modalità di impostazione degli allarmi

- 1) In modalità di visualizzazione dell'ora normale, premere una volta il tasto "MODE" per passare alla modalità di visualizzazione dell'ora della sveglia, il display AL per indicare la modalità di allarme
- 2) In modalità Ora sveglia, tenere premuto il tasto "MODE" per accedere all'impostazione dell'ora della sveglia.
- 3) La sequenza di impostazione della sveglia è ora -> minuti -> tempo SNZ (il tempo SNZ predefinito è 5 minuti) -> uscita
- 4) Durante il processo di impostazione, premere il tasto "SU" una volta e avanti; tenere premuto il tasto "SU" per 2 secondi, andare avanti ad una velocità di 8 passi / secondo
- 5) Durante il processo di impostazione, premere una volta e indietro il tasto "GIÙ"; premere il tasto "GIÙ" per 2 secondi, tornare indietro ad una velocità di 8 passi / secondo.
- 6) Premere il tasto "MODE" per confermare ed esistere l'impostazione
- 7) L'impostazione verrà confermata ed esiste senza alcuna operazione in 8 secondi
- 8) In modalità Ora sveglia, premere il tasto "SU" per attivare / disattivare la funzione sveglia.

### 4. IMPOSTAZIONE SNOOZE & LIGHT

- 1) In caso di allarme, premere il tasto "SNOOZE / LIGHT" o "SNZ" per attivare la funzione snooze, l'allarme suonerà dopo il tempo SNZ. In caso di allarme, premere un tasto qualsiasi per interrompere l'anello ed esistere la modalità snooze.
- 2) In qualsiasi modalità, premere il tasto "SNOOZE / LIGHT" o "SNZ" per accendere la retroilluminazione blu per 5 secondi

### 5. 3 ICONE DI LIVELLO DEL COMFORT

**Essiccazione:** sotto qualsiasi valore di temperatura, valore di umidità inferiore al 40%

**Comfort:** sotto la temperatura di 20 °C - 28 °C, valore di umidità 40% - 70%

**Umido:** sotto qualsiasi valore di temperatura, valore di umidità superiore al 70%

**Nessun display:** la temperatura non è tra 20 °C - 28 °C, umidità 40% - 70%

### 6. PREVISIONI DEL TEMPO

- 1) Le previsioni del tempo indicano l'andamento del tempo in 24 ore.
- 2) Previsioni meteo di quattro tipi: soleggiato, leggermente nuvoloso, nuvoloso e piovoso



Sunny



Partly cloudy



Cloudy



Rainy

- 3) La previsione può essere accurata in condizioni di ventilazione normale, alcuni errori si verificano in ambienti interni o climatizzati.

