



**enjoy**  
your upgrade

---

# TRUE WIRELESS EARBUDS

---



Prima di procedere all'uso, leggere con attenzione e conservare per un uso futuro.

---

ISTRUZIONI PER L'USO  
XDNWB010



*Ci congratuliamo per l'acquisto di questo prodotto XD. Si prega di leggere con attenzione il presente manuale prima di collegare e mettere in funzione l'apparecchio. Tenere sempre a disposizione il presente manuale per eventuali consultazioni future.*

## **1. BREVE INTRODUZIONE**

XDNWB010 è un paio di auricolari TWS in-ear leggeri, con chipset BT 5.0 integrato; ti offre chiamate e musica HD e la durata della batteria di 68 ore rende la tua vita semplice e conveniente.

È necessario prestare attenzione che la connessione Bluetooth possa essere interrotta da pareti divisorie o altre interferenze elettroniche o eccesso di distanza.

Si prega di leggere le istruzioni prima dell'uso, per assicurarsi di utilizzarlo in modo corretto e sicuro e mantenerlo in buone condizioni.

## **2. ISTRUZIONI SUL PRODOTTO**



Display di alimentazione della custodia di ricarica

Stato di ricarica degli auricolari

- a. Pulsante multifunzione
- b. Indicatore auricolari
- c. Contatti di ricarica degli auricolari
- d. Display della batteria a LED della custodia di ricarica
- e. Porta USB
- f. Porta Type-C



### 3. INTRODUZIONE ALLE FUNZIONI



#### RICARICA PER AURICOLARI

Metti gli auricolari nella custodia di ricarica, lo schermo di ricarica a LED lampeggerà. Lo schermo smetterà di lampeggiare e mostrerà la batteria al 100% dopo una carica completa.

## RICARICA PER CUSTODIA

Utilizzare il cavo Type-C originale per collegare la porta Type-C sulla custodia di ricarica. I numeri digitali sullo schermo LED lampeggeranno durante la ricarica. Smette di lampeggiare dopo una carica completa.

**NOTA: caricare completamente gli auricolari e la custodia di ricarica prima dell'uso.**

## FUNZIONE POWER BANK

Il connettore USB è compatibile con l'adattatore 5V, supporta la funzione DCP, può distinguere automaticamente la corrente. Quando la batteria è quasi scarica per la custodia di ricarica, lo schermo LED ha un avviso di "doppio flash". Si prega di ricaricare la batteria in tempo.

## 4. ASSOCIAZIONE

### ACCENSIONE E CONNESSIONE BLUETOOTH

- Estrarre gli auricolari, i due lati si accenderanno e si collegheranno automaticamente l'uno all'altro.
- Attiva la funzione Bluetooth sui tuoi dispositivi mobili, fai clic su **FT10** nell'elenco di ricerca.

### MODALITÀ ORECCHIO SINGOLO

Fare doppio clic su uno degli auricolari, due lati verranno disconnessi mentre l'indicatore rosso e blu

lampeggerà alternativamente su due auricolari. L'indicatore sarà spento mentre si fa doppio clic su uno di entrambi. Quindi due auricolari possono essere utilizzati singolarmente.

## SPEGNI

Rimetti gli auricolari nella custodia di ricarica, spegnili e ripristinali automaticamente.

## PAUSA

Mentre gli auricolari vengono estratti dalla custodia di ricarica, si spengono automaticamente se non si collegano al dispositivo entro 5 minuti.

## SPEGNI MANUALMENTE

Premi e tieni premuto il pulsante multifunzione su due auricolari per 3 secondi, gli auricolari si spengono contemporaneamente e si sentirà un tono "di".

## RICONNESSIONE

Dopo essere stati accoppiati correttamente per la prima volta, gli auricolari verranno collegati automaticamente al dispositivo in futuro.

## **5. FUNZIONE PULSANTE**

### SUCCESSIVO/ULTIMO BRANO

Premi l'auricolare sinistro per 1 secondo --- Traccia

successiva

Premi l'auricolare destro per 1 secondo --- Ultima traccia

#### PAUSA/RIPRODUCI

Premi una volta l'auricolare sinistro o destro per mettere in pausa o riprodurre.

#### FUNZIONE DI COMUNICAZIONE

Risposta/fine chiamata: premere una volta l'auricolare sinistro o destro per rispondere alla chiamata, premere 1 secondo per terminare la chiamata.

RICOMPOSIZIONE: fare doppio clic sull'auricolare destro per ricomporre.

RIFIUTARE LA CHIAMATA: premere a lungo l'auricolare sinistro o destro per 2 secondi per rifiutare la chiamata.

#### SISTEMA VOCALE

Fare doppio clic sull'auricolare sinistro per riattivare il sistema vocale ISO e fare doppio clic per spegnerlo.

### **6. RISOLUZIONE PROBLEMI**

- a) La batteria scarica causerà la disconnessione. Si prega di ricaricare in tempo.

- b) Se gli auricolari non si accendono, prova prima a caricarli e poi prova a riaccenderli.
- c) Se la batteria si esaurisce o gli auricolari non vengono utilizzati per un lungo periodo. Potrebbe non essere un indicatore per alcuni minuti durante la ricarica, ma l'indicatore diventerà rosso dopo pochi minuti.
- d) Nessun suono negli auricolari.
- Assicurati che gli auricolari siano accesi.
  - Assicurati che gli auricolari siano collegati correttamente al telefono.
  - Assicurati che la distanza tra gli auricolari e il telefono sia inferiore a 10-15 m.
  - Assicurarsi che "FT10" sia stato selezionato nell'elenco di ricerca.
  - Assicurati che il tuo telefono si trovi entro un raggio di segnale sufficientemente forte e senza interferenze esterne.
  - Per verificare se il telefono è connesso a un altro dispositivo Bluetooth.
- e) Non è possibile cercare gli auricolari Bluetooth.
- Assicurati che gli auricolari entrino nello stato di associazione e siano pronti per essere ricercati.
  - Potrebbe esserci un errore di programma causato tra il telefono e il Bluetooth. Riavvia il dispositivo (Ripristina Bluetooth: mentre gli indicatori rosso e blu lampeggiano alternativamente, tieni premuti

contemporaneamente "volume +" e "volume -" per 6 secondi per ripristinare il Bluetooth) o contatta il produttore per la riparazione.

f) Nessun suono durante la chiamata.

- Assicurarsi che l'FT10 sia stato collegato correttamente al telefono.
- Per verificare se il telefono è connesso ad altri dispositivi Bluetooth.





**INFORMAZIONI AGLI UTENTI ai sensi del Decreto Legislativo N°49 del 14 marzo 2014 "Attuazione della direttiva 2012/19/UE sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE)"**

Il simbolo del cassonetto barrato riportato sull'apparecchiatura indica che il prodotto alla fine della propria vita utile deve essere raccolto separatamente dagli altri rifiuti. L'utente dovrà pertanto conferire l'apparecchiatura integra dei componenti essenziali giunta a fine vita agli idonei centri di raccolta differenziata dei rifiuti elettronici ed elettrotecnici oppure riconsegnarla al rivenditore al momento dell'acquisto di nuova apparecchiatura di tipo equivalente, in ragione di uno a uno, oppure 1 a zero per le apparecchiature aventi lato maggiore inferiore a 25 cm. L'adeguata raccolta differenziata per l'avvio successivo dell'apparecchiatura dimessa al riciclaggio, al trattamento e allo smaltimento ambientale compatibile contribuisce ad evitare possibili effetti negativi sull'ambiente e sulla salute e favorisce il riciclo dei materiali di cui è composta l'apparecchiatura. Lo smaltimento abusivo del prodotto da parte dell'utente comporta l'applicazione delle sanzioni amministrative di cui al D.Lgs n. Decreto Legislativo N° 49 del 14 marzo 2014.

## **CONDIZIONI GENERALI DI GARANZIA E ASSISTENZA PRODOTTI XD**

Tutti i prodotti XD sono costruiti nel rispetto delle normative nazionali e internazionali regolanti la qualità dei materiali utilizzati nella fabbricazione. Qualora i prodotti dovessero presentare qualche inconveniente, l'utente è pregato di avvalersi della presente Garanzia, che dà diritto ad usufruire dell'assistenza tecnica.

La garanzia dei prodotti XD copre i difetti di funzionamento imputabili al processo di fabbricazione nel rispetto di quanto previsto dal Codice del Consumo (Decreto Legislativo 206/2005).

Garanzia del dispositivo:

La durata della garanzia è di:

- per usi privati mesi ventiquattro (24) dall'emissione del documento di acquisto (così come previsto dal Codice del Consumo)
- per usi professionali (per acquisti effettuati con emissione di fattura e partita IVA) mesi dodici (12) come previsto dall'art. 1490 del Codice Civile.

Il cliente, per poter usufruire del servizio di garanzia, dovrà esibire il documento d'acquisto rilasciato dal punto vendita.

Il diritto alla garanzia è sempre subordinato a verifica tecnica che ne certifichi la causa.

Non saranno coperti da garanzia:

- a) i danni accidentali, o danni causati da trascuratezza, cattivo uso, manomissione e ogni altro danno dovuto a negligenza del cliente;
- b) rimozione o danneggiamento dei sigilli di garanzia ed etichette apposte a scopo di identificazione sui prodotti;
- c) utilizzo di pezzi e accessori non originali;
- d) interventi software (l'installazione di software non compatibile e non autorizzato potrebbe compromettere il corretto funzionamento).

Il venditore non potrà essere ritenuto responsabile per eventuali danni che possano, direttamente o indirettamente, derivare a persone, cose e animali domestici dovuti alla mancata o errata osservazione di quanto riportato nel manuale di istruzioni del prodotto o sul prodotto stesso.

**IMPORTANTE:**

Prima richiedere l'intervento di assistenza tecnica di un prodotto informatico o elettronico, che conserva nella propria memoria interna o in altri dispositivi removibili dati dell'utente, è necessario salvare tutti i dati poiché potrebbero essere persi durante le fasi di lavorazione. Informazioni su prodotti e condizioni di garanzia, centri di assistenza sono consultabili sul sito [www.xd-enjoy.com](http://www.xd-enjoy.com) o rivolgendosi al punto vendita Trony – DML dove è stato effettuato l'acquisto.

PAP22

CARTA - RACCOLTA DIFFERENZIATA

Verifica le disposizioni del tuo Comune.

Rimuovi eventuali punti metallici e graffette dalla carta.

Svuota l'imballaggio e riduci il volume prima di conferirlo in raccolta.



**DML S.p.A.**

Via Emilia Levante, 30/a

48018 Faenza (RA) Italy

[www.xd-enjoy.com](http://www.xd-enjoy.com)

Art. XDNWB010

