

# spinny plus

lava, gira e taglia

8 in 1

TWEED

Cooking

## CENTRIFUGA SCOLAVERDURE + KIT PER TAGLIARE E GRATTUGIARE



Posizionare il cestello nella ciotola. Mettere le verdure nel cestello. Installare il coperchio girevole sul cestello. Premere le clip di fermo su entrambi i lati per fissare il coperchio al



contenitore. Con una mano tenere fermo il contenitore e con l'altra mano gira la manovella di per fare ruotare il cestello all'interno. La rotazione aiuta il cestello a



girare in modo uniforme, aiutando così a scolare le verdure. Al termine, aprire le clip per rimuovere il coperchio ed estrarre il cestello con le verdure.



Gli strumenti per il taglio delle verdure includono:

- 3 Lame per grattugiare
- 1 Lama per affettare
- 1 Lama Julienne
- Copri-contenitore con supporto lame
- Accessorio salvadita



Per tagliare o grattugiare le verdure in forme diverse, inserire la lama scelta nell'alloggiamento rettangolare posto sul copri-contenitore.



Utilizzare l'accessorio salvadita per grattugiare o tagliare le verdure senza rischiare! Punzonare la verdura e afferrare il pomello tondo in alto per muovere le verdure sopra le lame.



### PULIZIA

Lavare le parti direttamente sotto l'acqua corrente con detergente per piatti.

Asciugare con cura. Non immergere a lungo in acqua per proteggere le lame dalla corrosione. Tenere lontano dalle alte temperature.

Non inserire nel microonde o forno tradizionale.

Peso: 766g

Materiali: ABS, PP, PS

Lame in acciaio inox

Dimensione: Ø24,3x16,3cm

**Lame affilate! Si prega di fare attenzione! Tenere fuori dalla portata dei bambini.**