

Identificativo del modello **CI 4C6F0A**Nome o marchio del fornitore **Candy**Capacità nominale espressa in numero di coperti, per il ciclo standard di lavaggio **14**Classe di efficienza energetica - New (2010/30/EC) **C**Consumo energetico in kWh all'anno basato su 280 cicli di lavaggio standard con acqua fredda e consumo dei modi a basso consumo energetico. Il consumo effettivo dipende dalle modalità di utilizzo dell'apparecchio. **0**Consumo energetico (Et) del ciclo di lavaggio standard [kWh] **0**Consumo energetico (P0) nel modo spento [W] **0,5**Consumo energetico (PI) nel modo lasciato acceso [W] **1**Consumo di acqua in litri/anno, basato su 280 cicli di lavaggio standard. Il consumo effettivo dipende dalle modalità di utilizzo dell'apparecchio **0**Classe di efficienza di asciugatura su una scala da G (efficienza minima) ad A (efficienza massima) **A**

Il «programma standard» è il programma standard di lavaggio al quale fanno riferimento le informazioni dell'etichetta e della scheda; questo programma è adatto per lavare stoviglie che presentano un grado di sporco normale; questo programma è il programma più efficiente in termini di consumo combinato di energia e acqua.

Durata del programma per il ciclo di lavaggio standard [min] **237**Durata del modo lasciato acceso in minuti **2**Emissioni di rumore aereo [dB(A) re 1 pW] **46**Incasso / Libera installazione **Incasso**