



EN

User manual
WIRED HEADPHONE
Model: UP1100TYPEC
Rev01 - 23.09.2022



Read this user manual and in particular the safety notes, before using the product.

Keep the user manual for future reference and include it when passing the product on to third parties.

Esprinet S.p.A. will not in any way be held responsible for injury or damage caused to persons or property arising from misuse of the product.

Safety notes

Avoid listening at extreme volumes, particularly for prolonged periods of time when using the product.

If you use the product at an excessively high volume, you could permanently

damage your hearing. Listen at a moderate volume.

Audio warnings, alerts and environmental noises may sound different when wearing the product.

Be aware of how these signals differ in terms of their sound so that you are able to recognize the signals in corresponding situations.

Do not use the product when driving motor vehicles, cycling, when operating machines or in other situations where impaired awareness of noises in your surroundings could pose a risk to you or others. At the same time, also observe the legal regulations and provisions in the country where you use the product.

Lay the cable so that it does not pose a tripping hazard. Keep the cable away from sharp edges and hot areas, and avoid it from clamping or crushing.

To prevent malfunction or damage to the product, avoid accidental falls, do not crush, puncture or exercise a high level of pressure on the product.

Keep the product away from humidity, water or other liquids.

Do not store or expose your product to any source of heat, direct sunlight, radiators, stoves or other heat sources such as the dashboard of your car in the summer.

Do not try to modify, repair or disassemble the product.

Do not use a damaged product.

Do not under any circumstances use aggressive cleaning agents, alcohol or other chemical solutions for cleaning as they can damage the housing or even

impair the functionality of the product.

Do not immerse the product in water or other liquids.

There are no serviceable parts inside the product. Never open/disassemble it.

Keep the product out of reach of children.

Never allow children or persons with disabilities to use electrical products without supervision.

Make sure that children do not play with the plastic wrapping.

They may swallow it when playing and suffocate.

Make sure children do not remove any small parts from the product and play with them.

Use

1- Insert the connector of the headset into the headphones connection jack of your device.

2- Adjust the volume level of your device

to the lowest.

3- Set the desired volume level on your device through the headphone remote control or the device.

4- Remote control:

	-	Mode	+
Play/Pausa	//	Single click	//
Volume -	Single click	//	//
Volume +	//	//	Single click
Previous track	//	Triple click	//
Next track	//	Double click	//
Answer call	//	Single click	//
Refuse call	//	Press and hold	//

Cleaning

If necessary, clean the earphones with a damp cloth and let it dry completely before use.

Do not use any solvents, corrosive or gaseous cleaning agents. Make sure no water or other liquids penetrate the housing.

Storage

Store the headset in a clean, dry area. Keep it away from direct sunlight.

Specifications

Driver unit: 14.2mm
Sensitivity: 110 ± 3dB
Impedance: 32Ω
Frequency: 20 ~ 20kHz
Rated power: 5mW
Maximum power: 15mW
Cable length: 1.20m
Connector: Type-C



Disposal of the product

(Applicable in countries with separate collection systems of recyclable materials)

Old products may not be disposed of in the household waste! Should the product no longer be capable of being used at some point in time, dispose of it in accordance with the regulations in force in your country. This ensures that old products are recycled in a professional manner and also rules out negative consequences for the environment. For this reason, electrical equipment is marked with the symbol shown here.



This product complies with RoHS 2011/65/EU / EU-2015/863/EU. The product carries the CE mark and complies with safety standards established by the European Union.

Celly® is a trademark owned by Esprinet S.p.A.

All brands are registered trademarks of their respective owners.

Esprinet S.p.A., via Energy Park 20, 20871 Vimercate (MB) - Italy

Made in China.



IT

Manuale d'istruzioni
WIRED HEADPHONE
Modello: UP1100TYPEC
Rev01 - 23.09.2022



Si prega di leggere questo manuale e, prima di utilizzare il prodotto, fare attenzione alle avvertenze sulla sicurezza. Conservare il manuale per avere la possibilità di consultarlo in un secondo momento, o nel caso di passaggio del prodotto a terzi. Esprinet S.p.A. non potrà in alcun modo essere ritenuto responsabile di lesioni o danni causati a persone o cose derivanti da un utilizzo improprio del prodotto.

Norme di sicurezza

Evitare di ascoltare a volumi troppo alti, in particolare per periodi prolungati durante l'utilizzo del prodotto.

Se si utilizza il prodotto ad un volume eccessivo, si potrebbe danneggiare definitivamente l'udito. Ascoltare a un volume moderato. Avvisi audio, avvisi e rumori ambientali potrebbero sembrare diversi quando si utilizza il prodotto. Sii consapevole di come questi segnali differiscono in termini di suono in modo da poter riconoscere i segnali in situazioni corrispondenti. Non utilizzare il prodotto durante la guida di veicoli a motore, in bicicletta, quando si utilizzano macchine o in altre situazioni in cui la sensibilizzazione dei rumori nei tuoi dintorni potrebbe compromettere l'utente o altri. Allo stesso tempo, osservate

anche le normative e le disposizioni del paese in cui utilizzi il prodotto. Disporre il cavo in modo che non ci sia il rischio di strappo. Tenere il cavo lontano da bordi taglienti e aree calde, evitando di schiacciarlo. Per evitare malfunzionamenti o danni al prodotto, evitare cadute accidentali, non schiacciare, bucare o esercitare un alto livello di pressione sul prodotto. Tenere il prodotto lontano da umidità, acqua o altri liquidi. Non conservare o esporre il prodotto a qualsiasi fonte di calore, luce solare diretta, radiatori, stufe o altre fonti di calore come il cruscotto della vostra auto in estate. Non tentare di modificare, riparare o smontare il prodotto. Non utilizzare il prodotto danneggiato. Non utilizzare in nessun caso detersivi aggressivi, alcool o altre soluzioni

chimiche per la pulizia in quanto potrebbero danneggiare l'alloggiamento o addirittura compromettere la funzionalità del prodotto. Non immergere il prodotto in acqua o in altri liquidi. Non ci sono parti riparabili all'interno del prodotto. Non aprire mai e smontarlo. Tenere il prodotto fuori dalla portata dei bambini. Non permettere mai ai bambini o alle persone con disabilità l'uso di prodotti elettrici senza sorveglianza. Assicurarsi che i bambini non giochino con l'involucro in plastica, potrebbero deglutirlo e soffocare. Assicurarsi che i bambini non eliminino piccole parti dal prodotto e giochino con queste.

Uso

1- Inserire il connettore delle cuffie nella

presa del dispositivo.
2- Regolare il livello del volume del dispositivo al livello più basso.
3- Impostare il livello di volume desiderato tramite il regolatore delle cuffie oppure tramite il dispositivo.
4- Controllo remoto:

	-	Tasto Chiamate	+
Play/Pausa	//	Click singolo	//
Volume -	Click singolo	//	//
Volume +	//	//	Click singolo
Traccia precedente	//	Click triplo	//
Traccia successiva	//	Click doppio	//
Rispondere ad una chiamata	//	Click singolo	//
Rifutare una chiamata	//	Tenere premuto	//

Pulizia

Se necessario pulire le cuffie con un panno umido e lasciarlo asciugare completamente prima dell'uso. Non utilizzare solventi, agenti corrosivi o detersivi gassosi. Assicurarsi che acqua o altri liquidi non penetrino nell'alloggiamento.

Conservazione

Conservare le cuffie in un'area pulita e asciutta. Tenere lontano dalla luce diretta del sole.

Caratteristiche

Unità driver: 14.2mm
Sensibilità: 110 ± 3dB
Impedenza: 32Ω
Frequenza: 20 ~ 20kHz
Potenza nominale: 5mW
Potenza massima: 15mW
Lunghezza cavo: 1.20m
Connettore: Type-C



Smaltimento del prodotto
(Applicabile nei paesi con sistemi di raccolta differenziata di materiali riciclabili)

I vecchi prodotti non possono essere smaltiti nei rifiuti domestici! Se il prodotto non fosse più utilizzabile, smaltirlo secondo le norme vigenti nel proprio paese. Ciò assicura che i vecchi prodotti siano riciclati in modo professionale e si escludano anche conseguenze negative per l'ambiente. Per questo motivo, le apparecchiature elettriche sono contrassegnate con il simbolo mostrato qui.



Questo prodotto è conforme alla normativa RoHS 2011/65 / EU / EU-2015/863/EU. Il prodotto è contrassegnato dal marchio CE e rispetta le norme di sicurezza stabilite dall'Unione europea.

Celly® è un marchio di proprietà di Esprinet S.p.A. Tutti i marchi sono marchi registrati e dei rispettivi proprietari. Esprinet S.p.A., via Energy Park 20, 20871 Vimercate (MB) - Italia Prodotto in Cina.



ES

Manual de instrucciones
AURICULAR CABLEADO
Modelo: UP1100TYPEC
Rev01 - 23.09.2022



Lea este manual y preste atención a las advertencias de seguridad antes de usar el producto.

Guarde el manual para consultarlo en otro momento o en caso de que el producto pase a terceros.

Esprinet S.p.A. no se considera de ninguna manera responsable por lesiones o daños causados a personas o cosas como resultado de un uso incorrecto del producto.

Normas de seguridad

Cuando use el producto evite escuchar volúmenes demasiado altos, especialmente durante períodos

prolongados.

Si usa el producto a un volumen excesivo, puede dañar permanentemente su oído.

Escuche a un volumen moderado.

Los avisos de audio, las advertencias y los ruidos ambientales pueden parecer diferentes cuando se usa el producto.

Tenga en cuenta cómo estas señales difieren en términos de sonido para que pueda reconocer las señales en las situaciones correspondientes.

No utilice el producto mientras conduce vehículos de motor, monta en bicicleta, usa máquinas o en otras situaciones donde la sensibilización del ruido en su entorno pueda comprometer al usuario u otras personas. Al mismo tiempo, también

observe las regulaciones y disposiciones del país donde usa el producto.

Arregle el cable para que no haya riesgo de rasgaduras.

Mantenga el cable alejado de bordes afilados y áreas calientes, evitando aplastarlo.

Para evitar fallas de funcionamiento o daños en el producto, evite las caídas accidentales, no aplaste, perforo ni ejerza un alto nivel de presión sobre el producto. Mantenga el producto alejado de la humedad, el agua u otros líquidos.

No almacene ni exponga el producto a ninguna fuente de calor, luz solar directa, radiadores, estufas u otras fuentes de calor como el tablero de su automóvil en el verano.

No intente modificar, reparar o desmontar el producto.

No use el producto si está dañado.

No use nunca productos de limpieza

agresivos, alcohol u otras soluciones químicas para la limpieza, ya que pueden dañar la carcasa o incluso perjudicar la funcionalidad del producto.

No sumerja el producto en agua u otros líquidos.

No existen partes reparables dentro del producto. Nunca lo abra ni lo desarme.

Mantenga lejos del alcance de los niños.

No permita nunca que los niños o personas con discapacidad usen productos eléctricos sin supervisión.

Asegúrese de que los niños no jueguen con la carcasa de plástico, podrían tragarla y ahogarse.

Asegúrese de que los niños no eliminen piezas pequeñas del producto y jueguen con ellas.

Utilizar

1- Inserte el conector del auricular en el conector de conexión para auriculares de

su dispositivo.

2- Ajusta el nivel de volumen de tu dispositivo al más bajo.

3- Establezca el nivel de volumen deseado en su dispositivo a través del control remoto de los auriculares o el dispositivo.

4- Control remoto:

	-	Modo	+
Jugar / Pausa	//	Un solo click	//
Volumen	Un solo click	//	//
Sonido +	//	//	Un solo click
Pista anterior	//	Triple clic	//
Siguiente pista	//	Haga doble clic	//
Teléfono de respuesta	//	Un solo click	//
Descifrar búsqueda	//	presione y mantenga	//

Limpieza

Si es necesario, limpie los auriculares con un paño húmedo y deje que se sequen completamente antes de usarlos. No utilice disolventes, agentes de limpieza corrosivos o gaseosos. Asegúrese de que no penetre agua u otros líquidos en la carcasa.

Almacenamiento

Guarde los auriculares en un lugar limpio y seco. Manténgalo alejado de la luz solar directa.

Presupuesto

Unidad de controlador: 14.2mm

Sensibilidad: 110 ± 3dB

Impedancia: 32Ω

Frecuencia: 20 ~ 20kHz

Potencia nominal: 5mW

Potencia máxima: 15mW

Longitud del cable: 1,20 m

Conector: Type-C



Eliminación del producto

(Aplicable en países con sistemas de recolección selectiva de materiales reciclables)

¡Los productos viejos no se pueden tirar en la basura doméstica! Si el producto ya no se puede utilizar, deséchelo de acuerdo con las normas vigentes en su país.

Esto garantiza que los productos viejos se reciclen profesionalmente y que también se excluyan las consecuencias negativas para el medio ambiente. Por este motivo, el equipo eléctrico está marcado con el símbolo que se muestra aquí.



Este producto cumple con la normativa RoHS 2011/65 / EU / EU-2015/863/EU. El producto está marcado con el símbolo CE y cumple con los estándares de seguridad establecidos por la Unión Europea.

Celly® es una marca de propiedad de Esprinet S.p.A.

Todas las marcas son marcas registradas y de sus respectivos dueños.

Esprinet S.p.A., via EnergyPark 20, 20871 Vimercate (MB) - Italia

Hecho en China



DE

Gebrauchsanleitung
KABELKOPFHÖRER
Modell: UP1100TYPEC
Rev01 - 23.09.2022



Bitte lesen Sie diese Gebrauchsanweisung durch und beachten Sie vor der Verwendung des Produkts alle Warnhinweise zur Sicherheit. Bewahren Sie die Gebrauchsanleitung auf, damit Sie sie bei Bedarf zur Hand haben oder sie zusammen mit dem Produkt an Dritte weitergeben können. Esprinet S.p.A. kann nicht für Verletzungen oder Schäden an Personen oder Sachen haftbar gemacht werden, wenn diese auf eine unsachgemäße Behandlung des Produkts zurückzuführen sind.

Sicherheitsvorschriften

Hören Sie nicht auf zu hoher Lautstärke,

insbesondere, wenn Sie das Produkt über längere Zeit verwenden. Falls man das Produkt bei zu hoher Lautstärke verwendet, kann davon das Gehör dauerhaften Schaden erleiden. Hören Sie bei moderater Lautstärke. Audio-Benachrichtigungen, Warnungen und Umgebungsgeräusche können anders erscheinen, wenn Sie das Produkt tragen. Seien Sie sich bewusst, wie sich diese Signale klanglich ändern, damit Sie die Signale in entsprechenden Situationen erkennen können. Verwenden Sie das Produkt nicht beim Steuern von Motorfahrzeugen, auf dem Fahrrad, beim Bedienen von Maschinen oder in anderen Situationen, in denen

das fehlende Bewusstsein für die Umgebungsgeräusche den Benutzer oder Dritte in Gefahr bringen könnte. Beachten Sie auch die im Land, in dem Sie das Gerät benutzen, geltenden Richtlinien und Vorschriften. Ordnen Sie das Kabel so, dass es nicht reißen kann. Das Kabel von scharfen Kanten und heißen Stellen fernhalten und nicht zerdrücken. Um schlechtes Funktionieren oder Schäden am Produkt zu verhindern, das Produkt nicht fallen lassen, nicht einklemmen, deformieren, durchbohren oder einem zu starken Druck aussetzen. Das Produkt vor Feuchtigkeit, Wasser oder anderen Flüssigkeiten fernhalten. Das Produkt nicht Hitzequellen, direktem Sonnenlicht, Heizkörpern, Heizöfen oder anderen Hitzequellen (zum Beispiel dem Armaturenbrett Ihres Autos im Sommer) aussetzen.

Nicht versuchen, das Produkt zu modifizieren, zu reparieren oder auseinanderzunehmen. Auf keinen Fall das Produkt in beschädigtem Zustand verwenden. Zum Reinigen keinesfalls aggressive Putzmittel, Alkohol oder andere chemische Lösungen verwenden, da diese das Gehäuse beschädigen oder sogar die Funktionen des Geräts beeinträchtigen könnten. Das Produkt nicht in Wasser oder andere Flüssigkeiten tauchen. Im Innern des Produkts sind keine reparierbaren Teile vorhanden. Das Gerät niemals öffnen und auseinandernehmen. Das Produkt von Kindern unerreichbar halten. Lassen Sie niemals Kinder oder Menschen mit Behinderungen ohne Aufsicht elektrische Produkte bedienen. Kinder dürfen nicht mit der Kunststoffhülle

spielen. Sie könnten Teile davon verschlucken und verstickten. Sicherstellen, dass Kinder keine Kleinteile am Produkt entfernen und damit spielen.

Benutzen

- 1- Stecken Sie den Stecker des Headsets in die Kopfhöreranschlussbuchse Ihres Geräts.
- 2- Stellen Sie die Lautstärke Ihres Geräts auf die niedrigste Stufe.
- 3- Stellen Sie die gewünschte Lautstärke an Ihrem Gerät über die Kopfhörer-Fernbedienung oder das Gerät ein.
- 4- Fernbedienung:

	-	Modus	+
Abspielen / Pause	//	Ein einziger Klick	//
Lautstärke -	Ein einziger Klick	//	//
Sound +	//	//	Ein einziger Klick
Vorheriges Lied	//	Dreifacher Klick	//
Nächster Titel	//	Doppelklick	//
Anrufbeantworter	//	Ein einziger Klick	//
Suche entschlüsseln	//	drücken und halten	//

Reinigung

Reinigen Sie die Ohrhörer bei Bedarf mit einem feuchten Tuch und lassen Sie sie vor dem Gebrauch vollständig trocknen. Verwenden Sie keine Lösungsmittel, ätzenden oder gasförmigen Reinigungsmittel. Stellen Sie sicher, dass kein Wasser oder andere Flüssigkeiten in das Gehäuse eindringen.

Lager

Bewahren Sie das Headset an einem sauberen, trockenen Ort auf. Vor direkter Sonneneinstrahlung schützen.

Spezifikationen

Treibereinheit: 14.2mm
Empfindlichkeit: 110 ± 3dB
Impedanz: 32Ω
Frequenz: 20 ~ 20 kHz
Nennleistung: 5mW

Maximale Leistung: 15mW
Kabellänge: 1,20 m
Anschluss: Type-C



Entsorgen des Produkts
(In Ländern mit einem separaten Sammelsystem wiederverwertbarer Materialien)

Unbrauchbar gewordene Produkte dürfen nicht mit dem Hausmüll entsorgt werden! Falls das Produkt unbrauchbar geworden ist, nach den in Ihrem Land geltenden Vorschriften entsorgen. Dadurch wird sichergestellt, dass die alten Produkte auf professionelle Art und Weise recycelt und negative Folgen für die Umwelt ausgeschlossen werden. Aus diesem Grund sind die Elektrogeräte mit dem hier dargestellten Symbol gekennzeichnet.

Dieses Produkt entspricht der RoHS-Richtlinie EG/2011/65 / EU-2015/863/EU. Das Produkt trägt das CE-Zeichen und entspricht den Sicherheitsstandards der Europäischen Union.

Celly® ist ein Warenzeichen der Esprinet S.p.A. Alle Warenzeichen sind eingetragene Warenzeichen ihrer jeweiligen Eigentümer.

Esprinet S.p.A., via Energy Park 20, 20871 Vimercate (MB) - Italien
Hergestellt in China.



FR

Mode d'emploi
CASQUE FILAIRE
Modèle: UP1100TYPEC
Rev01 - 23.09.2022



Veuillez lire ce mode d'emploi et respecter les consignes de sécurité avant d'utiliser le produit.

Conserver le mode d'emploi afin de pouvoir le consulter par la suite, ou en cas de cession du produit à des tiers. Esprinet S.p.A. ne pourra en aucun cas être tenue pour responsable de blessures ou de dommages provoqués à des personnes ou à des biens issus d'une mauvaise utilisation du produit.

Normes de sécurité

Éviter d'utiliser le produit à un volume trop élevé, en particulier pendant une période prolongée.

L'utilisation du produit à un volume excessif pourrait endommager définitivement l'ouïe.

Utiliser le produit à un volume modéré. Les alertes sonores, avertissements et bruits ambiants pourraient paraître différents lorsque le produit est utilisé. Il est nécessaire d'être conscient de la différence de son de ces signaux afin de pouvoir les reconnaître dans les situations concernées.

Ne pas utiliser le produit en conduisant des véhicules à moteur, à vélo, en utilisant des machines ou dans d'autres situations où la sensibilisation des bruits environnants pourrait compromettre l'utilisateur ou autrui. Respecter

également les réglementations et dispositions du pays dans lequel vous utilisez le produit.

Disposer le câble de sorte d'éviter tout risque de déchirure.

Tenir le câble à l'écart des bords tranchants et des zones chaudes, et éviter de l'écraser.

Afin d'éviter tout mauvais fonctionnement et tout endommagement du produit, éviter les chutes accidentelles, ne pas écraser, percer ou exercer une forte pression sur le produit.

Tenir le produit à l'écart de l'humidité, de l'eau ou d'autres liquides.

Ne pas conserver ou exposer le produit à une source de chaleur, aux rayonnements directs du soleil, à des radiateurs, poêles ou toute autre source de chaleur comme le tableau de bord de votre voiture en été. Ne pas tenter de modifier, réparer ou démonter le produit.

Ne pas utiliser le produit endommagé.

N'utiliser en aucun cas de produits nettoyants agressifs, d'alcool ou d'autres solutions chimiques de nettoyage car cela pourrait endommager le produit, voire compromettre son fonctionnement.

Ne pas plonger le produit dans l'eau ou dans d'autres liquides.

Le produit ne contient aucune pièce réparable. Ne jamais l'ouvrir et le démonter.

Tenir le produit hors de la portée des enfants.

Ne jamais permettre aux enfants ou aux personnes handicapées d'utiliser des produits électriques sans surveillance.

S'assurer que les enfants ne jouent pas avec l'emballage en plastique, ils pourraient l'avaler et s'étouffer.

S'assurer que les enfants n'éliminent aucune petite partie du produit pour jouer avec.

Utilisation

1- Insérez le connecteur du casque dans la prise de connexion du casque de votre appareil.

2- Ajustez le volume de votre appareil au plus bas.

3- Réglez le volume souhaité sur votre appareil via la télécommande du casque ou l'appareil.

4- Télécommande:

	-	Mode	+
Play / Pausa	//	Clic simple	//
Le volume -	Clic simple	//	//
Son +	//	//	Clic simple
Piste précédente	//	Triple clic	//
Piste suivante	//	Double clic	//
Répondre au téléphone	//	Clic simple	//
Déchiffrer la recherche	//	Appuyez et maintenez	//

Nettoyage

Si nécessaire, nettoyez les écouteurs avec un chiffon humide et laissez-les sécher complètement avant de les utiliser.

N'utilisez pas de solvants, d'agents de nettoyage corrosifs ou gazeux. Assurez-vous que ni l'eau ni d'autres liquides ne pénètrent dans le boîtier.

Espace de rangement

Rangez le casque dans un endroit propre et sec.

Gardez-le à l'abri de la lumière directe du soleil.

Caractéristiques

Unité de commande: 14.2mm

Sensibilité: 110 ± 3dB

Impédance: 32Ω

Fréquence: 20 ~ 20kHz

Puissance nominale: 5mW

Puissance maximale: 15mW

Longueur du câble: 1.20m

Connecteur: Type-C



Élimination du produit

(Applicable dans les pays ayant des systèmes de tri sélectif de matières recyclables)

Les vieux produits ne peuvent pas être jetés avec les ordures ménagères ! Si le produit n'est plus utilisable, l'éliminer en respectant les normes en vigueur dans le pays d'utilisation. Cela garantit que les vieux produits sont recyclés de manière professionnelle et exclut aussi toute conséquence négative pour l'environnement. C'est pourquoi les appareils électriques sont marqués du symbole ci-après.

Ce produit est conforme RoHS 2011/65 / EU / EU-2015/863/ EU. Le produit porte la marque

CE et est conforme à Normes de sécurité établies par l'Union européenne.

Celly® est une marque appartenant à Esprinet S.p.A.

Toutes les marques sont enregistrées et appartiennent à leurs propriétaires respectifs.

Esprinet S.p.A., Via Energy Park 20, 20871 Vimercate (MB) - Italia

Fabriqué en Chine



CS

Návod k použití
KABELOVÉ SLUCHÁTKO
Model: UP1100TYPEC
Rev01 - 23.09.2022



Před prvním použitím výrobku si pečlivě přečtěte uživatelský manuál, zejména pak bezpečnostní upozornění. Pro případné budoucí použití produktu či pro předání výrobku třetí straně si tento manuál uschovejte. Esprinet S.p.A není zodpovědná za újmu nebo poškození na zdraví či na majetku vzniklého nesprávným použitím výrobku

Bezpečnostní připomínky

Nepoužívejte reproduktor s mokřýma rukama.

Při použití výrobku se vyhněte extrémní hlasitosti, zejména na delší dobu, mohli byste tak trvale poškodit svůj sluch. Udržujte hlasitost na rozumné úrovni.

Dodržujte zákonné směrnice a opatření, daná zemí, ve které produkt používáte.

Zabraňte pádům produktu, nevyvíjejte na něj tlak ani ho nepropichujte, vyhněte se tak jeho poškození a poruchám.

Nepoužívejte výrobek při řízení motorových vozidel, při jízdě na kole, při obsluze strojů nebo v jiných situacích, kdy by ohrožení vašeho okolí mohlo ohrozit vás nebo jiné osoby. Současně dodržujte také právní předpisy a předpisy platné v zemi, kde výrobek používáte.

Kabel položte tak, aby nepředstavoval nebezpečí zakopnutí. Udržujte kabel v dostatečné vzdálenosti od ostrých hran a horkých míst a vyhněte se jeho sevření nebo rozdrčení.

Neskladujte ani nevystavujte produkt zdroji horka, přímému slunečnímu svitu, radiátorům, kamnům ani dalším zdrojům tepla, například palubní desce vašeho auta v létě

Nepokoušejte se produkt nijak upravit, opravit ani rozebrat.

Nepoužívejte produkt, pokud je poškozený.

Za žádných okolností nepoužívejte k čištění produktu agresivní čisticí prostředky, alkohol ani chemické roztoky, mohou způsobit poškození pláště výrobku nebo dokonce poškodit funkci výrobku.

Uvnitř produktu se nenacházejí žádné použitelné součástky. Nikdy jej neotevírejte / nerozebírejte.

Udržujte produkt mimo dosah dětí.

Nikdy nedovolte dětem nebo lidem s postižením, aby používali elektrické spotřebiče bez dohledu.

Ujistěte se, že děti neodstraní z výrobku

žádné jeho části: mohly by je spolknout nebo se na nich udusit.

Použití

1 Zasuňte konektor sluchátek do konektoru pro připojení sluchátek na přístroji.

2- Nastavte úroveň hlasitosti zařízení na nejnižší úroveň.

3- Nastavte požadovanou úroveň hlasitosti na vašem přístroji prostřednictvím dálkového ovladače sluchátek nebo zařízení.

4- Dálkové ovládání:

	-	Režim	+
Play / Pausa	//	Jedno kliknutí	//
Objem -	Jedno kliknutí	//	//
Zvuk +	//	//	Jedno kliknutí
Předchozí stopa	//	Trojité kliknutí	//
Další stopa	//	Dvojklik	//
Odpovězte na telefon	//	Jedno kliknutí	//
Dešifrovat vyhledávání	//	stiskněte a podržte	//

Čištění

Pokud je to nutné, očistěte sluchátka vlhkým hadříkem a před použitím nechte vyschnout.

Nepoužívejte žádná rozpouštědla, korozivní nebo plynné čisticí prostředky. Ujistěte se, že voda nebo jiné kapaliny nepronikají skrz kryt.

Úložný prostor

Headset skladujte na čistém, suchém místě.

Chraňte jej před přímým slunečním zářením.

Specifikace

Jednotka ovladače: 14.2mm

Citlivost: 110 ± 3dB

Impedance: 32Ω

Frekvence: 20 ~ 20kHz

Jmenovitý výkon: 5mW

Maximální výkon: 15mW

Délka kabelu: 1,20m

Konektor: Type-C



Likvidace výrobku

(pro země se zavedeným systémem sběru tříděných recyklovatelných materiálů)

Staré výrobky nemohou být likvidovány s domácím odpadem! Pokud je výrobek nepoužitelný, zlikvidujte ho v souladu s nařízeními, platnými ve vaší zemi. Zajistíte tak, že staré výrobky budou recyklovány profesionálním způsobem a zabráníte působení negativních vlivů na životní prostředí. Z tohoto důvodu jsou elektrická zařízení označena symbolem, zde znázorněným.



Tento produkt je v souladu se směrnicí RoHS 2011/65/EU / EU-2015/863/EU.

Produkt nese označení CE a vyhovuje bezpečnostním normám stanoveným Evropskou unií.

Celly® je obchodní značka vlastněná společností Esprinet S.p.A.

Všechny značky jsou registrované ochranné známky příslušných vlastníků.

Esprinet S.p.A., via Energy Park 20, 20871 Vimercate (MB) - Italy

Vyrobena v Číně.



SK

Návod na použitie
ZAPOJENÉ SLÚCHADLO
Model: UP1100TYPEC
Rev01 - 23.09.2022



Pred prvým použitím výrobku si dôkladne prečítajte užívateľský manuál, najmä bezpečnostné upozornenie. Pre prípadné budúce použitie produktu či pre predanie výrobku tretej strane si tento manuál uschovajte. Esprinet S.p.A nie je zodpovedná za ujmu alebo poškodenie na zdraví či na majetku vzniknuté nesprávnym použitím výrobku.

Bezpečnostné pripomienky
Pri použití výrobku sa vyhnite extrémnej hlasitosti, obzvlášť na dlhšiu dobu, mohli by ste tak trvale poškodiť svoj sluch. Udržujte hlasitosť na rozumnej úrovni. Dodržujte zákonné smernice a opatrenia, dané krajinou, v ktorej produkt používate.

Zabráňte pádom produktu, nevyvíjajte na neho tlak ani ho neprepichujte, vyhnite sa tak jeho poškodeniu a poruchám. Neskladujte ani nevystavujte produkt zdroju tepla, priamemu slnečnému svitu, radiátorom, kachliam ani ďalším zdrojom tepla, napríklad palubnej doske vášho auta v lete. Nepoužívajte výrobok pri riadení motorových vozidiel, pri jazde na bicykli, pri obsluhu strojov alebo v iných situáciách, kde by narušenie povedomia o hluku vo vašom okolí mohlo predstavovať riziko pre vás alebo iné osoby. Zároveň dodržiavajte zákonné predpisy a predpisy krajiny, v ktorej výrobok používate. Kábel položte tak, aby nepredstavoval ne-

bezpečnosť zakopnutia. Chráňte kábel pred ostrými hranami a horúcimi plochami a zabráňte jeho upnutiu alebo rozdrveniu. Nepokúšajte sa produkt nijako upraviť, opraviť ani rozobrať. Nepoužívajte produkt, pokiaľ je poškodený. Za žiadnych okolností nepoužívajte k čisteniu produktu agresívne čistiace prostriedky, alkohol ani chemické roztoky, môžu spôsobiť poškodenie pláštia výrobku alebo dokonca poškodiť funkciu výrobku. Vo vnútri produktu sa nenachádzajú žiadne použiteľné súčiastky. Nikdy ho neotvárajte / nerozoberajte. Udržujte produkt mimo dosahu detí. Nikdy nedovoľte deťom alebo ľuďom s postihnutím, aby používali elektrické spotrebiče bez dohľadu. Uistite sa, že deti neodstránia z výrobku žiadne jeho časti: mohli by ich prehltnúť alebo sa s nimi udusiť.

Použitie

- 1 - Konektor slúchadiel vložte do konektora slúchadiel na zariadení.
- 2- Nastavte úroveň hlasitosti zariadenia na najnižšiu úroveň.
- 3- Nastavte požadovanú úroveň hlasitosti na vašom prístroji cez diaľkové ovládanie slúchadiel alebo zariadenie.
- 4- Diaľkové ovládanie:

	-	režim	+
Play / Pausa	//	Jediným kliknutím	//
Objem -	Jediným kliknutím	//	//
Zväzok +	//	//	Jediným kliknutím
Predchádzajúca skladba	//	Trojité kliknutie	//
Nasledujúca skladba	//	Dvojité kliknutie	//
Prijať hovor	//	Jediným kliknutím	//
Odmietnutie hovoru	//	stlačte a podržte	//

Čistenie

V prípade potreby vyčistite slúchadlá vlhkou handričkou a pred použitím nechajte úplne vyschnúť. Nepoužívajte žiadne rozpúšťadlá, korozívne alebo plynné čistiace prostriedky. Dbajte na to, aby sa do puzdra nedostala voda ani iné tekutiny.

Skladovanie

Headset skladujte na čistom a suchom mieste. Chráňte ho pred priamym slnečným svetlom.

Technické údaje

Jednotka vodiča: 14.2mm
Citlivosť: 110 ± 3dB
Impedancia: 32Ω
Frekvencia: 20 ~ 20kHz
Menovitý výkon: 5mW
Maximálny výkon: 15mW

Dĺžka kábla: 1,20m
Konektor: Type-C



Likvidácia výrobku
(pre krajiny so zavedeným systémom zberu triedených recyklovateľných materiálov)
Staré výrobky nemôžu byť likvidované s domácim odpadom! Pokiaľ je výrobok nepoužiteľný, zlikvidujte ho v súlade s nariadeniami, platnými vo vašej zemi. Zaistíte tak, že staré výrobky budú recyklované profesionálnym spôsobom a zabránite pôsobeniu negatívnych vplyvov na životné prostredie. Z tohto dôvodu sú elektrické zariadenia označené symbolom, tu znázorneným



Tento produkt je v súlade so smernicou RoHS 2011/65 / EÚ / EU-2015/863/EU. Produkt nesie označenie CE a vyhovuje bezpečnostným normám stanovenými Európskou úniou.

Celly® je obchodná značka, vlastnená Esprinet S.p.A.
Všetky brandy sú registrovanými obchodnými značkami ich príslušných vlastníkov.
Esprinet S.p.A., via Energy Park 20, 20871 Vimercate (MB) - Italy
Vyrobené v Číne.



EL

Εγχειρίδιο οδηγιών
ΑΚΟΥΣΤΙΚΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
Μοντέλο: UP1100TYPEC
Rev01 - 23.09.2022



Διαβάστε το παρόν εγχειρίδιο και δώστε προσοχή στις προειδοποιήσεις ασφαλείας πριν χρησιμοποιήσετε το προϊόν. Διατηρήστε το εγχειρίδιο για τη δυνατότητα να το συμβουλευτείτε αργότερα ή σε περίπτωση που το προϊόν μεταβεί σε τρίτο μέρος. Η Esprinet S.p.A. δεν μπορεί με οποιονδήποτε τρόπο να θεωρηθεί υπεύθυνη για τραυματισμούς ή ζημιές που προκλήθηκαν σε πρόσωπα ή αντικείμενα που προκύπτουν από ακατάλληλη χρήση του προϊόντος.

Σημειώσεις ασφαλείας

Αποφύγετε την ακρόαση σε ακραία ένταση,

ιδιαίτερα για παρατεταμένες χρονικές περιόδους κατά τη χρήση του προϊόντος. Εάν χρησιμοποιείτε το προϊόν σε υπερβολικά υψηλή ένταση, θα μπορούσατε να καταστρέψετε μόνιμα την ακοή σας. Ακούστε με μέτρια ένταση. Οι προειδοποιήσεις ήχου, και οι περιβαλλοντικοί θόρυβοι μπορεί να ακούγονται διαφορετικά κατά τη χρήση του προϊόντος. Να έχετε επίγνωση του τρόπου με τον οποίο τα σήματα αυτά διαφέρουν ως προς τον ήχο τους, ώστε να μπορείτε να αναγνωρίζετε τα σήματα σε αντίστοιχες καταστάσεις. Επίσης τηρείτε τους νόμους και κανονισμούς της χώρας όπου χρησιμοποιείτε το προϊόν.

Μην χρησιμοποιείτε το προϊόν όταν οδηγείτε αυτοκίνητα, ποδήλατα, μηχανήματα ή σε άλλες περιπτώσεις όπου η μειωμένη συνειδητοποίηση των θορύβων στο περιβάλλον σας μπορεί να αποτελέσει κίνδυνο για εσάς ή για άλλους. Την ίδια στιγμή, τηρείτε επίσης τους νομικούς κανονισμούς και τις διατάξεις της χώρας όπου χρησιμοποιείτε το προϊόν. Τοποθετήστε το καλώδιο έτσι ώστε να μην δημιουργεί κίνδυνο πτώσης. Κρατήστε το καλώδιο μακριά από τις αιχμηρές άκρες και τις ζεστές περιοχές και αποφύγετε τη σύσφιγξη ή τη σύνθλιψη. Για να αποφύγετε τυχόν δυσλειτουργίες ή βλάβες στο προϊόν, αποφύγετε τυχαίες πτώσεις, μην το συνθλίβετε, μην το τρυπήσετε ή ασκείτε υψηλό επίπεδο πίεσης στο προϊόν. Μην αποθηκεύετε ή εκθέτετε το προϊόν σε καμία πηγή θερμότητας, άμεσου ηλιακού φωτός, καλοριφέρ, σόμπες ή άλλες

πηγές θερμότητας, όπως το ταμπλό του αυτοκινήτου σας το καλοκαίρι. Μην επιχειρήσετε να τροποποιήσετε, να επιδιορθώσετε ή να αποσυναρμολογήσετε το προϊόν. Μην χρησιμοποιείτε το κατεστραμμένο προϊόν. Ποτέ μην χρησιμοποιείτε επιθετικά απορρυπαντικά, αλκοόλ ή άλλα χημικά διαλύματα καθαρισμού, αυτά θα μπορούσαν να βλάψουν το περίβλημα ή ακόμα και να θέσουν σε κίνδυνο τη λειτουργικότητα του προϊόντος. Δεν υπάρχουν λειτουργικά εξαρτήματα μέσα στο προϊόν. Ποτέ μην ανοίγετε και μην το αποσυναρμολογείτε. Κρατήστε το προϊόν μακριά από παιδιά. Ποτέ μην επιτρέπετε στα παιδιά ή στα άτομα με αναπηρίες να χρησιμοποιούν μη επιτηρούμενα ηλεκτρικά προϊόντα. Βεβαιωθείτε ότι τα παιδιά δεν παίζουν με το

πλαστικό περιτύλιγμα. Μπορούν να τα καταπιούν όταν παίζουν και να παθουνε ασφυξία. Βεβαιωθείτε ότι τα παιδιά δεν αφαιρούν μικρά κομμάτια από το προϊόν και παίζουν μαζί τους.

Χρήση

- 1- Τοποθετήστε τη φίσα του ακουστικού στην υποδοχή σύνδεσης ακουστικών της συσκευής σας.
- 2- Ρυθμίστε το επίπεδο έντασης της συσκευής σας στη χαμηλότερη.
- 3- Ρυθμίστε το επιθυμητό επίπεδο έντασης στη συσκευή σας μέσω του τηλεχειριστηρίου ακουστικών ή της συσκευής.
- 4- Τηλεχειριστήριο:

	-	Τρόπος	+
Παίξτε / Pausa	//	Απλό κλικ	//
Ένταση ΗΧΟΥ -	Απλό κλικ	//	//
Όγκος +	//	//	Απλό κλικ
Προηγούμενο κομμάτι	//	Τρίκλινο κλικ	//
Επόμενο κομμάτι	//	Διπλό κλικ	//
Απάντηση κλήσης	//	Απλό κλικ	//
Απορρίψτε την κλήση	//	πατήστε και κρατήστε πατημένο	//

Καθάρισμα

Εάν είναι απαραίτητο, καθαρίστε τα ακουστικά με ένα υγρό πανί και αφήστε το να στεγνώσει εντελώς πριν από τη χρήση. Μην χρησιμοποιείτε διαλύτες, διαβρωτικούς ή αέρους καθαριστικούς παράγοντες. Βεβαιωθείτε ότι δεν έχουν διεισδύσει νερό ή άλλα υγρά στο περίβλημα.

Αποθήκευση

Αποθηκεύστε το ακουστικό σε μια καθαρή και στεγνή περιοχή. Κρατήστε το μακριά από το άμεσο ηλιακό φως.

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Μονάδα οδηγού: 14.2mm
Ευαισθησία: 110 ± 3dB
Αντίσταση: 32Ω
Συχνότητα: 20 ~ 20kHz
Ονομαστική ισχύς: 5mW
Μέγιστη ισχύς: 15mW

Μήκος καλωδίου: 1,20μ
Συνδετήρας: Type-C



Απόρριψη του προϊόντος (Ισχύει σε χώρες με χωριστά συστήματα συλλογής ανακυκλώσιμων υλικών)

Τα παλαιά προϊόντα δεν πρέπει να απορρίπτονται στα οικιακά απορρίμματα! Σε περίπτωση που το προϊόν δεν μπορεί πλέον να χρησιμοποιηθεί σε κάποιο χρονικό σημείο, να το πορρίψετε σύμφωνα με τους κανονισμούς που ισχύουν στη χώρα σας. Αυτό εξασφαλίζει ότι τα παλιά προϊόντα ανακυκλώνονται με επαγγελματικό τρόπο και επίσης αποκλείουν τις ρνητικές συνέπειες για το περιβάλλον. Για το λόγο αυτό, ο ηλεκτρικός εξοπλισμός επισημαίνεται με το σύμβολο που εμφανίζεται εδώ.

CE Το προϊόν αυτό συμμορφώνεται με το L RoHS 2011/65 / EE / EU-2015/863/EU. Το προϊόν φέρει το σήμα CE και συμμορφώνεται με τα πρότυπα ασφαλείας που έχει θεσπίσει η Ευρωπαϊκή Ένωση.

Το Celly® είναι εμπορικό σήμα που ανήκει στην Esprinet S.p.A. Όλα τα εμπορικά σήματα είναι σήματα κατατεθέντα των αντίστοιχων κατόχων τους. Esprinet S.p.A., Οδός Energy Park 20, 20871 Vimercate (MB) - Ιταλία Κατασκευασμένο στην Κίνα.



TR

Kullanım kılavuzu
KABLOLU KULAKLIK
Model: UP1100TYPEC
Rev01 - 23.09.2022



Ürünü kullanmadan önce bu kullanım kılavuzunu ve özellikle güvenlik notlarını okuyun.

Kullanım kılavuzunu ileride başvurmak üzere saklayın ve ürünü üçüncü şahıslara devrederken ekleyin. Esprinet S.p.A., herhangi bir şekilde, ürünün kötüye kullanımından kaynaklanan kişilerin veya malların yaralanmasından veya zarar görmesinden sorumlu tutulamaz.

Güvenlik notları

Ürünü kullanırken özellikle uzun süre boyunca aşırı sesleri dinlemekten kaçının. Ürünü aşırı yüksek bir ses seviyesinde kullanırsanız, işitme duyunuza kalıcı olarak

zarar verebilirsiniz.

Orta ses seviyesinde dinleyin.

Bu sinyallerin sesleri açısından nasıl farklı olduklarının farkında olun, böylece ilgili durumlarda sinyalleri tanıyabilirsiniz.

Motorlu taşıtlar sürerken, bisiklete binerken, makineleri çalıştırırken ya da çevrenizdeki seslerin bilinçli olarak algılanması tehlikesi doğurabilirse, başkaları için tehlike yaratamaz. Aynı zamanda, ürünü kullandığınız ülkedeki yasal düzenlemeleri ve hükümleri de dikkate alın.

Kabloyu, takılma tehlikesi oluşturmayacak şekilde yerleştirin. Kabloyu keskin kenarlardan ve sıcak alanlardan uzak tutun ve sıkışmasından veya ezilmesinden kaçının.

Ürünü kullandığınız ülkedeki yasal düzenlemelere ve hükümlere uyun.

Arıza veya ürünün hasar görmesini önlemek için, yanlışlıkla düşmekten kaçının, çarpmayın, delmeyin veya ürün üzerinde yüksek basınç uygulamayın.

Ürününüzü yaz aylarında herhangi bir ısı kaynağına, doğrudan güneş ışığına, radyatörlere, sobalara veya ön panel gibi diğer ısı kaynaklarına koymayın veya maruz bırakmayın.

Ürünü değiştirmeye, tamir etmeye veya sökmeye çalışmayın.

Hasar görmüş bir ürünü kullanmayın.

Hiçbir koşulda, temizlik için mahfazaya zarar verebileceği veya ürünün işlevselliğini bozabileceği için aşındırıcı temizlik maddeleri, alkol veya başka kimyasal çözeltiler kullanmayın.

İnside Ürünün içinde onarılabilecek parça yoktur. Asla açmayın / sökmeyin.

Ürünü çocukların erişemeyeceği bir yerde

saklayın.

Çocukların veya engelli kişilerin elektrikli ürünleri gözetimsiz kullanmasına asla izin vermeyin.

Çocukların üründen küçük parçaları çıkarmadıklarından emin olun: oynarken ve boğulurken onları yutabilirler.

Kullanım

1- Kulaklığın konektörünü cihazınızın kulaklık bağlantı yakına takın.

2- Cihazınızın ses seviyesini en düşük seviyeye ayarlayın.

3- Cihazınızdaki istediğiniz ses seviyesini kulaklık uzaktan kumandası veya cihaz üzerinden ayarlayın.

4- Uzaktan kumanda:

	-	kip	+
Pausa / oyna	//	Tek tık	//
Hacim -	Tek tık	//	//
Ses +	//	//	Tek tık
Önceki parça	//	Üçlü tıklama	//
Sonraki parça	//	Çift tıklama	//
Telefonu yanıtla	//	Tek tık	//
Aramayı reddet	//	basın ve basılı tutun	//

Temizlik

Gerekirse, kulaklıkları nemli bir bezle temizleyin ve kullanmadan önce tamamen kurummasını bekleyin. Solvent, aşındırıcı veya gazlı temizlik maddeleri kullanmayın. Muhafazaya su veya başka herhangi bir sıvının girmediğinden emin olun.

Depolama

Kulaklıklı mikrofon setini temiz ve kuru bir alanda saklayın. Direkt güneş ışığından uzak tutun.

Özellikler

Sürücü birimi: 14.2mm
Hassasiyet: 110 ± 3dB
Empedans: 32Ω
Frekans: 20 ~ 20 KHZ
Anma gücü: 5mW
Maksimum güç: 15mW
Kablo uzunluğu: 1.20m
Bağlayıcı: Type-C



Ürünün bertaraf edilmesi

(Geri dönüşebilir malzemeler için farklı toplama sistemleri bulunan ülkeler için geçerlidir)

Eski ürünler evsel atıklar ile birlikte atılmamalıdır! Ürün bir şekilde artık kullanılamaz hale geldiğinde, ülkenizde yürürlükte bulunan mevzuata uygun şekilde bertaraf ediniz.

Bu sayede hem eski ürünler düzenli biçimde yeniden dönüşüme sokulmakta, hem de çevreye zarar verilmemektedir. Bu nedenle, elektrikli cihazlarda burada gösterilen işaret yer almaktadır.



Bu ürün RoHS 2011/65/AB/ EU-2015/863/EU direktifi ile uyumludur. Ürün üzerinde bir CE işareti bulunur ve Avrupa Birliği güvenlik standartlarına uyumludur.

Celly®, Esprinet S.p.A. şirketine ait bir ticari markadır.

Tüm markalar ilgili sahiplerinin tescilli ticari markalarıdır.

Esprinet S.p.A., Energy Park 20 üzerinden, 20871 Vimercate (MB) - İtalya Çin yapımı.



اقرأ دليل المستخدم هذا وعلى وجه الخصوص ملاحظات السلامة ، قبل استخدام المنتج.

احتفظ بدليل المستخدم للرجوع إليه مستقبلاً وقم اقرأ دليل المستخدم هذا وعلى وجه الخصوص ملاحظات السلامة ، قبل استخدام المنتج.

احتفظ بدليل المستخدم للرجوع إليه مستقبلاً وقم بتضمينه عند نقل المنتج إلى جهات خارجية.

لن تتحمل ESPRINET S.P.A. بأي شكل من الأشكال المسؤولية عن الضرر أو الضرر الذي يلحق بالأشخاص أو الممتلكات الناشئة عن سوء استخدام المنتج.

ملاحظات الأمان

تجنب الاستماع بأحجام كبيرة ، خاصة لفترات طويلة من الوقت عند استخدام المنتج.

إذا كنت تستخدم المنتج بمستوى صوت مرتفع للغاية ، فقد

لمنع حدوث أي خلل أو تلف للمنتج ، تجنب السقوط العرضي ، لا تسحق ، تخترق أو تمارس مستوى عاليًا من الضغط على المنتج.

لا تقم بتخزين المنتج أو تعريضه لأي مصدر للحرارة أو أشعة الشمس المباشرة أو مشعات التدفئة أو المواقد أو غيرها من مصادر الحرارة مثل لوحة القيادة في سيارتك في الصيف.

لا تحاول تعديل أو إصلاح أو تفكيك المنتج. لا تستخدم المنتج التالف.

لا تستخدم تحت أي ظرف من الظروف عوامل التنظيف العدوانية أو الكحول أو المحاليل الكيميائية الأخرى للتنظيف لأنها يمكن أن تلحق الضرر بالإسكان أو حتى تؤدي إلى إضعاف وظيفة المنتج.

HERE لا توجد أجزاء قابلة للخدمة داخل المنتج. أبدا فتح / تفكيكها.

الحفاظ على المنتج بعيدا عن متناول الأطفال. لا تسمح أبدًا للأطفال أو الأشخاص ذوي الإعاقة باستخدام المنتجات الكهربائية دون إشراف.

تأكد من عدم قيام الأطفال بإزالة أي أجزاء صغيرة من

المنتج: فقد يبتلعونها عند اللعب والخنق.

استعمال

١- أدخل موصل سماعة الرأس في مقبس توصيل سماعات الرأس في جهازك.

٢- اضبط مستوى الصوت في جهازك إلى أدنى مستوى.

٣- قم بتعيين مستوى الصوت المطلوب على جهازك من خلال جهاز التحكم عن بُعد الخاص بالسماعة أو الجهاز.

٤- التحكم عن بعد:

+	عضو	-
//	قدح او قرقنب	//
//	//	قدح او قرقنب
قدح او قرقنب	//	//
//	يثالثل رقرنلا	//
//	نيترقن نيتيلااتم	//
//	قدح او قرقنب	//
//	رارمبسال عم طغضا	//

إذا لزم الأمر ، قم بتنظيف سماعات الأذن بقطعة قماش مبللة واتركها تجف تمامًا قبل الاستخدام.

لا تستخدم أي مذيبات أو عوامل تنظيف تآكلية أو غازية. تأكد من عدم تسرب أي ماء أو سوائل أخرى من السكن.

تخزين

قم بتخزين سماعة الرأس في مكان نظيف وجاف. يبقية بعيدا عن أشعة الشمس المباشرة.

مواصفات

وحدة السائق: ١٤,٢ ملم

الحساسية: ١١٠ ± ٣DB

مقاومة: ٣٢ درجة

التردد: ٢٠ هرتز - ٢٠ كيلو هرتز

الطاقة المصنفة: ٥ ميغا واط

الطاقة المشعة القصوى: ١٥ ميغاوات

طول الكابل: ١,٢٠ م

الموصل: TYPE-C

التخلص من المنتج

(قابل للتطبيق في البلدان التي بها أنظمة تجميع

منفصلة للمواد القابلة لإعادة التدوير)

قد لا يتم التخلص من المنتجات القديمة في النفايات المنزلية! إذا لم يعد المنتج قادرًا على استخدامه في وقت ما ،

فتخلص منه وفقًا للوائح المعمول بها في بلدك. هذا يضمن إعادة تدوير المنتجات القديمة بطريقة مهنية وأيضًا استبعاد الآثار السلبية على البيئة. لهذا السبب ، يتم وضع علامة

على المعدات الكهربائية بالرمز الموضح هنا.

يتوافق هذا المنتج مع ROHS ٢٠١١/٦٥ /

EU. يحمل المنتج علامة CE ويتوافق مع

معايير السلامة التي وضعها الاتحاد الأوروبي.

النص الكامل لإعلان المطابقة الخاص بالاتحاد الأوروبي متاح

على عنوان الإنترنت التالي: WWW.CELLY.COM

ESPRINET S.P.A هي علامة تجارية مملوكة لشركة ESPRINET S.P.A.

جميع العلامات التجارية هي علامات تجارية مسجلة لأصحابها.

ESPRINET S.P.A ، عبر ENERGY PARK ٢٠،

VIMERCATE (MB) ٢٠٨٧١ - إيطاليا

صنع بالصين





PT

Manuale d'istruzioni
Fone de ouvido com fio
Modello: UP1100TYPEC
Rev01 - 23.09.2022



Leia este manual do usuário e, em particular, as notas de segurança, antes de usar o produto. Guarde o manual do usuário para referência futura e inclua-o ao passar o produto para terceiros.

A Esprinet S.p.A. não será de forma alguma responsável por ferimentos ou danos causados a pessoas ou propriedades decorrentes do uso indevido do produto.

Notas de segurança

Evite ouvir volumes extremos, principalmente por períodos prolongados ao usar o produto.

Se você usar o produto em um volume

excessivamente alto, poderá danificar permanentemente sua audição. Ouça em um volume moderado.

Avisos de áudio, alertas e ruídos ambientais podem parecer diferentes ao usar o produto.

Esteja ciente de como esses sinais diferem em termos de som, para que você possa reconhecer os sinais nas situações correspondentes.

Não use o produto ao dirigir veículos motorizados, andar de bicicleta, operar máquinas ou em outras situações em que a percepção prejudicada de ruídos ao seu redor possa representar um risco para você ou outras pessoas. Ao mesmo tempo, observe também os regulamentos

e disposições legais no país em que você usa o produto.

Coloque o cabo para que não represente risco de tropeço. Mantenha o cabo longe de bordas afiadas e áreas quentes e evite prender ou esmagar.

Para evitar mau funcionamento ou danos ao produto, evite quedas acidentais, não esmague, perfure ou exerça um alto nível de pressão no produto.

Mantenha o produto longe de umidade, água ou outros líquidos.

Não armazene ou exponha seu produto a qualquer fonte de calor, luz solar direta, radiadores, fogões ou outras fontes de calor, como o painel do carro, no verão.

Não tente modificar, reparar ou desmontar o produto.

Não use um produto danificado.

Não use, em circunstância alguma, produtos de limpeza agressivos, álcool ou outras soluções químicas para a limpeza,

pois podem danificar a caixa ou até prejudicar a funcionalidade do produto. Não mergulhe o produto em água ou outros líquidos.

Não há peças que possam ser reparadas dentro do produto. Nunca abra / desmonte.

Mantenha o produto fora do alcance de crianças.

Nunca permita que crianças ou pessoas com deficiência usem produtos elétricos sem supervisão.

Certifique-se de que as crianças não brinquem com o embrulho de plástico.

Eles podem engoli-lo ao tocar e sufocar.

Certifique-se de que as crianças não removem peças pequenas do produto e brinquem com elas.

Usar

1- Insira o conector do fone de ouvido na tomada de conexão do fone de ouvido do

seu dispositivo.

2- Ajuste o nível do volume do seu dispositivo para o mais baixo.

3- Defina o nível de volume desejado no seu dispositivo através do controle remoto do fone de ouvido ou do dispositivo.

Controle remoto:

	-	Modo	+
Play / Pausa	//	Clique único	//
Volume -	Clique único	//	//
Volume +	//	//	Clique único
Faixa anterior	//	Clique triplo	//
Faixa seguinte	//	Duplo click	//
Atender chamada	//	Clique único	//
Recusar chamada	//	pressione e segure	//

Limpeza

Se necessário, limpe os fones de ouvido com um pano úmido e deixe secar completamente antes de usar. Não use solventes, produtos de limpeza corrosivos ou gasosos. Verifique se nenhuma água ou outros líquidos penetram na carcaça.

Armazenamento

Guarde o fone de ouvido em uma área limpa e seca.
Mantenha-o longe da luz solar direta.

Especificações

Unidade de driver: 14.2mm
Sensibilidade: 110 ± 3dB
Impedância: 32Ω
Frequência: 20 ~ 20kHz
Potência nominal: 5mW
Potência máxima: 15mW
Comprimento do cabo: 1,20m
Conector: Type-C



Eliminação do produto

(Aplicável em países com sistemas de coleta separada de materiais recicláveis)

Produtos antigos não podem ser descartados no lixo doméstico! Se o produto não puder mais ser usado em algum momento, descarte-o de acordo com os regulamentos em vigor no seu país. Isso garante que os produtos antigos sejam reciclados de maneira profissional e também exclui consequências negativas para o meio ambiente. Por esse motivo, o equipamento elétrico é marcado com o símbolo mostrado aqui.

Este produto está em conformidade com a RoHS 2011/65 / EU / EU-2015/863/ EU. O produto possui a marca CE e está em conformidade com os padrões de segurança estabelecidos pela União Europeia.

Celly® é uma marca comercial de propriedade da Esprinet S.p.A. Todas as marcas são marcas registradas de seus respectivos proprietários.

Esprinet S.p.A., via Energy Park 20, 20871 Vimercate (MB) - Itália - Feito na china.



PL

Manuale d'istruzioni
SŁUCHAWKA PRZEWODOWA
Modello: UP1100TYPEC
Rev01 - 23.09.2022



Przed użyciem produktu przeczytaj niniejszą instrukcję obsługi, aw szczególności uwagi dotyczące bezpieczeństwa. Zachowaj instrukcję obsługi do wykorzystania w przyszłości i dołącz ją podczas przekazywania produktu osobom trzecim. Esprinet S.p.A. nie ponosi żadnej odpowiedzialności za obrażenia lub szkody wyrządzone osobom lub mieniu wynikające z niewłaściwego użytkownika produktu.

Wskazówki bezpieczeństwa

Unikaj słuchania przy ekstremalnej głośności, szczególnie przez dłuższy czas

podczas używania produktu.

Jeśli używasz produktu przy zbyt dużej głośności, możesz trwale uszkodzić słuch. Słuchaj z umiarkowaną głośnością. Ostrzeżenia dźwiękowe, alerty i odgłosy otoczenia mogą brzmieć inaczej podczas noszenia produktu. Pamiętaj o tym, jak te sygnały różnią się pod względem dźwięku, abyś mógł rozpoznać sygnały w odpowiednich sytuacjach.

Nie należy używać produktu podczas prowadzenia pojazdów silnikowych, jazdy na rowerze, obsługiwanie maszyn lub w innych sytuacjach, w których upośledzona świadomość hałasu w otoczeniu może stanowić zagrożenie dla Ciebie lub

innych osób. Jednocześnie przestrzegaj przepisów prawnych i przepisów obowiązujących w kraju, w którym używasz produktu.

Ułóż kabel w taki sposób, aby nie stwarzał zagrożenia potknięcia. Kabel należy trzymać z dala od ostrych krawędzi i gorących obszarów oraz unikać zaciskania lub zgniatania.

Aby zapobiec wadliwemu działaniu lub uszkodzeniu produktu, unikaj przypadkowych upadków, nie miażdż, nie dziuraw i nie wywieraj silnego nacisku na produkt.

Trzymaj produkt z dala od wilgoci, wody i innych płynów.

Nie przechowuj ani nie wystawiaj swojego produktu na działanie jakichkolwiek źródeł ciepła, bezpośredniego światła słonecznego, grzejników, pieców lub innych źródeł ciepła, takich jak deska rozdzielcza samochodu w lecie.

Nie próbuj modyfikować, naprawiać ani rozmontowywać produktu.

Nie używaj uszkodzonego produktu.

W żadnym wypadku nie używaj do czyszczenia agresywnych środków czyszczących, alkoholu lub innych roztworów chemicznych, ponieważ mogą one uszkodzić obudowę lub nawet pogorszyć funkcjonalność produktu.

Nie zanurzaj produktu w wodzie lub innych cieczach.

Wewnątrz produktu nie ma części, które można naprawić. Nigdy go nie otwieraj / nie demontuj.

Trzymaj produkt poza zasięgiem dzieci.

Nigdy nie pozwalaj dzieciom ani osobom niepełnosprawnym korzystać z produktów elektrycznych bez nadzoru. Upewnij się, że dzieci nie bawią się plastikowym opakowaniem.

Mogą go połknąć podczas gry i udusić. Upewnij się, że dzieci nie usuwają żadnych

małych części z produktu i bawią się nimi.

Postugiwać się

1- Włóż złącze zestawu słuchawkowego do gniazda połączenia słuchawek w urządzeniu.

2- Dostosuj poziom głośności urządzenia do najniższego.

3- Ustaw żądany poziom głośności w urządzeniu za pomocą pilota słuchawkowego lub urządzenia.

Zdalne sterowanie:

	-	Tryb	+
Play / Pausa	//	Pojedyńcze kliknięcie	//
Tom -	Pojedyńcze kliknięcie	//	//
Tom +	//	//	Pojedyńcze kliknięcie
Poprzedni utwór	//	Potrójne kliknięcie	//
Następny utwór	//	Podwójne kliknięcie	//
Odbierz połączenie	//	Pojedyńcze kliknięcie	//
Odrzuć połączenie	//	Nacisnij i przytrzymaj	//

Czyszczenie

W razie potrzeby wyczyść słuchawki wilgotną szmatką i pozwól im całkowicie wyschnąć przed użyciem.

Nie używaj żadnych rozpuszczalników, żrących lub gazowych środków czyszczących.

Upewnij się, że woda ani inne płyny nie przedostają się do obudowy.

Przechowywanie

Zestaw słuchawkowy przechowuj w czystym i suchym miejscu.

Trzymaj go z dala od bezpośredniego światła słonecznego.

Dane techniczne

Jednostka sterująca: 14.2mm
Czułość: 110 ± 3dB

Impedancja: 32 Ω
Częstotliwość: 20 ~ 20 kHz

Moc znamionowa: 5 mW

Maksymalna moc: 15 mW

Długość kabla: 1,20 m

Złącze: Type-C



Utylizacja produktu

(Obowiązuje w krajach, w których istnieją systemy selektywnej zbiórki surowców wtórnych)

Starych produktów nie wolno wyrzucać do śmieci domowych! Jeśli produkt nie będzie mógł być używany w określonym momencie, zutylizuj go zgodnie z przepisami obowiązującymi w twoim kraju. To gwarantuje, że stare produkty są poddawane recyklingowi w profesjonalny sposób, a także wyklucza negatywne konsekwencje dla środowiska. Z tego powodu urządzenia elektryczne są oznaczone symbolem pokazanym tutaj.



Ten produkt jest zgodny z RoHS

2011/65 / EU / EU-2015/863/

EU. Produkt nosi znak CE i jest

zgodny z normami bezpieczeństwa ustanowionymi przez Unię Europejską.

Celly® jest znakiem towarowym należącym do Esprinet S.p.A.

Wszystkie marki są zastrzeżonymi znakami towarowymi ich właścicieli.

Esprinet S.p.A. przez Energy

Park 20, 20871 Vimercate

(MB) - Włochy

Wyprodukowano w Chinach.



FI

Manuale d'istruzioni
Langallinen kuuloke
Modello: UP1100TYPEC
Rev01 - 23.09.2022



Lue tämä käyttöohje ja erityisesti turvallisuusohjeet ennen tuotteen käyttöä.

Säilytä käyttöohje tulevaa käyttöä varten ja sisällytä se, kun siirät tuotetta kolmansille osapuolille.

Esprinet S.p.A. ei ole millään tavalla vastuussa henkilöiden tai omaisuuden vahingoista, jotka aiheutuvat tuotteen väärinkäytöstä.

Turvallisuusohjeet

Vältä kuuntelemista äärimmäisissä äänenvoimakkuuksissa, etenkin pitkään, kun tuotetta käytetään.

Jos käytät tuotetta liian suurella äänenvoimakkuudella, voit vaurioittaa

pysyvästi kuuloa. Kuuntele kohtuullisella äänenvoimakkuudella.

Äänivaroitukset, hälytykset ja ympäristömelut saattavat kuulostaa erilaisilta, kun tuotetta käytetään.

Ole tietoinen siitä, kuinka nämä signaalit eroavat äänen suhteen, jotta pystyt tunnistamaan signaalit vastaavissa tilanteissa.

Älä käytä tuotetta ajaessasi moottoriajoneuvoja, pyöräilemällä, käyttäessäsi koneita tai muissa tilanteissa, joissa huonontuneisuus melustasi ympäristössäsi voi aiheuttaa riskin sinulle tai muille. Noudata samalla myös sen maan lakia ja määräyksiä, jossa tuotetta käytetään.

Aseta kaapeli niin, että se ei aiheuta laukaisuvaaraa. Pidä kaapeli etäällä terävistä reunoista ja kuumista alueista ja vältä sen puristumista tai puristumista.

Tuotteen toimintahäiriöiden tai vaurioiden estämiseksi vältetään vahingossa tapahtuvat pudotukset, älä murskaa, puhkaise tai kohdistaa korkeaan paineeseen tuotetta. Pidä tuote poissa kosteudesta, vedestä tai muista nesteistä.

Älä säilytä tai altista tuotetta lämmölle, suoralle auringonvalolle, pattereille, uuneille tai muille lämmönlähteille, kuten auton kojelautaan kesällä.

Älä yritä muokata, korjata tai purkaa tuotetta.

Älä käytä vaurioitunutta tuotetta.

Älä missään tapauksessa käytä puhdistamiseen aggressiivisia puhdistusaineita, alkoholia tai muita kemiallisia liuoksia, koska ne voivat

vahingoittaa koteloa tai jopa heikentää tuotteen toimivuutta.

Älä upota tuotetta veteen tai muihin nesteisiin.

Tuotteen sisällä ei ole huollettavia osia. Älä koskaan avaa / pura sitä.

Pidä tuote lasten ulottumattomissa.

Älä koskaan anna lasten tai vammaisten käyttää sähkölaitteita ilman valvontaa.

Varmista, että lapset eivät leikki muovipakkauksen kanssa.

He voivat niellä sen pelatessaan ja tukehtua.

Varmista, että lapset eivät poista pieniä osia tuotteesta ja leiki heidän kanssaan.

Käyttää

1- Aseta HF-laitteen liitin laitteen kuulokeliitäntään.

2 - Säädä laitteen äänenvoimakkuus alimmalle.

3- Aseta laitteellesi haluamasi

äänenvoimakkuus kuulokkeiden kaukosäätimen tai laitteen kautta.

kaukosäädin:

	-	tila	+
Play / Pausa	//	Yhden napsautuksen	//
Äänenvoimakkuus -	Yhden napsautuksen	//	//
Volume +	//	//	Yhden napsautuksen
Edellinen kappale	//	Kolminkertainen napsautus	//
Seuraava kappale	//	Tuplaklikkaus	//
Vastaa puheluun	//	Yhden napsautuksen	//
Hylkää puhelu	//	Pidä painettuna	//

puhdistus

Puhdista kuulokkeet tarvittaessa kostealla liinalla ja anna niiden kuivua kokonaan ennen käyttöä. Älä käytä mitään liuottimia, syövyttäviä tai kaasumaisia puhdistusaineita. Varmista, että koteloon ei pääse vettä tai muita nesteitä.

varastointi

Säilytä HF-laitetta puhtaalla, kuivalla alueella. Pidä se poissa suorasta auringonvalosta.

tekniset tiedot

Kuljetinyksikkö: 14.2mm

Herkkyys: 110 ± 3dB

Impedanssi: 32Ω

Taajuus: 20 - 20 kHz

Nimellisteho: 5mW

Suurin teho: 15mW

Kaapelin pituus: 1.20m

Liitin: Type-C



Tuotteen hävittäminen

(Sovelletaan maissa, joissa kierrätettävien materiaalien erilliset keräysjärjestelmät ovat käytössä) Vanhoja tuotteita ei saa hävittää talousjätteen mukana! Jos tuotetta ei voida enää käyttää jossain vaiheessa, hävitä se maassasi voimassa olevien määräysten mukaisesti. Tämä varmistaa, että vanhat tuotteet kierrätetään ammattimaisella tavalla, ja myös sulkee pois haitalliset vaikutukset ympäristöön. Tästä syystä sähkölaitteet on merkitty tässä esitetyllä symbolilla.

Tämä tuote on RoHS 2011/65 / EU / EU-2015/863/EU -standardin mukainen. Tuote on varustettu CE-merkinnällä ja on Euroopan unionin asettamien turvallisuusstandardien mukainen.

Celly® on tavaramerkki, jonka omistaa Esprinet S.p.A.

Kaikki merkit ovat omistajiensa rekisteröityjä tavaramerkkejä.

Esprinet S.p.A., Energy Park 20: n kautta, 20871 Vimercate (MB) - Italia

Valmistettu Kiinassa.



SE

Manuale d'istruzioni
KABLAD HÖRTelefon
Modello: UP1100TYPEC
Rev01 - 23.09.2022



Läs denna bruksanvisning, särskilt säkerhetsanvisningarna, innan du använder produkten.

Förvara användarmanualen för framtida referens och inkludera den när du skickar produkten till tredje part.

Esprinet S.p.A. kommer inte på något sätt hållas ansvarigt för skador eller skador orsakade på personer eller egendom som uppstår till följd av missbruk av produkten.

Säkerhetsanmärkningar

Undvik att lyssna i extrema volymer, särskilt under lång tid när du använder produkten.

Om du använder produkten med en alltför hög volym kan du skada din hörsel permanent. Lyssna med måttlig volym.

Ljudvarningar, varningar och miljöljud kan låta annorlunda när du bär produkten.

Var medveten om hur dessa signaler skiljer sig från deras ljud så att du kan känna igen signalerna i motsvarande situationer.

Använd inte produkten när du kör motorfordon, cyklar, vid användning av maskiner eller i andra situationer där försämrad medvetenhet om ljud i din omgivning kan utgöra en risk för dig eller andra. Samtidigt bör du följa de lagliga bestämmelserna och bestämmelserna i det land där du använder produkten.

Lägg kabeln så att den inte utgör någon risk för snubbning. Håll kabeln borta från skarpa kanter och heta områden och undvik att klämma fast eller krossa.

För att förhindra funktionsfel eller skada på produkten ska du undvika oavsiktliga fall, inte krossa, punktera eller utöva ett högt tryck på produkten.

Håll produkten borta från fukt, vatten eller andra vätskor.

Förvara eller utsätt inte din produkt för någon värmekälla, direkt solljus, radiatorer, spisar eller andra värmekällor som bilens instrumentbräda på sommaren. Försök inte modifiera, reparera eller demontera produkten.

Använd inte en skadad produkt. Använd inte under några omständigheter aggressiva rengöringsmedel, alkohol eller andra kemiska lösningar för rengöring eftersom de kan skada höljet eller till och med försämra produktens funktionalitet.

Sänk inte ned produkten i vatten eller andra vätskor.

Det finns inga delar som kan repareras inuti produkten. Öppna / demontera aldrig den.

Förvara produkten utom räckhåll för barn. Låt aldrig barn eller personer med funktionsnedsättning använda elektriska produkter utan övervakning.

Se till att barn inte leker med plastomslaget.

De kan svälja det när de spelar och kvävs. Se till att barn inte tar bort små delar från produkten och leka med dem.

Använda sig av

1- Sätt i headsetets anslutning i hörlurens anslutningsuttag på enheten.

2- Justera volymen på din enhet till den lägsta.

3- Ställ in önskad volymnivå på din enhet via hörlurarnas fjärrkontroll eller enheten.

Fjärrkontroll:

	-	Läge	+
Spela / Pausa	//	Enkelklick	//
Volym -	Enkelklick	//	//
Volym +	//	//	Enkelklick
Föregående spår	//	Trippelklick	//
Nästa spår	//	Dubbelklicka	//
Svara på samtal	//	Enkelklick	//
Avvisa samtal	//	tryck och håll	//

Rengöring

Rengör vid behov hörlurarna med en fuktig trasa och låt den torka helt före användning. Använd inte lösningsmedel, frätande eller gasformiga rengöringsmedel. Se till att inget vatten eller andra vätskor tränger igenom huset.

Lagring

Förvara headsetet på ett rent, torrt område. Håll den borta från direkt solljus.

Specifikationer

Förarenhet: 14.2mm
Känslighet: 110 ± 3dB
Impedans: 32Ω
Frekvens: 20 ~ 20 KHz
Nominell effekt: 5 mW
Maximal effekt: 15 mW
Kabellängd: 1,20 m
Kontakt: Type-C



Avfallshantering av produkten

(Gäller i länder med separata insamlingsystem av återvinningsbart material)

Gamla produkter får inte kasseras i hushållsavfallet! Om produkten inte längre kan användas vid någon tidpunkt, kassera den i enlighet med gällande bestämmelser i ditt land. Detta säkerställer att gamla produkter återvinns på ett professionellt sätt och utesluter också negativa konsekvenser för miljön. Av denna anledning är elektrisk utrustning markerad med symbolen som visas här.



Den här produkten uppfyller RoHS 2011/65 / EU / EU-2015/863/EU. Produkten har

CE-märket och uppfyller säkerhetsnormerna som fastställts av Europeiska unionen.

Celly® är ett varumärke som ägs av Esprinet S.p.A.

Alla varumärken är registrerade varumärken som tillhör respektive ägare.

Esprinet S.p.A., via Energy Park 20, 20871 Vimercate (MB) - Italien

Tillverkad i Kina.



SR

Упутства за употребу
ОЖИЧЕНЕ СЛУШАЛИЦЕ
Модел: UP1100TYPEC
Rev01 - 23.09.2022



Молимо прочитајте ово упутство и обратите пажњу на сигурносна упозорења пре употребе производа. Задржите приручник како бисте касније имали могућност да га прегледате или у случају да производ предате трећој страни. Еспринет С.п.А. не може се ни на који начин сматрати одговорним за повреду или штету нанесену људима или стварима које су резултат неправилне употребе производа.

Безбедносна правила

Избегавајте слушање прегласних јачина звука, посебно током дужег периода

током употребе производа.

Ако производ користите прекомерно гласно, то би могло трајно оштетити ваш слух. Слушајте умерену јачину звука.

Звучна упозорења, упозорења и шумови околине могу звучати другачије када користите производ.

Имајте на уму како се ови сигнали разликују у погледу звука како бисте их могли препознати у одговарајућим ситуацијама.

Не користите производ док возите моторно возило, возите бицикл, користите машине или у другим ситуацијама када би свест о буци у вашој околини могла да утиче на вас

или друге. Истовремено, придржавајте се закона и прописа државе у којој користите производ.

Поставите кабл тако да не постоји ризик од кидања.

Држите кабл даље од оштрих ивица и врућих места, избегавајући да га пригњечите.

Да бисте избегли квар или оштећење производа, избегавајте случајне падове, немојте дробити, пробијати или вршити висок притисак на производ.

Држите производ даље од влаге, воде или других течности.

У лето не складиштите и не излажите производ било којем извору топлоте, директној сунчевој светлости, радијаторима, шпоретима или другим изворима топлоте, као што је инструмент табла аутомобила.

Не покушавајте да модификујете, поправљате или растављате производ.

Не користите оштећени производ.

Никада не користите агресивне детерџенте, алкохол или друга хемијска раствора за чишћење као могу оштетити кућиште или чак нарушити функционалност производа.

Не потапајте производ у воду или друге течности.

Унутар производа нема делова који се могу поправити. Никада га не отварајте и не растављајте.

Производ чувајте ван дохвата деце.

Никада не дозвољавајте деци или особама са инвалидитетом да користе електричне производе без надзора.

Пазите да се деца не играју пластичном фолијом, јер би је могла прогутати и загрцнути.

Пазите да деца не уклањају ситне делове са производа и не играју се с њима.

Користите

1- Уметните конектор за слушалице у утичницу уређаја.

2- Подесите ниво јачине звука уређаја на најнижи ниво.

3- Подесите жељени ниво јачине звука путем контролера слушалица или путем уређаја.

5- Даљински управљач:

Репродукуј / Паузирај	-	Дугме за позиве	+
Волуме -	//	Један клик	//
Волуме +	Један клик	//	//
Претходни запис	//	//	Један клик
Следећа нумера	//	Троструки клик	//
Одговорите на позив	//	Дупли клик	//
Одбијте позив	//	Један клик	//
Репродукуј / Паузирај	//	Држите притиснуто	//

Чишћење

Ако је потребно, очистите слушалице влажном крпом и оставите их да се потпуно осуше пре употребе.

Не користите раствараче, корозивна средства или гасовита средства за чишћење.

Пазите да вода или друге течности не уђу у кућиште.

складиште

Чувајте слушалице у чистом и сувом простору. Држати даље од директне сунчеве светлости.

Карактеристике

Погонска јединица: 14.2мм

Осетљивост: 110 ± 3dB

Импеданса: 32Ω

Фреквенција: 20 ~ 20КХз

Називна снага: 5mW

Максимална снага: 15mW

Дужина кабла: 1,20м

Конектор: Type-C



Одлагање производа

(Применљиво у земљама са одвојеним системима сакупљања материјала који се могу рециклирати)

Стари производи се не могу одлагати у кућни отпад! Ако производ више није употребљив, одложите га у складу са прописима који су на снази у вашој земљи. Ово осигурава професионалну рециклажу старих производа и негативне последице по животну средину. Због тога је електрична опрема овде означена симболом.



Овај производ је у складу са RoHS 2011/65 / EU-2015/863 / EU. Производ носи CE ознаку и усклађен је са сигурносним стандардима које је утврдила Европска унија.

Целли® је заштитни знак у власништву компаније Esprinet С.п.А.

Сви заштитни знаци су регистровани заштитни знаци и заштитни знакови њихових власника.

Еспринет С.п.А., преко Енерги Парк 20,

20871 Вимерцате (МБ) -

Италија

Произведено у Кини.



BL

Ръководство за потребителя
КАБЕЛНИ СЛУШАЛКИ
Модел: UP1100TYPEC
Rev01 - 23.09.2022



Прочетете това ръководство за потребителя и по-специално бележките за безопасност, преди да използвате продукта. Съхранявайте ръководството за потребителя за бъдещи справки и го включвайте при предаване на продукта на трети лица. Esprinet S.p.A. по никакъв начин не носи отговорност за наранявания или щети, причинени на лица или имущество, произтичащи от неправилна употреба на продукта.

Бележки за безопасност

Избягвайте да слушате при екстремни стойности на звука, особено за

продължителни периоди от време, когато използвате продукта. Ако използвате продукта при прекалено висока сила на звука, може трайно да увредите слуха си. Слушайте с умерена сила на звука. Звуковите предупреждения, сигнали и шумове от околната среда може да звучат различно, когато носите продукта. Бъдете наясно с разликите в звученето на тези сигнали, за да можете да ги разпознавате в съответните ситуации. Не използвайте продукта, когато шофирате моторни превозни средства, карате велосипед, работите с машини или в други ситуации, в които нарушеното осъзнаване на шумовете

в заобикалящата ви среда може да представлява риск за вас или други лица. В същото време спазвайте и законовите разпоредби и положения в страната, в която използвате продукта. Поставете кабела така, че да не представлява опасност от спъване. Дръжте кабела далеч от остри ръбове и горещи зони и избягвайте притискането или смачкването му. За да предотвратите неправилно функциониране или повреда на продукта, избягвайте случайни падания, не мачкайте, не пробивайте и не упражнявайте силен натиск върху продукта. Пазете продукта от влага, вода или други течности. Не съхранявайте и не излагайте продукта на източници на топлина, пряка слънчева светлина, радиатори, печки или други източници на топлина, като например арматурното табло на

автомобила през лятото.

Не се опитвайте да модифицирате, ремонтирате или разглобявате продукта. Не използвайте повреден продукт. При никакви обстоятелства не използвайте агресивни почистващи препарати, алкохол или други химически разтвори за почистване, тъй като те могат да повредят корпуса или дори да нарушат функционалността на продукта. Не потапяйте продукта във вода или други течности. Във вътрешността на продукта няма части, които могат да бъдат обслужвани. Никога не го отваряйте/разглобявайте. Съхранявайте продукта на място, недостъпно за деца. Никога не позволявайте на деца или хора с увреждания да използват електрически продукти без надзор. Уверете се, че децата не си играят с пластмасовата опаковка.

Те могат да я погълнат при игра и да се задушат. Уверете се, че децата не изваждат малки части от продукта и не играят с тях.

Използвайте

- 1- Поставете конектора на слушалките в гнездото за свързване на слушалки на вашето устройство.
- 2- Настройте нивото на звука на устройството си на най-ниското.
- 3- Задайте желаното ниво на силата на звука на устройството си чрез дистанционното управление на слушалките или на устройството.
- 4- Дистанционното управление:

	-	Режим	+
Възпроизвеждане/ Пауза	//	Еднократно щракване	//
Сила на звука -	еднократно щракване	//	//
Сила на звука +	//	//	еднократно щракване
Предишна песен	//	Тройно щракване	//
Следваща песен	//	Двойно щракване	//
Отговаряне на повикване	//	Единично щракване	//
Отказ на повикване	//	Натиснете и задръжте	//

Почистване

Ако е необходимо, почистете слушалките с влажна кърпа и ги оставете да изсъхнат напълно, преди да ги използвате. Не използвайте никакви разтворители, корозивни или газообразни почистващи препарати. Уверете се, че в корпуса не прониква вода или други течности.

Съхранение

Съхранявайте слушалките на чисто и сухо място. Съхранявайте я далеч от пряка слънчева светлина.

Спецификации

Устройство за управление: 14,2 мм
Чувствителност: 110 ± 3dB
Импеданс: 32Ω
Честота: 20 ~ 20kHz
Номинална мощност: 5mW
Максимална мощност: 15mW

Дължина на кабела: 1,20 м
Конектор: Type-C



Изхвърляне на продукта (приложимо в държави със системи за разделно събиране на рециклируеми материали)
Старите продукти не могат да се изхвърлят в битовите отпадъци! Ако в даден момент продуктът вече не може да се използва, изхвърлете го в съответствие с действащите във вашата страна разпоредби. Това гарантира, че старите продукти се рециклират по професионален начин, а също така изключва негативни последици за околната среда. Поради тази причина електрическото оборудване е обозначено със символа, показан тук.

CE Този продукт е в съответствие с RoHS 2011/65/EU / EU-2015/863/EU. Продуктът носи маркировката CE и отговаря на стандартите за безопасност, установени от Европейския съюз. Пълният текст на декларацията за съответствие на ЕС е достъпен на следния интернет адрес: www.celly.com

Celly® е търговска марка, собственост на Esprinet S.p.A.

Всички марки са регистрирани търговски марки на съответните им собственици.

Esprinet S.p.A., via Energy Park 20,
20871 Vimercate (MB) -
Италия
Произведено в Китай.