


o sbs



TAUNITOUCHKEYBOARDS

Wireless Keyboard with Touchpad

Compatible with Smart TV, PC, Tablet & Smartphone

Specifications:

QWERTY Italian

Frequency 2.4 GHz

Input: 5 V D.C. 0,5 A max

Working current: <5 mA

Standby current: 1.0 mA

Sleeping current: <40 μ A

Working distance: 10 meters

Battery 150mAh, 44 hours

Prf: max 3 mW

Package Contains:

Wireless Keyboard + Holder


Charging cable

User manual

UK	User Manual	4
IT	Manuale di istruzioni	9
F	Mode d'emploi	14
D	Bedienungsanleitung	19
ES	Manual de instrucciones	24

For other informations please contact us at
info@sbsmobile.com.

Getting Started Guide



Bluetooth keyboard connection steps

1. After the power switch is turned to the ON position, the power indicator light is on for 3 seconds, the Bluetooth indicator starts to flash, and the keyboard automatically enters the pairing mode.



2. Open and unlock your tablet and click on the "Settings" icon.




3. In the settings menu, click on the "Bluetooth" menu.




4. Turn on the Bluetooth switch, The lights flicker and match.





















5. Discover the Bluetooth keyboard device: "TauniTouch", and click on it, The Bluetooth keyboard will automatically Connect.



6. After the Bluetooth keyboard connection is Successful, the pairing indicator is off, and "Connected" will appear in the list of Bluetooth devices.




Keyboard shortcuts function descriptions

	Back to Home page		Brightness -		Brightness +
	Search		Screen Keyboard		Screen capture
	Previous track		Play/Pause		Next track
Connect	Bluetooth pairing		Volume -		Volume +
	Select all		Copy		Paste
	Touchpad on/off		Backlight brightness adjustment		Lock screen
	E-MAIL	Fn	Function Key		

After switch system push above multimedia function show:

Notice 1: This keyboard is 3 -system universal keyboard, after confirming using it then push FN+Q/W/E to choose suitable system.










Notice 2: Only backlight kind keyboard has this button 

Color adjust: total 7 kind colors circulating

Backlight model: Single push backlight key actualize three kinds models.

1. Single color backlight(RGB) | Breathing light | Backlight off.
2. RGB backlight switch: under single color model situation, Press RGB key to switch backlight.
3. Backlight lightness: Under single color model situation, push backlight kry + direction upward arrow key, backlight lightness increase; Push backlight + direction downward arrow key, backlight lightness reduce.

IOS13 system touchpad gestures

 <p>Sliding finger</p>	<p>Moving the cursor</p>	 <p>Single finger tap</p>	<p>Left mouse bottom</p>
 <p>Sliding finger fast double click without loose drag</p>	<p>Left click to select the target drag</p>	 <p>Two fingers tapping</p>	<p>Right mouse bottom</p>
 <p>Two-finger vertical/horizontal movement</p>	<p>Vertical/ horizontal scrolling</p>	 <p>Three-finger tap</p>	<p>Middle mouse button</p>
 <p>Three-fingers move up at the same time</p>	<p>Recent task window switch</p>	 <p>Three fingers move down at the same time</p>	<p>Back to Home page</p>
 <p>Three fingers sliding left/right at the same time</p>	<p>Active window left/right slide switch</p>		

IOS 13 mouse function is enabled:

"Settings"- "Accessibility"- "Touch"- "Auxiliary Touch"- "Open

Attention

1. When not use for long time, suggest to close keyboard, in order to prolong battery life.
2. In order to get longer battery life, charging before keyboard power light flashes, charging time must be better more than 2 hours.

Energy Saving sleep model mode

When Keyboard not use will be enter sleep model after 15 minutes, keyboard indicator will be off, press and keys 5s to wake it up when need use again, then keyboard indicator will turn on.

Troubleshooting

1. Make sure the power is turned on
2. Ensure keyboard operable distance
3. Make sure the battery has power
4. Ensure the device's Bluetooth was turned on
5. Ensure the wireless keyboard was connected with the Bluetooth
6. Ensure the wireless keyboard paired successfully

Cleaning


Washing, alcohol or a similar cleaning agent decontamination keyboard.

Charging

When battery is low, the power indicator blinking, means need to charge the keyboard

1. Connect Genuine Parts USB Type C cable B port to keyboard cradle
2. Connect USB Type C cable A port to power adapter or computer USB port.
3. When charging, charge indicator lights will blinking, after full lights automatically turn off

Guida introduttiva



Interfaccia di ricarica Type-C

Passaggi per connettere la tastiera Bluetooth

1. Dopo aver portato l'interruttore di alimentazione in posizione ON, la spia di alimentazione si accende per 3 secondi, l'indicatore Bluetooth inizia a lampeggiare e la tastiera entra automaticamente in modalità di associazione.

OFF  ON

2. Aprire e sbloccare il tablet, quindi fare clic sull'icona "Impostazioni".




3. Nel menu Impostazioni fare clic su "Bluetooth".




4. Accendere l'interruttore Bluetooth, le luci lampeggiano e si abbinano.







5. Cercare il dispositivo tastiera Bluetooth "TauniTouch" e cliccarci sopra. La tastiera Bluetooth si connette automaticamente.



6. Dopo che la connessione della tastiera Bluetooth è riuscita, l'indicatore di associazione è spento e appare la dicitura "Connesso" nell'elenco dei dispositivi Bluetooth.



Descrizione delle funzioni dei tasti di scelta rapida della tastiera

	Torna alla pagina iniziale		Luminosità -		Luminosità +
	Cerca		Tastiera sullo schermo		Cattura dello schermo
	Traccia precedente		Pausa/ Riproduci		Traccia successiva
Connect	Associazione Bluetooth		Volume-		Volume+
	Seleziona tutto		Copia		Incolla
	Touchpad on/off		Tasto di funzione luminosità della retroilluminazione		Blocco schermo
	E-MAIL	Fn	Tasto di funzione		

Dopo aver premuto i pulsanti di sistema qui sopra, la funzione multimediale mostra:

Avviso 1: questa tastiera è una tastiera universale a 3 sistemi.

Dopo aver confermato l'utilizzo, premere FN+Q/W/E per scegliere il sistema adatto.

Avviso 2: solo la tastiera con retroilluminazione ha questo pulsante 

Regolazione colori: 7 tipi totali di colore

Modello retroilluminazione: con una pressione singola il tasto di retroilluminazione crea tre tipi di modelli.

1. Retroilluminazione a un colore (RGB) | Luce intermittente | Retroilluminazione off.










2. Interruttore di retroilluminazione RGB: in una situazione modello a colore singolo, premere il tasto RGB per cambiare retroilluminazione.

3. Luminosità della retroilluminazione: in una situazione modello a colore singolo, premere il pulsante di retroilluminazione + direzione.

Tasto freccia verso l'alto, aumento della luminosità della retroilluminazione; premere retroilluminazione + direzione.

Tasto freccia verso il basso, riduzione della luminosità della retroilluminazione.

Gesti per il touchpad del sistema IOS13

 <p>Scorrimento del dito</p>	<p>Spostamento del cursore</p>	 <p>Tocco con un dito</p>	<p>Pulsante sinistro del mouse</p>
 <p>Doppio clic veloce con un dito senza rilascio del trascinamento</p>	<p>Fare clic con il pulsante sinistro del mouse per selezionare il trascinamento di destinazione</p>	 <p>Tocco con due dita</p>	<p>Pulsante destro del mouse</p>
 <p>Movimento verticale/orizzontale a due dita</p>	<p>Scorrimento verticale/orizzontale</p>	 <p>Tocco con tre dita</p>	<p>Pulsante centrale del mouse</p>
 <p>Movimento contemporaneo di tre dita verso l'alto</p>	<p>Passaggio da una finestra di attività recente all'altra</p>	 <p>Movimento contemporaneo di tre dita verso il basso</p>	<p>Torna alla pagina iniziale</p>
 <p>Scorrimento contemporaneo di tre dita verso destra/sinistra</p>	<p>Interruttore a scorrimento sinistro/destro della finestra attiva</p>		

La funzione del mouse IOS13 è abilitata: "Impostazioni" - "Accessibilità" - "Tocco" - "Tocco ausiliario" - "Apri"

Attenzione

1. Quando non si utilizza per molto tempo, è consigliabile spegnere la tastiera per prolungare la durata della batteria.

2. Per prolungare la durata della batteria, caricare la tastiera prima che la spia di alimentazione della tastiera lampeggi.

Il tempo di ricarica dovrebbe superare le 2 ore

Modalità sleep a risparmio energetico

Dopo 15 minuti di inutilizzo, la tastiera entra in modalità sleep e l'indicatore della tastiera si spegne. All'occorrenza, premere un tasto qualsiasi per 5 secondi; l'indicatore della tastiera si accende.

Risoluzione dei problemi

1. Assicurarsi che l'alimentazione sia accesa

2. Assicurarsi che la tastiera si trovi nel raggio della distanza di funzionamento

3. Assicurarsi che la batteria sia carica

4. Assicurarsi che il Bluetooth del dispositivo sia attivato

5. Assicurarsi che la tastiera wireless sia connessa al Bluetooth

6. Assicurarsi che la tastiera wireless sia stata abbinata correttamente

Pulizia

La tastiera si pulisce con un detergente per la pulizia o a base alcolica o con un agente di pulizia simile.

Ricarica

Quando la batteria è scarica e l'indicatore di alimentazione lampeggia, significa che è necessario caricare la tastiera


1. Collegare il cavo USB di tipo C di Genuine Parts alla porta B del supporto della tastiera

2. Collegare il cavo USB di tipo C alla porta A all'adattatore di alimentazione o alla porta USB del computer.

3. Durante la ricarica, le spie di carica lampeggiano, dopo che tutte le spie si sono spente automaticamente.

F

Guide de démarrage



Voyant de verrouillage des majuscules : S'allume lorsque le clavier est en saisie majuscule.

Le voyant clignote après l'entrée en mode jumelage Bluetooth et s'éteint lorsque la connexion Bluetooth est établie.

Voyant de batterie faible : Clignote lorsque la batterie est trop faible et qu'il est nécessaire de la recharger.

Voyant de charge : S'allume pendant la charge et s'éteint lorsque la charge est terminée,

Voyant de mise sous tension : Appuyez et maintenez le bouton d'alimentation pendant 3 secondes.



Interface de charge de type C

Étapes de connexion du clavier Bluetooth

1. Après avoir mis le bouton d'alimentation en position ON, le voyant d'alimentation s'allume pendant 3 secondes, le voyant Bluetooth se met à clignoter et le clavier passe automatiquement en mode de jumelage.



2. Ouvrez et déverrouillez votre tablette et cliquez sur l'icône "Paramètres".




3. Dans le menu des paramètres, cliquez sur le menu "Bluetooth".



4. Allumez le bouton Bluetooth, les voyants clignotent et concordent.






















5. Découvrez le clavier Bluetooth: "TauniTouch", et cliquez dessus, le clavier Bluetooth se connectera automatiquement.



6. Une fois la connexion du clavier Bluetooth établie, le voyant de jumelage s'éteint, et "Connected" s'affichera dans la liste des périphériques Bluetooth.



Descriptions des touches de fonction des raccourcis clavier

	Retour à la page d'accueil		Luminosité-		Luminosité+
	Rechercher		Clavier à l'écran		Capture d'écran
	Piste précédente		Lecture/pause		Piste suivante
Connect	Jumelage Bluetooth		Volume-		Volume+
	Sélectionner tout		Copier		Coller
	Activer/dés-activer l'écran tactile		Touche fonction Rétroéclairage luminosité		Verrouiller l'écran
	E-MAIL		Touche fonction		

Après avoir activé le système, appuyez sur la fonction multimédia ci-dessus:

Remarque 1 : Ce clavier est un clavier universel à 3 systèmes, Après avoir confirmé son utilisation, appuyez sur FN+Q/W/E pour choisir le système approprié.

Remarque 2 : Seul le clavier rétro-éclairé possède ce bouton. 

Réglage de la couleur : 7 couleurs différentes en circulation










Modèle de rétroéclairage : La touche de rétroéclairage à simple pression peut être utilisée dans trois types de modèles.

1. Rétroéclairage à couleur unique (RVB) | Vague lumineuse |
Rétro-éclairage éteint.

2. Bouton de rétroéclairage RVB : dans le cas d'un modèle à une seule couleur, appuyez sur la touche RVB pour activer le rétroéclairage du bouton.

3. Luminosité du rétroéclairage : Dans le cas d'un modèle à une seule couleur, poussez la touche rétroéclairage avec le signe +
Touche flèche vers le haut, augmentation de la luminosité du rétroéclairage; Pousser le rétroéclairage + direction
Touche flèche vers le bas, réduction de la luminosité du rétroéclairage.

Gestes du pavé tactile du système IOS13

 <p>Glisser le doigt</p>	Déplacer le curseur	 <p>Taper avec un seul doigt</p>	Bouton gauche de la souris
 <p>Double-clic rapide d'un seul doigt sans glisser</p>	Cliquez avec le bouton gauche de la souris pour sélectionner la cible	 <p>Taper avec deux doigts</p>	Bouton droit de la souris
 <p>Mouvement vertical/horizontal à deux doigts</p>	Défilement vertical/horizontal	 <p>Tapotement à trois doigts</p>	Bouton du milieu de la souris
 <p>Trois doigts se déplacent vers le haut en même temps</p>	Changement de fenêtre des tâches récentes	 <p>Trois doigts glissant vers le bas en même temps</p>	Retour à la page d'accueil
 <p>Trois doigts glissant à gauche/droite en même temps</p>	Bouton coulissant gauche/droite de la fenêtre active		

La fonction souris de l'IOS 13 est activée : "Paramètres"-
"Accessibilité"- "Touch"- "Touche auxiliaire"- "Ouvrir"

Attention

1. Lorsque vous n'utilisez pas l'appareil pendant une longue durée, nous vous suggérons de fermer le clavier afin de prolonger la durée de vie de la batterie.
2. Afin de prolonger la durée de vie de la batterie, chargez-la avant que le voyant d'alimentation du clavier ne clignote, Le temps de charge doit être supérieur à 2 heures.

Mode de veille à économie d'énergie

Lorsque le clavier n'est pas utilisé, il entre en mode veille après 15 minutes le voyant du clavier sera éteint, appuyez sur les touches pendant 5 secondes pour le réactiver quand vous aurez besoin de l'utiliser à nouveau, et le voyant du clavier s'allumera.

Dépannage

1. Assurez-vous que l'appareil est sous tension
2. Veillez à ce que le clavier se trouve dans la zone de fonctionnement
3. Assurez-vous que la batterie est chargée
4. Assurez-vous que la fonction Bluetooth de l'appareil est activée
5. Assurez-vous que le clavier sans fil est connecté via Bluetooth
6. Assurez-vous que le clavier sans fil a été jumelé avec succès

Nettoyage

Produit nettoyant pour décontamination de clavier à l'alcool ou agent nettoyant similaire.


Chargement

Lorsque la batterie est faible, le voyant d'alimentation clignote, ce qui signifie qu'il faut recharger le clavier

1. Connectez le câble USB de type C de Genuine Parts au port B du support du clavier.
2. Connectez le port A du câble USB de type C à l'adaptateur d'alimentation ou au port USB de l'ordinateur.
3. Lors de la charge, les voyants lumineux de charge clignotent, après la charge complète, ils s'allument automatiquement.

D

Anleitung für die ersten Schritte



Anzeige für Feststelltaste: Leuchtet auf, wenn auf der Tastatur Großbuchstaben eingegeben werden.

Blinkt nach dem Aufrufen des Bluetooth-Kopplungsmodus und schaltet sich aus, nachdem die Bluetooth-Verbindung erfolgreich ist

Anzeige für niedrigen Akkustand: Blinkt, um zum Aufladen aufzufordern, wenn der Akku zu schwach ist.

Ladeanzeige: leuchtet lange während des Ladevorgangs und erlischt, wenn der Ladevorgang abgeschlossen ist,

Einschalten der Stromanzeige: Drücken Sie den Netzschalter und halten Sie ihn 3 Sekunden lang gedrückt.



Typ-C-Ladeschnittstelle

Bedienschritte für die Verbindung der Bluetooth-Tastatur

1. Nachdem der Netzschalter auf die Position ON gestellt wurde, leuchtet die Netzkontrollleuchte 3 Sekunden lang, die Bluetooth-Anzeige beginnt zu blinken, und die Tastatur schaltet automatisch in den Kopplungsmodus.

OFF  ON

2. Öffnen und entsperren Sie Ihr Tablet und klicken Sie auf das Symbol "Einstellungen".



3 Klicken Sie im Einstellungsmenü auf das Menü „Bluetooth“.




4. Schalten Sie den Bluetooth-Schalter ein, die Lichter flimmern und passen zusammen.



5. Entdecken Sie das Bluetooth-Tastaturgerät: „TauniTouch“ und klicken Sie darauf. Die Bluetooth-Tastatur verbindet sich automatisch.



6. Nachdem die Bluetooth-Tastatur erfolgreich verbunden wurde, ist die Kopplungsanzeige aus, und „Verbunden“ wird in der Liste der Bluetooth-Geräte angezeigt.




Tastenkürzel Funktionstastenbeschreibung

	Zurück zur Startseite		Helligkeit -		Helligkeit+
	Suchen		Bildschirmta- statur		Bildschirmauf- nahme
	Vorheriger Titel		Pause/Abspielen		Nächster Titel
Connect	Bluetooth- Kopplung		Lautstärke -		Lautstärke +
	Alle auswählen		Kopieren		Einfügen
	Touchpad ein/ aus		Hintergrund- beleuchtung Helligkeit ein/aus		Bildschirm- sperre
	E-MAIL	Fn	Funktionstaste		

Nach dem Einschalten des Systems drücken Sie oben auf Multimedia-Funktion anzeigen:

Hinweis 1: Diese Tastatur ist eine 3-System-Universaltastatur, Nachdem Sie die Verwendung bestätigt haben, drücken Sie FN+Q/W/E, um das geeignete System auszuwählen.

Hinweis 2: Nur Tastaturen mit Hintergrundbeleuchtung haben diese Taste 

Farbeinstellung: insgesamt 7 verschiedene Farben

Hintergrundbeleuchtung Modell: Einzelne Push-Backlight-Taste stellen drei Arten Modelle dar

1. Einfarbige Hintergrundbeleuchtung (RGB) | b, Atmendes Licht | Hintergrundbeleuchtung aus.

2. RGB-Hintergrundbeleuchtung Schalter: unter einzigen Farbe Modell Situation, drücken Sie RGB-Taste zu Hintergrundbeleuchtung einschalten.

3. Die Helligkeit der Hintergrundbeleuchtung: In der Situation des Einfarbenmodells drücken Sie die Taste „Hintergrundbeleuchtung +“.

Richtung Pfeiltaste nach oben, Helligkeit der Hintergrundbeleuchtung erhöhen; Hintergrundbeleuchtung + Richtung drücken

Pfeiltaste nach unten, Helligkeit der Hintergrundbeleuchtung verringern.

iOS13 System-Touchpad-Gesten

 <p>Gleitender Finger</p>	<p>Bewegen des Cursors</p>	 <p>Tippen mit einem Finger</p>	<p>Linke Maustaste</p>
 <p>Schneller Doppelklick mit einem Finger ohne loses Ziehen</p>	<p>Klicken Sie mit der linken Maustaste, um das Ziel auszuwählen</p>	 <p>Tippen mit zwei Fingern</p>	<p>Rechte Maustaste</p>
 <p>Vertikale/horizontale Bewegung mit zwei Fingern</p>	<p>Vertikaler/horizontaler Bildlauf</p>	 <p>Tippen mit drei Fingern</p>	<p>Mittlere Maustaste</p>
 <p>Drei Finger bewegen sich gleichzeitig nach oben</p>	<p>Schalter für das Fenster der letzten Aufgabe</p>	 <p>Drei Finger bewegen sich gleichzeitig nach unten</p>	<p>Zurück zur Startseite</p>
 <p>Drei Finger gleiten gleichzeitig nach links/rechts</p>	<p>Schiebeschalter für aktives Fenster links/rechts</p>		

Die Mausfunktion von IOS 13 ist aktiviert: "Einstellungen" – "Eingabehilfen" – "Touch" – "Auxiliary Touch" – "Öffnen"

Achtung

1. Wenn Sie das Gerät für längere Zeit nicht benutzen, sollten Sie die Tastatur schließen, um die Lebensdauer des Akkus zu verlängern.
2. Um die Lebensdauer des Akkus zu verlängern, laden Sie ihn auf, bevor die Betriebsanzeige der Tastatur blinkt, Die Ladezeit muss mehr als 2 Stunden betragen.

Energiesparender Ruhezustand

Wenn die Tastatur nicht benutzt wird, wird sie nach 15 Minuten in den Ruhemodus versetzt.

Die Anzeige ist ausgeschaltet. Drücken Sie 5 Sekunden lang die Tasten, um sie bei Bedarf wieder einzuschalten, dann leuchtet die Tastaturanzeige auf.

Fehlerbehebung

1. Vergewissern Sie sich, dass das Gerät eingeschaltet ist.
2. Stellen Sie sicher, dass die Tastatur in funktionierender Reichweite ist.
3. Stellen Sie sicher, dass der Akku Strom hat
4. Vergewissern Sie sich, dass die Bluetooth-Funktion des Geräts eingeschaltet ist.
5. Vergewissern Sie sich, dass die Bluetooth-Einstellung der Tastatur aktiviert ist.
6. Vergewissern Sie sich, dass die drahtlose Tastatur erfolgreich gekoppelt wurde.

Reinigung


Waschen, Alkohol oder ein ähnliches Reinigungsmittel zur Dekontamination der Tastatur.

Aufladen

Wenn der Akku schwach ist, blinkt die Betriebsanzeige, was bedeutet, dass Sie die Tastatur aufladen müssen.

1. Schließen Sie das Original-Teile-USB-Typ-C-Kabel an den B-Anschluss der Tastaturhalterung an.
2. Verbinden Sie den Anschluss A des USB-Typ-C-Kabels mit dem Netzadapter oder dem USB-Anschluss des Computers.
3. Beim Aufladen blinken die Ladekontrollleuchten, nach voller Aufladung wird sich Beleuchtung automatisch ausschalten

Guía de inicio



Indicador de bloqueo de mayúsculas: Se ilumina cuando el teclado está en mayúsculas.

Parpadeará tras entrar en el modelo de emparejamiento Bluetooth y se apagará después de que la conexión Bluetooth se haya establecido correctamente.

Indicador de batería baja: Parpadea cuando la batería está demasiado baja, lo que indica que hay que cargarla.

Indicador de carga: Se encenderá cuando se esté cargando y se apagará una vez completada la carga.

Indicador de encendido: Mantenga pulsado el interruptor de encendido durante 3 segundos.



Interfaz de carga tipo C

Pasos de conexión del teclado Bluetooth


1. Tras poner el interruptor de encendido en la posición ON, la luz indicadora de encendido se enciende durante 3 segundos, el indicador de Bluetooth comienza a parpadear y el teclado entra automáticamente en el modo de emparejamiento.



3. En el menú de ajustes, haga clic en el menú "Bluetooth".



5. Encuentre el dispositivo de teclado Bluetooth: "TauniTouch", y haga clic en él, El teclado Bluetooth se conectará automáticamente.




2. Abra y desbloquee su tableta y haga clic en el icono de "Settings".


















4. Encienda el interruptor del Bluetooth, Las luces parpadean y coinciden.



6. Después de que la conexión del teclado Bluetooth se realice correctamente, el indicador de emparejamiento se apaga, y "Connected" aparecerá en la lista de dispositivos Bluetooth.



Descripciones de las teclas de acceso directo del teclado

	Volver a la página principal		Luminosidad -		Brillo +
	Buscar		Teclado en pantalla		Captura de pantalla
	Pista anterior		Pausa/ Reproducción		Siguiente pista
Connect	Emparejamiento de Bluetooth		Volumen -		Volumen +
	Seleccionar todo		Copiar		Pegar
	Activación/ desactivación del panel táctil		Tecla de función Luz de fondo brillo		Bloquear pantalla
	E-MAIL		Tecla de función		

Tras el cambio de sistema, pulse sobre la función multimedia:

Aviso 1: Este teclado es un teclado universal de 3 sistemas, Tras confirmar su uso, pulse FN+Q/W/E para elegir el sistema adecuado.

Aviso 2: Solo el teclado de tipo retroiluminado tiene este botón 

Ajuste de color: un total de 7 tipos de colores en circulación

Modelo de retroiluminación: La tecla de retroiluminación de una sola pulsación actualiza tres tipos de modelos.

1. Luz de fondo de un solo color (RGB) | Luz intermitente | Luz de fondo apagada.










2. Interruptor de retroiluminación RGB: en la situación de modelo de un solo color, pulse la tecla RGB para cambiar la luz de fondo.

3. Luz de fondo: En la situación del modelo de un solo color, pulse la luz de fondo kry + dirección

Tecla de flecha hacia arriba, aumento de la luminosidad de la luz de fondo; Pulsar luz de fondo + dirección

Tecla de flecha hacia abajo, reduce la luminosidad de la luz de fondo.

Señales del panel táctil del sistema IOS13

 <p>Dedo deslizante</p>	<p>Mover el cursor</p>	 <p>Toque con un solo dedo</p>	<p>Botón izquierdo del ratón</p>
 <p>Doble clic rápido con un solo dedo, sin arrastre suelto</p>	<p>Haga clic con el botón izquierdo del ratón para seleccionar el arrastre del objetivo</p>	 <p>Toque con un par de dedos</p>	<p>Botón derecho del ratón</p>
 <p>Movimiento vertical/horizontal con dos dedos</p>	<p>Desplazamiento vertical/horizontal</p>	 <p>Toque con tres dedos</p>	<p>Botón central del ratón</p>
 <p>Tres dedos se mueven hacia arriba al mismo tiempo</p>	<p>Cambio de la ventana de tareas recientes</p>	 <p>Tres dedos se mueven hacia abajo al mismo tiempo</p>	<p>Volver a la página principal</p>
 <p>Tres dedos deslizándose hacia la izquierda/derecha al mismo tiempo</p>	<p>Interruptor deslizante de la ventana activa izquierda/derecha</p>		

La función de ratón de IOS 13 está activada: "Settings"-
 "Accessibility"- "Touch"- ("Ajustes"- "Accesibilidad"- "Táctil"-)
 "Auxiliary Touch"- "Open" ("Toque Auxiliar"- "Abierto")

Atención

1. Cuando no se utilice durante mucho tiempo, se recomienda cerrar el teclado para prolongar la vida de la batería.

2. Para conseguir una mayor duración de la batería, cárguela antes de que parpadee la luz de encendido del teclado, La duración de la carga de la batería debería ser superior a 2 horas.

Modo de suspensión de ahorro de energía

Cuando el teclado no se utiliza entrará en el modelo de suspensión después de 15 minutos, el indicador del teclado se apagará. El indicador estará apagado, pulse y las teclas 5 segundos para despertarlo cuando lo necesite de nuevo, entonces el indicador del teclado se encenderá.

Solución de problemas

1. Asegúrese de que la alimentación está encendida

2. Asegúrese de la distancia operable del teclado

3. Asegúrese de que la batería tiene energía

4. Asegúrese de que el Bluetooth del dispositivo está activado

5. Asegúrese de que el teclado inalámbrico se ha conectado con el Bluetooth

6. Asegúrese de que el teclado inalámbrico se ha emparejado correctamente

Limpieza

El lavado, el alcohol o un agente de limpieza similar limpiará el teclado.

Cargando

Cuando la batería está baja, el indicador de alimentación parpadea, significa que hay que cargar el teclado

1. Conecte el cable USB tipo C de Genuine Parts al puerto B del teclado

2. Conecte el puerto A del cable USB tipo C al adaptador de corriente o al puerto USB del ordenador.

3. Durante la carga, las luces indicadoras de carga parpadearán, después de que las luces completas se apaguen automáticamente

SBS spa - Via Circonvallazione s/n
28010 Miasino (No) - Italy

sbsmobile.com



Printed in China REV0_07-22



TAUNITOUCHKEYBOARDS

