



## Kompatibilita práčky

Sušičku (\*) je možné nainštalovať na práčku pomocou montážnej súpravy. Montážnu súpravu je možné nainštalovať len na nasledujúce práčky: VÝROBCOVIA **1** →   
TYPY práčok (\*\*): prvá časť „Typu“ musí byť nasledovaná: **2** →   
(\*\*) Typ je uvedený na štítku umiesnenom na práčke v oblasti dvierok. **3** →

(\*) Vylúčená kompaktné sušičky (vx š xh 69x60x42 cm).

## Kompatibiliteti i lavatricës

Tharësja e rrabavel(\*) mund t'ë instalohet mbi lavatricën duke përdorur pajisjet e shtesë. Pajisjet shtesë mund t'ë instalohen vetëm për lavatricët: MARKAT **1** →   
Ulojet e lavatricëve (\*\*): pjesa e parë e "Ulojti" duhet t'ë jetë si më poshtë: **2** →

(\*\*) Uloji mund t'ë gjendet në etiketten që gjithë tek lavatrica në pjesën e derës. **3** →

(\*) E përashtuara tharëse kompakt (LxGxT 69x60x42 cm).

## Съвместимост на перална машина

Барабанната сушилня (\*) може да бъде монтирана върху перална машина, с помощта на набора за надстройване. Наборът за надстройване може да бъде монтиран само за следните перални машини: МАРКИ **1** →   
ВИДОВЕ перални машини (\*\*): първата част на "Вид" трябва да бъде следната: **2** →   
(\*\*) Видът е посочен върху етикета, прикрепен към пералната машина в областта на вратата. **3** →

(\*) Изключени компактни сушилни (в x ш x д 69x60x42 см).

## Pesumasina sobivus

Trummelkuvatil(\*) võib paigaldada pesumasina peale tornpaigalduskomplekti abil.  
Tornpaigalduskomplekti saab kasutada ainult järgmiste pesumasinaste puhul: MARGID **1** →   
Pesumasinate TÜÜBID (\*\*): "Tüübi" esimene osa peab olema järgmine: **2** →   
(\*\*) Tüübi võite leida sildilt, mis asetseb pesumasina ukse läheudes. **3** →   
(\*) Välja arvatud kompakte kuivatid (KxLxS 69x60x42 cm).

## Veljas mazgājamo mašīnu saderība

Žāvētāju(\*) var uzstādīt uz veljas mazgājāmās mašīnas, izmantojot stiprinājuma komplektu. Stiprinājuma komplekt var uzstādīt tikai šādām veljas mazgājāmām mašīnām: ZĪMOU **1** →   
Veljas mazgājamo mašīnu VEIDI (\*\*): pirmajai "Veida" dalai jābūt šādoi: **2** →   
(\*\*) Veidi var atrast uz veljas mazgājāmāi mašīnai pieteiprinātās uzlimes durvju rajonā. **3** →   
(\*) Izslēgšana kompaktu žāvētāji (AxPxD 69x60x42 cm).

## Skalbyklių saderinamumas

Skalbiniu džiovyklę(\*) galima įrengti ant skalbyklių, naudojant tvirtinimo rinkinį. Tvirtinimo rinkiniu galima įrengti tik ant šių skalbyklių: RŪŠYS **1** →   
Skalbyklių TIPI (\*\*): pirmoji "tipo" dalis turi būti tokia: **2** →   
(\*\*) Tipas nurodytas etiketėje, priklijuotoje skalbyklių durelių sriuje. **3** →

(\*) Nejvertintas kompaktiškas džiovintuvių (AxPxG 69x60x42 cm).

## Compatibilitatea mașinii de spălat rufe

Uscătorul de rufe(\*) poate fi montat deasupra unei mașini de spălat rufe folosind kit-ul de suprapunere. Kit-ul de suprapunere poate fi montat doar pe următoarele mașini de spălat rufe. MÄRCI **1** →   
Mașini de spălat rufe TIPURI (\*\*): prima parte din "Tip" trebuie să fie următoarea: **2** →   
(\*\*) Tipul poate fi aflat de pe eticheta atașată de mașina de spălat rufe în zona ușii. **3** →

(\*) Exclus Uscătoare compacte (lxLxL 69x60x42 cm).

## Сумісність із пральними ашинами

Сушильний барабан (\*) можна встановити зверху на пральній машині за допомогою комплекту для вертикальної установки. Комплект для вертикальної установки можна використовувати тільки з наступними пральними машинами: ТОРПВЕЛЬНІ МАРКИ **1** →   
Типи (\*\*): перша частина типу має бути наступною: **2** →   
(\*\*) Тип вказаний на етикетці, що знаходитьться біля дверцят пральної машини. **3** →   
(\*) Виключені компактні сушарки (ВхШхГ 69x60x42 см).

## Kompatibilitet med vaskemaskine

Tørretumbleren(\*) kan installeres oven på en vaskemaskine ved hjælp af ammenbygningssættet. Sammenbygningssættet kan kun installeres på følgende vaskemaskiner: MÆRKER **1** →   
Vaskemaskiner TYPER (\*\*): den første del af "Typen" skal være følgende: **2** →   
(\*\*) Typen står på mærket, der sidder på vaskemaskinen i nærheden af lågen. **3** →

(\*) Undtaget kompakt tørretumbler (HxBxD 69x60x42 cm).

## Pesukoneiden yhteensopivuus

Kuivausrumpu(\*) voidaan asentaa pesukoneen päälle torniasennussarjalla. Torniasennussarjaa voidaan käyttää vain seuraavien pesukoneiden: TUOTEMERKKI **1** →   
Pesukonemallit (\*\*): "Mallin" alkusanan tulee olla seuraava: **2** →   
(\*\*) Malli on merkity pesukoneen luukun läheisyydessä olevaan arvokilpeen. **3** →

(\*) kuulu kompakti kuivaaimet (KxLxS 69x60x42 cm).

## Compatibilité du lave-linge

Le sèche-linge(\*) peut être installé sur un lave-linge à l'aide du kit de superposition. Le kit de superposition ne peut être utilisé que pour les lave-linge suivants : MARQUES **1** →   
TYPES de lave-linge (\*\*): la première partie du "Type" doit être la partie suivante : **2** →   
(\*\*) Le Type est indiqué sur l'étiquette opposée sur le lave-linge, près de la porte. **3** →

(\*) Sont exclus les modèles compacts (HxLxP 69x60x42 cm).



## Compatibiliteit wasmachine

De droogtrommel(\*) kan op een wasmachine worden geplaatst met behulp van het tussenstuk. Het tussenstuk kan alleen voor de volgende wasmachines worden gebruikt: MERKEN **1** →   
Wasmachines TYPES (\*\*): het eerste deel van het "Type" moet het volgende zijn: **2** →   
(\*\*) Het type staat op het etiket op de wasmachine bij de deur. **3** →   
(\*) Exclusief compacte drogers (HxBxD 69x60x42 cm).

## Kombinasjonsmuligheter, vaskemaskin

Tørketrommelen (\*) kan monteres oppå en vaskemaskin ved hjelp av stablesettet. Stablesettet kan bare brukes til følgende vaskemaskiner: MÆRKER **1** →   
Vaskemaskin TYPER (\*\*): første del av "Type" må være følgende: **2** →   
(\*) Du finner typen på etiketten som er festet til vaskemaskinen i nærheten av døren. **3** →

(\*) Unntatt kompakt hårfører (HxBxD 69x60x42 cm).

## Kompatibilitet med tvättmaskin

Torktumulen (\*) kan monteras ovanpå en tvättmaskin med monteringssatsen. Monteringssatsen kan monteras på följande tvättmaskiner endast: MÄRKEN **1** →   
Tvättmaskinsmodeller (\*\*): första delen av "modellen" måste vara följande: **2** →   
(\*\*) Modellen anges på etiketten fäst på tvättmaskinen kring luckan. **3** →   
(\*) Omfattas inte kompakt torktumlare (HxBxD 69x60x42 cm).

## Компактност машина за прање рубља

Машина за сушење (\*) може се монтирали изнад машине за прање рубља уз помоћ комплета за слагање. Комплет за слагање може се монтирали искључиво на следеће машине за прање рубља: РОБНЕ МАРКЕ **1** →   
ТИПОВИ машине за прање рубља (\*\*): први део ознаке „ТИП“ мора бити следећи: **2** →   
(\*\*) Тип се може пронаћи на етикети која је причвршћена за машину за прање рубља у подручју врати. **3** →

(\*) Нису узете у обзор компактне машине за сушење (ВхШхД 69x60x42 цм).

## Compatibilità lavabiancheria

Lasciugabiancheria (\*) può essere installata sopra una lavabiancheria utilizzando il kit colonna.  
III kit colonna può essere utilizzato esclusivamente con le seguenti lavabiancheria: MARCHIO **1** →   
TIPI di lavabiancheria (\*\*): la prima parte del "TIPO" deve corrispondere alla seguente: **2** →   
(\*\*) Il tipo si trova sull'etichetta presente sulla lavabiancheria, all'altezza della porta. **3** →

(\*) Escluso essiccatore compatibili (HxLxP 69x60x42 cm).

## Pacchetto kit di imballamento

Tipo di imballaggio	Tipo di imballaggio	Dove riciclare*
Scatola di cartone esterna	PAP 20	Carta
Borsa per accessori in plastica	LDPE 04	Plastica
Protezione del kit di imballamento in polistirene	PS 6	Plastica

\*controlla le normative locali