

---

## DISTRUGGIDOCUMENTI

---



Prima di procedere all'uso, leggere con attenzione  
e conservare per un uso futuro.



## IMPOSTAZIONI

---

1. Mettere la testina del tritratore nel cestello.
2. Collegare il cavo di alimentazione a una presa standard da 220-240 V AC.
3. Mettere l'interruttore principale in posizione AUTO.



## FUNZIONI

---

L'interruttore si trova nella parte superiore del distruggidocumenti. Lo Switch ha tre (3) impostazioni.

1. Quando è selezionato AUTO, il LED POWER si accende, il processo di tritrazione viene avviato automaticamente inserendo la carta nell'apertura di alimentazione. Il distruggidocumenti si fermerà automaticamente quando la carta ha completato il suo percorso attraverso l'apertura di alimentazione.

2. REV viene utilizzato per facilitare la rimozione di un inceppamento della carta, invertendo il processo di tritrazione prima di aver completato un ciclo, eliminando in tal modo le frese.

3. La posizione OFF è consigliata quando si svuota il cestino o quando il distruggidocumenti non viene utilizzato per un periodo di tempo prolungato
4. Quando il LED surriscaldato si accende, si prega di interrompere il lavoro di triturazione fino allo spegnimento della luce.

---

## CAPACITÀ DI TRITURAZIONE

---

XDPSh08 distruggerà 8 fogli contemporaneamente. Durante la frantumazione di piccoli materiali, come buste o ricevute di carte di credito, inserirli nel mezzo dell'apertura di alimentazione.

---

## AVVERTENZE

---

1. Allontanare tutti i capi di abbigliamento, cravatte, gioielli, capelli o altri piccoli oggetti dall'apertura dell'alimentazione per evitare lesioni.
2. Mantenere in posizione OFF quando il distruggidocumenti non è in uso per periodi di tempo prolungati.
3. Rimuovere tutti i fermagli e le graffette dalla carta prima di frantumarli. Non è raccomandato inserire nella triturazione graffette e punti metallici.
4. Non mettere le mani o le dita nella fessura del distruggidocumenti per evitare lesioni gravi.
5. La triturazione continua della carta da computer non deve superare i 2 minuti. Se è necessario un uso continuo, si consiglia di impostare il tempo di triturazione su 2 minuti acceso e 45 minuti su spento per consentire il corretto raffreddamento del motore.
6. Il prodotto deve essere installato vicino ad una presa di corrente facilmente accessibile.
7. Spegnerne sempre o scollegare il distruggidocumenti prima di spostare, pulire o svuotare il cestino.
8. Svuotare il cestino dei rifiuti frequentemente.

## INCEPPAMENTI DI CARTA E SOVRACCARICHI

---

XDPSHo8 è dotato di un dispositivo di protezione da sovraccarico del motore, con una luce a LED surriscaldata per indicarlo. Il normale ciclo di lavoro breve per la triturazione continua è di 2 minuti e poi 45 minuti di pausa. L'alimentazione può terminare automaticamente in caso delle seguenti situazioni anomale:

1. Funzionamento continuo del tritratore alla massima capacità per un periodo di tempo prolungato, ad es. più di 2 minuti senza fermarsi. Queste operazioni anomale possono provocare l'attivazione della protezione automatica da sovraccarico del motore, che interrompe l'alimentazione all'unità, il LED SOPRA RISCALDATO si accenderà. In questo caso dovrete:

A. Scollegare il cavo di alimentazione dalla presa AC e attendere almeno 45 minuti per il ripristino della protezione da sovraccarico. Strappare o tagliare la carta in eccesso dalla parte superiore del distruggidocumenti.

B. Ricollegare il cavo di alimentazione alla presa AC e posizionare l'interruttore in REV. Estrarre la carta rimanente dalle frese. Se necessario, posizionare l'interruttore sulla posizione Auto.

C. Con lo Switch in posizione AUTO, il LED POWER si accende e il LED OVER-HEATED si spegne, ora sei pronto per riprendere la normale triturazione.

2. Superamento della capacità di triturazione, ad es. inserimento di più di 8 fogli in un'unica passata o se la carta non viene inserita direttamente nell'apertura di alimentazione. Se ciò accade, dovrete:

A. Posizionare l'interruttore in posizione "REV". Tirare indietro i documenti inceppati.

B. Posizionare l'interruttore in posizione "AUTO", il distruggidocumenti è ora di nuovo pronto per la successiva triturazione.

## DATI TECNICI

---

Tipo di triturazione: Taglio a frammenti


Dimensione di triturazione: 4 x 28mm

Capacità di triturazione: massimo 8 fogli

Apertura dell'alimentazione: 220mm

Ingresso: 220-240V~, 50/60Hz, 250W max

Dimensione: 320 (L) \* 195 (W) \* 356 (H) mm



## **INFORMAZIONI AGLI UTENTI ai sensi del Decreto Legislativo N°49 del 14 marzo 2014 “Attuazione della direttiva 2012/19/UE sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE)”**

Il simbolo del cassonetto barrato riportato sull'apparecchiatura indica che il prodotto alla fine della propria vita utile deve essere raccolto separatamente dagli altri rifiuti. L'utente dovrà pertanto conferire l'apparecchiatura integra dei componenti essenziali giunta a fine vita agli idonei centri di raccolta differenziata dei rifiuti elettronici ed elettrotecnici oppure riconsegnarla al rivenditore al momento dell'acquisto di nuova apparecchiatura di tipo equivalente, in ragione di uno a uno, oppure 1 a zero per le apparecchiature aventi lato maggiore inferiore a 25 cm. L'adeguata raccolta differenziata per l'avvio successivo dell'apparecchiatura dimessa al riciclaggio, al trattamento e allo smaltimento ambientale compatibile contribuisce ad evitare possibili effetti negativi sull'ambiente e sulla salute e favorisce il riciclo dei materiali di cui è composta l'apparecchiatura. Lo smaltimento abusivo del prodotto da parte dell'utente comporta l'applicazione delle sanzioni amministrative di cui al D.Lgs n. Decreto Legislativo N° 49 del 14 marzo 2014.

## CONDIZIONI GENERALI DI GARANZIA E ASSISTENZA PRODOTTI XD

Tutti i prodotti XD sono costruiti nel rispetto delle normative nazionali ed internazionali regolanti la qualità dei materiali utilizzati nella fabbricazione. Qualora i prodotti dovessero presentare qualche inconveniente, l'utente è pregato di avvalersi della presente Garanzia, che dà diritto ad usufruire dell'assistenza tecnica. La garanzia dei prodotti XD copre i difetti di funzionamento imputabili al processo di fabbricazione.

Nel rispetto di quanto previsto dal codice del consumo (l.206/2005)

Garanzia del dispositivo:

La durata della garanzia è di:

per usi privati mesi ventiquattro (24) dalla emissione del documento di acquisto (così come previsto dal codice del consumo)

Per usi professionali (per acquisti effettuati con emissione di fattura e partita Iva)

Mesi dodici (12) come previsto dall'art. 1490 del CC.

Il cliente, per poter usufruire del servizio di garanzia, dovrà esibire il documento d'acquisto rilasciato dal punto vendita.

Il diritto alla garanzia è sempre subordinato a verifica tecnica che ne certifichi la causa.

Non saranno coperti da garanzia:

a) i danni accidentali, o danni causati da trascuratezza, cattivo uso, manomissione ed ogni altro danno dovuto a negligenza del cliente

b) rimozione o danneggiamento dei sigilli di garanzia ed etichette apposte a scopo di identificazione sui prodotti.

c) utilizzo di pezzi e accessori non originali.

e) interventi software (l'installazione di software non compatibile e non autorizzato potrebbe compromettere il corretto funzionamento).

Il venditore non potrà essere ritenuto responsabile per eventuali danni che possano, direttamente o indirettamente, derivare a persone, cose e animali domestici dovuti alla mancata o errata osservazione di quanto riportato nel manuale di istruzioni del prodotto o sul prodotto stesso.

### IMPORTANTE:

Prima richiedere l'intervento di assistenza tecnica di un prodotto informatico od elettronico, che conserva nella propria memoria interna od in altri dispositivi removibili dati dell'utente, è necessario salvare tutti i dati poiché potrebbero essere persi durante le fasi di lavorazione.

Informazioni su prodotti e condizioni di garanzia e centri di assistenza sono consultabili sul sito [www.xd-enjoy.com](http://www.xd-enjoy.com) o rivolgendosi al punto vendita Trony - Dml dove è stato effettuato l'acquisto.

---





DML S.p.A.  
Via Emilia Levante, 30/a - 48018 Faenza (RA) Italy  
[www.xd-enjoy.com](http://www.xd-enjoy.com)  
MADE IN CHINA