



FERRO DA STIRO



Prima di procedere all'uso, leggere con attenzione e conservare per un uso futuro.

ISTRUZIONI PER L'USO | XDBIN9508



Grazie per aver acquistato questo prodotto XD.

Leggere attentamente questo manuale prima del primo utilizzo, anche se si ha familiarità con questo tipo di prodotto.

Le precauzioni di sicurezza contenute nel presente documento riducono il rischio di incendi, scosse elettriche e lesioni se vengono rispettate correttamente.

Conservare il manuale in un luogo sicuro per riferimenti futuri, insieme alla scheda di garanzia completa, alla ricevuta di acquisto e al cartone.

Se applicabile, passare queste istruzioni al prossimo proprietario dell'apparecchio.

SOMMARIO

IMPORTANTI ISTRUZIONI DI SICUREZZA.....	3
DATI PRODOTTO	5
PANORAMA PRODOTTO.....	6
PRIMA DEL PRIMO UTILIZZO	7
RIEMPIMENTO SERBATOIO D'ACQUA.....	7
GUIDA ALLA STIRATURA.....	8
UTILIZZO	9
PULIZIA E MANUTENZIONE.....	10
SMALTIMENTO	13
GARANZIA	14

IMPORTANTI ISTRUZIONI DI SICUREZZA



Leggere attentamente le seguenti istruzioni:

- Prima dell'uso, verificare che l'alimentazione corrisponda alla tensione indicata sulla targhetta del numero di serie. Collegare l'apparecchio solo a una presa di corrente correttamente messa a terra.
- In caso di incompatibilità tra la spina e la presa, far sostituire la presa da un elettricista qualificato.
- La sicurezza elettrica di questo apparecchio è garantita solo quando è correttamente messa a terra secondo le norme di sicurezza elettrica vigenti. Il produttore declina ogni responsabilità per eventuali danni derivanti da una messa a terra inadeguata dell'apparecchio. In caso di dubbi, consultare un elettricista qualificato.
- Dopo il disimballaggio, verificare che l'apparecchio non sia danneggiato, in caso di dubbio, non utilizzare l'apparecchio; contattare un tecnico qualificato.
- I materiali di imballaggio (sacchetti di plastica, polistirolo espanso, ecc.) Rappresentano una potenziale fonte di pericolo e devono essere tenuti fuori dalla portata dei bambini.
- Non è consigliabile utilizzare adattatori, prese multiple e / o estensioni.
- Nei casi in cui ciò sia inevitabile, utilizzare sempre adattatori, prese multiple e prolunghe conformi alle norme di sicurezza vigenti.
- Non superare la potenza massima indicata sull'adattatore.
- Solo per uso domestico, non utilizzare per scopi industriali. Utilizzare il ferro da stiro a vapore solo per l'uso previsto. Ogni altro uso dell'apparecchio è da considerarsi improprio e quindi pericoloso.

- Il produttore declina ogni responsabilità per eventuali danni derivanti da un uso improprio, scorretto o negligente dell'apparecchio.
- Non utilizzare il ferro da stiro a vapore con cavo o spina danneggiati, o dopo che l'apparecchio non funziona correttamente, o è caduto o è stato danneggiato in qualsiasi modo.
- Per evitare il rischio di scosse elettriche, non smontare il ferro da stiro a vapore, portarlo in un centro di assistenza per un esame, una riparazione o una regolazione meccanica.
- Questo apparecchio non è destinato all'uso da parte di persone (bambini compresi) con ridotte capacità fisiche, sensoriali o mentali o con mancanza di esperienza e conoscenza, a meno che non siano state supervisionate o istruite sull'uso dell'apparecchio da una persona responsabile della loro sicurezza.
- Per evitare il rischio di scosse elettriche, non utilizzare il ferro con un cavo danneggiato o se il ferro è caduto o è danneggiato. Per la riparazione, portarlo a un centro di assistenza autorizzato.
- Non toccare l'apparecchio con mani o piedi bagnati o umidi.
- Non utilizzare all'aperto o in aree umide.
- Non immergere il ferro da stiro a vapore e il cavo in acqua o altri liquidi.
- Per proteggersi da ustioni o lesioni alle persone, non stirare o vaporizzare i tessuti mentre vengono indossati sul corpo.
- Non dirigere il vapore verso il corpo durante la stiratura.
- Il ferro deve essere sempre spento prima di collegarlo o scollegarlo dalla presa.
- Possono verificarsi ustioni toccando parti metalliche calde, acqua calda o vapore. L'acqua calda potrebbe fuoriuscire dal ferro.

- Prestare attenzione quando si riempie o si capovolge il ferro da stiro a vapore.
- Non tirare mai il cavo per scollegarlo dalla presa, ma afferrare la spina e tirare per scollegarlo.
- Evitare che il cavo tocchi la superficie calda. Lasciar raffreddare completamente il ferro prima di riporlo.
- Scollegare sempre il ferro da stiro a vapore dall'alimentazione quando si riempie d'acqua o si svuota e quando non è in uso.
- **È necessaria un'attenta supervisione affinché questo apparecchio venga utilizzato da o vicino a bambini. Non lasciare il ferro incustodito mentre è collegato o su un asse da stiro.**
- Il ferro deve essere utilizzato e appoggiato su una superficie stabile. Se si interrompe la stiratura, appoggiare il ferro solo sul poggiapiedi, non appoggiare il ferro da stiro a vapore su superfici metalliche o ruvide.
- **ATTENZIONE: per evitare sovraccarichi del circuito, non utilizzare un altro apparecchio ad alto wattaggio sullo stesso circuito.**

DATI PRODOTTO

Peso: 1,1kg

Dimensione: 300x125x145mm

Lunghezza cavo: 190 cm

AC 220-240V


50Hz

2400W max

PANORAMA PRODOTTO



1. Manopola regolazione vapore
2. Pulsante getto di vapore
3. Pulsante spruzzo d'acqua
4. Indicatore luminoso
5. Cavo girevole a 360°
6. Controllo della temperatura
7. Serbatoio d'acqua trasparente
8. Piastra con rivestimento in ceramica
9. Beccuccio spruzzo d'acqua
10. Sportellino serbatoio d'acqua
11. Pulsante auto pulizia



PRIMA DEL PRIMO UTILIZZO

PRIMA DEL PRIMO UTILIZZO

Alcune parti del ferro da stiro a vapore sono state leggermente unte e di conseguenza il ferro potrebbe emettere un leggero fumo quando viene acceso per la prima volta. Dopo poco tempo questo fenomeno cesserà. Rimuovere la copertura di protezione dalla piastra e pulirla con un panno morbido.

RIEMPIMENTO SERBATOIO D'ACQUA

Assicurati che il ferro sia spento e che il cavo di alimentazione sia scollegato dalla presa elettrica.

1. Tenere il ferro da stiro a vapore in posizione orizzontale.
2. Impostare la manopola del vapore sulla posizione "0" prima di riempire d'acqua il ferro.
3. Aprire l'apertura del serbatoio e versare lentamente acqua fino alla linea MAX. Non riempire oltre il segno sul serbatoio dell'acqua, per evitare fuoriuscite di acqua.
4. Il livello dell'acqua può essere osservato attraverso la parte trasparente del serbatoio, quando il ferro è posizionato verticalmente, in caso di livello dell'acqua basso, riempire il serbatoio, seguendo la procedura descritta nei punti da 1 a 3 sopra.
5. Versare l'acqua rimanente dopo l'uso.

NOTA:

La maggior parte dell'acqua del rubinetto può essere utilizzata in questo ferro. Tuttavia, se l'acqua è molto dura, è consigliabile utilizzare acqua distillata. Non utilizzare additivi per l'acqua o acqua sostitutiva come lino o acqua profumata nel ferro da stiro, possono macchiare i tessuti o danneggiare il ferro. Il serbatoio dell'acqua deve essere svuotato dopo ogni utilizzo.

GUIDA ALLA STIRATURA

TIPO DI TESSUTO	POSIZIONE TERMOSTATO	ISTRUZIONI
ACETATO ACRILICO NYLON	●	STIRARE A SECCO Seguire le istruzioni sull'etichetta del capo. Questo tipo di tessuto richiede generalmente una stiratura molto leggera.
POLIESTERE RAYON	●	STIRARE A SECCO Stirare a rovescio. Durante la stiratura di tessuti misti selezionare la temperatura minima consigliata.
SETA	● ●	STIRARE A SECCO Stirare a rovescio.
LANA COTONE LEGGERO LINO LEGGERO	● ●	STIRARE A VAPORE Stirare a rovescio. Posizionare un panno sottile sul tessuto per evitare una finitura lucida.
COTONE LINO PREGIATO TESSUTO INAMIDATO	● ● ●	STIRARE A VAPORE Inumidire il tessuto prima di stirare. Tessuti più pesanti e tessuti conciati possono essere stirati sul davanti; i colori più scuri e gli indumenti ricamati devono essere stirati a rovescio.
LINO	● ● ●	STIRARE A VAPORE Usare molto vapore. Stirare i tessuti scuri a rovescio per evitare una finitura lucida; risvolti in ferro e polsini a dritto per una finitura migliore.
		NON STIRARE A VAPORE
		NON STIRARE

UTILIZZO

Controllare sempre se un'etichetta con le istruzioni per la stiratura è attaccata a un articolo da stirare. Seguire queste istruzioni in tutti i casi.

Ruotare la manopola di controllo della temperatura per impostare la temperatura appropriata indicata nelle istruzioni di stiratura o sull'etichetta del tessuto.

USARE LO SPRAY

Finché c'è abbastanza acqua nel serbatoio dell'acqua, puoi usare il pulsante spray a qualsiasi temperatura durante la stiratura a vapore o a secco.

Premi più volte il pulsante spray per attivare la pompa mentre stiri.

STIRATURA A VAPORE

Imposta la manopola della temperatura sulla posizione ●● o ●●●.

Imposta il controllo del vapore variabile sulla posizione desiderata.

ATTENZIONE: evitare di entrare in contatto con il vapore espulso.

STIRATURA A SECCO

Il ferro da stiro a vapore può essere usato con l'impostazione a secco con o senza acqua nel serbatoio dell'acqua.

È meglio evitare di avere il serbatoio dell'acqua pieno durante la stiratura a secco.

Ruota il controllo del vapore variabile sulla posizione minima.

Seleziona l'impostazione sulla manopola di controllo della temperatura più adatta al tessuto da stirare.

ATTENZIONE: se il ferro da stiro a vapore è stato usato a lungo, è caldo e non c'è acqua.

Non riempirlo di acqua finché il ferro da stiro a vapore non si è raffreddato.

GETTO DI VAPORE

La funzione getto di vapore fornisce vapore aggiuntivo per rimuovere le pieghe ostinate. Imposta la manopola della temperatura sulla posizione ●● o ●●●. Ruotare il controllo del vapore variabile in posizione massima. Premere il pulsante del vapore potente per rilasciare il getto di vapore.

NOTA: per evitare perdite d'acqua dalla piastra, non tenere premuto il pulsante del vapore potente per più di 5 secondi.

AL TERMINE DELLA STIRATURA

Impostare il selettore della temperatura in posizione minima.

Svuotare il ferro immediatamente dopo l'uso.

Non riporre il ferro con dentro l'acqua.

Scollegare la spina principale dalla presa a muro.

Dopo aver lasciato raffreddare completamente il ferro, riponilo verticalmente in un luogo sicuro.

PULIZIA E MANUTENZIONE

Prima di pulire il ferro da stiro, assicurarsi che sia scollegato dalla presa di corrente e che si sia completamente raffreddato.

Pulire con un panno umido e, se necessario, utilizzare un detergente delicato.

Non utilizzare detergenti abrasivi.

Non immergere nessuna parte in acqua o altri liquidi.

ATTENZIONE: Non aggiungere mai detergenti nel ferro da stiro, poiché potrebbero danneggiare le parti funzionanti dell'apparecchio.

AUTOPULIZIA

Riempire metà del serbatoio dell'acqua.

Impostare il controllo della temperatura in posizione massima.

Inserire la spina principale nella presa a muro.

Lasciare che il ferro si riscaldi finché la spia non si spegne.

Scollegare il ferro da stiro a vapore.

Tenendo il ferro in posizione orizzontale sopra il lavandino, impostare il controllo del vapore in posizione massima.

Acqua bollente e vapore saranno espulsi dai fori della piastra con le impurità lavate via.

Spostare il ferro su un vecchio pezzo di stoffa.

Questo assicura che la piastra sarà asciutta durante lo stoccaggio.

SISTEMA ANTI-CALC

Uno speciale filtro in resina all'interno del serbatoio dell'acqua ammorbidisce l'acqua e impedisce la formazione di calcare nella piastra. Il filtro in resina è permanente e non necessita di sostituzione.

ATTENZIONE: Utilizzare solo acqua del rubinetto. L'acqua distillata e/o demineralizzata rende inefficace il sistema anti-calc "Zero-Calc", alterandone le caratteristiche fisico-chimiche.

Non utilizzare additivi chimici, sostanze profumate o decalcificanti.

Il mancato rispetto delle norme sopra menzionate comporta la perdita della garanzia.

SISTEMA ANTI-GOCCIA

Con il sistema anti-goccia puoi stirare perfettamente anche i tessuti più delicati.

Stira sempre questi tessuti a basse temperature. La piastra potrebbe raffreddarsi fino al punto in cui non esce più vapore, ma gocce di acqua bollente che possono lasciare aloni o macchie. In questi casi, il sistema Anti-goccia si attiva automaticamente per impedire la vaporizzazione, così puoi stirare i tessuti più delicati senza il rischio di rovinarli o macchiarli.

CONSERVAZIONE

Scollegare l'apparecchio dalla presa di corrente, svuotare il serbatoio dell'acqua (farlo dopo ogni utilizzo) e lasciare raffreddare completamente il ferro da stiro a vapore.

Avvolgere il cavo attorno al poggiapiedi.

Per proteggere la piastra, posizionare il ferro da stiro a vapore in posizione verticale sul poggiaferro.

Conservare in luogo fresco e asciutto, al riparo dalla polvere.

SMALTIMENTO



INFORMAZIONI AGLI UTENTI ai sensi del Decreto Legislativo N°49 del 14 marzo 2014 "Attuazione della direttiva 2012/19/UE sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE)"

Il simbolo del cassonetto barrato riportato sull'apparecchiatura indica che il prodotto alla fine della propria vita utile deve essere raccolto separatamente dagli altri rifiuti. L'utente dovrà pertanto conferire l'apparecchiatura integra dei componenti essenziali giunta a fine vita agli idonei centri di raccolta differenziata dei rifiuti elettronici ed elettrotecnici oppure riconsegnarla al rivenditore al momento dell'acquisto di nuova apparecchiatura di tipo equivalente, in ragione di uno a uno, oppure uno a zero per le apparecchiature aventi lato maggiore inferiore a 25 cm. L'adeguata raccolta differenziata per l'avvio successivo dell'apparecchiatura dimessa al riciclaggio, al trattamento e allo smaltimento ambientale compatibile contribuisce ad evitare possibili effetti negativi sull'ambiente e sulla salute e favorisce il riciclo dei materiali di cui è composta l'apparecchiatura. Lo smaltimento abusivo del prodotto da parte dell'utente comporta l'applicazione delle sanzioni amministrative di cui al Decreto Legislativo N° 49 del 14 marzo 2014.



Non immergere mai
questo apparecchio
in acqua o altri liquidi.

LOT:

FERRO DA STIRO Art.: XDBIN9508
AC 220-240V - 50Hz - 2400W max



DML S.p.A.
Via Emilia Levante, 30/a
48018 Faenza (RA) Italy
www.xd-enjoy.com

MADE IN CHINA

GARANZIA

CONDIZIONI GENERALI DI GARANZIA E ASSISTENZA PRODOTTI XD

Tutti i prodotti XD sono costruiti nel rispetto delle normative nazionali e internazionali regolanti la qualità dei materiali utilizzati nella fabbricazione. Qualora i prodotti dovessero presentare qualche inconveniente, l'utente è pregato di avvalersi della presente Garanzia, che dà diritto ad usufruire dell'assistenza tecnica.

La garanzia dei prodotti XD copre i difetti di funzionamento imputabili al processo di fabbricazione nel rispetto di quanto previsto dal Codice del Consumo (Decreto Legislativo 206/2005).

Garanzia del dispositivo:

La durata della garanzia è di:

- per usi privati mesi ventiquattro (24) dall'emissione del documento di acquisto (così come previsto dal Codice del Consumo)
- per usi professionali (per acquisti effettuati con emissione di fattura e partita IVA) mesi dodici (12) come previsto dall'art. 1490 del Codice Civile.

Il cliente, per poter usufruire del servizio di garanzia, dovrà esibire il documento d'acquisto rilasciato dal punto

vendita.

Il diritto alla garanzia è sempre subordinato a verifica tecnica che ne certifichi la causa.

Non saranno coperti da garanzia:

- a) i danni accidentali, o danni causati da trascuratezza, cattivo uso, manomissione e ogni altro danno dovuto a negligenza del cliente;
- b) rimozione o danneggiamento dei sigilli di garanzia ed etichette apposte a scopo di identificazione sui prodotti;
- c) utilizzo di pezzi e accessori non originali.

Il venditore non potrà essere ritenuto responsabile per eventuali danni che possano, direttamente o indirettamente, derivare a persone, cose e animali domestici dovuti alla mancata o errata osservazione di quanto riportato nel manuale di istruzioni del prodotto o sul prodotto stesso.

Informazioni su prodotti e condizioni di garanzia, centri di assistenza sono consultabili sul sito www.xd-enjoy.com o rivolgendosi al punto vendita Trony – DML dove è stato effettuato l'acquisto.



DML S.p.A.

Via Emilia Levante, 30/a

48018 Faenza (RA) Italy

www.xd-enjoy.com

Art. XDBIN9508

