


TWEED

MOSQUITO KILLER

SPINOTTO FULMINA-INSETTI CON LUCE NOTTURNA



Prima di procedere all'uso, leggere con attenzione e conservare per un uso futuro.

ISTRUZIONI PER L'USO | TW139



TWEED

ART. TW139



DML S.p.A.
Via Emilia Levante, 30/a
48018 Faenza (RA) Italy
www.xd-enjoy.com



INFORMAZIONI AGLI UTENTI ai sensi del Decreto Legislativo N°49 del 14 marzo 2014 "Attuazione della direttiva 2012/19/UE sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE)"
Il simbolo del cassonetto barrato riportato sull'apparecchiatura indica che il prodotto alla fine della propria vita utile deve essere raccolto separatamente dagli altri rifiuti. L'utente dovrà pertanto conferire l'apparecchiatura integra dei componenti essenziali giunta a fine vita agli idonei centri di raccolta differenziata dei rifiuti elettronici ed elettrotecnici oppure riconsegnarla al rivenditore al momento dell'acquisto di nuova apparecchiatura di tipo equivalente, in ragione di uno a uno, oppure 1 a zero per le apparecchiature aventi lato maggiore inferiore a 25 cm. L'adeguata raccolta differenziata per l'avvio successivo dell'apparecchiatura dimessa al riciclaggio, al trattamento e allo smaltimento ambientale compatibile contribuisce ad evitare possibili effetti negativi sull'ambiente e sulla salute e favorisce il riciclo dei materiali di cui è composta l'apparecchiatura. Lo smaltimento abusivo del prodotto da parte dell'utente comporta l'applicazione delle sanzioni amministrative di cui al Decreto Legislativo N° 49 del 14 marzo 2014.

CONDIZIONI GENERALI DI GARANZIA E ASSISTENZA PRODOTTI TWEED
Tutti i prodotti TWEED sono costruiti nel rispetto delle normative nazionali e internazionali regolanti la qualità dei materiali utilizzati nella fabbricazione. Qualora i prodotti dovessero presentare qualche inconveniente, l'utente è pregato di avvalersi della presente Garanzia, che dà diritto ad usufruire dell'assistenza tecnica. La garanzia dei prodotti TWEED copre i difetti di funzionamento imputabili al processo di fabbricazione nel rispetto di quanto previsto dal Codice del Consumo (Decreto Legislativo 206/2005).
Garanzia del dispositivo:
La durata della garanzia è di:
per usi privati (24) dall'emissione del documento di acquisto (così come previsto dal Codice del Consumo) di acquisto (per acquisti effettuati con emissione di fattura e partita IVA) mesi dodici (12) come previsto dall'art. 1490 del Codice Civile.
Il cliente, per poter usufruire del servizio di garanzia, dovrà esibire il documento d'acquisto rilasciato dal punto vendita.
Il diritto alla garanzia è sempre subordinato a verifica tecnica che ne certifichi la causa.
Non saranno coperti da garanzia:
(a) i danni accidentali, o danni causati da trascuratezza, cattivo uso, manomissione e ogni altro danno dovuto a negligenza del cliente;
(b) rimozione o danneggiamento dei sigilli di garanzia ed etichette apposte a scopo di identificazione sui prodotti;
(c) utilizzo di pezzi e accessori non originali.
Il venditore non potrà essere ritenuto responsabile per eventuali danni che possano, direttamente o indirettamente, derivare a persone, cose e animali domestici dovuti alla mancata o errata osservazione di quanto riportato nel manuale di istruzioni del prodotto o sul prodotto stesso.



AVVERTENZE DI SICUREZZA

- **Per evitare scosse elettriche, è vietato collegare e scollegare l'unità dalla presa a muro con le mani bagnate.**
- **L'unità deve essere collegata alla presa completamente e saldamente per evitare danni da cadute accidentali.**
- **Per evitare scosse elettriche, non è consentito toccare l'elettrodo ad alta tensione con alcun oggetto per evitare incidenti.**
- Utilizzare l'apparecchio esclusivamente per l'uso per cui è stato progettato per evitare possibili infortuni e danni.
- Prima di collegare l'apparecchio alla rete elettrica controllare che il voltaggio della presa corrisponda al voltaggio indicato sull'etichetta.
- Non lasciare incustodito l'apparecchio.
- Scollegare l'apparecchio dalla presa quando non è in uso o prima della pulizia. Lasciarlo raffreddare prima di inserire o rimuovere componenti o prima di pulire l'apparecchio.
- **ATTENZIONE! PERICOLO PER I BAMBINI**
- I bambini non devono giocare con l'apparecchio.
- Tenere l'apparecchio e il relativo cavo fuori dalla portata dei bambini di età inferiore a 8 anni. La pulizia e la manutenzione dell'utente non devono essere eseguite da bambini a meno che non abbiano più di 8 anni e siano supervisionati.
- La presa elettrica deve essere facilmente accessibile.

CARATTERISTICHE

- Design unico e carino, dimensioni ridotte, peso di soli 120g. La spina senza fili consente un contatto ravvicinato con la parete, occupando meno spazio. Lampada LED integrata, illuminata delicatamente senza abbagliamento, può essere utilizzata come luce notturna per un dolce sonno.
- Lo spettro UVA della lampada LED è efficace per attrarre e intrappolare zanzare e altri insetti alati, sicuro per l'uomo senza emettere sostanze nocive e velenose. L'alta tensione interna smorzerà e ucciderà quegli insetti, contribuendo a ridurre la diffusione delle malattie.

COME UTILIZZARE

- Collegare l'unità direttamente alla presa a muro nella stanza, quindi la lampada LED si illuminerà indicando l'inizio del funzionamento. Un campo elettrico viene generato tra due elettrodi per colpire quegli insetti.
- Scollegare l'unità dalla presa a muro interromperà il funzionamento.

MANUTENZIONE E PULIZIA

- Scollegare l'unità dalla presa a muro mantenendola in posizione verticale per impedire la dispersione di insetti morti. Premere la clip sullo scomparto degli insetti per estrarlo. Rimuovere lo scomparto e pulire gli insetti morti,

- Non posizionare mai oggetti sopra l'apparecchio.
- Non utilizzare l'apparecchio in prossimità di tende o di altri materiali combustibili.


AREA APPLICABILE

Questo prodotto è adatto a vari luoghi come soggiorno, camera da letto, cucina, ufficio e sala riunioni ecc.

Informazioni su prodotti e condizioni di garanzia, centri di assistenza sono consultabili sul sito www.xd-enjoy.com o rivolgendosi al punto vendita Trony - DML dove è stato effettuato l'acquisto.

PANORAMICA PRODOTTO

1. Elettrodo ad alta tensione
2. Griglia
3. Spina incorporata
4. Lampada a LED
5. Scomparto per insetti



quindi rimetterlo correttamente nella posizione originale dopo averlo risciacquato e asciugato.

- Pulire la superficie del prodotto con un panno umido pre-asciugato.
- Non applicare solventi forti come alcol, benzina e benzene per evitare danni al rivestimento del prodotto.
- Pulire con cura per evitare perdite d'acqua all'interno del prodotto. Acqua o liquidi possono causare scosse elettriche o incidenti. Quindi il prodotto deve essere utilizzato in un ambiente completamente asciutto.

DATI TECNICI

AC 220-240V, 50/60Hz

3W max

Dimensioni 110x58x80 mm

Peso 120g