



GIÀ PROGRAMMATO

TELECOMANDO COMPATIBILE

LG

SOSTITUTIVO PRONTO ALL'USO



USO IMMEDIATO SENZA SETUP

LCD / LED

GARANZIA 2 ANNI



XDHY1818

TELECOMANDO PER TV LG LCD / LED

USO IMMEDIATO
SENZA SETUP



Tecnologia innovativa che non richiede configurazione. Questo telecomando sostitutivo è compatibile con la maggior parte dei televisori LG.

Il telecomando è ricco di funzioni e può essere usato in sostituzione dei telecomandi esistenti. Inserire le batterie ed è pronto per l'uso.

SPECIFICHE

AVVERTENZE: Il telecomando non deve essere esposto a fonti di calore eccessivo o fuoco. Il prodotto non è un giocattolo: non deve essere lasciato alla portata di bambini o animali domestici. Si raccomanda di non lasciare inserite batterie esaurite, potrebbero rilasciare liquido e danneggiare il telecomando.

MODELLI COMPATIBILI

6710900010A/E/F	AKB69680416	MKJ40653802	6710V00017E/F/G/H/M	AKB72914276	AKB72914020
6710900010G/J/S	AKB72914009	MKJ40653806	6710V00018A	AKB72915238	AKB72914048
6710900011W	AKB72914020	MKJ40653807	6710V00026C/A/D/H/J/S/X	AKB72915249	AKB72914050
6710T00008B/C/G	AKB72915207	MKJ40653831	6710V00027F/J/K	AKB73615309	AKB72915246
6710T00017M/Q/V	AKB72915210	MKJ42519601	6710V00028G/H/R/S	AKB73615312	AKB73615303
6710T00017B/H	AKB72915211	MKJ42519604	6710V00029E/B/D/F/H/K/L	AKB73655804	AKB73615303
6710T00019F	AKB72976005	MKJ42519605	6710V00032U/J/G/C/W	AKB73715605	AKB73715601
6710T00022D/F/S	MKJ30036801	MKJ49980313	6710V00042E/A	AKB73715622	AKB73715659
6710V00091A/G/Z	MKJ32022805	MKJ61611303	6710V00054E	AKB73715623	AKB73715679
6710V00124V	MKJ32022814	6710900010S	6710V00056A/B/C/D/E	AKB73715634	AKB73975763
6710V00126L/Q	MKJ32022826	6710900011N	6710V00061D/G/Z/T	AKB73715660	AKB73975779
6710V00126R/M	MKJ32022835	6710900014A	6710V00070A/B	AKB73715669	AKB74455401
6710V00138N/T/F	MKJ32022838	6710T00017J	6710V00077S/N/V/Z	AKB73715682	AKB74475403
6710V00138L/M	MKJ33981404	6710V000079A	6710V00077T	AKB73715686	AKB74475407
6710V00141A/D/K	MKJ33981406	6710V00007A/B/C/D	6710V00078A/C/E/H	AKB73715694	AKB74475486
6710V00151S	MKJ33981410	6710V00007Q/N/M/K	6710V0007W	AKB73756504	AKB74915311
AKB14972914204	MKJ33981413	6710V00007H/W/V/I/T/S/Y	6710V00083Q/S	AKB73975728	AKB74915346
AKB33871407	MKJ33981422	6710V000080C	6710V00088A/B/S	AKB73975729	AKB75055702
AKB33871409	MKJ37815702	6710V00008A/B/N/V	6710V00090A/B/D/F	AKB73975730	AKB75095303
AKB33871410	MKJ39170804	6710V00008C/K/T/W	6710V00090L	AKB73975757	AKB75095308
AKB69680403	MKJ39170805	6710V000140F	6710V00090W	AKB73975761	AKB75095312
AKB69680404	MKJ39170806		6710V00109B		
AN-MR400	AN-MR650	MR18GA	MR21GA		
AN-MR500	AN-MR700	MR19GA	MR22GA		
AN-MR600		MR20GA			

Art: XDHY1818