

# SI2741D Novità

EAN13: 8017709291662

Famiglia: Piano di cottura  
Estetica: Universal  
Tipologia: Induzione  
Dimensione: 70/75 cm  
Colore: Nero  
Incasso: Semifilo con possibilità incasso a Filo



## TIPOLOGIA



- Alimentazione: Elettrica
- Incasso: Semifilo con possibilità incasso a Filo

- Famiglia: Piano di cottura
- Dimensione: 70/75 cm
- Tipologia: Induzione

## ESTETICA



- Colore: Nero
- Tipo vetro: Ceramico
- Tipo di regolazione comandi: Touch control
- Colore serigrafia: Grigio

- Estetica: Universal
- Design: Piano su top cucina
- Materiale: Vetro
- Posizione comandi: Frontale
- Bordo vetro: Dritto

## PROGRAMMI / FUNZIONI



- Opzioni di programmazione tempo: Spegnimento automatico

- Numero totale di zone di cottura: 4
- Numero zone di cottura induzione: 4
- Tasto principale on/off: Sì
- Livelli di potenza: 9

## OPZIONI



- Contaminuti: 1
- Indicatore tempo residuo: Sì
- Opzione Blocco Pulsanti / Sicurezza Bambini: Sì

- Incasso standard 56\*48 cm: Sì
- Timer fine cottura: 4
- Allarme acustico di fine cottura: Sì
- Opzione Limitatore di Potenza: Sì

## ZONE COTTURA

- Posizione 1° zona: Anteriore sinistra
- Posizione 3° zona: Posteriore destra
- Tipologia 1° zona: Induzione - Singolo
- Tipologia 3° zona: Induzione - Singolo
- Dimensioni 1° zona: Ø 21.0 cm
- Dimensioni 3° zona: Ø 21.0 cm
- Potenza 1° zona: 1.85 kW
- Potenza 3° zona: 1.85 kW
- Potenza booster 1° zona: 2.10 kW
- Potenza booster 3° zona: 2.10 kW

- Posizione 2° zona: Posteriore sinistra
- Posizione 4° zona: Anteriore destra
- Tipologia 2° zona: Induzione - Singolo
- Tipologia 4° zona: Induzione - Singolo
- Dimensioni 2° zona: Ø 15.0 cm
- Dimensioni 4° zona: Ø 15.0 cm
- Potenza 2° zona: 1.40 kW
- Potenza 4° zona: 1.40 kW
- Potenza booster 2° zona: 1.60 kW
- Potenza booster 4° zona: 1.60 kW

## CARATTERISTICHE TECNICHE



- Rilevamento della presenza pentola: Sì, min 9 cm
- Auto-arresto in caso di surriscaldamento: Sì
- Protezione da accensione accidentale: Sì

- Adattamento automatico al diametro della pentola: Sì
- Indicatore diametro minimo di utilizzo: Sì
- Indicatore calore residuo: Sì

## PRESTAZIONI / ETICHETTA ENERGETICA

---

- Consumo energetico del piano di cottura: 192.5 Wh/Kg
- Consumo energetico zona 1: 180 Wh/Kg
- Consumo energetico zona 2: 220 Wh/Kg
- Consumo energetico zona 3: 180 Wh/Kg
- Consumo energetico zona 4: 190 Wh/Kg

## COLLEGAMENTO ELETTRICO

---

- Dati nominali di collegamento elettrico: 7200 W
- Corrente: 32 A
- Tensione (V): 220-240 V
- Frequenza: 50/60 Hz
- Tipo cavo elettrico: Mono e Bi-fase

## INFORMAZIONI LOGISTICHE

---

- Dimensioni del prodotto (mm): 56x600x515

## ACCESSORI OPZIONALI

---

- Raschietto per piani cottura : **SCRIP**



Opzione Booster: L'Opzione Booster presente sui piani di cottura a induzione, permette alla piastra di lavorare alla massima potenza, quando si rende necessario cucinare cibi che richiedono cotture molto intense.



Blocco comandi: L'opzione blocco comandi, presente su diverse tipologie di prodotti, permette di bloccare tutte le funzioni e i programmi impostati, nonché i comandi, per una totale sicurezza soprattutto in presenza di bambini.



CUT\_OUT\_STANDARD\_72dpi



ECO-logic: L'opzione ECO-logic limita la potenza totale assorbita al valore medio (3,0 kW) installato nelle abitazioni, così da poter utilizzare contemporaneamente anche altri elettrodomestici e risparmiare energia.



Anti-surriscaldamento: Il sistema Anti-surriscaldamento provoca lo spegnimento automatico quando le temperature superano quelle di sicurezza



Induzione: Il piano a induzione funziona tramite bobine circolari che emettono un campo magnetico solo a contatto con un recipiente dal fondo in materiale ferroso, al quale viene trasferito calore. Si caratterizza per una maggiore efficienza e per una sicurezza superiore.



Indicatore di calore residuo: Dopo lo spegnimento della zona cottura, l'indicatore di calore residuo segnala se la zona è ancora calda, usufruendone così per mantenere caldi i cibi. Quando la temperatura si sarà abbassata sotto i 60°C la spia si spegnerà.



Tempo trascorso: La funzione permette di controllare il tempo trascorso dall'inizio di una cottura.



Timer: Tramite il Timer è possibile programmare lo spegnimento delle zone cottura dopo un tempo di funzionamento stabilito, variabile da 1 a 99 minuti. Allo scadere del periodo preimpostato, la piastra si spegne e si attiva un segnale acustico.



Comandi Touch Control: Presenti su alcuni modelli di forni, piani di cottura, cappe e lavastoviglie, attivano la funzione con un semplice tocco.

