



enjoy
your upgrade

ASCIUGACAPELLI



Prima di procedere all'uso, leggere con attenzione
e conservare per un uso futuro.

INDICE

PRECAUZIONI DI SICUREZZA	PAG. 3
CARATTERISTICHE TECNICHE	PAG. 6
COME UTILIZZARE L'APPARECCHIO	PAG. 7
INFORMAZIONI PER GLI UTENTI	PAG. 9
GARANZIA	PAG. 10



PRECAUZIONI DI SICUREZZA

AVVERTENZE:

1. Non mettere oggetti pesanti sui cavi o fonti di calore vicini ad essi. I cavi potrebbero danneggiarsi.
2. Questo prodotto è previsto per esclusivo impiego domestico.
3. Prima di procedere alla manutenzione e pulizia disconnettere l'apparecchio dall'alimentazione.
4. Non usare nebulizzatori spray (per es. insetticidi, spray per capelli ecc), potrebbe creare danni all'involucro.
5. Nel caso in cui si verificassero situazioni anomale spegnere immediatamente l'apparecchio e contattare il rivenditore o il servizio di assistenza.
6. Non utilizzare questo apparecchio collegato a programmatori, temporizzatore esterno, sistema di comando a distanza separato, timer o qualsiasi altro dispositivo che possa accenderlo automaticamente.
7. Non utilizzare prese di corrente volanti oppure cavi danneggiati.
8. Quando si stacca la spina tenerla saldamente per evitare shock elettrico, corto circuito o incendio.
9. Non fissare interruttori di sicurezza con nastro adesivo, per pericolo di incendio.
10. È assolutamente vietato smontare o riparare l'apparecchio per pericolo di shock elettrico; se necessario rivolgersi al rivenditore o centro assistenza.
11. Non usare l'apparecchio nelle vicinanze di una vasca da bagno, doccia, piscina.
12. Non usare l'apparecchio vicino a oggetti infiammabili.

13. Non inserire oggetti nelle fessure dell'apparecchio.
14. Prima di collegare l'apparecchio alla rete elettrica accertarsi che la tensione sia corretta secondo quanto riportato sulla targa del prodotto e che l'impianto sia conforme alle norme vigenti.
15. Non toccare l'apparecchio con mani umide.
16. Pericolo di lesioni: non usare il prodotto per scopi diversi da quelli per cui è stato costruito. Non fare uso errato dell'apparecchio.
17. Questo apparecchio può essere utilizzato da bambini dagli 8 anni in su e da persone con ridotte capacità fisiche, sensoriali o mentali o con mancanza di esperienza o conoscenza se a loro è stata assicurata un'adeguata sorveglianza oppure se hanno ricevuto istruzioni circa l'uso in sicurezza dell'apparecchio e hanno compreso i pericoli correlati. I bambini non devono giocare con l'apparecchio. Le operazioni di pulizia e di manutenzione non devono essere effettuate da bambini a meno che non abbiano più di 8 anni e siano sorvegliati.
18. Se il cavo di alimentazione è danneggiato, esso deve essere sostituito dal costruttore o dal suo servizio assistenza tecnica o comunque da una persona con qualifica simile, in modo da prevenire ogni rischio.
19. I bambini devono essere sorvegliati per sincerarsi che non giochino con l'apparecchio.
20. Non lasciare parti dell'imballo (buste di plastica, polistirolo espanso, ecc) a portata di mano di bambini o persone non autosufficienti, poiché questi oggetti sono potenziali fonti di pericolo.
21. Non utilizzare l'apparecchio all'aperto o in ambienti esposti ad umidità, come cantine o garage.
22. Se si utilizza l'apparecchio in locali da bagno, è necessario scollegarlo dall'alimentazione dopo l'uso poiché la vicinanza

con l'acqua può rappresentare un pericolo anche quando l'asciugacapelli è spento.

23. Al fine di assicurare una protezione migliore, si consiglia di installare nel circuito elettrico che alimenta il locale da bagno un dispositivo a corrente differenziale, la cui corrente differenziale di funzionamento nominale non sia superiore a 30 mA. Chiedete al vostro installatore un consiglio in merito.



ATTENZIONE: Non utilizzare questo apparecchio in prossimità dell'acqua.

ATTENZIONE: Non utilizzare questo apparecchio in prossimità di vasche da bagno, lavelli o altri recipienti che contengano acqua.

Grazie al motore AC raggiunge la massima potenza garantendo prestazioni di lunga durata e resistenza. Facile da usare. Risultati professionali assicurati. Il getto d'aria e la potenza, la velocità e la temperatura regolabili e l'ugello incluso lo rendono indispensabile per ottenere un look fantastico.

CARATTERISTICHE TECNICHE

- Voltaggio: 220-240V.
- Frequenza: 50/60Hz.
- Potenza: 2100W.
- 3 velocità, 3 temperature.
- Pulsante aria fredda.
- Motore AC.
- Lunghezza cavo: 2,5m.



COME UTILIZZARE L'APPARECCHIO

- 1 Assicurarsi che le vostre mani siano completamente asciutte prima di collegare l'apparecchio all'alimentazione.
- 2 Collegare l'apparecchio all'alimentazione e impostare la funzione desiderata.
Una volta terminato l'utilizzo, si prega di spegnere e scollegare dall'alimentazione l'apparecchio.

ATTENZIONE:

- 1 Spegnere l'apparecchio quando non in uso, anche se solo per un attimo.
- 2 Non immergere o bagnare mai l'apparecchio.

ISTRUZIONI DI SICUREZZA:

- 1 Assicurarsi che le griglie di ingresso e di uscita dell'aria non siano ostruite o bloccate.
- 2 In caso si verichi tale situazione, il regolatore termostatico che impedisce il surriscaldamento fermerà l'asciugacapelli fino al completo raffreddamento.

MANUTENZIONE E PULIZIA:

- 1 Non utilizzare l'apparecchio a mani bagnate.
- 2 Non coprire o avvolgere mai l'apparecchio con vestiti o simili quando è in funzione, per evitare di ostruire le griglie di ingresso e di uscita dell'aria.
- 3 Si prega di scollegare il cavo dall'alimentazione prima di pulire l'apparecchio.
- 4 Si prega di non bagnare, inumidire o immergere l'apparecchio in nessun liquido.
- 5 Per ottenere una prestazione ottimale, è necessario pulire regolarmente la superficie dell'apparecchio e rimuovere polvere e pelucchi residui, per non ostruire la griglia di ingresso

dell'aria.

6. Si prega di pulire l'apparecchio con un panno leggermente inumidito e di asciugare con un panno asciutto. Si prega di non pulire l'asciugacapelli con prodotti chimici aggressivi.

PER RIDURRE IL RISCHIO DI MORTE E LESIONI DA SCOSSA ELETTRICA:

1. Staccare sempre l'apparecchio dalla corrente subito dopo l'utilizzo.
2. Non appoggiare l'apparecchio dove può cadere o essere tirato dentro ad una vasca o ad un lavandino.
3. Attenzione: non utilizzare l'apparecchio vicino a vasche, bacinelle o altri recipienti contenenti acqua. Non immergere mai l'apparecchio in acqua o in altri liquidi.
4. Se l'apparecchio cade nell'acqua, scollegare immediatamente dalla corrente e non raccogliere dall'acqua.

ATTENZIONE:

1. Mai lasciare l'apparecchio incustodito quando collegato a corrente elettrica.
2. Non azionare l'apparecchio se il cavo di alimentazione o la spina sono danneggiati, se non funziona adeguatamente o se caduto nell'acqua. Riportare l'apparecchio dove è stato acquistato per un controllo e una eventuale riparazione.
3. Tenere lontano il cavo di alimentazione da superfici riscaldate.
4. Assicurarsi che i bambini non giochino con l'apparecchio.

INFORMAZIONI PER GLI UTENTI



Il simbolo del cestino barrato riportato sull'apparecchio indica che il prodotto, alla fine della propria vita utile, dovendo essere trattato separatamente dai rifiuti domestici, deve essere conferito in un centro di raccolta differenziata per apparecchiature elettriche ed elettroniche oppure riconsegnato al rivenditore al momento dell'acquisto di una nuova apparecchiatura equivalente.

L'adeguata raccolta differenziata per l'avvio successivo dell'apparecchio al riciclaggio, al trattamento e allo smaltimento ambientalmente compatibile contribuisce ad evitare possibili effetti negativi sull'ambiente e sulla salute e favorisce il recupero dei materiali di cui è composto.

L'utente è responsabile del conferimento dell'apparecchio a fine vita alle appropriate strutture di raccolta. Per informazioni più dettagliate inerenti i sistemi di raccolta disponibili, rivolgersi al servizio locale di smaltimento rifiuti, o al negozio dove è stato effettuato l'acquisto.

Chiunque abbandona o cestina questo apparecchio e non lo riporta in un centro di raccolta differenziata per rifiuti elettrici-elettronici è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria prevista dalla normativa vigente in materia di smaltimento abusivo di rifiuti.



CONDIZIONI GENERALI DI GARANZIA E ASSISTENZA PRODOTTI XD

Tutti i prodotti XD sono costruiti nel rispetto delle normative nazionali ed internazionali regolanti la qualità dei materiali utilizzati nella fabbricazione. Qualora i prodotti dovesse presentare qualche inconveniente, l'utente è pregato di avvalersi della presente Garanzia, che dà diritto ad usufruire dell'assistenza tecnica.

La garanzia dei prodotti XD copre i difetti di funzionamento imputabili al processo di fabbricazione.

Nel rispetto di quanto previsto dal codice del consumo (l.206/2005)

Garanzia del dispositivo:

La durata della garanzia è di:

per usi privati mesi ventiquattro (24) dalla emissione del documento di acquisto (così come previsto dal codice del consumo)

Per usi professionali (per acquisti effettuati con emissione di fattura e partita Iva)

Mesi dodici (12) come previsto dall'art. 1490 del CC.

Il cliente, per poter usufruire del servizio di garanzia, dovrà esibire il documento d'acquisto rilasciato dal punto vendita.

Il diritto alla garanzia è sempre subordinato a verifica tecnica che ne certifichi la causa.

Non saranno coperti da garanzia:

- a) i danni accidentali, o danni causati da trascuratezza, cattivo uso, manomissione ed ogni altro danno dovuto a negligenza del cliente
- b) rimozione o danneggiamento dei sigilli di garanzia ed etichette apposte a scopo di identificazione sui prodotti.
- c) utilizzo di pezzi e accessori non originali.
- e) interventi software (l'installazione di software non compatibile e non autorizzato potrebbe compromettere il corretto funzionamento).

Il venditore non potrà essere ritenuto responsabile per eventuali danni che possano, direttamente o indirettamente, derivare a persone, cose e animali domestici dovuti alla mancata o errata osservazione di quanto riportato nel manuale di istruzioni del prodotto o sul prodotto stesso.

IMPORTANTE:

Prima richiedere l'intervento di assistenza tecnica di un prodotto informatico od elettronico, che conserva nella propria memoria interna od in altri dispositivi removibili dati dell'utente, è necessario salvare tutti i dati poiché potrebbero essere persi durante le fasi di lavorazione.

Informazioni su prodotti e condizioni di garanzia e centri di assistenza sono consultabili sul sito www.xd-enjoy.com o rivolgendosi al punto vendita Trony - Dml dove è stato effettuato l'acquisto.



Fabbricante:

DML S.p.A. Via Emilia Levante, 30/a - Faenza (RA) - Italy
www.xd-enjoy.com