


TWO39



PESO
MASSIMO
SUPPORTATO



RIPIANO ESTRAIBILE
CHE SUPPORTA
UN PESO FINO A
20 KG



DIMENSIONI
LAVATRICI/ASCIUGATRICI
L 60 cm - P 45-60 cm

DIMENSIONI TOWERKIT
L 600 mm x P 541 mm x A 70 mm (LxPxA)

AVVERTENZE - ATTENZIONE!


- Prima dell'installazione, assicurarsi di utilizzare attrezzatura di sicurezza e attrezzi corretti durante la procedura di installazione per evitare infortuni e assicurarsi di aver letto e compreso le presenti istruzioni. Si consiglia di tenere le istruzioni in un luogo dove si ritroveranno facilmente in futuro.

ISTRUZIONI

1. Smontare e rimuovere i piedini dell'asciugatrice.
2. Estrarre e rimuovere il ripiano dalle guide di scorrimento.
3. Applicare 4 bande gommate negli angoli della parte superiore e altre 4 negli angoli della parte inferiore (vedi retro).

FISSAGGIO TRAMITE CINGHIA

- A. Reinserire il ripiano nelle guide di scorrimento.
- B. Posizionare l'asciugatrice.
- C. Una volta posizionata, tendere bene la cinghia per stabilizzare la colonna.



CONDIZIONI GENERALI DI GARANZIA E ASSISTENZA PRODOTTI TWEED

Tutti i prodotti TWEED sono costruiti nel rispetto delle normative nazionali e internazionali regolanti la qualità dei materiali utilizzati nella fabbricazione. Qualora i prodotti dovessero presentare qualche inconveniente, l'utente è pregato di avvalersi della presente Garanzia, che dà diritto ad usufruire dell'assistenza tecnica.

La garanzia dei prodotti TWEED copre i difetti di funzionamento imputabili al processo di fabbricazione nel rispetto di quanto previsto dal Codice del Consumo (Decreto Legislativo 206/2005).

Garanzia del dispositivo:

La durata della garanzia è di:

- per usi privati mesi ventiquattro (24) dall'emissione del documento di acquisto (così come previsto dal Codice del Consumo)
- per usi professionali (per acquisti effettuati con emissione di fattura e partita IVA) mesi dodici (12) come previsto dall'art. 1490 del Codice Civile.
















Il cliente, per poter usufruire del servizio di garanzia, dovrà esibire il documento d'acquisto rilasciato dal punto vendita.

Il diritto alla garanzia è sempre subordinato a verifica tecnica che ne certifichi la causa.

Non saranno coperti da garanzia:

- a) i danni accidentali, o danni causati da trascuratezza, cattivo uso, manomissione e ogni altro danno dovuto a negligenza del cliente;
- b) rimozione o danneggiamento dei sigilli di garanzia ed etichette apposte a scopo di identificazione sui prodotti;
- c) utilizzo di pezzi e accessori non originali;
- d) interventi software (l'installazione di software non compatibile e non autorizzato potrebbe compromettere il corretto funzionamento).

Il venditore non potrà essere ritenuto responsabile per eventuali danni che possano, direttamente o indirettamente, derivare a persone, cose e animali domestici dovuti alla mancata o errata osservazione di quanto riportato nel manuale di istruzioni del prodotto o sul prodotto stesso.

<div>A</div> <div></div> <div>x1</div>	<div>B</div> <div></div> <div>x1</div>	<div>C</div> <div></div> <div>x2</div>			
<div>D</div> <div></div> <div>x1</div>	<div>E</div> <div></div> <div>x1</div>				
COMPONENTI FERRAMENTISTICA				UTENSILI	
<div>a</div> <div></div> <div>x2</div>	<div>b</div> <div></div> <div>x8</div>	<div>c</div> <div></div> <div>x8</div>	<div>d</div> <div></div> <div>x1</div>	<div>x1</div> <div></div>	<div>x1</div> <div></div> <div>(Non Incluso)</div>
<div>①</div> <div></div> <div>ax2</div>		<div>②</div> <div></div> <div>bx8 cx4</div>			
<div>③</div> <div></div> <div>bx4 cx4</div>		<div>④</div> <div></div>			