



KitchenAid

Tritatutto senza fili 5KFCB519*



- **Tritatutto senza fili compatto dal design leggero, con comparto integrato nella ciotola per riporre gli accessori**
Compatto e facile da riporre
- **Batteria ricaricabile agli ioni di litio da 12 V**
Offre autonomia e prestazioni ottimali
Elimina i vincoli dei fili
- **Ciotola da lavoro da 1,18 L senza bisfenolo A con beccuccio di erogazione e impugnatura**
Per tritare, miscelare e ridurre perfettamente in purea
Versa le salse e i condimenti con estrema facilità
- **Due velocità e pulsante Pulse sul coperchio per un controllo preciso**
Per controllare la velocità ideale per tritare e ottenere facilmente i risultati desiderati
Versatile
- **Lama multifunzione in acciaio inox**
Per tritare frutta e verdura fresca o frutta secca e sminuzzare prezzemolo, erba cipollina o aglio per realizzare ricette facili
Trita e riduce in purea facilmente frutta o verdure cotte
Per ottenere pangrattato o macinare carne cruda
- **Frustra**
Per fare molto di più: sbattere, montare, mescolare e persino ottenere panna montata
Per incorporare aria negli alimenti
- **Vaschetta per versare liquidi**
Per versare la giusta quantità di olio o di un altro liquido durante l'uso
Per preparare salse e condimenti gustosi
- **Completa la collezione senza fili KitchenAid che include il frullatore a immersione, lo sbattitore e il tritatutto****
Offre prestazioni e autonomia ottimali per cucinare ovunque*** qualsiasi piatto nel modo desiderato



NERO OPACO



ROSSO IMPERIALE



CREMA



GRIGIO ANTRACITE

* Non lavorare chicchi di caffè o spezie dure, come ad esempio la noce moscata, che potrebbero danneggiare il prodotto.

** Ciascuno in vendita separatamente.

*** Solo per uso interno.

Tritatutto senza fili KitchenAid 5KFCB519

DATI TECNICI

Motore		CC (corrente continua)
Voltaggio		12 V
Numero di velocità		2
Velocità massima del motore a vuoto (velocità da 1 a 2)		2600 - 3500 giri/min*
Materiale del corpo motore		Plastica
Dimensioni prodotto	A x L x P	26,4 x 14 x 16,8 cm
Dimensioni imballaggio	A x L x P	34,6 x 20,2 x 18 cm
Dimensioni master pack	A x L x P	35,6 x 21,1 x 37,3 cm
Peso netto		1,27 kg
Peso lordo		2,07 kg
Peso lordo master pack		4,41 kg
Master pack		2 unità
Paese di origine		Cina (progettato negli Stati Uniti)
Batteria ricaricabile agli ioni di litio		Sì
Durata della batteria con una ricarica completa		2 ore = per tritare circa 40 cipolle (circa 90 - 110 g ciascuna)
Durata della batteria con una ricarica rapida		10 min = per tritare circa 11 cipolle (circa 90 - 110 g ciascuna)
Spia luminosa della batteria		Sì
Lunghezza del cavo di ricarica (nero)		152,4 cm

RIFERIMENTI	COLORI	EAN	EAN MASTER PACK (2 UNITÀ)
5KFCB519EBM	NERO OPACO	8003437610318	8003437610325
5KFCB519EER	ROSSO IMPERIALE	8003437610349	8003437610356
5KFCB519EAC	CREMA	8003437622137	8003437622144
5KFCB519EDG	GRIGIO ANTRACITE	8003437622151	8003437622212

ACCESSORI STANDARD



Ciotola da lavoro senza bisfenolo A da 1,18 L

Dotata di lama con blocco, impugnatura e beccuccio di erogazione per servire il cibo con facilità.

Lavabile in lavastoviglie (ripiano superiore).



Lama multifunzione in acciaio inox**

Per tritare frutta e verdura fresca o frutta secca e per sminuzzare prezzemolo, erba cipollina o aglio da aggiungere alle ricette preferite.

Utilizzala anche per ridurre in purea frutta e verdura cotta da servire ai bambini o da impiegare come base per zuppe o salse. Con questo food processor si può preparare il pangrattato o macinare la carne cruda.

Lavabile in lavastoviglie (ripiano superiore).



Coperchio con vaschetta per versare liquidi e pulsante Pulse/On

Per aggiungere ingredienti liquidi, come l'olio, durante la lavorazione.

Consente di preparare gustosi condimenti e salse come la maionese.

Lavabile in lavastoviglie (ripiano superiore).



Indicatore di stato della batteria - porta di ricarica - selettore di velocità (2 velocità)

Trita, miscela e riduce in purea velocemente e con precisione, ogni giorno. Ideale per realizzare una salsa pico de gallo a tritatura grossa, un hummus cremoso o una salsa vellutata.



Caricabatterie in dotazione

Facile da caricare. Compatibile con tutti i prodotti della collezione.

Caricare la batteria finché l'indicatore di stato della batteria non emette una luce verde fissa.



Frusta

Consente di incorporare aria in alimenti quali uova, albumi, panna intera, maionese e così via.

Lavabile in lavastoviglie (ripiano superiore).

* Questi valori possono variare entro un intervallo di tolleranza del 20%

** Non utilizzare il tritatutto per tritare chicchi di caffè o spezie dure come la noce moscata.