


## TOUCHBeauty — essentials —



LED MAKEUP MIRROR

TB-1677

INSTRUCTION MANUAL

### Safety Instructions:

To ensure proper operation of this appliance, please read this instruction manual carefully before using the appliance and save it for further reference.

#### ⚠ WARNING

- Check the appliance before you use it, do not use the appliance if it has any crack, gap or any other damage.
- Make sure the mirror is not in a place or in a position where it can reflect sunlight. Reflected sunlight can cause fire.
- Do not attempt to repair, disassemble, or modify the appliance by yourself to avoid accidents.

#### ⚠ CAUTION


- Avoid touching the mirror with sharp objects in order to prevent scratches that might affect the mirror usage.
- Regularly clean the appliance to extend its life time.
- This appliance has a lithium battery. Do not place or store the appliance for long periods of time in a hot or humid environment. If you do not intend to use the appliance for a long time, store the appliance after it is fully charged.

### Specifications:

- Name: LED Makeup Mirror
- Model: TB-1677
- Charging Voltage/Current: 5.0V  $\overline{\overline{=}}$  /330mA
- Rated Voltage/Power: 3.7V  $\overline{\overline{=}}$  /2.0W
- Type of Battery: Li-polymer 3.7V 750mAh
- Product size: 246 x 170 x 125 mm
- Material: ABS, Glass
- Executive Standard: Q/XMMJ1004-2015

### Product Description (Picture 1):

- Ⓚ High-Definition Mirror
- Ⓚ Angle Adjustment Axis
- Ⓚ LED Light
- Ⓚ Mirror Stem
- Ⓚ Touch Switch
- Ⓚ Micro Charging Port
- Ⓚ Charging Indicator
- Ⓚ USB Cable



Picture 1

### Using the Appliance:

※ Charging the appliance takes about 3.5 hours, and it can be used continuously for up to 2 hours. The Charging Indicator lights up red when charging, and the light turns off when fully charged. The appliance LED Light has an auto-timer, it turns off automatically after 15 min from the moment you turn on the LED Light. If you want to continue to use the LED Light, touch the "Touch" Switch again.

- 1) Adjust the mirror angle to a suitable position before you use it.
- 2) Touch the "Touch" Switch to turn on the LED Light. Touch and hold the Switch to adjust the brightness as per your preference.
- 3) After usage, touch the "Touch" Switch to turn off the LED Light.

### Cleaning & Maintenance:

- 1) Turn the appliance off before you start cleaning it.
- 2) Do not immerse the appliance in water. Clean the appliance surface with a dry cloth or with a cloth moistened with water.
- 3) Do not use any lubricant, detergent, polishing agents or air freshener on this appliance.
- 4) Do not use alcohol, steel wool, abrasive cleansers, chemicals or corrosive liquids to clean the appliance.

### Service:

#### 1. Eco-Friendly Tips

This appliance has a lithium battery. Batteries contain substances harmful to our environment, please do not dispose of the appliance with the normal household waste, instead, hand it over to an official recycling point.

#### 2. Trouble Shooting

Problem	Possible Cause	Solution
LED light is not bright enough or it does not turn on	The battery is running low or is out of power	Charge the appliance as guided
Other problems		Contact your local retailer

Note: If the appliance still does not work properly after using above solutions, please stop using the appliance and contact your local retailer.

#### 3. Guarantee & Service


If you need service, information, or if you have any doubt, please visit TOUCHBeauty website at [www.touchbeauty.com](http://www.touchbeauty.com) or contact your local retailer.



MANUFACTURER: TOUCHBEAUTY BEAUTY & HEALTH (SHENZHEN) CO., LTD

ADDRESS: 7/F, Marina Bay Centre A, South of Xinhua Road, Bao'an Centre Area, Xin'an Street Bao'an District, Shenzhen, China.

## TOUCHBeauty — essentials —



SPECCHIO A LED PER IL TRUCCO

TB-1677

Manuale di istruzioni

### INFORMAZIONI DI SICUREZZA

Per garantire il corretto funzionamento di questo apparecchio, leggere attentamente questo manuale di istruzioni prima di utilizzare l'apparecchio e conservarlo per ulteriori riferimenti.

#### ⚠ AVVERTIMENTO

- Controllare l'apparecchio prima di utilizzarlo, non utilizzare l'apparecchio se presenta crepe, fessure o altri danni.
- Assicurarsi che lo specchio non si trovi in un luogo o in una posizione in cui possa riflettere la luce solare. La luce solare riflessa può causare incendi.
- Non tentare di riparare, smontare o modificare l'apparecchio da soli per evitare incidenti.

#### ⚠ ATTENZIONE

- Evitare di toccare lo specchio con oggetti appuntiti per evitare graffi che potrebbero compromettere l'utilizzo dello specchio.
- Pulire regolarmente l'apparecchio per prolungarne la durata.
- Questo apparecchio ha una batteria al litio. Non posizionare o conservare l'apparecchio per lunghi periodi di tempo in un ambiente caldo o umido. Se non si intende utilizzare l'apparecchio per un lungo periodo, riporlo dopo che è completamente carico.


### SPECIFICHE TECNICHE

- Tensione/corrente di carica: 5,0V DC/330 mA
- Tensione/potenza nominale: 3,7V DC /2,0W
- Tipo di batteria: Li-pol 3,7V 750 mAh
- Dimensioni del prodotto: 246 x 170 x 125 mm
- Materiale: ABS, vetro
- Standard esecutivo: Q/XMMJ1004-2015

### PANORAMICA PRODOTTO

- 1) Specchio ad alta definizione
- 2) Asse di regolazione dell'angolo

- 3) Luce a led
- 4) Stelo Specchio
- 5) Interruttore tattile
- 6) Porta di ricarica micro USB
- 7) Indicatore di carica
- 8) Cavo USB



### UTILIZZO DELL'APPARECCHIO

La ricarica dell'apparecchio richiede circa 3,5 ore e può essere utilizzato continuamente per un massimo di 2 ore. L'indicatore di carica si illumina in rosso durante la ricarica e la luce si spegne quando è completamente carica. L'apparecchio LED Light ha un timer automatico, si spegne automaticamente dopo 15 min dal momento in cui si accende il LED Light. Se vuoi continuare a utilizzare la luce LED, tocca di nuovo l'interruttore "Touch".

- 1) Regolare l'angolazione dello specchio in una posizione adatta prima di utilizzarlo.
- 2) Toccare l'interruttore "Touch" per accendere la luce LED. Toca e tieni premuto l'interruttore per regolare la luminosità secondo le tue preferenze.
- 3) Dopo l'uso, toccare l'interruttore "Touch" per spegnere la luce LED.

### PULIZIA E MANUTENZIONE

- 1) Spegner l'apparecchio prima di iniziare a pulirlo.
- 2) Non immergere l'apparecchio in acqua. Pulire la superficie dell'apparecchio con un panno asciutto o con un panno inumidito con acqua.

- 3) Non utilizzare lubrificanti, detersivi, agenti lucidanti o deodoranti per ambienti su questo apparecchio.
- 4) Non utilizzare alcol, spugne metalliche, detersivi abrasivi, prodotti chimici o liquidi corrosivi per pulire l'apparecchio.

### ASSISTENZA

#### 1. Suggerimenti ecologici

Questo apparecchio ha una batteria al litio. Le batterie al litio contengono sostanze dannose per il nostro ambiente, non smaltire l'apparecchio con i normali rifiuti domestici, consegnarlo invece a un centro di riciclaggio ufficiale.

#### 2. Risoluzione dei problemi

PROBLEMA	POSSIBILE CAUSA	SOLUZIONE
Lo specchio non è abbastanza luminoso o non si accende	La batteria sta per scaricarsi o è scarica	Ricaricare l'apparecchio
Altri problemi		Si prega di consultare il rivenditore locale

Note: se l'apparecchio continua a non funzionare correttamente dopo aver utilizzato le soluzioni di cui sopra, interrompere l'utilizzo dell'apparecchio e contattare il rivenditore locale.

#### GARANZIA E ASSISTENZA

Se hai bisogno di assistenza, informazioni o se hai dubbi, visita il sito web TOUCHBeauty all'indirizzo [www.touchbeauty.com](http://www.touchbeauty.com) o contatta il tuo rivenditore locale.

Prodotto da: TOUCHBEAUTY BEAUTY &

HEALTH (SHENZHEN) CO., LTD

Indirizzo: 7 / F, Marina Bay Centro A, a sud di Xinhua Road, Area Centro Bao'an, Xin'an Street Bao'an District, Shenzhen, Cina

Importato da: DML S.p.A.

Via Emilia Levante 30/A, 48018 Faenza (RA) Italy.