

TRUE WIRELESS STEREO EARBUDS

MANUALE ISTRUZIONI


XDTW004



SMART
TOUCH
CONTROL



PRODOTTO E ACCESSORI



2 EARBUDS



CUSTODIA RICARICA



CAVO RICARICA




MANUALE



GARANZIA

1

DESCRIZIONE PRODOTTO



1. Indicatori LED di alimentazione
2. MFB (pannello a sfioramento)
3. Microfono
4. Porta di ricarica

METODO DI UTILIZZO

Inserire delicatamente gli auricolari nell'orecchio e accertarsi che non si spostino con facilità quando si scuote la testa.



2

FUNZIONI DI BASE

ACCENSIONE, CONNESSIONE BLUETOOTH

Verifica che il tuo telefono sia dotato di funzione Bluetooth integrata.

Segui i passaggi:

1. Accendere

Metodo 1: rimuovere gli auricolari dalla custodia di ricarica.

Metodo 2: se gli auricolari sono spenti fuori dalla custodia, tocca e tieni premuto il pulsante MFB per 5 secondi su entrambi i lati per accenderli. Accendi entrambi gli auricolari, gli indicatori degli auricolari lampeggiano in bianco, quando l'indicatore dell'auricolare destro lampeggia in bianco e arancione, l'indicatore dell'auricolare sinistro è spento, il prodotto è pronto per l'uso.

2. Attiva il Bluetooth sul tuo dispositivo e seleziona "XDTW004" facendo riferimento alle istruzioni del tuo telefono.

3. La modalità di associazione può durare fino a 180 secondi se si perde il tempo di associazione, è necessario riavviare il dispositivo e operare seguendo i passaggi procedurali sopra menzionati.

3

*Note:

A) XDTW004 ricorda i dispositivi collegati in precedenza. Quando sono accesi, gli auricolari tentano di riconnettersi ai dispositivi collegati in precedenza.

B) XDTW004 perderà la connessione quando devia il raggio di lavoro del Bluetooth. Gli auricolari si collegheranno automaticamente se torni nel raggio d'azione entro 3 minuti.

C) Quando gli auricolari sinistro e destro non corrispondono, prendi i due auricolari dalla scatola di ricarica, fai doppio clic sull'MFB a sinistra e a destra e si collegheranno automaticamente.

02 Spegnimento

Metodo 1: inserisci gli auricolari nella custodia di ricarica, si spegneranno automaticamente.

Metodo 2: tocca e tieni premuto MFB per 5 secondi, la luce arancione è sempre accesa per 1 secondo e gli auricolari sono spenti.

03 Pausa / Riproduci / Rispondi alla chiamata in arrivo

Fare doppio clic sull'MFB sinistro o destro per mettere in pausa/riprodurre/riagganciare/rispondere alle chiamate in arrivo.

4

INFORMAZIONI AGLI UTENTI ai sensi del Decreto Legislativo N°49 del 14 marzo 2014 "Attuazione della direttiva 2012/19/UE sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE)"

Il simbolo del cassonetto barrato riportato sull'apparecchiatura indica che il prodotto alla fine della propria vita utile deve essere raccolto separatamente dagli altri rifiuti. L'utente dovrà pertanto conferire l'apparecchiatura integra dei componenti essenziali giunta a fine vita agli idonei centri di raccolta differenziata dei rifiuti elettronici ed elettrotecnici oppure riconsegnarla al rivenditore al momento dell'acquisto di nuova apparecchiatura di tipo equivalente, in ragione di uno a uno, oppure uno a zero per le apparecchiature aventi lato maggiore inferiore a 25 cm. L'adeguata raccolta differenziata per l'avvio successivo dell'apparecchiatura dimessa al riciclaggio, al trattamento e allo smaltimento ambientale compatibile contribuisce ad evitare possibili effetti negativi sull'ambiente e sulla salute e favorisce il riciclo dei materiali di cui è composta l'apparecchiatura. Lo smaltimento abusivo del prodotto da parte dell'utente comporta l'applicazione delle sanzioni amministrative di cui al Decreto Legislativo N° 49 del 14 marzo 2014.

art. XDTW004



0 703557 954634

DML S.p.A.

Via Emilia Levante, 30/a
48018 Faenza (RA) Italy
www.xd-enjoy.com

5

04 Terminare la chiamata

Fare doppio clic sull'MFB sinistro o destro per terminare la chiamata in corso.

05 Rifiutare le chiamate in arrivo

Toccare e tenere premuto l'MFB sinistro o destro per 2 secondi per rifiutare una chiamata.

06 Tasto assistente vocale

Toccare e tenere premuto il tasto MFB sinistro o destro per 2 secondi per attivare l'assistente vocale.

07 Precedente / Successivo

1. Fare clic 3 volte sull'MFB sinistro per passare al brano precedente
2. Fare clic sull'MFB destro 3 volte per passare al brano successivo

08 Volume+ / Volume-

1. Fare clic sull'MFB destro per alzare il volume (volume al massimo, il suono del prompt è un suono "beep").

2. Fare clic sull'MFB sinistro per abbassare il volume (nessun suono di richiesta)

6

09 Ricarica

- Custodia

Carica la custodia utilizzando il cavo Type-C collegato a un computer o un caricatore a muro. L'indicatore LED di alimentazione lampeggia in bianco durante la ricarica e diventa bianco fisso quando è completamente carico. Quando la potenza del case è inferiore al 5%, gli indicatori diventano bianchi.

- Auricolari

Rimetti gli auricolari nella custodia di ricarica per la ricarica. Durante la ricarica, gli indicatori diventano arancioni. Una volta completata la carica, le luci arancioni si spengono. Quando la batteria dell'auricolare è troppo scarica, verrà visualizzato il messaggio "BATTERY LOW / Batteria scarica".

AVVERTENZE

1. Si prega di seguire le istruzioni per l'uso.

2. Si prega di caricare gli auricolari con una potenza di ingresso inferiore a 5V / 1A, al fine di proteggere la batteria.

3. Conservare o utilizzare gli auricolari in un ambiente a temperatura normale.

4. Si prega di non utilizzare questo prodotto vicino l'acqua. Non immergere questo prodotto in alcun liquido o spruzzare alcun liquido su questo prodotto.

5. Tenere gli auricolari lontano da fonti di calore, come radiatori, regolatori di aria calda, fornelli o altri strumenti che generano calore. Poiché non è anti-alta temperatura.

6. Non ostruire le porte degli auricolari, come la porta del caricabatterie, la porta LED e il microfono, ecc.

7. Per proteggere l'udito e prolungare la durata dell'altoparlante, non è consigliabile regolare il volume al livello massimo per lungo tempo.

8. L'impiego di auricolari può ridurre la percezione dei suoni esterni. Non utilizzare gli auricolari in ambienti che possono mettere a repentaglio la sicurezza.

8. Se l'apparecchio è difettoso contattare il Centro di Assistenza, non tentare di riparare il prodotto da soli.

7

SPECIFICHE

Versione Bluetooth: V5.1

Dimensioni custodia: 49,8 x 56,1 x 27,5 mm

Dimensioni auricolari: 17 x 30,8 x 18,2 mm x2

Peso netto: 7 g x 2 (auricolari) / 29 g (custodia di ricarica)

Raggio di lavoro wireless: 10 M (senza ostacoli)

Altoparlante: Φ10mm x 2

Batteria auricolari: 30 mAh x 2 (completamente carica in 1,5 ore)

Batteria custodia di ricarica: 300 mAh

Profili supportati: N/M

Impedenza: 32 Ω

Frequenza dell'altoparlante: 20-20KHz

Tensione/corrente in ingresso: DC 5V/1A

Tempo di riproduzione: 4H (in medio vol.)

Tempo di conversazione: 4H (in medio vol.)

Tempo standby: 120H

Tempo di ricarica: circa 1,5 H (custodia di ricarica)

8