

Forno da incasso

Manuale dell'utente e di installazione

NV75T8979**/ET, NV75T8879**/ET



SAMSUNG

Sommario

Uso di questo manuale 3

In questo Manuale dell'utente sono utilizzati i seguenti simboli: 3

Istruzioni di sicurezza 3

Importanti precauzioni di sicurezza 3

Corretto smaltimento del prodotto (rifiuti elettrici ed elettronici) 6

Funzione automatica di risparmio energetico 6

Installazione 7

Contenuto dell'imballaggio 7

Collegamento alimentazione 8

Montaggio ad incasso 8

Prima di iniziare 11

Pannello di controllo 11

Impostazioni iniziali 12

Il forno odora 'di nuovo'. 13

Meccanismo intelligente di sicurezza 13

Chiusura delicata dello sportello (gentile, sicura e silenziosa) 13

Assemblaggio del serbatoio del vapore (solo modelli che ne sono dotati) 14

Accessori 14

Serbatoio dell'acqua 16

Funzionamento 17

Modalità del forno 17

Modalità assistite da vapore 19

Modalità Doppia cottura 21

Cottura con sonda per carne (solo modelli che ne sono dotati) 23

Funzione speciale 24

Cucina sana (solo modelli che ne sono dotati) 26

Cottura automatica 26

Timer 27

Pulizia 28

Impostazioni 30

Blocco 31

Cucinare facile 32

Cottura manuale 32

Programmi Cottura automatica 40

Funzione speciale 48

Piatti di prova 49

Raccolta di ricette Cottura automatica di uso frequente 51

Manutenzione 54

Pulizia 54

Sostituzione 57

Risoluzione dei problemi 58

Checkpoint 58

Codici informativi 60

Specifiche tecniche 61

Appendice 62

Scheda tecnica del prodotto 62

Dichiarazione Open Source 63

Uso di questo manuale

Grazie per aver acquistato un Forno da incasso SAMSUNG. Questo manuale contiene informazioni importanti per la vostra sicurezza e istruzioni per un uso e una manutenzione corretti del vostro prodotto. Si prega di leggere completamente questo Manuale dell'utente prima di utilizzare il prodotto e di conservare questa documentazione per future esigenze.

In questo Manuale dell'utente sono utilizzati i seguenti simboli:

AVVERTENZA

Pericoli o pratiche non sicure che possono causare **lesioni personali gravi e/o danni materiali**.

ATTENZIONE

Pericoli o pratiche non sicure che possono causare **lesioni personali e/o danni materiali**.

NOTA

Consigli, raccomandazioni e informazioni utili per un uso corretto del prodotto.

Istruzioni di sicurezza

L'installazione del forno deve essere effettuata esclusivamente da un elettricista qualificato. L'installatore è responsabile del collegamento elettrico dell'apparecchio in base alle normative relative alla sicurezza.

Importanti precauzioni di sicurezza

AVVERTENZA

L'apparecchio non è inteso per l'uso da parte di persone (bambini inclusi) con ridotte capacità fisiche, sensoriali o mentali, inesperte o prive di una adeguata conoscenza, a meno che una persona responsabile per la loro sicurezza fornisca loro una corretta supervisione e istruzione all'uso. Sorvegliare i bambini affinché non giochino con l'apparecchio. Il sistema di sconnessione deve essere incorporato nel cablaggio secondo quanto previsto dalle normative vigenti. Questo apparecchio deve poter essere scollegato dall'alimentazione una volta installato. La disconnessione è ottenibile permettendo il libero accesso alla spina del cavo di alimentazione o incorporando un interruttore nel cablaggio seguendo le specifiche di cablaggio. Se il cavo di alimentazione è danneggiato, richiederne la sostituzione al produttore, a un tecnico dell'assistenza o un tecnico specializzato al fine di evitare potenziali pericoli

Istruzioni di sicurezza

Tra i metodi di fissaggio non è previsto l'uso di adesivi in quanto non sono considerati un metodo di fissaggio affidabile.

Questo apparecchio può essere utilizzato da bambini di età superiore agli 8 anni e da persone con ridotte capacità fisiche, sensoriali o mentali o senza esperienza o conoscenza del prodotto solo sotto la supervisione di una persona responsabile o nel caso in cui abbiano ricevuto informazioni specifiche sull'uso sicuro dell'apparecchio e ne abbiano compreso i rischi ad esso associati. Non consentire ai bambini di giocare con l'apparecchio. La pulizia e la manutenzione dell'apparecchio non devono essere eseguite da bambini senza la supervisione di un adulto. Tenere il prodotto e il cavo di alimentazione lontano dalla portata di bambini di età inferiore a 8 anni.

Durante l'uso questo prodotto diventa bollente. Prestare attenzione a non toccare gli elementi riscaldanti all'interno del forno.

AVVERTENZA: Le parti accessibili diventano bollenti durante l'uso. Tenere i bambini lontani dal prodotto.

Per pulire lo sportello del forno non utilizzare prodotti abrasivi o raschietti di metallo; potrebbero graffiare la superficie e ciò potrebbe mandare in frantumi il vetro.

Se il dispositivo è dotato di una funzione di pulizia automatica, l'eventuale condensa deve essere rimossa prima di procedere con la pulizia e tutti gli strumenti devono essere estratti dal forno durante la fase di emissione del vapore o di pulizia automatica. La funzione di pulizia dipende dal modello.

Se questo apparecchio è dotato di una funzione di pulizia automatica, durante lo svolgimento di tale funzione le superfici potrebbero diventare molto più calde del normale e pertanto si consiglia di tenere i bambini lontani dall'apparecchio. La funzione di pulizia dipende dal modello. Utilizzare solo il termometro da forno (sonda) raccomandato per questo apparecchio. (Solo modello con sonda per carne). Non usare un pulitore a vapore.

AVVERTENZA: Assicurarsi che l'apparecchio sia spento prima di sostituire la lampadina in modo da evitare possibili scariche elettriche.


L'apparecchio non deve essere installato dietro uno sportello decorativo ad evitare il suo surriscaldamento.

AVVERTENZA: Il prodotto e le sue parti accessibili possono diventare bollenti durante l'uso. Prestare attenzione a non toccare gli elementi riscaldanti all'interno del forno. Tenere i bambini con età inferiore ad 8 anni lontani dal prodotto a meno che non siano costantemente sorvegliati.

ATTENZIONE: Il programma di cottura deve essere monitorato. Un programma di cottura breve deve essere costantemente monitorato.

Lo sportello e la superficie esterna possono diventare bollenti durante l'uso del prodotto.

La temperatura delle superfici accessibili potrebbe essere molto elevata mentre l'apparecchio è in funzione. Le superfici possono diventare bollenti durante l'uso.



Inserire la griglia in posizione con le parti sporgenti (fermi su entrambi i lati) rivolti verso avanti in modo che la griglia sia in grado di sostenere carichi pesanti.

⚠ ATTENZIONE

Se il forno risulta danneggiato durante il trasporto, non collegarlo alla corrente elettrica. Questo prodotto deve essere collegato alla corrente elettrica solo da un tecnico qualificato. In caso di guasto o danni al prodotto, non tentare di utilizzarlo.

Le riparazioni devono essere eseguite esclusivamente da tecnici qualificati. Riparazioni improprie possono comportare gravi lesioni personali. Se il prodotto necessita di riparazione, contattare il Centro di assistenza SAMSUNG o il rivenditore.

Non lasciare che la spina o il cavo di alimentazione tocchino il forno.

Il forno deve essere collegato all'alimentazione elettrica mediante salvavita o fusibile approvato per l'uso. Non utilizzare prese multiple o prolunghe.

Durante una riparazione o la pulizia scollegare il prodotto dalla corrente elettrica.

Prestare attenzione nel collegare dispositivi elettrici alle prese vicino al forno.

Se questo prodotto è dotato di funzione vapore o cottura a vapore, non utilizzarlo se la cartuccia di alimentazione dell'acqua è danneggiata. (Solo per modelli dotati di funzione vapore).

Se la cartuccia è danneggiata o rotta, non utilizzare il prodotto e contattare il più vicino Centro di assistenza autorizzato (Solo per modelli dotati di funzione vapore).

Questo forno è stato progettato solo per la cottura domestica di alimenti.

Durante l'uso le superfici interne diventano bollenti e possono causare ustioni. Non toccare gli elementi riscaldanti o le superfici interne del forno fino a quando non si siano raffreddate.

Non conservare all'interno del forno sostanze infiammabili.

Le superfici del forno diventano bollenti quando il prodotto viene utilizzato ad alta temperatura per un lungo periodo di tempo.

Prestare attenzione quando si apre lo sportello del forno durante la cottura poiché possono fuoriuscire aria calda e vapore.

Durante la cottura di pietanze con ingredienti a base alcolica, a causa delle alte temperature l'alcool può trasformarsi in vapore e incendiarsi se viene a contatto con una parte rovente del forno.

Per la sicurezza dell'utente si sconsiglia l'uso di sistemi di pulizia ad acqua ad alta pressione o a getto di vapore.

Durante l'uso del forno, tenere i bambini a distanza di sicurezza.



Istruzioni di sicurezza

I cibi surgelati, per esempio le pizze, devono essere cotti sulla griglia più grande. Se si usa la teglia di cottura, potrebbe deformarsi a causa della notevole variazione di temperatura.

Non versare acqua sul fondo del forno quando è caldo. La superficie smaltata potrebbe danneggiarsi.

Durante la cottura, lo sportello del forno deve rimanere chiuso.

Non coprire il fondo del forno con un foglio di alluminio e non appoggiarvi teglie o recipienti. Il foglio di alluminio blocca il calore, e ciò potrebbe danneggiare la superficie smaltata del forno e causare una cottura non ottimale dei cibi.

Sulla superficie smaltata del forno, i succhi di frutta lasciano macchie che potrebbero risultare indelebili.

Per cuocere torte molto umide, utilizzare la teglia profonda.

Non appoggiare recipienti sullo sportello aperto del forno.

Tenere i bambini lontano dallo sportello durante l'apertura o la chiusura del forno per evitare che possano subire urti o che le dita possano rimanervi intrappolate.

Non salire, sdraiarsi, sedersi o appoggiare oggetti pesanti sullo sportello aperto del forno.

Non aprire lo sportello con forza eccessiva.

AVVERTENZA: Non scollegare l'apparecchio dall'alimentazione elettrica anche al termine della cottura.

AVVERTENZA: Non lasciare aperto lo sportello quando il forno è in funzione.

Corretto smaltimento del prodotto (rifiuti elettrici ed elettronici)



(Applicabile nei Paesi con sistemi di raccolta differenziata)

Il simbolo riportato sul prodotto, sugli accessori o sulla documentazione indica che il prodotto e i relativi accessori elettronici (quali caricabatterie, cuffia e cavo USB) non devono essere smaltiti con altri rifiuti al termine del ciclo di vita. Per evitare eventuali danni all'ambiente o alla salute causati dallo smaltimento dei rifiuti non corretto, si invita l'utente a separare il prodotto e i suddetti accessori da altri tipi di rifiuti, conferendoli ai soggetti autorizzati secondo le normative locali.

Gli utenti domestici, in alternativa alla gestione autonoma di cui sopra, potranno consegnare l'apparecchiatura che si desidera smaltire al rivenditore, al momento dell'acquisto di una nuova apparecchiatura di tipo equivalente. Presso i rivenditori di prodotti elettronici con superficie di vendita di almeno 400 m² è inoltre possibile consegnare gratuitamente, senza obbligo di acquisto, i prodotti elettronici da smaltire con dimensioni inferiori a 25 cm.

Gli utenti professionali (imprese e professionisti) sono invitati a contattare il proprio fornitore e verificare i termini e le condizioni del contratto di acquisto. Questo prodotto e i relativi accessori elettronici non devono essere smaltiti unitamente ad altri rifiuti commerciali.

Per maggiori informazioni sull'impegno ecologico di Samsung e gli obblighi normativi specifici del prodotto es. REACH, WEEE, Batterie visitare la pagina: samsung.com/uk/aboutsamsung/samsungelectronics/corporatecitizenship/data_corner.html

Funzione automatica di risparmio energetico

- Se non viene impostato alcun programma di cottura per un periodo prolungato di tempo durante il funzionamento, il prodotto interrompe il suo funzionamento ed entra in stato di Standby.
- Luce: Durante la cottura è possibile spegnere la luce premendo il tasto 'Luce forno'. Ai fini di un risparmio energetico, la luce del forno si spegne dopo pochi minuti dall'inizio del processo di cottura.



Installazione


⚠ AVVERTENZA

- Questo forno deve essere installato da un tecnico qualificato. L'installatore è responsabile del collegamento elettrico del forno in base alle normative relative alla sicurezza.
- Questo apparecchio è stato progettato per essere utilizzato fino ad una altitudine massima di 2000 metri.

Contenuto dell'imballaggio

Verificare che tutte le parti e gli accessori siano contenuti nell'imballaggio del prodotto. In caso di problemi con il forno o con gli accessori, contattare un Centro di assistenza autorizzato o un rivenditore Samsung.

Il forno in breve



- 01 Pannello di controllo 02 Maniglia dello sportello 03 Serbatoio dell'acqua
- 04 Sportello

Accessori

Il forno è dotato di diversi accessori utili per la preparazione di diversi alimenti.



Griglia



Inserito griglia *



Teglia da forno *




Teglia multiuso *




Teglia profonda *




Spiedo *




Spiedo per arrostitire e Shashlik *



Divisorio



Guida telescopica *



Sonda per carne *



Serbatoio del vapore *

📖 NOTA


La disponibilità degli accessori contrassegnati da un asterisco (*) dipende dal modello del forno.

⚠ ATTENZIONE

Rimuovere la Sicurezza bambini prima di usare il programma di pulizia Pirolitica per evitare il blocco delle ventole che potrebbe provocare il blocco delle ventole che possono surriscaldare lo sportello.

Installazione

Collegamento alimentazione



- 01 MARRONE o NERO
- 02 BLU o BIANCO
- 03 GIALLO e VERDE

Inserire la spina del forno in una presa elettrica. Se una presa a spina non è disponibile a causa di limitazioni nella corrente erogata, usare un interruttore-sezionatore multipolare (con almeno 3 mm di spazio tra i poli) al fine di soddisfare i requisiti di sicurezza. Usare un cavo di alimentazione di lunghezza sufficiente per soddisfare le specifiche H05 RR-F o H05 VV-F, con una sezione minima di 1,5-2,5 mm².

| Corrente nominale (A) | Area sezione trasversale min. |
|-----------------------|-------------------------------|
| 10 < A ≤ 16 | 1,5 mm ² |
| 16 < A ≤ 25 | 2,5 mm ² |

Per le specifiche elettriche, consultare l'etichetta apposta sul prodotto. Aprire il retro del forno con un cacciavite e rimuovere le viti fissate sul gancio del cavo. Quindi collegare i fili elettrici ai terminali relativi. Il terminale (⏚) è progettato per una corretta messa a terra. Collegare per primo il cavo giallo-verde (messa a terra) che deve essere di lunghezza maggiore rispetto agli altri. Se si utilizza una presa a spina, la spina deve essere sempre accessibile anche dopo l'installazione del forno. Samsung non è responsabile per eventuali incidenti causati da una impropria o mancante messa a terra.

⚠ AVVERTENZA


Non schiacciare o torcere i cavi durante l'installazione e tenerli lontani dalle parti del forno che emettono calore.

Montaggio ad incasso

In caso di installazione del forno ad incasso, l'alloggiamento deve prevedere che le superfici in plastica in esso contenute siano resistenti alle temperature previste dalla normativa EN 60335. Samsung non potrà essere ritenuta responsabile per eventuali danni ai mobili provocati dal calore emesso dal forno.


Il forno deve essere adeguatamente ventilato. Per consentire la ventilazione, lasciare uno spazio di circa 50 mm tra il ripiano inferiore del mobile e la parete. Se si installa il forno al di sotto di un piano cottura, seguire le istruzioni fornite dal produttore del piano cottura.

Dimensioni necessarie per l'installazione




Forno (mm)

| | | | |
|---|---------|---|------------|
| A | 560 | G | Max. 507,5 |
| B | 177 | H | Max. 494 |
| C | 372 | I | 21 |
| D | Max. 50 | J | 549 |
| E | 596 | K | 579 |
| F | 595 | L | 559 |




Forno (mm)

| | | | |
|---|-------|---|-----|
| A | 595 | E | 439 |
| B | 163 | F | 22 |
| C | 85 | G | 165 |
| D | 495,5 | H | 264 |




Forno (mm)

| | | | |
|---|-----|---|-----|
| A | 579 | E | 17 |
| B | 559 | F | 596 |
| C | 177 | G | 7 |
| D | 372 | | |



Forno (mm)

| | | | |
|---|-----|---|----|
| A | 560 | D | 21 |
| B | 549 | E | 50 |
| C | 570 | | |




Struttura a incasso (mm)

| | |
|---|---------------------|
| A | Min. 550 |
| B | Min. 560 |
| C | Min. 50 |
| D | Min. 590 - Max. 600 |
| E | Min 460 x Min. 50 |

NOTA

Il telaio integrato deve disporre di aperture di ventilazione (**E**) per ventilare il forno e favorire la circolazione dell'aria.

Installazione



Struttura a incasso sotto lavello (mm)


| | |
|----------|-------------------|
| A | Min. 550 |
| B | Min. 560 |
| C | Min. 600 |
| D | Min 460 x Min. 50 |

NOTA


- Il telaio integrato deve disporre di aperture di ventilazione (**D**) per ventilare il forno e favorire la circolazione dell'aria.
- L'altezza minima richiesta (**C**) si riferisce ad una installazione del forno libera.

Installazione con un piano cottura


Per installare un piano cottura sopra al forno, verificare i requisiti di spazio di installazione nella guida all'installazione (*).




Montaggio del forno



Lasciare uno spazio (**A**) di almeno 5 mm tra il forno e ogni lato dell'incasso.



Lasciare almeno 2 mm di spazio (**B**) in modo che lo sportello sia apra e si chiuda liberamente.



Inserire il forno nella struttura a incasso e fissarlo saldamente su entrambi i lati con 2 viti.

Al termine dell'installazione, rimuovere la pellicola protettiva, il nastro e tutti gli altri materiali da imballaggio ed estrarre gli accessori in dotazione dall'interno del forno. Per estrarre il forno dalla struttura, prima togliere corrente al forno, quindi rimuovere le due viti su ambo i lati del forno.

⚠ AVVERTENZA

Il forno richiede una adeguata ventilazione per un funzionamento normale. Non ostruire per alcun motivo le aperture di ventilazione.


📄 NOTA

L'aspetto effettivo del forno dipende dal modello scelto.

Prima di iniziare

Pannello di controllo

Il pannello di controllo del forno è composto da un display (non-touch), una manopola ed alcuni tasti touch atti al controllo del forno. Leggere le informazioni che seguono per conoscere le funzioni del pannello di controllo del forno.



| | | |
|----|---------------|---|
| 01 | Schermata | Visualizza il menu, le informazioni e lo stato di cottura. |
| 02 | Opzioni | Premere per visualizzare l'elenco Opzioni. |
| 03 | Luce | Premere per accendere e spegnere la luce interna del forno. |
| 04 | Smart Control | Premere per attivare o disattivare la funzione Smart Control. 📄 NOTA Connessione rapida deve essere impostata prima di poter essere utilizzata. |
| 05 | Indietro | Premere per passare alla schermata precedente. |
| 06 | Accensione | Premere per attivare o disattivare lo schermo. 📄 NOTA Solo il tasto Accensione è in grado di interrompere il funzionamento del forno quando lo sportello è aperto. |
| 07 | Selettore | Ruotare a sinistra o destra per navigare attraverso i menu e gli elenchi. Nello schermo verrà evidenziato un elemento ad indicare la posizione attuale. Premere per selezionare l'elemento sottolineato. |



Prima di iniziare

Impostazioni iniziali

Attivando il forno la prima volta, verrà visualizzata la schermata di Benvenuto con il logo Samsung. Seguire le istruzioni visualizzate sullo schermo per completare le impostazioni iniziali. Accedendo alla schermata Impostazioni è possibile modificare le impostazioni iniziali.

1. Nella schermata di benvenuto, selezionare **Avvia configurazione**, e premere il **selettore**.
2. Impostare la lingua.
 - a. Selezionare la lingua desiderata e premere il **selettore**.
 - b. Selezionare **Avanti** e premere il **selettore**.
3. Accettare il "**Termini e condizioni**" e "**Politica di riservatezza**".
4. Collegare il dispositivo alla app SmartThings.
 - a. Nella schermata Esperienza mobile selezionare **Avanti**, e premere il **selettore**.
 - b. Eseguire la scansione del codice QR sullo schermo con il proprio smartphone e seguire le informazioni visualizzate sul proprio telefono per completare la connessione.
 - Se si decide di non eseguire questo passaggio, selezionare **Salta** e premere il **selettore** per procedere al passaggio successivo.
 - c. Una volta ottenuto il messaggio di avvenuta connessione, premere **Ok** e premere il **selettore**.

5. Selezionare il fuso orario.
 - a. Selezionare il fuso orario desiderato e premere il **selettore**.
 - b. Selezionare **Avanti** e premere il **selettore**.
6. Impostare la data.
 - a. Selezionare il giorno, mese ed anno. Premere il **selettore** dopo la selezione di ognuno.
 - b. Selezionare **Avanti** e premere il **selettore**.

NOTA

Saltare questo passaggio qualora si sia già effettuata la connessione del proprio dispositivo alla app SmartThings.

7. Selezionare l'orario.
 - a. impostare l'ora e i minuti. Premere il **selettore** dopo la selezione di ognuno.
 - b. Selezionare **Avanti** e premere il **selettore**.

NOTA


Saltare questo passaggio qualora si sia già effettuata la connessione del proprio dispositivo alla app SmartThings.

8. Selezionare **Fine** e premere il **selettore** per completare l'impostazione.
 - Verrà visualizzata la schermata della guida al primo utilizzo. È possibile selezionare **ULTERIORI INFORMAZIONI** e premere il **selettore** per visualizzare la guida o selezionare **PIÙ TARDI** e premere il **selettore** per saltare questo passaggio.



Impostare la schermata per restare sempre connessi

Lo schermo si disattiva automaticamente dopo uno specifico tempo di inutilizzo. Per impostare lo schermo a restare sempre attivo, seguire le istruzioni sotto.

1. Premere il tasto  sul pannello di controllo.
2. Selezionare **Impostazioni** e premere il **selettore**.
3. Nella schermata Impostazioni selezionare **Display**, e premere il **selettore**.
4. Nella schermata Display selezionare **Timeout**, e premere il **selettore**.
5. Selezionare **Sempre attivo** e premere il **selettore**.

NOTA

- Il consumo energetico può aumentare in base alle proprie impostazioni.
- Quando il timeout è impostato a "**Sempre attivo**", la luminosità del LCD passa automaticamente a livello 2 qualora non vengano intraprese azioni per 3 minuti.
- L'impostazione "**Sempre attivo**" è disponibile solo quando il salvaschermo è attivo.

Il forno odora 'di nuovo'.

Prima di utilizzare il forno per la prima volta è necessario eseguire una pulizia iniziale per eliminare il tipico odore 'di nuovo'.

1. Rimuovere tutti gli accessori dal forno.
2. Utilizzare il forno a 200 °C in modalità Convezione 200 °C o Convenzionale 200 °C per un'ora. Questo processo consentirà di bruciare eventuali sostanze post produzione residue.
3. Al termine, spegnere il forno.


Meccanismo intelligente di sicurezza

Aperto lo sportello mentre il forno è in funzione, la luce interna si accende e sia la ventola sia gli elementi riscaldanti si interrompono. Ciò serve a prevenire eventuali lesioni quali bruciature o perdite energetiche superflue. Se ciò accadesse, chiudere lo sportello e lasciare che il forno riprenda automaticamente a funzionare poiché ciò non indica una condizione di errore.

Chiusura delicata dello sportello (gentile, sicura e silenziosa)

Il forno da incasso Samsung è dotato di un meccanismo di chiusura ammortizzata che chiude lo sportello delicatamente e silenziosamente.


Nel chiudere lo sportello, le cerniere appositamente progettate ammortizzano lo sportello pochi centimetri prima della posizione finale. Questa funzione dona comfort e permette la chiusura delicata e silenziosa dello sportello (la disponibilità di questa funzione dipende dal modello del forno).




Lo sportello inizia a chiudersi delicatamente a circa 15 gradi e si chiude completamente entro 5 secondi.

Prima di iniziare


Assemblaggio del serbatoio del vapore (solo modelli che ne sono dotati)



1. Verificare ed accertarsi di disporre di tutte le parti del serbatoio del vapore.
 - Le parti comprendono il coperchio in vetro, la padella in metallo, il vassoio per vapore e l'ugello del vapore.



2. Inserire l'ugello del vapore sul lato posteriore destro della padella metallica e serrare il dado in dotazione.




3. Inserire il vassoio del vapore nella padella metallica e chiudere il coperchio in vetro per usare nel forno.

Prima di iniziare

Accessori

Prima di utilizzare gli accessori per la prima volta pulirli accuratamente in acqua calda e detersivo e asciugarli con un panno morbido.



- | | | | |
|----|-----------|-----|----------------------------------|
| 01 | Livello 1 | 02 | Livello 2 |
| 03 | Livello 3 | 04 | Livello 4 |
| 05 | Livello 5 | (A) | Livello del serbatoio del vapore |

- Inserire l'accessorio nella posizione corretta all'interno del forno.
- Il **Livello del serbatoio del vapore (A)** è solo per il serbatoio del vapore. Non inserire il serbatoio del vapore in nessun altro livello e non inserire alcun altro accessorio al **livello del serbatoio del vapore (A)**.
- Lasciare almeno 1 cm di spazio tra l'accessorio ed il fondo del forno e da eventuali altri accessori.
- Prestare molta attenzione nel rimuovere pentole e/o accessori dal forno. Le pietanze o gli accessori bollenti possono causare ustioni. Gli accessori si possono deformare durante la fase di riscaldamento. Una volta raffreddati recuperano l'aspetto e la forma originali.

Utilizzo di base

Per i migliori risultati, si consiglia di familiarizzare con l'uso di ogni accessorio.

| | |
|---------------------------|---|
| Griglia | La griglia è usata per grigliare e arrostitire. Inserire la griglia in posizione con le parti sporgenti (fermo corsa su entrambi i lati) rivolti verso avanti. |
| Inserito griglia * | L'inserito griglia viene utilizzato in combinazione con la teglia per evitare che il liquido prodotto dai cibi goccioli sul fondo del forno. |
| Teglia da forno * | La teglia da forno (profondità: 20 mm) è utilizzata per cuocere torte, biscotti e altri dolci. Inserire il lato inclinato sul davanti. |
| Teglia multiuso * | La teglia multiuso (profondità: 30 mm) viene utilizzata per cuocere e arrostitire. Usare la griglia per evitare il versamento di liquidi sul fondo del forno. Inserire il lato inclinato sul davanti. |
| Teglia profonda * | La teglia profonda (profondità: 50 mm) viene utilizzata per arrostitire con o senza inserto griglia. Inserire il lato inclinato sul davanti. |
| Spiedo * | Lo spiedo può essere utilizzato per grigliare pollame, per esempio il pollo. Usare lo spiedo solo in modalità Singola al livello 4 dove è disponibile l'adattatore. Svitare il manico dello spiedo per rimuoverlo durante la cottura con grill. |

| | |
|-----------------------------|--|
| Spiedo e Shasilik * | <p>Inserire la teglia nella posizione 1 per raccogliere i succhi di cottura o sul fondo del forno per cuocere cibi voluminosi. Si consiglia di usare gli accessori dello spiedo per pezzi di carne al di sotto del 1,5 kg.</p> <ol style="list-style-type: none">1. Inserire lo spiedo nella carne. Per inserire più facilmente lo spiedo, avvitare il manico sull'estremità smussata.2. Mettere nella teglia patate bollite e verdure intorno alla carne.3. Posizionare il telaio di sostegno in posizione centrale, con la sagoma a "V" rivolta in avanti. Appoggiare lo spiedo sul telaio di sostegno con la punta rivolta verso il retro, quindi premere delicatamente finché la punta dello spiedo si innesta nel meccanismo girevole sul retro del forno. L'estremità smussata dello spiedo deve appoggiare sul telaio a "V". (Sullo spiedo vi sono due sporgenze, che devono essere il più vicino possibile allo sportello del forno per evitare che lo spiedo venga avanti; le sporgenze servono anche da aggancio per la maniglia).4. Svitare il manico e rimuoverlo prima di avviare la cottura.5. Al termine della cottura, riavvitare il manico per togliere con maggiore facilità lo spiedo dal telaio. |
| Divisorio | <p>Il divisorio è progettato per suddividere il forno in due scomparti. Usare il divisorio nella modalità Doppia cottura. Non usare il divisorio per altri scopi diversi dalla suddivisione della cavità in due aree di cottura separate. Non usare il divisorio come ripiano.</p> |
| Guide telescopiche * | <p>Usare la piastra della guida telescopica per inserire la teglia come segue:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Estendere la piastra della guida fuori dal forno.2. Inserire la teglia sulla guida e farla scorrere all'interno del forno.3. Chiudere lo sportello del forno. |

Prima di iniziare


| | |
|------------------------|---|
| Sonda per carne * | La sonda per carne misura la temperatura interna della carne da cuocere. Usare solo la sonda per carne fornita in dotazione con il forno. |
| Serbatoio del vapore * | <p>Il serbatoio del vapore è previsto solo nei modelli dotati della funzione di cottura con vapore. Usare il serbatoio del vapore solo al livello previsto ed accertarsi che sia completamente alloggiato nella cavità fino a toccare la parete posteriore della cavità. Il serbatoio del vapore è costituito da 4 parti: Coperchio in vetro, padella in metallo, vassoio per vapore e ugello del vapore. Il coperchio in vetro può essere usato come piatto per cuocere o gratinare.</p> <p>⚠ AVVERTENZA</p> <ul style="list-style-type: none"> • Indossare sempre guanti da forno durante la gestione del serbatoio del vapore e prestare attenzione a non lasciarlo cadere. • Improvvisi sbalzi di temperatura possono provocare la rottura o la fessurazione delle parti in vetro. |

📖 NOTA


La disponibilità degli accessori contrassegnati da un asterisco (*) dipende dal modello del forno.

Serbatoio dell'acqua


Il serbatoio dell'acqua viene utilizzato durante le funzioni di uso del vapore. Riempirlo con acqua prima di eseguire una cottura a vapore.



1. Individuare il serbatoio situato nell'angolo superiore destro. Premere verso l'interno il serbatoio per aprirlo ed estrarlo.




2. Aprire il tappo del serbatoio e versare 500 ml di acqua potabile.
3. Chiudere il tappo e rimontare il serbatoio.



📖 NOTA

Non riempire oltre la linea max.



📖 NOTA


Accertarsi che la parte superiore (A) del serbatoio dell'acqua sia ben chiusa prima di usare il forno.

Funzionamento


Modalità del forno



1. Nella schermata di benvenuto, selezionare **Convezione**, e premere il **selettore**.
2. Selezionare la modalità di cottura desiderata e premere il **selettore** (per maggiori informazioni su ogni modalità vedere "Descrizione delle modalità del forno").
 - In alcune modalità è possibile usare la sonda per carne. Per cucinare usando la sonda per carne, vedere "Cottura con sonda per carne (solo modelli che ne sono dotati)".




3. Impostare la temperatura desiderata.
 - La temperatura preimpostata e la gamma di temperature impostabili dipende dalla modalità di cottura desiderata.



4. Selezionare **Tempo di cottura** e premere il **selettore** per impostare il tempo desiderato.
 - Il tempo di cottura massimo è di 23 ore e 59 minuti.
5. Dopo aver impostato il tempo di cottura, selezionare l'opzione desiderata da eseguire al termine della cottura e premere il **selettore**.
 - È possibile selezionare **Forno spento**, **Mantieni temperatura**, o **Mantieni caldo**.
 - Le modalità Grill grande e Grill Eco non supportano l'opzione **Mantieni caldo**.

NOTA

Iniziando la cottura senza impostare il tempo di cottura o il **Mantieni temperatura** per l'opzione, sarà necessario interrompere il funzionamento del forno manualmente.



6. Selezionare **Pronto alle** e premere il **selettore** per impostare l'orario finale desiderato.
 - Impostando il tempo di cottura, il forno visualizza l'orario di fine cottura previsto. (Es. **Pronto alle 13:30**)

Funzionamento



7. Selezionare **AVVIA** e premere il **selettore**.

- Qualora non si abbia modificato il tempo di fine cottura, il forno inizia immediatamente la cottura.
- Qualora si abbia modificato il tempo di fine cottura, il forno regolerà automaticamente il tempo di inizio cottura per terminarla all'orario impostato.

NOTA

- È possibile regolare la temperatura ed il tempo durante la cottura.
- Durante la cottura è possibile selezionare **OFF**, premere il **selettore**, selezionare **Ok**, e premere il **selettore** per annullare la cottura.
- Al termine della cottura, sullo schermo compare **+5 mins**.
 - Per prolungare la cottura di 5 minuti, è possibile selezionare **+5 mins** e premere il **selettore**.

Descrizione delle modalità del forno

| Modalità | | Intervallo di temperature (°C) | Temperatura preimpostata (°C) | Sonda per carne |
|----------|--------------------------------------|---|-------------------------------|-----------------|
| | Convezione | 30-275 | 160 | 0 |
| | | L'elemento riscaldante posteriore genera un calore che viene uniformemente distribuito dalla ventola. Usare questa modalità per cuocere e dorare su diversi livelli contemporaneamente. | | |
| | Convenzionale | 30-275 | 180 | 0 |
| | | Il calore viene generato dagli elementi riscaldanti superiore e inferiore. Usare questa funzione per eseguire una cottura standard e dorare la maggior parte delle pietanze. | | |
| | Grill grande | 100-300 | 220 | X |
| | | Il grill di grandi dimensioni emette calore. Usare questa modalità per rosolare la parte superiore dei cibi (ad esempio, carne, lasagne o gratin). | | |
| | Grill Eco | 100-300 | 220 | X |
| | | La piccola area grill emette calore. Utilizzare questa funzione per piatti di piccole dimensioni che necessitano di meno calore, quali pesce e baguette imbottite. | | |
| | Grill ventilato | 100-275 | 180 | X |
| | | I due elementi riscaldanti generano un calore che viene uniformemente distribuito dalla ventola. Usare questa modalità per grigliare carne o pesce. | | |
| | Riscaldamento superiore + Convezione | 40-275 | 180 | 0 |
| | | L'elemento riscaldante superiore genera un calore che viene uniformemente distribuito dalla ventola. Usare questa modalità per cuocere pietanze che richiedono una doratura superiore (ad esempio carne o lasagne). | | |

| Modalità | | Intervallo di temperature (°C) | Temperatura preimpostata (°C) | Sonda per carne |
|----------|--------------------------------------|---|-------------------------------|-----------------|
| | Riscaldamento inferiore + Convezione | 40-275 | 200 | 0 |
| | | L'elemento riscaldante inferiore genera un calore che viene uniformemente distribuito dalla ventola. Usare questa modalità per la cottura di pizza, pane o torte. | | |
| | Riscaldamento inferiore | 100-230 | 150 | X |
| | | L'elemento riscaldante inferiore genera calore. Usare questa modalità al termine della fase di cottura per dorare il fondo di una quiche o di una pizza. | | |
| | Rosolatura | 80-200 | 160 | 0 |
| | | Rosolatura esegue un ciclo di pre-riscaldamento automatico fino a quando il forno non raggiunge la temperatura di 220 °C. Quindi l'elemento riscaldante superiore e la ventola iniziano a scottare i cibi come la carne. Al termine la carne verrà cotta a basse temperature. Usare questa modalità per manzo, pollame o pesce. | | |
| | Convezione Eco | 30-275 | 160 | 0 |
| | | Convezione Eco usa il sistema di riscaldamento ottimizzato per risparmiare energia durante la cottura. I tempi di cottura aumentano leggermente lasciando tuttavia i risultati invariati. Da notare che questa modalità non richiede la fase di preriscaldamento. | | |
| | | NOTA La modalità di riscaldamento Convezione Eco utilizzata per determinare la classe di efficienza energetica è conforme alle specifiche EN60350-1. | | |

Modalità assistite da vapore

ATTENZIONE

Assicurarsi che il serbatoio dell'acqua sia pieno prima di usare le modalità assistite dal vapore.




- Nella schermata principale, selezionare **Convezione**, e premere il **selettore**.
- Selezionare la modalità di cottura desiderata e premere il **selettore** (per maggiori informazioni su ogni modalità vedere "Descrizione delle modalità assistite da vapore").
 - Qualora si sia selezionato **Cottura a vapore**, passare al punto 5 (il passaggio 2-4 non è applicabile a **Cottura a vapore**).
 - In alcune modalità è possibile usare la sonda per carne. Per cucinare usando la sonda per carne, vedere "Cottura con sonda per carne (solo modelli che ne sono dotati)".

NOTA

Cottura a vapore è disponibile solo in alcune modalità.


- Impostare la temperatura desiderata.
 - La temperatura preimpostata e la gamma di temperature impostabili dipende dalla modalità di cottura desiderata.



Funzionamento



4. Impostare il livello di vapore.
- L'impostazione predefinita è "Media".




5. Selezionare **Tempo di cottura** e premere il **selettore** per impostare il tempo desiderato.
- Il tempo di cottura massimo è di 23 ore e 59 minuti.
6. Dopo aver impostato il tempo di cottura, selezionare l'opzione desiderata da eseguire al termine della cottura e premere il **selettore**.
- È possibile selezionare **Forno spento**, **Mantieni temperatura**, o **Mantieni caldo**.

NOTA

Iniziando la cottura senza impostare il tempo di cottura o il **Mantieni temperatura** per l'opzione, sarà necessario interrompere il funzionamento del forno manualmente.

7. Selezionare **Pronto alle** e premere il **selettore** per impostare l'orario finale desiderato.
- Impostando il tempo di cottura, il forno visualizza l'orario previsto di fine cottura (es. **Pronto alle 13:30**).







8. Selezionare **AVVIA** e premere il **selettore**.
- Qualora non si abbia modificato il tempo di fine cottura, il forno inizia immediatamente la cottura.
 - Qualora si abbia modificato il tempo di fine cottura, il forno regolerà automaticamente il tempo di inizio cottura per terminarla all'orario impostato.

NOTA

- È possibile regolare la temperatura ed il tempo durante la cottura.
- Durante la cottura è possibile selezionare **OFF**, premere il **selettore**, selezionare **Ok**, e premere il **selettore** per annullare la cottura.
- Al termine della cottura, sullo schermo compare **+5 mins**.
 - Per prolungare la cottura di 5 minuti, è possibile selezionare **+5 mins** e premere il **selettore**.

Descrizione delle modalità assistite da vapore


| Modalità | Intervallo di temperature (°C) | Temperatura preimpostata (°C) | Sonda per carne |
|--|---|-------------------------------|-----------------|
|  Cottura a vapore * | - | - | X |
| | Il vapore bollente proveniente dal generatore di vapore viene iniettato attraverso l'ugello nel forno per cuocere i cibi. Questa modalità è adatta alla cottura di verdure, pesce, uova, frutta e riso. | | |
|  Convezione-vapore | 120-275 | 160 | 0 |
| | Il calore generato dal riscaldatore e dalle ventole viene continuamente sostenuto dal vapore bollente. L'intensità del vapore può essere regolata a Bassa, Media o Alta. Questa modalità è adatta alla cottura di dolci fatti con pasta sfoglia, torte lievitate, pane e pizza e per arrostire carne e pesce. | | |
|  Riscaldamento superiore a vapore + Convezione | 120-275 | 180 | 0 |
| | Il calore generato dal riscaldatore superiore e dal riscaldatore a convezione viene diffuso uniformemente nel forno dalla ventola e il vapore bollente sostiene la temperatura degli elementi riscaldanti. Questa modalità è adatta alla cottura di piatti croccanti come carne, pollame o pesce. | | |
|  Riscaldamento inferiore a vapore + Convezione | 120-275 | 200 | 0 |
| | Il calore generato dal riscaldatore inferiore e dal riscaldatore a convezione viene diffuso uniformemente nel forno dalla ventola e il vapore bollente sostiene la temperatura degli elementi riscaldanti. Questa modalità è adatta alla cottura di cibi croccanti come la pizza o la torta di mele. | | |

NOTA

- La disponibilità delle modalità contrassegnate da un asterisco (*) dipende dal modello del forno.
- Riempire sempre il serbatoio dell'acqua con acqua pulita in caso di uso di queste modalità di cottura.

Modalità Doppia cottura

Per suddividere il vano cottura in due compartimenti superiore ed inferiore è possibile utilizzare l'apposito divisorio fornito in dotazione. Ciò permette di impostare due diverse modalità di cottura simultaneamente o di scegliere semplicemente uno dei due compartimenti nel quale cucinare.



1. Inserire il divisorio nel livello 3 per separare il vano cottura in due compartimenti.
 - Una volta inserito il divisorio, il forno lo rileva e la schermata principale del display cambia automaticamente.
2. Selezionare la zona di cottura desiderata e premere il **selettore**
3. Regolare le impostazioni di cottura desiderate ed iniziare la cottura.
 - Per le istruzioni, vedere "Modalità del forno" o "Modalità assistite da vapore".
 - Per le modalità e le opzioni disponibili, vedere "Modalità disponibili in ogni zona".

Funzionamento



NOTA

- Una volta iniziata la cottura in una delle zone, è possibile iniziare la cottura nell'altra zona. Impostare l'indicatore della zona nella parte centrale dello schermo, premere il **selettore** e ripetere i passaggi 2 e 3 per cuocere nella seconda zona.
- Possono sussistere alcune limitazioni sulle modalità e temperature selezionabili qualora si intenda intraprendere cotture simultanee in entrambe le zone.

Modalità disponibili in ogni zona

| Zona | Modalità disponibile | Intervallo di temperature (°C) | Temperatura preimpostata (°C) | Sonda per carne |
|-----------|---|--------------------------------|-------------------------------|-----------------|
| Superiore | Convezione | 40-250 | 160 | X |
| | Grill grande | 40-250 | 220 | X |
| | Riscaldamento superiore + Convezione | 40-250 | 180 | X |
| Inferiore | Convezione | 40-250 | 160 | X |
| | Riscaldamento inferiore + Convezione | 40-250 | 200 | X |
| | Riscaldamento inferiore | 40-250 | 150 | X |
| | Cottura a vapore * | - | - | X |
| | Convezione-vapore | 120-250 | 160 | X |
| | Riscaldamento inferiore a vapore + Convezione | 120-250 | 200 | X |


NOTA

- Per la descrizione di ogni modalità vedere "Descrizione delle modalità del forno" o "Descrizione delle modalità assistite da vapore".
- La disponibilità delle modalità contrassegnate da un asterisco (*) dipende dal modello del forno.


Cottura con sonda per carne (solo modelli che ne sono dotati)

La sonda per carne misura la temperatura interna della carne durante la cottura. Una volta che la temperatura raggiunge la temperatura prevista, il forno si interrompe e termina la cottura.

- Usare solo la sonda per carne fornita in dotazione con il forno.
- Non è possibile impostare un tempo di cottura se la sonda per carne è inserita.





1. Inserire la punta della sonda per carne al centro della carne da cuocere. Accertarsi che il manico in gomma non sia inserito.



2. Collegare il connettore della sonda nella presa sulla parete sinistra. Se la sonda è correttamente collegata, verrà visualizzato un messaggio "Sonda carne inserita."

- Se la sonda per carne è inserita, verrà visualizzato **Temperatura sonda** al posto di **Tempo di cottura**.

3. Selezionare **Temperatura sonda** e premere il **selettore** per impostare la temperatura desiderata.



4. Selezionare le impostazioni di cottura desiderate.
 - Per le modalità utilizzabili con la sonda per carne vedere "Descrizione delle modalità del forno" o "Descrizione delle modalità assistite da vapore".
 - Vedere passaggi 1-3 di "Modalità del forno" o 1-4 del "Modalità assistite da vapore".
5. Selezionare **AVVIA** e premere il **selettore**.
 - Una volta che la sonda raggiunge la temperatura impostata il forno termina la cottura emettendo una melodia.

⚠ AVVERTENZA




- Al fine di prevenire eventuali danni, non usare la sonda per carne con l'accessorio spiedo.
- Al termine della cottura, la sonda per carne diventa bollente. Per evitare ustioni, usare guanti da forno per estrarre il cibo.

📖 NOTA



Non tutte le modalità supportano l'uso della sonda per carne. Utilizzando la sonda per carne in una delle modalità non consentite, verrà visualizzato il messaggio "La modalità selezionata non supporta l'uso della sonda per la carne.". Se ciò dovesse accadere, rimuovere subito la sonda per carne.

Funzionamento

Funzione speciale



1. Nella schermata principale, selezionare **Convezione**, e premere il **selettore**.
2. Selezionare **Funzione speciale** e premere il **selettore**.
3. Selezionare la funzione desiderata e premere il **selettore**
 - Per maggiori informazioni su ogni funzione, vedere “Descrizione di Funzione speciale”.
4. Impostare la temperatura desiderata.
 - La temperatura preimpostata e la temperatura impostabile dipendono dalla modalità di cottura.
5. Selezionare **Tempo di cottura** e premere il **selettore** per impostare il tempo di cottura desiderato o premere **Temperatura sonda**, quindi premere il **selettore** per impostare la temperatura desiderata della carne.
 - **Temperatura sonda** è applicabile solo per **Cottura lenta**.
 - Il tempo di cottura massimo è di 23 ore e 59 minuti.



6. Selezionare **Pronto alle** e premere il **selettore** per impostare l'orario finale desiderato.
 - Impostando il tempo di cottura, il forno visualizza l'orario previsto di fine cottura (es. **Pronto alle 13:30**).
 - Questo passaggio non è applicabile per **Cottura lenta**.
7. Selezionare **AVVIA** e premere il **selettore**.
 - Qualora non si abbia modificato il tempo di fine cottura, il forno inizia immediatamente la cottura.
 - Qualora si abbia modificato il tempo di fine cottura, il forno regolerà automaticamente il tempo di inizio cottura per terminarla all'orario impostato.
 - Selezionando **Cottura lenta**, il forno termina la cottura emettendo una melodia una volta che la temperatura interna raggiunge la temperatura impostata.

Descrizione di Funzione speciale



| Modalità | Intervallo di temperature (°C) | Temperatura preimpostata (°C) | Descrizioni |
|-----------------|--------------------------------|-------------------------------|--|
| Mantieni caldo | 40-100 | 60 | Usare questa funzione solo per mantenere caldi i cibi appena cotti. |
| Riscalda piatto | 30-80 | 50 | Usare questa funzione per riscaldare i piatti o i contenitori da forno. |
| Scongelamento | 30-60 | 30 | Questa modalità è utilizzata per lo scongelamento di prodotti congelati, la cottura di torte con frutta, con creme e cioccolato. Il tempo di scongelamento varia in base al tipo, la quantità e dimensione del cibo da scongelare. |
| Lievita impasto | 30-50 | 35 | Questa modalità è utilizzata per preparare l'impasto e fare lo yogurt in casa. |
| Cottura pizza | 160-250 | 200 | Questa modalità è ideale per la cottura della pizza; la temperatura ed il tempo di cottura dipendono dalla dimensione della pizza e dall'altezza dell'impasto. |

| Modalità | Intervallo di temperature (°C) | Temperatura preimpostata (°C) | Descrizioni |
|---------------|--------------------------------|-------------------------------|---|
| Cottura lenta | 70-120 | 80 | Questa modalità utilizza una bassa temperatura per preservare la morbidezza. Questa modalità è adatta per mantenere morbida la carne di manzo, maiale, vitello e agnello. Si consiglia di scottare la carne su tutti i lati prima di procedere con l'arrostitura effettiva. |
| Asciugatura | 40-90 | 60 | Questa modalità viene utilizzata per essiccare frutti, verdure e erbe. Il tempo di essiccazione varia in base al tipo e dimensione del cibo. |

Funzionamento

Cucina sana (solo modelli che ne sono dotati)


Il forno dispone di 20 programmi di cottura salutare. Le impostazioni di cottura vengono regolati automaticamente in base al programma selezionato.



1. Nella schermata principale, selezionare **Convezione**, e premere il **selettore**.
2. Selezionare **Cucina sana** e premere il **selettore**.
3. Selezionare il programma desiderato e premere il **selettore**
 - Per maggiori informazioni sui programmi, vedere "Cucina sana" in "Cucinare facile" a pagina 47.)
4. Leggere il suggerimento, selezionare **Avanti**, e premere il **selettore**.
5. Versare l'acqua nel serbatoio dell'acqua come indicato dalle istruzioni visualizzate sullo schermo, selezionare **Avanti** e premere il **selettore**.
6. Preparare il cibo e gli accessori come indicato sullo schermo, selezionare **Avanti** e premere il **selettore**.
 - Per iniziare la cottura ad un orario specifico, selezionare **Ritarda avvio** e premere il **selettore** per impostare l'orario desiderato.
7. Selezionare **AVVIA** e premere il **selettore**.

Cottura automatica

Il forno dispone dai 50 ai 70 programmi (per il modello con Vapore) Cottura automatica. Usare questa funzione per risparmiare tempo o abbreviare la propria curva di apprendimento. Il tempo, la potenza e la temperatura di cottura verranno regolati automaticamente in base al programma selezionato.




1. Nella schermata principale, selezionare **Convezione**, e premere il **selettore**.
2. Selezionare **Cottura automatica** e premere il **selettore**.
3. Selezionare la categoria desiderata e premere il **selettore**.
4. Selezionare la sotto categoria desiderata e premere il **selettore**.
 - Alcune categoria possono non prevedere una categoria secondaria.
5. Selezionare il programma desiderato e premere il **selettore**.
 - Per maggiori informazioni sui programmi, vedere "Programmi Cottura automatica" in "Cucinare facile" a pagina 40.)
6. Leggere il suggerimento, selezionare **Avanti**, e premere il **selettore**.




7. Selezionare il peso e premere il **selettore**.
 - Questo passaggio potrebbe non essere applicabile ad alcuni programmi.
 - Il peso disponibile varia in base al programma selezionato.
8. Versare l'acqua nel serbatoio dell'acqua come indicato dalle istruzioni visualizzate sullo schermo, selezionare **Avanti** e premere il **selettore**
 - Questo passaggio potrebbe non essere applicabile ad alcuni programmi.
9. Preparare il cibo e gli accessori come indicato sullo schermo, selezionare **Avanti** e premere il **selettore**.
 - Per iniziare la cottura ad un orario specifico, selezionare **Ritarda avvio** e premere il **selettore** per impostare l'orario desiderato.
10. Selezionare **AVVIA** e premere il **selettore**.

Timer

Aggiungere il nuovo Timer

1. Premere il tasto  sul pannello di controllo.
2. Selezionare **Timer** e premere il **selettore**.
3. Nella schermata Timer selezionare **+**, e premere il **selettore**.
 - Saltare questo passaggio se si sta aggiungendo il timer per il primo orario.
4. Impostare l'orario.



Modificare un Timer esistente

1. Premere il tasto  sul pannello di controllo.
2. Selezionare **Timer** e premere il **selettore**.
3. Nella schermata Timer, selezionare il Timer da modificare, e premere il **selettore**.
4. Modificare l'orario.




Funzionamento

Eliminare il Timer

1. Premere il tasto  sul pannello di controllo.
2. Selezionare **Timer** e premere il **selettore**.
3. Nella schermata Timer selezionare , e premere il **selettore**.
4. Selezionare **Elimina** sul lato destro del Timer da eliminare e premere il **selettore**.
5. Selezionare **Fine** e premere il **selettore**.

Uso del Timer

1. Premere il tasto  sul pannello di controllo.
2. Selezionare **Timer** e premere il **selettore**.
3. Selezionare **Avvia** sul lato destro del Timer da usare e premere il **selettore**.
 - Una volta avviato il timer è possibile escluderlo temporaneamente o annullarlo.


NOTA

Una volta trascorso il tempo secondo quanto impostato, verrà visualizzato il messaggio "Tempo scaduto." ed emessa una melodia. Selezionare **Ok** e premere il **selettore** per eliminare il messaggio.

Pulizia

Pirolitica

Funzioni Pirolitica di pulizia termica ad alta temperatura. Brucia eventuali residui di grassi per facilitare la pulizia manuale.

1. Premere il tasto  sul pannello di controllo.
2. Selezionare **Pulizia** e premere il **selettore**.
3. Selezionare **Pirolitica** e premere il **selettore**.
4. Selezionare il tempo e premere il **selettore**.
5. Selezionare **Avanti** e premere il **selettore**.
6. Seguire le istruzioni visualizzate sullo schermo, selezionare **Avanti**, e premere il **selettore**.
7. Leggere il messaggio visualizzato sullo schermo, selezionare **Avvia**, e premere il **selettore**.
8. Attendere fino al completo raffreddamento del forno quindi pulire lo sportello lungo i bordi usando un panno umido.

ATTENZIONE

- Non toccare il forno poiché diventa bollente durante il ciclo.
- Per evitare incidenti, tenere lontani i bambini dal forno.
- Al termine del ciclo, non spegnere il forno fintanto che la ventilazione è attiva per raffreddare il forno.

NOTA


- Una volta iniziato il ciclo, il forno diventa bollente all'interno. Quindi lo sportello verrà bloccato per sicurezza. Al termine del programma ed una volta raffreddato il forno, lo sportello verrà sbloccato.
- Accertarsi che il forno sia vuoto prima di procedere alla pulizia. Gli accessori si possono deformare a causa delle elevate temperature all'interno del forno.



Pulizia a vapore

Utile per effettuare una pulizia leggera a vapore.

Questa funzione permette di risparmiare tempo eliminando la necessità di effettuare una pulizia manuale.

1. Premere il tasto  sul pannello di controllo.
2. Selezionare **Pulizia** e premere il **selettore**.
3. Selezionare **Pulizia a vapore** e premere il **selettore**.
4. Seguire le istruzioni visualizzate sullo schermo, selezionare **Avanti**, e premere il **selettore**.
5. Selezionare **AVVIA** e premere il **selettore**.

AVVERTENZA

Non aprire lo sportello prima del termine del processo. L'acqua contenuta all'interno è bollente e può provocare ustioni.


NOTA

- Se il forno è molto sporco di grasso, ad esempio dopo un arrosto o una grigliata, si consiglia di rimuovere manualmente lo sporco difficile usando una soluzione idonea prima di attivare la pulizia a vapore.
- Al termine del processo di pulizia lasciare lo sportello del forno aperto. Ciò permetterà alla superficie smaltata del forno di asciugarsi completamente.
- Se l'interno del forno è bollente la pulizia automatica non può essere attivata. Attendere fino al raffreddamento del forno e riprovare.
- Non gettare l'acqua sul fondo. Versarla con delicatezza. In caso contrario, l'acqua potrebbe fuoriuscire dal davanti.

Decalcificazione

Pulire internamente il generatore di vapore al fine di prevenire la contaminazione della qualità e del sapore dei cibi.

NOTA

- Il forno effettua il conteggio del tempo di impiego nelle modalità assistite dal vapore e notifica la necessità di utilizzare la funzione Decalcificazione. È sempre possibile tuttavia usare le modalità assistite dal vapore nelle due ore successive senza eseguire la funzione Decalcificazione. Tuttavia, trascorse due ore non è possibile utilizzare le modalità assistite da vapore a meno di non eseguire e completare la funzione Decalcificazione.
 - Alla comparsa del messaggio, selezionare **Inizia ora** e premere il **selettore** per eseguire la funzione Decalcificazione o selezionare **Più tardi** e premere il **selettore** per posticiparla.
1. Premere il tasto  sul pannello di controllo.
 2. Selezionare **Pulizia** e premere il **selettore**.
 3. Selezionare **Decalcificazione** e premere il **selettore**.
 4. Selezionare **Avanti** e premere il **selettore**.
 5. Seguire le istruzioni visualizzate sullo schermo, selezionare **Avvia**, e premere il **selettore**.
 - Qualora venga visualizzato un messaggio di notifica ad indicare la mancanza di acqua, aggiungere acqua nel serbatoio apposito, selezionare **Ok** e premere il **selettore**
 6. Una volta terminata la decalcificazione, il forno scarica automaticamente l'acqua.
 7. Al termine della decalcificazione, vuotare il serbatoio dell'acqua.
 8. Riempire il serbatoio con 500 ml di acqua potabile come indicato sullo schermo e premere **Ok**, quindi premere il **selettore** per avviare il risciacquo.
 9. Al termine del risciacquo, vuotare il serbatoio dell'acqua.
 - Una volta vuotato il serbatoio, pulirlo prima di rimontarlo nel forno.

AVVERTENZA

- Indossare sempre guanti da forno per maneggiare il serbatoio dell'acqua
- Usare anticalcare specifici per forni a vapore o macchine del caffè.


Funzionamento

⚠ ATTENZIONE

- Non interrompere la decalcificazione una volta iniziata. In caso contrario sarà necessario ripeterla e completarla entro le successive tre ore per poter consentire l'uso delle modalità assistite da vapore.
- Per evitare incidenti, tenere lontani i bambini dal forno.
- Per la giusta proporzione tra decalcificante e acqua vedere le istruzioni riportate sulla confezione del decalcificante.

Scarico

Dopo aver usato una modalità assistita da vapore, scaricare l'acqua residua al fine di evitare di influenzare altre successive modalità di cottura. Inoltre, usare questa funzione per effettuare un secondo scarico ai fini di una pulizia.

1. Premere il tasto  sul pannello di controllo.
2. Selezionare **Pulizia** e premere il **selettore**.
3. Selezionare **Scarico** e premere il **selettore**.
4. Selezionare **Avvia** e premere il **selettore**.
5. Seguire le istruzioni visualizzate sullo schermo, selezionare **Ok**, e premere il **selettore**.
 - Il forno scarica l'acqua dal generatore di vapore nel serbatoio dell'acqua.
6. Al termine dello scarico, vuotare il serbatoio dell'acqua.
 - Una volta vuotato il serbatoio, pulirlo prima di rimontarlo nel forno.


⚠ AVVERTENZA

- Indossare sempre guanti da forno per maneggiare il serbatoio dell'acqua
- Durante lo scarico non rimuovere il serbatoio dell'acqua.

📄 NOTA

Una volta iniziato lo scarico, attendere fino al suo completamento.

Impostazioni

Premere il tasto  sul pannello di controllo, premere **Impostazioni** e il **selettore** per modificare varie impostazioni del forno. Per maggiori informazioni vedere la tabella che segue.



| Menu | Sottomenu | Descrizione |
|-------------|--------------------|--|
| Connessioni | Wi-Fi | Per attivare o disattivare il Wi-Fi |
| | Connessione rapida | È possibile collegare il forno al server SmartThings mediante una connessione Wi-Fi. Una volta collegato il forno, è possibile usare la app SmartThings per verificare lo stato del forno e/o controllarlo da un dispositivo mobile. |
| | Gestione remota | Premere Attiva e il selettore per consentire ad un Call Center di accedere da remoto per verificare le informazioni interne. |

| Menu | Sottomenu | Descrizione |
|------------|------------------------|--|
| Display | Luminosità | Premere per modificare la luminosità del display. |
| | Salvaschermo | Premere per attivare o disattivare lo screen saver. NOTA Salvaschermo è una funzione che visualizza la data e l'ora sullo schermo qualora non vengano intraprese operazioni entro un lasso di tempo di inattività stabilito. |
| | Tema orologio | Per selezionare il tema orologio. |
| | Timeout | Per impostare il tempo che deve trascorrere prima della attivazione dello screen saver. NOTA <ul style="list-style-type: none"> Il consumo energetico può aumentare in base alle proprie impostazioni. Quando il timeout è impostato a "Sempre attivo", la luminosità del LCD passa automaticamente a livello 2 qualora non vengano intraprese azioni per 3 minuti. |
| Data e ora | Data e ora automatiche | È possibile attivare o disattivare questa funzione per aggiornare manualmente l'orario tramite Internet. Per farlo è necessario essere collegati ad una rete Wi-Fi. |
| | Seleziona fuso orario | Per selezionare il fuso orario (è necessario disattivare Data e ora automatiche). |
| | Imposta data | Per impostare manualmente la data (è necessario disattivare Data e ora automatiche). |
| | Imposta ora | Per impostare manualmente l'orario (è necessario disattivare Data e ora automatiche). |
| | Seleziona formato ora | Per impostare il formato dell'orario da 12-ore a 24-ore. |
| Lingua | | Per impostare una lingua. |

| Menu | Sottomenu | Descrizione |
|------------------------------|--------------------------|--|
| Volume | | Per regolare il volume del forno. |
| Durezza dell'acqua | | Per regolare la durezza dell'acqua usata nelle modalità assistite da vapore. <ul style="list-style-type: none"> Dolce: Fino a 120 ppm Media: 120-240 ppm Media-dura: 240-350 ppm Dura: Oltre 350 ppm |
| Guida | Risoluzione dei problemi | Per verificare la risoluzione dei problemi. |
| | Guida per il primo uso | Per controllare le istruzioni semplici per un uso base delle funzionalità del forno. |
| Informazioni sul dispositivo | Nome modalità | Per controllare il nome del modello del forno posseduto. |
| | Versione software | Per controllare la versione del firmware del forno posseduto. Una volta reso disponibile il nuovo software, in questo menu comparirà il tasto Aggiornamento software . |
| | Informazioni legali | Per controllare le informazioni legali. |
| Modalità demo | | Per attivare o disattivare la Modalità demo. |

Blocco

È possibile bloccare il pannello di controllo così da impedire eventuali azionamenti accidentali.

- Per attivare la funzione Blocco, premere  sul pannello di controllo quindi premere **Blocco**, quindi premere il **selettore**.
- Per disattivare la funzione Blocco, tenere premuto il tasto  per visualizzare il messaggio "Il comando è sbloccato."

Cucinare facile

Cottura manuale

⚠ AVVERTENZA sulla acrilammide

L'acrilammide prodotta durante la cottura di cibi contenenti amido come le patatine, le patate al forno e il pane può causare problemi alla salute. Si consiglia di cuocere questi cibi a basse temperature per evitare cotture eccessive, pesanti dorature o bruciature.

⚠ ATTENZIONE

I cibi che possono facilmente guastarsi (ad esempio latte, uova, pesce, carne o pollame) non devono rimanere nel forno per oltre 1 ora prima dell'inizio della cottura e devono essere estratti prontamente al termine della cottura. Il consumo di cibi guasti può provocare forti malesseri da avvelenamento da cibo.

📄 NOTA

- Si raccomanda di eseguire una fase di pre-riscaldamento per tutte le modalità di cottura a meno che non sia appositamente specificato nella guida alla cottura.
- Durante l'uso della funzione Grill Eco, collocare il cibo al centro della teglia.

Suggerimenti sugli accessori

Il forno ha in dotazione diversi accessi. È possibile che la tabella sottostante non includa alcuni accessori. Tuttavia, anche se non si dispone degli accessori specificati nella ricetta contenuta in questa guida, è possibile usare ciò di cui si dispone ottenendo ugualmente ottimi risultati.

- La teglia di cottura e la teglia multiuso sono intercambiabili.
- Durante la cottura di cibi oleosi o grassi, si consiglia di posizionare una teglia sotto la griglia per raccogliere i residui d'olio. Se si dispone dell'inserito griglia, è possibile usarlo insieme alla teglia.
- Se si dispone della teglia multiuso e/o della teglia profonda, utilizzare la più profonda delle due per la cottura di cibi oleosi o grassi.

Cuocere

Al fine di ottenere risultati ottimali, si consiglia sempre di preriscaldare il forno.

| Alimento | Accessorio | Livello | Tipo di riscaldamento | Temp. (°C) | Tempo (min.) |
|--|--------------------------------------|---------|-----------------------|------------|--------------|
| Pan di spagna | Griglia, tortiera da Ø 25-26 cm | 2 | | 160-170 | 35-40 |
| Torta marmorizzata | Griglia, stampo per Gugelhopf | 3 | | 175-185 | 50-60 |
| Crostata | Griglia, tortiera Ø 20 cm | 3 | | 190-200 | 50-60 |
| Torta lievitata in teglia con frutta e crumble | Teglia multiuso | 2 | | 160-180 | 40-50 |
| Crumble di frutta | Griglia, piatto da forno da 22-24 cm | 3 | | 170-180 | 25-30 |
| Scone | Teglia multiuso | 3 | | 180-190 | 30-35 |
| Lasagne | Griglia, piatto da forno da 22-24 cm | 3 | | 190-200 | 25-30 |
| Meringhe | Teglia multiuso | 3 | | 80-100 | 100-150 |
| Soufflé | Griglia, stampi per soufflé | 3 | | 170-180 | 20-25 |
| Torta di mele lievitata | Teglia multiuso | 3 | | 150-170 | 60-70 |
| Pizza, 1-1,2 kg | Teglia multiuso | 2 | | 190-210 | 10-15 |
| Sfoglia surgelata, ripiena | Teglia multiuso | 2 | | 180-200 | 20-25 |
| Quiche | Griglia, piatto da forno da 22-24 cm | 2 | | 180-190 | 25-35 |

| Alimento | Accessorio | Livello | Tipo di riscaldamento | Temp. (°C) | Tempo (min.) |
|-----------------|------------------------------|---------|-----------------------|------------|--------------|
| Torta di mele | Griglia, tortiera da Ø 20 cm | 2 | | 160-170 | 65-75 |
| Pizza congelata | Teglia multiuso | 3 | | 180-200 | 5-10 |

Arrostire

| Alimento | Accessorio | Livello | Tipo di riscaldamento | Temp. (°C) | Tempo (min.) |
|---------------------------------------|---------------------------|---------|-----------------------|------------|--------------|
| Carne (Manzo/Maiale/Agnello) | | | | | |
| Lombata di manzo, 1 kg | Griglia + Teglia multiuso | 3 1 | | 160-180 | 50-70 |
| Lombata di vitello disossata, 1,5 kg | Griglia + Teglia multiuso | 3 1 | | 160-180 | 90-120 |
| Arrostito di maiale, 1 kg | Griglia + Teglia multiuso | 3 1 | | 200-210 | 50-60 |
| Lombata di maiale, 1 kg | Griglia + Teglia multiuso | 3 1 | | 160-180 | 100-120 |
| Cosciotto di agnello con l'osso, 1 kg | Griglia + Teglia multiuso | 3 1 | | 170-180 | 100-120 |









| Alimento | Accessorio | Livello | Tipo di riscaldamento | Temp. (°C) | Tempo (min.) |
|--|---|---------|-----------------------|------------|--------------|
| Pollame (pollo/anatra/tacchino) | | | | | |
| Pollo, intero, 1,2 kg * | Griglia + vassoio multiuso (per contenere il sugo di cottura) | 3 1 | | 200 | 60-80 * |
| Pollo in pezzi | Griglia + Teglia multiuso | 3 1 | | 200-220 | 25-35 |
| Petto d'anatra | Griglia + Teglia multiuso | 3 1 | | 200-210 | 20-30 |
| Tacchino piccolo, intero, 5 kg | Griglia + Teglia multiuso | 3 1 | | 180-200 | 120-150 |
| Verdure | | | | | |
| Verdure, 0,5 kg | Teglia multiuso | 3 | | 220-230 | 15-20 |
| Mezze patate al forno, 0,5 kg | Teglia multiuso | 3 | | 190-200 | 40-50 |
| Pesce | | | | | |
| Filetto di pesce, al forno | Griglia + Teglia multiuso | 3 1 | | 200-220 | 20-30 |
| Pesce arrostito | Griglia + Teglia multiuso | 3 1 | | 180-200 | 30-40 |

* Girare dopo 2/3 della cottura.

Cucinare facile

Grigliatura

Si consiglia di preriscaldare il forno usando la modalità Grill grande. Girare a metà cottura.

| Alimento | Accessorio | Livello | Tipo di riscaldamento | Temp. (°C) | Tempo (min.) |
|----------------------|---------------------------|---------|---|------------|--------------|
| Pane | | | | | |
| Toast | Griglia | 5 |  | 270-300 | 2-4 |
| Toast al formaggio | Teglia multiuso | 4 |  | 200 | 4-8 |
| Manzo | | | | | |
| Bistecca * | Griglia + Teglia multiuso | 4 1 |  | 240-250 | 15-20 |
| Hamburger * | Griglia + Teglia multiuso | 4 1 |  | 250-270 | 13-18 |
| Maiale | | | | | |
| Costolette di maiale | Griglia + Teglia multiuso | 4 1 |  | 250-270 | 15-20 |
| Salsicce | Griglia + Teglia multiuso | 4 1 |  | 260-270 | 10-15 |
| Pollame | | | | | |
| Pollo, petto | Griglia + Teglia multiuso | 4 1 |  | 230-240 | 30-35 |
| Pollo, cosce | Griglia + Teglia multiuso | 4 1 |  | 230-240 | 25-30 |

* Girare dopo ½ della cottura.

Piatti pronti surgelati

| Alimento | Accessorio | Livello | Tipo di riscaldamento | Temp. (°C) | Tempo (min.) |
|-------------------------------|---------------------------|---------|---|------------|--------------|
| Pizza surgelata, 0,4-0,6 kg | Griglia | 3 |  | 200-220 | 15-25 |
| Lasagne surgelate | Griglia | 3 |  | 180-200 | 45-50 |
| Patatine al forno surgelate | Teglia multiuso | 3 |  | 220-225 | 20-25 |
| Crocchette surgelate | Teglia multiuso | 3 |  | 220-230 | 25-30 |
| Camembert al forno surgelato | Griglia | 3 |  | 190-200 | 10-15 |
| Baguette farcita surgelata | Griglia + Teglia multiuso | 3 1 |  | 190-200 | 10-15 |
| Bastoncini di pesce surgelati | Griglia + Teglia multiuso | 3 1 |  | 190-200 | 15-25 |
| Hamburger di pesce surgelati | Griglia | 3 |  | 180-200 | 20-35 |

Modalità assistite da vapore

Con attivata l'erogazione del vapore, il forno genera vapore e lo distribuisce uniformemente all'interno delle zone di cottura, coprendo l'intera area su ogni griglia ed ogni angolo. Ciò aiuta la doratura dei piatti donando una croccantezza all'esterno lasciando la morbidezza e soffici ta all'interno.

Riempire il serbatoio dell'acqua con acqua potabile fino a raggiungere la linea max e selezionare il livello di vapore che meglio si adatta alla propria ricetta.

Convezione-vapore

Si consiglia di preriscaldare il forno con la modalit  di vapore per la cottura.

| Alimento | Accessorio | Livello | Livello di vapore | Temp. ( C) | Tempo (min.) |
|-----------------------------|--------------------------------------|---------|-------------------|------------|--------------|
| Panini surgelati | Teglia multiuso | 3 | Basso | 180-190 | 10-20 |
| Croissant surgelati | Teglia multiuso | 3 | Basso | 180-190 | 10-20 |
| Pagnotta di pane bianco | Griglia + Tortiera apribile da 24 cm | 2 | Medio | 180-190 | 30-40 |
| Pagnotta di pane misto | Griglia + Tortiera apribile da 24 cm | 2 | Medio | 180-190 | 30-40 |
| Pasta sfoglia | Teglia multiuso | 3 | Basso | 180-190 | 15-20 |
| Fan caramello alla vaniglia | Griglia | 3 | Alto | 120-130 | 20-30 |
| Cheese cake | Griglia | 3 | Medio | 150-160 | 55-65 |
| Baguette * | Teglia multiuso | 3 | Alto | 180-200 | 25-35 |
| Pizza surgelata | Teglia multiuso | 3 | Medio | 190-210 | 15-25 |

* Per le baguette il vapore   necessario solo all'inizio della cottura. Si consiglia di usare la modalit  **Convezione-vapore** per 10 min ed usare la modalit  **Convezione** alla stessa temperatura durante il rimanente tempo di cottura.

Riscaldamento superiore a vapore + Convezione

Si consiglia di regolare la modalit  di cottura una volta trascorsa la met  del tempo di cottura cos  da eliminare l'emissione di vapore ottenendo un risultato pi  croccante. Si consiglia di usare la modalit  **Riscaldamento superiore + Convezione** o la modalit  **Convezione** e mantenere la temperatura.

| Alimento | Accessorio | Livello | Livello di vapore | Temp. ( C) | Tempo (min.) |
|--|---------------------------|---------|-------------------|------------|--------------|
| Arrosto di maiale in crosta, 1,2 kg | Griglia + Teglia multiuso | 3 1 | Medio | 170-180 | 90-120 |
| Pollo, intero, 1,2 kg | Griglia + Teglia multiuso | 2 1 | Medio | 190-200 | 55-65 |
| Pollo in pezzi | Griglia + Teglia multiuso | 4 1 | Basso | 210-220 | 25-35 |
| Petto d'anatra | Griglia + Teglia multiuso | 4 1 | Basso | 170-180 | 15-25 |
| Pollo, intero, 2,5 kg | Griglia + Teglia multiuso | 2 1 | Medio | 170-180 | 100-120 |
| Tacchino di piccole dimensioni, intero, 4,0 kg | Griglia + Teglia multiuso | 2 1 | Medio | 180-200 | 120-150 |
| Pesce intero, 0,5 kg * | Griglia + Teglia multiuso | 4 1 | Medio | 170-190 | 20-30 |
| Filetti di pesce * | Griglia + Teglia multiuso | 4 1 | Basso | 190-200 | 15-25 |

* Si consiglia di usare la modalit  **Riscaldamento superiore a vapore + Convezione** durante la cottura per avere un risultato pi  morbido.

Cucinare facile

Riscaldamento inferiore a vapore + Convezione

Si consiglia di preriscaldare il forno con la modalità di vapore per una cottura più croccante.

| Alimento | Accessorio | Livello | Livello di vapore | Temp. (°C) | Tempo (min.) |
|---------------------|-----------------|---------|-------------------|------------|--------------|
| Pizza fatta in casa | Teglia multiuso | 2 | Medio | 190-200 | 15-20 |
| Pizza | Teglia multiuso | 2 | Medio | 190-210 | 15-20 |
| Quiche | Griglia | 2 | Basso | 180-190 | 25-35 |
| Panini | Teglia multiuso | 2 | Basso | 180-190 | 15-25 |
| Focaccia | Griglia | 2 | Basso | 200-210 | 15-25 |

Cottura a vapore (solo modelli che ne sono dotati)

Questa modalità **Cottura a vapore** permette la realizzazione di una vasta gamma di ricette. Accertarsi di riempire il serbatoio dell'acqua con acqua potabile prima di usare un programma con vapore.

| Alimento | Accessorio | Livello | Tempo (min.) |
|--|----------------------|---------|--------------|
| Fiori di broccoli | Serbatoio del vapore | A | 10-15 |
| Verdure affettate (zucchine, carote, peperoni) | Serbatoio del vapore | A | 10-20 |
| Asparagi verdi | Serbatoio del vapore | A | 15-20 |
| Asparagi bianchi | Serbatoio del vapore | A | 15-20 |
| Fagiolini | Serbatoio del vapore | A | 15-20 |
| Cavoletti di Bruxelles | Serbatoio del vapore | A | 15-20 |
| Mezze patate pelate | Serbatoio del vapore | A | 25-35 |
| Filetti di pesce | Serbatoio del vapore | A | 15-25 |
| Cozze | Serbatoio del vapore | A | 10-20 |
| Gamberi | Serbatoio del vapore | A | 10-20 |
| Petti di pollo | Serbatoio del vapore | A | 20-30 |
| Uova sode | Serbatoio del vapore | A | 13-18 |

NOTA

Livello A si riferisce ad una griglia esclusiva per il serbatoio dell'acqua. Vedere **Accessori** a pagina **14** per l'esatta posizione del livello A.

Rosolatura

Questa modalità comprende un ciclo di riscaldamento fino a 220 °C. La resistenza superiore e la ventola sono in funzione durante il processo di scottatura della carne. Dopo questa fase il cibo viene cotto delicatamente alla bassa temperatura pre-selezionata. Questo processo viene eseguito con il funzionamento delle resistenze superiore e inferiore. Questa modalità è idonea per arrostitire carni e pollame.

| Alimento | Accessorio | Livello | Temp. (°C) | Tempo (ore) |
|--------------------|---------------------------|---------|------------|-------------|
| Roast beef | Griglia + Teglia multiuso | 3 1 | 80-100 | 3-4 |
| Arrosto di maiale | Griglia + Teglia multiuso | 3 1 | 80-100 | 4-5 |
| Arrosto di agnello | Griglia + Teglia multiuso | 3 1 | 80-100 | 3-4 |
| Petto d'anatra | Griglia + Teglia multiuso | 3 1 | 80-100 | 2-3 |

Doppia cottura

Prima di usare la modalità Doppia cottura inserire il divisorio nel forno. Si consiglia di preriscaldare il forno per avere risultati ottimali.

La tabella che segue presenta 5 guide di cottura doppia consigliate per la cottura e la arrostitura. Usando la funzione Doppia cottura, è possibile cuocere simultaneamente un secondo con contorno o un secondo ed un dessert.

- Usando la funzione Doppia cottura, è possibile prolungare il tempo di preriscaldamento.

| N. | Zona | Alimento | Accessorio | Livello | Tipo di riscaldamento | Temp. (°C) | Tempo (min.) |
|----|-----------|-------------------------------|--------------------------------------|---------|-----------------------|------------|--------------|
| 1 | Superiore | Pan di spagna | Griglia, tortiera da Ø 25-26 cm | 4 | | 160-170 | 40-45 |
| | Inferiore | Pizza, 1,0-1,2 kg | Teglia multiuso | 1 | | 190-210 | 13-18 |
| 2 | Superiore | Verdure grigliate, 0,4-0,8 kg | Teglia multiuso | 4 | | 220-230 | 13-18 |
| | Inferiore | Torta di mele | Griglia, tortiera da Ø 20 cm | 1 | | 165-175 | 70-80 |
| 3 | Superiore | Pane di Pita | Teglia multiuso | 4 | | 230-240 | 13-18 |
| | Inferiore | Patate grigliate, 1,0-1,5 kg | Griglia, piatto da forno da 22-24 cm | 1 | | 180-190 | 45-50 |

| N. | Zona | Alimento | Accessorio | Livello | Tipo di riscaldamento | Temp. (°C) | Tempo (min.) |
|----|-----------|----------------------------|--------------------------------------|---------|-----------------------|------------|--------------|
| 4 | Superiore | Pollo, cosce | Griglia + Teglia multiuso | 4 4 | | 230-250 | 30-35 |
| | Inferiore | Lasagne, 1,0-1,5 kg | Griglia, piatto da forno da 22-24 cm | 1 | | 190-200 | 30-35 |
| 5 | Superiore | Filetto di pesce, al forno | Griglia + Teglia multiuso | 4 4 | | 210-230 | 15-20 |
| | Inferiore | Sfoglia di mele | Teglia multiuso | 1 | | 170-180 | 25-30 |

Cucinare facile

È possibile usare solo il comparto superiore o solo il comparto inferiore in modo da risparmiare energia. Usando un comparto separato è possibile prolungare il tempo di cottura. Si consiglia di preriscaldare il forno per avere risultati ottimali.

Superiore

| Alimento | Accessorio | Livello | Tipo di riscaldamento | Temp. (°C) | Tempo (min.) |
|------------------|--------------------------------------|---------|-----------------------|------------|--------------|
| Patate gratinate | Griglia, piatto da forno da 22-24 cm | 4 | | 160-170 | 40-50 |
| Scones | Teglia multiuso | 4 | | 180-190 | 30-35 |
| Lasagne | Griglia, piatto da forno da 22-24 cm | 4 | | 180-190 | 25-35 |
| Pollo, cosce * | Griglia + Teglia multiuso | 4 4 | | 230-250 | 30-35 |

* Non preriscaldare il forno.

Inferiore

| Alimento | Accessorio | Livello | Tipo di riscaldamento | Livello di vapore | Temp. (°C) | Tempo (min.) |
|------------------------|--------------------------------------|---------|-----------------------|-------------------|------------|--------------|
| Torta di pane olandese | Griglia + Tortiera apribile da 24 cm | 1 | | - | 170-180 | 50-60 |
| Torta di mele | Griglia, tortiera da Ø 20 cm | 1 | | - | 160-170 | 70-80 |
| Pizza, 1,0-1,2 kg | Teglia multiuso | 1 | | - | 190-210 | 15-20 |
| Croissant | Teglia multiuso | 1 | | Basso | 180-190 | 15-20 |

| Alimento | Accessorio | Livello | Tipo di riscaldamento | Livello di vapore | Temp. (°C) | Tempo (min.) |
|-----------------------|----------------------|---------|-----------------------|-------------------|------------|--------------|
| Cheese cake | Griglia | 1 | | Medio | 150-160 | 60-70 |
| Panini | Teglia multiuso | 1 | | Basso | 180-190 | 15-25 |
| Fiori di broccoli * | Serbatoio del vapore | A | | - | - | 10-15 |
| Mezze patate pelate * | Serbatoio del vapore | A | | - | - | 25-35 |
| Filetti di pesce * | Serbatoio del vapore | A | | - | - | 15-25 |
| Uova sode * | Serbatoio del vapore | A | | - | - | 13-18 |

NOTA

- Livello A si riferisce ad una griglia esclusiva per il serbatoio dell'acqua. Vedere **Accessori** a pagina **14** per l'esatta posizione del livello A.
- La disponibilità delle modalità di cottura dipende dal modello del forno.

Convezione Eco

Questa modalità ottimizza il sistema di riscaldamento in modo da risparmiare energia durante la cottura dei cibi. I tempi di questa categoria escludono il preriscaldamento per favorire un maggiore risparmio energetico.

| Alimento | Accessorio | Livello | Temp. (°C) | Tempo (min.) |
|--|--------------------------------------|---------|------------|--------------|
| Crumble di frutta, 0,8-1,2 kg | Griglia, piatto da forno da 24 cm | 2 | 160-180 | 60-80 |
| Patate al cartoccio, 0,4-0,8 kg | Teglia multiuso | 2 | 190-200 | 70-80 |
| Salsicce, 0,3-0,5 kg | Griglia + Teglia multiuso | 3 1 | 160-180 | 20-30 |
| Patatine surgelate al forno, 0,3-0,5 kg | Teglia multiuso | 3 | 180-200 | 25-35 |
| Patate surgelate a spicchi, 0,3-0,5 kg | Teglia multiuso | 3 | 190-210 | 25-35 |
| Filetti di pesce, cotti, 0,4-0,8 kg | Griglia + Teglia multiuso | 3 1 | 200-220 | 30-40 |
| Filetti di pesce, impanati, 0,4-0,8 kg | Griglia + Teglia multiuso | 3 1 | 200-220 | 30-45 |
| Lombata di manzo arrosto, 0,8-1,2 kg | Griglia + Teglia multiuso | 2 1 | 180-200 | 65-75 |
| Verdure arrostate, 0,4-0,6 kg | Teglia multiuso | 3 | 200-220 | 25-35 |

Sonda per carne

| Tipo di alimento | | Temperatura suggerita (°C) |
|------------------|-----------|----------------------------|
| Manzo/Agnello | Al sangue | 45-50 |
| | Media | 55-60 |
| | Ben cotta | 65-70 |
| Maiale | | 80-85 |
| Pollame | | 85-90 |

Cucinare facile

Programmi Cottura automatica

⚠ ATTENZIONE

I cibi che possono facilmente guastarsi (ad esempio latte, uova, pesce, carne o pollame) non devono rimanere nel forno per oltre 1 ora prima dell'inizio della cottura e devono essere estratti prontamente al termine della cottura. Il consumo di cibi guasti può provocare forti malesseri da avvelenamento da cibo.

Cottura singola

La tabella seguente illustra 50 programmi automatici per cuocere, arrostiti e preparare dolci. La tabella fornisce quantità, pesi e consigli adeguati. Le modalità di cottura ed i tempi sono stati preimpostati per la comodità dell'utente. Nel manuale d'uso sono riportate alcune ricette per i programmi automatici disponibili.

⚠ AVVERTENZA

Nell'estrarre il cibo dal forno usare sempre i guanti appositi.

1. Prodotti da forno e pasticceria

I programmi Cottura automatica prevedono un preriscaldamento durante la cottura e visualizzano l'andamento del preriscaldamento. Avviare il programma e dopo il segnale acustico al termine del preriscaldamento, inserire il cibo nel forno. Nell'estrarre il cibo dal forno usare sempre i guanti appositi.

Si consiglia di usare piatti da 22-24 cm adatti alla cottura in forno (fino a 300 °C) e in vetro o vetro ceramico.

| Alimento | Peso (kg) | Accessorio | Livello |
|-------------------------|--|------------|---------|
| Cottura al forno | | | |
| Patate gratinate | 1,0-1,5 | Griglia | 3 |
| | Preparare il gratin di patate fresche usando un piatto da forno da 22-24 cm. Avviare il programma e, dopo il segnale acustico che indica il termine della fase di preriscaldamento, collocare il piatto al centro della griglia. | | |

| Alimento | Peso (kg) | Accessorio | Livello |
|---------------------|--|-----------------|---------|
| Verdure gratinate | 0,8-1,2 | Griglia | 3 |
| | Preparare il gratin di verdure fresche usando un piatto da forno da 22-24 cm. Avviare il programma e, dopo il segnale acustico che indica il termine della fase di preriscaldamento, collocare il piatto al centro della griglia. | | |
| Pasta al forno | 1,2-1,5 | Griglia | 3 |
| | Preparare la pasta gratinata usando un piatto da forno da 22-24 cm. Avviare il programma e, dopo il segnale acustico che indica il termine della fase di preriscaldamento, collocare il piatto al centro della griglia. | | |
| Lasagne | 1,0-1,5 | Griglia | 3 |
| | Preparare le lasagne fatte in casa usando un piatto da forno da 22-24 cm. Avviare il programma e, dopo il segnale acustico che indica il termine della fase di preriscaldamento, collocare il piatto al centro della griglia. | | |
| Ratatouille | 1,2-1,5 | Griglia | 3 |
| | Mettere gli ingredienti per la Ratatouille in una casseruola con coperchio. Avviare il programma e, dopo il segnale acustico che indica il termine della fase di preriscaldamento, collocare il piatto al centro della griglia. Cuocere con coperchio. Mescolare prima di servire. | | |
| Pasta frolla | | | |
| Torta di mele | 1,2-1,4 | Griglia | 2 |
| | Preparare una torta di mele usando una teglia tonda metallica da forno del diametro di 20-24 cm. Avviare il programma e, dopo il segnale acustico che indica il termine della fase di preriscaldamento, collocare la teglia al centro della griglia. | | |
| Cornetti * | 0,3-0,4 | Teglia multiuso | 3 |
| | Preparare i croissant (impasto congelato). Mettere l'impasto su un foglio di carta da forno su una teglia multiuso. Avviare il programma e, dopo il segnale acustico che indica il termine della fase di preriscaldamento, inserire la teglia nel forno. | | |

| Alimento | Peso (kg) | Accessorio | Livello |
|-----------------------------|---|-----------------|---------|
| Pasta sfoglia con le mele * | 0,3-0,4 | Teglia multiuso | 3 |
| | Mettere la sfoglia di mele su carta da forno e su una teglia multiuso. Avviare il programma e, dopo il segnale acustico che indica il termine della fase di preriscaldamento, inserire la teglia nel forno. | | |
| Base flan alla frutta | 0,4-0,5 | Griglia | 3 |
| | Versare l'impasto in un piatto metallico da forno nero imburato per formare la base della torta. Avviare il programma e, dopo il segnale acustico che indica il termine della fase di preriscaldamento, collocare la teglia al centro della griglia. | | |
| Quiche Lorraine | 1,2-1,5 | Griglia | 2 |
| | Preparare l'impasto per la quiche, riporlo in una teglia tonda idonea del diametro di 22-24 cm. Avviare il programma e, dopo il segnale acustico che indica il termine della fase di preriscaldamento, aggiungere il ripieno e collocare il piatto al centro della griglia. | | |
| Madeleine | 0,2-0,4 | Griglia | 3 |
| | Riporre l'impasto in stampi per madeleine metallici neri. Avviare il programma e, dopo il segnale acustico che indica il termine della fase di preriscaldamento, aggiungere il ripieno e collocare il piatto al centro della griglia. | | |
| Pane | | | |
| Pane bianco * | 0,6-0,7 | Griglia | 2 |
| | Preparare l'impasto e versarlo nella teglia rettangolare metallica antiaderente (lunghezza 25-30 cm). Avviare il programma e, dopo il segnale acustico che indica il termine della fase di preriscaldamento, collocare il piatto al centro della griglia. | | |
| Pane ai cereali * | 0,8-0,9 | Griglia | 2 |
| | Preparare l'impasto e versarlo nella teglia rettangolare metallica antiaderente (lunghezza 25-30 cm). Avviare il programma e, dopo il segnale acustico che indica il termine della fase di preriscaldamento, collocare il piatto al centro della griglia. | | |

| Alimento | Peso (kg) | Accessorio | Livello |
|-------------------|---|-----------------|---------|
| Baguette * | 0,6-0,7 | Teglia multiuso | 3 |
| | Preparare l'impasto suddiviso in due pezzi e disporlo sulla teglia multiuso. | | |
| Pane alle noci * | 1,0-1,1 | Teglia multiuso | 3 |
| | Preparare l'impasto suddiviso in quattro pezzi e disporlo sulla teglia multiuso. | | |
| Panino * | 0,3-0,5 | Teglia multiuso | 3 |
| | Preparare i panini (impasto congelato). Mettere l'impasto su un foglio di carta da forno su una teglia multiuso. Avviare il programma e, dopo il segnale acustico che indica il termine della fase di preriscaldamento, inserire la teglia nel forno. | | |
| Torte e dessert | | | |
| Crumble di frutta | 0,8-1,2 | Griglia | 3 |
| | Mettere la frutta fresca (lamponi, more, mele a fettine o pere a fettine) in un piatto da 22-24 cm. Distribuire il crumble sopra la frutta. Avviare il programma e, dopo il segnale acustico che indica il termine della fase di preriscaldamento, collocare il piatto al centro della griglia. | | |
| Scone | 0,5-0,6 | Teglia multiuso | 3 |
| | Inserire gli scones (5-6 cm di diametro) su carta da forno sulla teglia multiuso. Avviare il programma e, dopo il segnale acustico che indica il termine della fase di preriscaldamento, inserire la teglia nel forno. | | |
| Pan di spagna | 0,5-0,6 | Griglia | 3 |
| | Preparare l'impasto e versarlo nella teglia tonda metallica antiaderente da 25-26 cm. Avviare il programma e, dopo il segnale acustico che indica il termine della fase di preriscaldamento, collocare la teglia al centro della griglia. | | |

Cucinare facile

| Alimento | Peso (kg) | Accessorio | Livello |
|--------------------|---|------------|---------|
| Torta marmorizzata | 0,7-0,8 | Griglia | 2 |
| | Preparare l'impasto e versarlo nello stampo o nella teglia tonda metallica per gugelhupf o bundt. Avviare il programma e, dopo il segnale acustico che indica il termine della fase di preriscaldamento, collocare la teglia al centro della griglia. | | |
| Plum cake | 0,7-0,8 | Griglia | 2 |
| | Preparare l'impasto e versarlo nella teglia rettangolare metallica antiaderente (lunghezza 25-26 cm). Avviare il programma e, dopo il segnale acustico che indica il termine della fase di preriscaldamento, collocare la teglia al centro della griglia. | | |
| Cheesecake * | 0,8-0,9 | Griglia | 2 |
| | Preparare l'impasto e riporlo sulla teglia tonda metallica antiaderente (20-24 cm). Avviare il programma e, dopo il segnale acustico che indica il termine della fase di preriscaldamento, collocare la teglia al centro della griglia. | | |
| Brownie | 0,7-0,8 | Griglia | 3 |
| | Preparare l'impasto usando un piatto da forno da 22-24 cm. Avviare il programma e, dopo il segnale acustico che indica il termine della fase di preriscaldamento, collocare il piatto al centro della griglia. | | |

* Riempire il serbatoio con acqua potabile fino alla linea max da utilizzare nella cottura a vapore.

Cucinare facile

2. Cottura arrosto

Si consiglia carne congelata da poco, pollame e pesce per avere un miglior gusto. Si consiglia di scongelare con cura i cibi prima di cuocerli. I programmi automatici non comprendono la fase di preriscaldamento e di rotazione dei cibi. Tuttavia per avere risultati ottimali è possibile girare i cibi giunti a metà della cottura.

| Alimento | Peso (kg) | Accessorio | Livello |
|---|-----------|-----------------|---------|
| Carne | | | |
| Lombata arrosto ** | 0,8-2,0 | Griglia | 2 |
| | | Teglia multiuso | 1 |
| Insaporire la carne e lasciarla in frigorifero per 1 ora. Inserire sulla griglia con il lato grasso rivolto verso l'alto. | | | |
| Roast beef a cottura lenta ** | 0,8-2,0 | Griglia | 2 |
| | | Teglia multiuso | 1 |
| Insaporire la carne e lasciarla in frigorifero per 1 ora. Inserire sulla griglia con il lato grasso rivolto verso l'alto. | | | |
| Costolette di agnello alle erbe | 0,4-0,8 | Griglia | 4 |
| | | Teglia multiuso | 1 |
| Marinare le costolette di agnello con erbe e spezie e metterle sulla griglia. | | | |
| Cosciotto di agnello arrosto ** | 0,8-2,0 | Griglia | 3 |
| | | Teglia multiuso | 1 |
| Marinare l'agnello e riporlo sulla griglia. | | | |
| Maiale arrosto con cotenna ** | 0,8-2,0 | Griglia | 3 |
| | | Teglia multiuso | 1 |
| Riporre l'arrosto di maiale con il lato grasso verso l'alto sulla griglia. | | | |
| Costolette di maiale | 0,8-1,2 | Griglia | 3 |
| | | Teglia multiuso | 1 |
| Riporre la fila di costine di maiale sulla griglia. | | | |

| Alimento | Peso (kg) | Accessorio | Livello |
|--|-----------|-----------------|---------|
| Pollame | | | |
| Pollo, intero */** | 0,8-1,5 | Griglia | 2 |
| | | Teglia multiuso | 1 |
| Sciacquare e pulire il pollo. Spennellare il pollo con olio e spezie. Posizionare il petto di pollo rivolto su un lato sulla griglia. Inserire la sonda per carne nella parte più spessa del petto. | | | |
| Pollo, petto | 0,5-0,9 | Griglia | 4 |
| | | Teglia multiuso | 1 |
| Marinare i petti di pollo e metterli sulla griglia. | | | |
| Cosce di pollo | 0,5-0,9 | Griglia | 4 |
| | | Teglia multiuso | 1 |
| Spennellare con olio e spezie e mettere sulla griglia. | | | |
| Pollo intero aperto * | 1,0-1,3 | Griglia | 3 |
| | | Teglia multiuso | 1 |
| Sciacquare e pulire il pollo. Tagliare il retro del pollo e spennarlo con olio e spezie. Posizionarlo sulla griglia e sulla teglia multiuso e cuocerlo. | | | |
| Anatra, intera */** | 1,5-2,7 | Griglia | 2 |
| | | Teglia multiuso | 1 |
| Sciacquare e pulire l'anatra. Spennellare l'anatra con le spezie. Posizionare il petto d'anatra sulla griglia e sulla teglia multiuso. Inserire la sonda per carne nella parte più spessa del petto. | | | |
| Anatra, petto | 0,3-0,7 | Griglia | 4 |
| | | Teglia multiuso | 1 |
| Mettere i petti d'anatra sulla griglia con il lato grasso rivolto verso l'alto. | | | |

| Alimento | Peso (kg) | Accessorio | Livello |
|--|-----------|---|---------|
| Pesce | | | |
| Filetto di trota al forno | 0,3-0,7 | Teglia multiuso | 4 |
| | | Mettere i filetti di trota sulla teglia multiuso con il lato della pelle rivolto verso l'alto. | |
| Trota | 0,3-0,7 | Griglia | 4 |
| | | Teglia multiuso | 1 |
| Sciacquare e pulire il pesce e collocarlo intero sulla griglia. Insaporire l'interno del pesce con succo di limone, sale ed erbe. Incidere la pelle con un coltello. Ungere con olio e salare. | | | |
| Sogliola | 0,3-0,7 | Teglia multiuso | 3 |
| | | Mettere la sogliola su un foglio di carta da forno su una teglia multiuso. Incidere la pelle con un coltello. | |
| Trancio/Filetto di salmone | 0,3-0,7 | Griglia | 4 |
| | | Teglia multiuso | 1 |
| Sciacquare e pulire i filetti o i tranci. Disporre i filetti sulla griglia con il lato della pelle rivolto verso l'alto. | | | |

* Riempire il serbatoio con acqua potabile fino alla linea max da utilizzare nella cottura a vapore.

** Inserire la sonda per carne nella parte più spessa del pezzo di carne.

Cucinare facile

3. Contorni

I programmi automatici non comprendono la fase di preriscaldamento. Usare verdure fresche.

| Alimento | Peso (kg) | Accessorio | Livello |
|-------------------|---|-----------------|---------|
| Verdure grigliate | 0,3-0,7 | Teglia multiuso | 4 |
| | Sciacquare e affettare le zucchine, melanzane, peperoni, cipolle e pomodori ciliegia. Spennellare con olio di oliva e aggiungere gli aromi. Distribuire uniformemente sulla teglia. | | |
| Pomodori ripieni | 0,3-0,7 | Teglia multiuso | 3 |
| | Sciacquare e tagliare i pomodori a metà ed eliminare la parte centrale. Riempire con ripieno (es. riso, carne macinata) e posizionare sulla teglia. | | |
| Patate a spicchi | 0,3-0,7 | Teglia multiuso | 3 |
| | Sciacquare e tagliare le patate a spicchi. Spennellare con olio di oliva e aggiungere gli aromi. Distribuire uniformemente sulla teglia e cuocere. | | |
| Patate al forno | 0,5-0,9 | Teglia multiuso | 3 |
| | Tagliare a metà alcune patate di grandi dimensioni (ognuna di 200 g) nel senso della lunghezza. Metterle nella teglia universale con la parte tagliata rivolta verso l'alto e spennellarle con olio d'oliva, erbe e spezie. | | |

4. Cibi pronti

I programmi automatici non comprendono la fase di preriscaldamento. Usare le funzioni di precotti congelati.

| Alimento | Peso (kg) | Accessorio | Livello |
|-----------------------------|---|-----------------|---------|
| Patatine surgelate al forno | 0,3-0,7 | Teglia multiuso | 3 |
| | Distribuire uniformemente le patatine al forno surgelate sulla teglia multiuso. | | |
| Spicchi di patate surgelati | 0,3-0,7 | Teglia multiuso | 3 |
| | Distribuire uniformemente le patate al forno surgelate sulla teglia. | | |
| Lasagne surgelate | 0,3-0,7 | Griglia | 3 |
| | Posizionare le lasagne congelate sul piatto e inserire nel forno sulla griglia. | | |

5. Pizza e impasto

I programmi Cottura automatica prevedono un preriscaldamento durante la cottura e visualizzano l'andamento del preriscaldamento. Avviare il programma e dopo il segnale acustico al termine del preriscaldamento, inserire il cibo nel forno. Nell'estrarre il cibo dal forno usare sempre i guanti appositi.

| Alimento | Peso (kg) | Accessorio | Livello |
|----------------------|--|-----------------|---------|
| Pizza surgelata | 0,3-0,7 | Griglia | 3 |
| | Avviare il programma e, dopo il segnale acustico che indica il termine della fase di preriscaldamento, posizionare la pizza surgelata al centro della griglia. | | |
| Pizza fatta in casa | 0,8-1,2 | Teglia multiuso | 2 |
| | Preparare la pizza stendendo la pasta per pizza sulla teglia multiuso. Nel peso è compreso l'impasto e la guarnizione come la salsa, le verdure, il prosciutto e la mozzarella. Avviare il programma e, dopo il segnale acustico che indica il termine della fase di preriscaldamento, inserire la teglia nel forno. | | |
| Calzone | 0,8-1,2 | Teglia multiuso | 3 |
| | Preparare 4 pezzi di calzone fresco e posizionarlo sulla teglia. | | |
| Lievitazione impasto | 0,3-0,7 | Griglia | 2 |
| | Preparare l'impasto in un recipiente e coprirlo con pellicola per microonde. Posizionare al centro della griglia. | | |

Doppia cottura

La tabella seguente illustra 20 programmi automatici per cuocere, arrostitire e preparare dolci. È possibile usare solo il comparto superiore, solo quello inferiore o entrambi contemporaneamente.

Il programma contiene le quantità, gli intervalli di pesi e gli idonei consigli. Le modalità di cottura ed i tempi sono stati preimpostati per la comodità dell'utente. Nel manuale d'uso sono riportate alcune ricette per i programmi automatici disponibili.

Tutti i programmi Cottura automatica a doppia cottura comprendono una fase di preriscaldamento e visualizzano l'andamento del processo.

Inserire il cibo nel forno dopo aver udito il suono di avvenuto preriscaldamento.

AVVERTENZA

Nell'estrarre il cibo dal forno usare sempre i guanti appositi.

1. Superiore

| Alimento | Peso (kg) | Accessorio | Livello |
|------------------|--|------------|---------|
| Patate gratinate | 1,0-1,5 | Griglia | 4 |
| | Preparare il gratin di patate fresche usando un piatto da forno da 22-24 cm. Avviare il programma e, dopo il segnale acustico che indica il termine della fase di preriscaldamento, collocare il piatto al centro della griglia. | | |
| Pasta al forno | 1,2-1,5 | Griglia | 4 |
| | Preparare la pasta gratinata usando un piatto da forno da 22-24 cm. Avviare il programma e, dopo il segnale acustico che indica il termine della fase di preriscaldamento, collocare il piatto al centro della griglia. | | |
| Lasagne | 1,0-1,5 | Griglia | 4 |
| | Preparare le lasagne fatte in casa usando un piatto da forno da 22-24 cm. Avviare il programma e, dopo il segnale acustico che indica il termine della fase di preriscaldamento, collocare il piatto al centro della griglia. | | |

Cucinare facile

| Alimento | Peso (kg) | Accessorio | Livello |
|--|--|---|---------|
| Scone | 0,5-0,6 | Teglia multiuso | 4 |
| | Inserire gli scones (5-6 cm di diametro) su carta da forno sulla teglia multiuso. Avviare il programma e, dopo il segnale acustico che indica il termine della fase di preriscaldamento, inserire la teglia nel forno. | | |
| Cosce di pollo | 0,5-0,9 | Griglia | 4 |
| | | Teglia multiuso | 4 |
| Spennellare con olio e spezie e mettere sulla griglia. | | | |
| Trancio/Filetto di salmone | 0,3-0,7 | Griglia | 4 |
| | | Teglia multiuso | 4 |
| Sciacquare e pulire i filetti o i tranci. Disporre i filetti sulla griglia con il lato della pelle rivolto verso l'alto. | | | |
| Verdure grigliate | 0,3-0,7 | Teglia multiuso | 4 |
| | | Sciacquare e affettare le zucchine, melanzane, peperoni, cipolle e pomodori ciliegia. Spennellare con olio di oliva e aggiungere gli aromi. Distribuire uniformemente sulla teglia. | |
| Patate al forno | 0,5-0,9 | Teglia multiuso | 4 |
| | | Tagliare a metà alcune patate di grandi dimensioni (ognuna di 200 g) nel senso della lunghezza. Metterle nella teglia universale con la parte tagliata rivolta verso l'alto e spennellarle con olio d'oliva, erbe e spezie. | |
| Spicchi di patate surgelati | 0,3-0,7 | Teglia multiuso | 4 |
| | | Distribuire uniformemente le patate al forno surgelate sulla teglia. | |
| Patatine surgelate al forno | 0,3-0,7 | Teglia multiuso | 4 |
| | | Distribuire uniformemente le patatine al forno surgelate sulla teglia multiuso. | |

Cucinare facile

2. Inferiore

| Alimento | Peso (kg) | Accessorio | Livello |
|-----------------------------|--|-----------------|---------|
| Torta di mele | 1,2-1,4 | Griglia | 1 |
| | Preparare una torta di mele usando una teglia tonda metallica da forno del diametro di 20-24 cm. Avviare il programma e, dopo il segnale acustico che indica il termine della fase di preriscaldamento, collocare la teglia al centro della griglia. | | |
| Pasta sfoglia con le mele * | 0,3-0,4 | Teglia multiuso | 1 |
| | Mettere la sfoglia di mele su carta da forno e su una teglia. Avviare il programma e, dopo il segnale acustico che indica il termine della fase di preriscaldamento, inserire la teglia nel forno. | | |
| Cornetti * | 0,3-0,4 | Teglia multiuso | 1 |
| | | | |
| Quiche Lorraine | 1,2-1,5 | Griglia | 1 |
| | Preparare l'impasto per la quiche, riporlo in una teglia tonda idonea del diametro di 22-24 cm. Avviare il programma e, dopo il segnale acustico che indica il termine della fase di preriscaldamento, aggiungere il ripieno e collocare il piatto al centro della griglia. | | |
| Panino * | 0,3-0,5 | Teglia multiuso | 1 |
| | | | |
| Crumble di frutta | 0,8-1,2 | Griglia | 1 |
| | Mettere la frutta fresca (lamponi, more, mele a fette o pere a fette) in un piatto da 22-24 cm. Distribuire i crumble sopra la frutta. Avviare il programma e, dopo il segnale acustico che indica il termine della fase di preriscaldamento, collocare il piatto al centro della griglia. | | |

| Alimento | Peso (kg) | Accessorio | Livello |
|---------------------|--|-----------------|---------|
| Cheesecake * | 0,8-0,9 | Griglia | 1 |
| | Preparare l'impasto e riporlo sulla teglia tonda metallica antiaderente (20-24 cm). Avviare il programma e, dopo il segnale acustico che indica il termine della fase di preriscaldamento, collocare la teglia al centro della griglia. | | |
| Pomodori ripieni | 0,3-0,7 | Teglia multiuso | 1 |
| | Sciacquare e tagliare i pomodori a metà ed eliminare la parte centrale. Riempire con ripieno (es. riso, carne macinata) e posizionare sulla teglia. | | |
| Pizza surgelata | 0,3-0,7 | Griglia | 1 |
| | Avviare il programma e, dopo il segnale acustico che indica il termine della fase di preriscaldamento, posizionare la pizza surgelata al centro della griglia. | | |
| Pizza fatta in casa | 0,8-1,2 | Teglia multiuso | 1 |
| | Preparare la pizza stendendo la pasta per pizza sulla teglia multiuso. Nel peso è compreso l'impasto e la guarnizione come la salsa, le verdure, il prosciutto e la mozzarella. Avviare il programma e, dopo il segnale acustico che indica il termine della fase di preriscaldamento, inserire la teglia nel forno. | | |

* Riempire il serbatoio con acqua potabile fino alla linea max da utilizzare nella cottura a vapore.

3. Doppia

È possibile selezionare un programma automatico per la cavità superiore ed inferiore ed eseguirli contemporaneamente.

⚠ ATTENZIONE

In caso di uso della cavità superiore o inferiore, la ventola e il riscaldamento dell'altra cavità possono entrare in funzione comunque al fine di ottenere prestazioni ottimali. La cavità non utilizzata non deve essere usata per alcun altro scopo.

Cucina sana (solo modelli che ne sono dotati)

Il forno dispone di 20 programmi di cottura salutare. Le impostazioni di cottura vengono regolati automaticamente in base al programma selezionato. È possibile usare un'unica cavità oppure usare solo la cavità inferiore.

Accertarsi di riempire il serbatoio dell'acqua con acqua potabile prima di usare un programma con vapore.

⚠ AVVERTENZA

Nell'estrarre il cibo dal forno usare sempre i guanti appositi.

| Alimento | Peso (kg) | Accessorio | Livello |
|---------------------------|-----------|---------------------|---------|
| Cime di broccoli | 0,4-0,6 | Serbatoi del vapore | A |
| Cime di cavolfiore | 0,4-0,6 | Serbatoi del vapore | A |
| Carote a fette | 0,4-0,6 | Serbatoi del vapore | A |
| Zucchine a fette | 0,4-0,6 | Serbatoi del vapore | A |
| Zucca a cubetti | 0,4-0,6 | Serbatoi del vapore | A |
| Asparagi verdi | 0,4-0,6 | Serbatoi del vapore | A |
| Asparagi bianchi | 0,4-0,6 | Serbatoi del vapore | A |
| Taccole | 0,4-0,6 | Serbatoi del vapore | A |
| Cavoletti di Bruxelles | 0,4-0,6 | Serbatoi del vapore | A |
| Patate al forno sbucciate | 0,6-0,8 | Serbatoi del vapore | A |
| Mela a fette | 0,4-0,6 | Serbatoi del vapore | A |
| Gamberi | 0,6-0,8 | Serbatoi del vapore | A |
| Cozze | 0,8-1,0 | Serbatoi del vapore | A |
| Filetti di pesce | 0,6-0,8 | Serbatoi del vapore | A |
| Petto di pollo | 0,8-1,0 | Serbatoi del vapore | A |
| Crème caramel | 0,3-0,4 | Serbatoi del vapore | A |

Cucinare facile

| Alimento | Peso (kg) | Accessorio | Livello |
|-------------------|-----------|---------------------|---------|
| Ravioli surgelati | 0,4-0,6 | Serbatoi del vapore | A |
| Uova sode | 0,5-0,7 | Serbatoi del vapore | A |
| Uova sode morbide | 0,5-0,7 | Serbatoi del vapore | A |
| Uova alla coque | 0,5-0,7 | Serbatoi del vapore | A |

NOTA

Livello A si riferisce ad una griglia esclusiva per il serbatoio dell'acqua. Vedere **Accessori** a pagina **14** per l'esatta posizione del livello A.

Funzione speciale

Scongelamento

Questa modalità è utilizzata per lo scongelamento di prodotti congelati, la cottura di torte con frutta, con creme e cioccolato. Il tempo di scongelamento varia in base al tipo, la quantità e dimensione del cibo da scongelare.

| Alimento | Accessorio | Livello | Temp. (°C) | Tempo (min.) |
|--|------------------------------|---------|------------|--------------|
| Prodotti congelati Nugget di pollo, salsicce, patate | Griglia + Teglia multiuso | 3 1 | 50 | - |
| Cibi cotti Pane e panini | Griglia + Teglia multiuso | 3 1 | 50 | - |
| Frutta | Griglia, piatto da forno | 3 | 30 | - |
| Torta, crema, cioccolato | Griglia, piatto da forno | 3 | 30 | - |

Asciugatura

Questa modalità viene utilizzata per essiccare frutti, verdure e erbe. Il tempo di essiccazione varia in base al tipo e dimensione del cibo

| Alimento | Accessorio | Livello | Temp. (°C) | Tempo (min.) |
|----------------|------------|---------|------------|--------------|
| Frutta | Griglia | 3 | 70-80 | 300-420 |
| Verdura | Griglia | 3 | 70-80 | 200-500 |
| Erbe | Griglia | 3 | 70-80 | 60-90 |

Lievita impasto

Questa modalità è utilizzata per preparare l'impasto e fare lo yogurt in casa.

| Alimento | Accessorio | Livello | Temp. (°C) | Tempo (min.) |
|-------------------------------|--------------------------|---------|------------|--------------|
| Impasto per pizza | Griglia | 2 | 30-40 | 30-40 |
| Impasto per pizza/pane | Griglia, piatto da forno | 2 | 30-40 | 40-50 |
| Yogurt fatto in casa | Griglia, piatto da forno | 2 | 40-50 | 6-7 (ore) |

Cottura pizza

Questa modalità è adatta alla preparazione della pizza. La temperatura ed il tempo di cottura dipendono dalla dimensione della pizza e dalla altezza dell'impasto.

| Alimento | Accessorio | Livello | Temp. (°C) | Tempo (min.) |
|---------------------|-----------------|---------|------------|--------------|
| Pizza fatta in casa | Teglia multiuso | 2 | 190-210 | 15-25 |
| Pizza sottile | Teglia multiuso | 2 | 210-230 | 10-15 |

Cottura lenta

Questa modalità utilizza una bassa temperatura per preservare la morbidezza. Questa modalità è adatta a mantenere morbida la carne di manzo, maiale, vitello e agnello. Si consiglia di scottare la carne in tutte le parti prima di procedere con l'arrostitura effettiva.

| Alimento | Accessorio | Livello | Temp. (°C) | Orario (ore) |
|--------------------------------|---------------------------|---------|------------|--------------|
| Roast beef | Griglia + Teglia multiuso | 3 1 | 80-100 | 3-4 |
| Controfiletto, spessore 5-6 cm | Griglia + Teglia multiuso | 3 1 | 70-80 | 4-5 |
| Arrosto di maiale | Griglia + Teglia multiuso | 3 1 | 80-100 | 4-5 |
| Arrosto di agnello | Griglia + Teglia multiuso | 3 1 | 80-100 | 3-4 |
| Petto d'anatra | Griglia + Teglia multiuso | 3 1 | 70-90 | 2-3 |

Piatti di prova

Secondo lo standard EN 60350-1

1. Cuocere

I suggerimenti di cottura si riferiscono a un forno preriscaldato. Inserire nel forno le teglie con la parte inclinata rivolta in avanti.

| Tipo di alimento | Accessorio | Livello | Tipo di riscaldamento | Temp. (°C) | Tempo (min.) |
|----------------------------|--|-----------------------------|-----------------------|------------|--------------|
| Torte piccole | Teglia multiuso | 3 | | 165 | 23-28 |
| | | 3 | | 165 | 25-30 |
| | | 1+3 | | 155 | 33-38 |
| Biscotti di pasta frolla | Teglia multiuso | 1+3 | | 140 | 28-33 |
| Pan di spagna senza grassi | Griglia + Tortiera apribile (antiaderente, Ø 26 cm) | 2 | | 165 | 30-35 * |
| | | 2 | | 160 | 30-35 |
| | | 1+4 | | 155 | 35-40 |
| Torta di mele | Griglia + 2 tortiere apribili ** (antiaderente, Ø 20 cm) | 2 posizionati diagonalmente | | 160 | 70-80 |
| | Vassoio multiuso + Griglia + 2 tortiere apribili *** (antiaderente, Ø 20 cm) | 1+3 | | 160 | 80-90 |

* Aumentare il tempo di cottura di 5 minuti qualora si usi una cottura in modalità Convenzionale con una padella di vetro (Ø 26 cm).

** Due torte poste sulla parte posteriore sinistra e anteriore destra della griglia.

*** Al centro possono essere sistemate due torte sovrapposte una sull'altra.

Cucinare facile

2. Grigliatura

Preriscaldare il forno vuoto per 5 minuti usando la funzione Grill grande.

| Tipo di alimento | Accessorio | Livello | Tipo di riscaldamento | Temp. (°C) | Tempo (min.) |
|-----------------------------------|--|---------|-----------------------|------------|--------------------|
| Toast di pane bianco | Griglia | 5 | | 300 (Max.) | 1-2 |
| Hamburger di manzo * (12 cad.) | Griglia + Teglia multiuso (per contenere il sugo di cottura) | 4 1 | | 300 (Max.) | 1' 15-18 2' 5-8 |

* Girare dopo ¾ di cottura.

3. Arrostire

| Tipo di alimento | Accessorio | Livello | Tipo di riscaldamento | Temp. (°C) | Tempo (min.) |
|------------------------------|--|---------|-----------------------|------------|--------------|
| Pollo intero * 1,3-1,5 kg | Griglia + Teglia multiuso (per contenere il sugo di cottura) | 3 1 | | 200 | 60-75 |
| Pollo intero * 1,5-1,7 kg | Griglia + Teglia multiuso (per contenere il sugo di cottura) | 3 1 | | 200 | 70-85 |

* Girare a metà cottura.

4. Cottura a vapore

Riempire il serbatoio con acqua potabile fino alla linea max da utilizzare nella cottura a vapore.

| Tipo di alimento | Accessorio | Livello | Tipo di riscaldamento | Tempo (min.) |
|-----------------------------|----------------------|---------|-----------------------|--------------|
| Fiori di broccoli 0,5 kg | Serbatoio del vapore | A | | 12-15 |
| Uova al vapore 10 ea | Serbatoio del vapore | A | | 15-18 |
| Patate pelate 0,5 kg | Serbatoio del vapore | A | | 18-23 |
| Salmone surgelato | Serbatoio del vapore | A | | 18-23 |

NOTA

Livello A si riferisce ad una griglia esclusiva per il serbatoio dell'acqua. Vedere Accessori a pagina 14 per l'esatta posizione del livello A.

Raccolta di ricette Cottura automatica di uso frequente

Patate gratinate

- Ingredienti** 800 g patate, 100 ml latte, 100 ml panna, 50 g uova sbattute, 1 cucchiaino ognuno di sale, pepe, noce moscata, 150 g formaggio grattugiato, burro, timo
- Istruzioni** Pelare le patate ed affettarle con uno spessore di circa 3 mm. Imburrare un piatto per gratin (22-24 cm). Distribuire le fette di patate su un panno pulito e tenerle coperte durante la preparazione del resto degli ingredienti. In un recipiente grande, mescolare il resto degli ingredienti tranne il formaggio grattugiato. Disporre le patate a fette sul piatto sovrapponendole leggermente e versandovi sopra l'impasto. Cospargere con il formaggio grattugiato e cuocere. Al termine della cottura, servire guarnite con alcune foglie fresche di timo.

Verdure gratinate

- Ingredienti** 800 g verdure (zucchine, pomodori, cipolle, carote, peperoni, patate precotte), 150 ml panna, 50 g uova sbattute, 1 cucchiaino ognuno di sale, erbe (pepe, prezzemolo o rosmarino), 150 g formaggio grattugiato, 3 cucchiaini di olio di oliva, alcune foglie di timo
- Istruzioni** Lavare le verdure ed affettarle con uno spessore di circa 3-5 mm. Disporre le fette su un piatto per gratin (22-24 cm) e cospargerle con olio di oliva. Mescolare bene gli ingredienti tranne il formaggio grattugiato e cospargerli sulle verdure. Cospargere con il formaggio grattugiato e cuocere. Servire guarnito con alcune foglie di timo fresco.

Lasagne

- Ingredienti** 2 cucchiaini di olio di oliva, 500 g di carne trita, 500 ml di salsa di pomodoro, 100 ml di brodo di carne, 150 g di fogli di lasagne, 1 cipolla (in pezzi), 200 g di mozzarella tagliata a pezzetti, 1 cucchiaino ognuno di prezzemolo, origano e basilico
- Istruzioni** Preparare il ragù di carne. Scaldare l'olio in una padella per friggere, quindi cuocere la carne trita insieme alla cipolla affettata per circa 10 minuti fino a doratura. Versare il ragù e il brodo di carne, aggiungere le spezie. Portare a bollitura, quindi cuocere a fuoco lento per 30 minuti. Cuocere le lasagne secondo le indicazioni riportate sulla confezione. Alternare a strati i fogli di lasagna, il ragù e il formaggio. Cospargere uniformemente con il formaggio restante sopra tutti gli strati di lasagne e cuocere.

Cucinare facile

Torta di mele

- Ingredienti**
- **Pasta sfoglia:** 275 g farina, $\frac{1}{2}$ cucchiaino di sale, 125 g zucchero bianco, 8 g zucchero di vaniglia, 175 g burro, 1 uovo (sbattuto)
 - **Farcitura:** 750 g mele, 1 cucchiaino succo di limone, 40 g zucchero, $\frac{1}{2}$ cucchiaino di cannella, 50 g uva passa, 2 cucchiaini mollica di pane

Istruzioni

Mescolare la farina con il sale in un recipiente di grandi dimensioni. Setacciare lo zucchero con lo zucchero vanigliato. Tagliare con due coltelli il burro attraverso la farina in piccoli cubetti. Aggiungere $\frac{3}{4}$ di uova sbattute. Inserire tutti gli ingredienti nel mixer fino a formare un impasto friabile. Formare l'impasto nella ciotola con le mani. Avvolgerlo in una pellicola di plastica e lasciarlo riposare per circa 30 min.

Imburrare la tortiera aperta (diametro 24-26 cm) e spolverare la superficie con la farina. Stendere $\frac{3}{4}$ dell'impasto fino ad uno spessore di circa 5 mm. Disporre in una tortiera (fondo e laterali).

Pelare ed enucleare le mele. Tagliarle in cubetti di circa $\frac{3}{4} \times \frac{3}{4}$ cm. Cospargere le mele con succo di limone e mescolare bene. Lavare ed asciugare il ribes e l'uvetta. Aggiungere zucchero, cannella, uvetta e ribes. Mescolare bene e cospargere il fondo dell'impasto con mollica di pane. Premere leggermente.

Stendere il resto dell'impasto. Tagliare l'impasto in piccole strisce e stenderle sul ripieno. Spennellare la torta uniformemente con il resto dell'uovo sbattuto.

Quiche Lorraine

- Ingredienti**
- **Pasta sfoglia:** 200 g farina, 80 g burro, 1 uovo
 - **Farcitura:** 75 g pancetta a cubetti, 125 ml panna, 125 g panna fresca, 2 uova sbattute, 100 g formaggio grattugiato svizzero, sale e pepe.

Istruzioni

Per creare l'impasto, versare la farina, burro e uova in una ciotola e mescolare fino a formare un impasto soffice quindi lasciare riposare nel frigorifero per circa 30 minuti. Stendere l'impasto su un piatto in ceramica imburrato per quiche (25 cm diametro). Bucherellare con la forchetta il fondo. Mescolare uova, panna, panna fresca, formaggio, sale e pepe. Versare sull'impasto poco prima di cuocerlo.

Crumble di frutta

- Ingredienti**
- **Guarnizione:** 200 g farina, 100 g burro, 100 g zucchero, 2 g sale, 2 g cannella in polvere.
 - **Frutta:** 600 g frutta mista

Istruzioni

Mescolare tutti gli ingredienti fino ad avere un impasto omogeneo per creare la farcitura. Distribuire la frutta mista su un piatto da forno e cospargere l'impasto.

Pizza fatta in casa

- Ingredienti**
- **Impasto per pizza:** 300 g di farina, 7 g di lievito secco, 1 cucchiaino di olio di oliva, 200 ml di acqua calda, 1 cucchiaino di zucchero e sale
 - **Guarnizione:** 400 g verdure affettate (zucchine, melanzane, cipolle, pomodori), 100 g prosciutto o pancetta (a pezzi), 100 g formaggio grattugiato.

Istruzioni Versare la farina, lievito, olio, sale, zucchero ed acqua calda in una ciotola e mescolare fino a formare un impasto umido. Amalgamare nel mixer o a mano per circa 5-10 min. Coprire con coperchio e posizionare in forno per 30 minuti a 35 °C. Stendere l'impasto su un piano infarinato in forma rettangolare e poi su una teglia o supporto per pizze. Spalmare la purea di salsa il pomodoro sull'impasto insieme a prosciutto, funghi, olive e pomodori. Cospargere uniformemente con il formaggio grattugiato e cuocere.

Lombata arrosto

Ingredienti 1 kg controfiletto di manzo, 5 g sale, 1 g pepe, 3 g di rosmarino e timo.

Istruzioni Insaporire la carne con sale, pepe e rosmarino e lasciarla riposare in frigorifero per 1 ora. Disporla sulla griglia. Inserire nel forno e cuocere.

Costolette di agnello alle erbe

Ingredienti 1 kg costine di agnello (6 pezzi), 4 grandi spicchi di aglio (premuti), 1 cucchiaino di timo fresco (tritato), 1 cucchiaino rosmarino fresco (tritato), 2 cucchiaini di sale, 2 cucchiaini di olio di oliva

Istruzioni Mescolare sale, aglio, erbe e olio ed aggiungere l'agnello. Girare per ricoprire uniformemente e lasciare riposare ad una temperatura ambiente da 30 minuti a 1 ora.

Costolette di maiale

Ingredienti 2 file di costine di maiale, 1 cucchiaino di grani di pepe nero, 3 foglie di alloro, 1 cipolla (in pezzi), 3 spicchi d'aglio (in pezzi), 85 g zucchero di canna, 3 cucchiaini di salsa Worcestershire, 2 cucchiaini di purea di pomodoro, 2 cucchiaini di olio d'oliva

Istruzioni Creare una salsa barbecue. Riscaldare l'olio in una padella ed aggiungere della cipolla. Cuocere fino ad ammorbidirla ed aggiungere i rimanenti ingredienti. Cuocere a fuoco lento per circa 30 min fino ad addensarlo. Marinare le costine con la salsa barbecue da 30 minuti ad 1 ora.

Manutenzione

Pulizia

⚠ AVVERTENZA

- Verificare che il forno e gli accessori siano freddi prima di effettuare la pulizia.
- Non utilizzare prodotti abrasivi, spazzole dure, pagliette saponate, lana d'acciaio, coltelli o altri materiali abrasivi.

Interno del forno

- Per pulire l'interno del forno, utilizzare un panno morbido e un blando detergente o acqua calda e sapone.
- Non pulire manualmente la chiusura della porta.
- Per evitare di danneggiare le superfici smaltate del forno, usare solo detergenti per forno standard.
- Per rimuovere eventuale sporco persistente usare un apposito detergente per forni.

Esterno del forno

In presenza di impronte digitali, grasso, o sporco sulla parte esterna (superficie dello sportello, maniglia o display), pulire con un panno soffice ed un detergente per vetro o neutro, quindi asciugare con un panno soffice, pulito ed asciutto.

Grasso e sporco possono rimanere in particolare intorno alla maniglia a causa dell'aria calda proveniente dall'interno. Si consiglia di pulire la maniglia dopo ogni uso.

Accessori

Lavare gli accessori dopo ogni uso e asciugarli con una salvietta. Per rimuovere residui persistenti, lasciare in ammollo gli accessori in acqua e sapone per circa 30 minuti prima di lavarli nuovamente.

Superficie smaltata catalitica (solo per modelli applicabili)

Le parti rimovibili sono rivestite con uno smalto grigio scuro catalitico. Queste possono essere sporche di olio e grasso diffuso dall'aria circolante durante il riscaldamento ventilato. Tuttavia tali impurità vengono bruciate a temperature del forno di 200 °C o superiori.


1. Rimuovere tutti gli accessori dal forno
2. Pulire l'interno del forno.
3. Selezionare la modalità **Convezione** alla massima temperatura ed eseguire il programma per un'ora.

Sportello


Non rimuovere lo sportello del forno tranne per motivi di pulizia. Per rimuovere lo sportello ai fini di una pulizia, seguire le seguenti istruzioni.

⚠ AVVERTENZA


Lo sportello del forno è pesante.



1. Aprire lo sportello ed invertire i fermi su entrambe le cerniere.




2. Chiudere lo sportello ad approssimativamente 70°. Afferrare lo sportello del forno per i lati usando entrambe le mani, quindi sollevarlo e tirarlo verso l'alto fino a rimuovere le cerniere.
3. Pulire il cielo del forno con acqua e sapone ed un panno pulito.




- Al termine, seguire i passaggi 1 e 2 descritti sopra in ordine inverso per rimontare lo sportello. Assicurarsi che i fermi siano inseriti su ambo i lati.

Vetro dello sportello


In base al modello, lo sportello del forno è dotato di 3-4 strati di vetro sovrapposti. Non rimuovere il vetro dello sportello tranne per motivi di pulizia. Per rimuovere il vetro dello sportello ai fini di una pulizia, seguire le seguenti istruzioni.




- Usare un cacciavite per rimuovere le viti su ambo i lati.



- Staccare i coperchi in direzione delle frecce
- Rimuovere il primo strato dallo sportello.



- Rimuovere il secondo strato dello sportello in direzione della freccia.



- Rimuovere il terzo strato dallo sportello in direzione della freccia.
- Pulire il vetro con acqua e sapone ed un panno pulito.


⚠ ATTENZIONE

Per individuare il lato giusto dello strato, individuare il marchio "PYRO" nell'angolo di ogni strato.


Direzione corretta: PYRO-**-**

Direzione errata: **--**-OFY9

Manutenzione



- 01 Clip di sostegno 1
- 02 Clip di sostegno 2
- 03 Clip di sostegno 3




7. Al termine, rimontare gli strati come segue:
- Vedere l'immagine e individuare le cerniere. Inserire lo strato 3 sotto la clip di sostegno 1, lo strato 2 tra la clip 1 e la clip 2 e lo strato 1 nella clip di supporto 3 seguendo questo ordine. Accertarsi che il lato stampato degli strati sia inserito verso avanti.

8. Dopo aver inserito lo strato 2, premere le clip verso il basso e verificare che trattengano il vetro correttamente.
9. Al termine, seguire i passaggi 1 e 2 descritti sopra in ordine inverso per rimontare i coperchi.


⚠ AVVERTENZA

Al fine di prevenire eventuali perdite, assicurarsi di rimontare correttamente gli strati di vetro.

Cielo (solo modelli che ne sono dotati)




1. Abbassare l'elemento riscaldante del grill. Per fare questo, ruotare il dado in senso antiorario trattenendo l'elemento riscaldante del grill. L'elemento riscaldante del grill non è una parte removibile. Non premere verso il basso l'elemento riscaldante del grill.




2. Pulire il cielo del forno con acqua e sapone ed un panno pulito.

01 Circa 12°




3. Al termine, riposizionare l'elemento riscaldante del grill e ruotare il dado ruotandolo in senso orario.

Binari laterali (solo modelli che ne sono dotati)



1. Premere la parte superiore del binario laterale sinistro abbassandolo con un angolo di circa 45°.




2. Premere e rimuovere la parte inferiore del binario sinistro.
3. Rimuovere il binario destro allo stesso modo.
4. Pulire entrambi i binari.
5. Al termine, seguire il passaggio 1 e 2 descritti sopra in ordine inverso per rimontare i binari laterali.

NOTA

Il forno è in grado di funzionare senza le griglie ed i binari laterali montati.

Sostituzione

Lampadine




1. Rimuovere il coperchio del vetro ruotando in senso antiorario.
2. Sostituire la luce interna.
3. Pulire il coperchio del vetro.
4. Al termine, seguire il passaggio 1 descritto sopra in ordine inverso per rimontare il coperchio di vetro.

AVVERTENZA

- Prima di sostituire una lampadina, spegnere il forno e scollegarlo dalla presa di corrente.
- Usare solo lampadine resistenti al calore di 300 °C da 25-40 W / 220-240 V. Tali lampadine approvate da Samsung possono essere acquistate presso un Centro assistenza Samsung.
- Manipolando le lampadine alogene usare sempre un panno asciutto. Ciò serve a non sporcare la lampadina con impronte sporche o bagnate che potrebbero ridurne la durata.

Luce forno laterale



1. Afferrare la parte terminale inferiore del coperchio della luce laterale del forno con una mano ed usando uno strumento con la punta piatta ed appuntita come un coltello da cucina, rimuovere il coperchio come mostrato.
2. Sostituire la luce laterale del forno.
3. Rimontare il coperchio della luce.

Risoluzione dei problemi

Checkpoint

Se si verifica un problema con il forno, controllare per prima cosa la tabella sottostante e provare i suggerimenti indicati. Se il problema persiste, rivolgersi al Centro assistenza Samsung di zona.

| Problema | Causa | Azione |
|---|--|---|
| Non è possibile azionare correttamente i tasti. | <ul style="list-style-type: none"> Se sono rimasti residui di materiale tra i tasti Modello Touch: in presenza di condensa all'esterno Se la funzione Blocco è attiva | <ul style="list-style-type: none"> Rimuovere i residui e riprovare. Rimuovere l'umidità e riprovare. Verificare che la funzione Blocco sia attiva. |
| L'orario non viene visualizzato. | <ul style="list-style-type: none"> Se non c'è alimentazione | <ul style="list-style-type: none"> Controllare che il prodotto sia collegato alla corrente elettrica. |
| Il forno non funziona. | <ul style="list-style-type: none"> Se non c'è alimentazione | <ul style="list-style-type: none"> Controllare che il prodotto sia collegato alla corrente elettrica. Verificare che la Modalità demo sia attiva. |
| Il forno si spegne durante il funzionamento. | <ul style="list-style-type: none"> Se è scollegato dalla presa elettrica | <ul style="list-style-type: none"> Ricollegarlo. |

| Problema | Causa | Azione |
|--|--|--|
| Durante il funzionamento il forno si spegne. | <ul style="list-style-type: none"> Se la cottura continua impiega molto tempo Se la ventola di raffreddamento non funziona Se il forno è installato in un luogo senza una adeguata ventilazione In caso di uso di più spine nella stessa presa elettrica | <ul style="list-style-type: none"> Dopo una prolungata cottura, lasciare che il forno si raffreddi. Ascoltare il rumore proveniente dalla ventilazione. Mantenere lo spazio specificato nella guida per l'installazione del prodotto. Usare una spina singola. |
| Al forno non arriva corrente elettrica. | <ul style="list-style-type: none"> Se non c'è alimentazione | <ul style="list-style-type: none"> Controllare che il prodotto sia collegato alla corrente elettrica. |
| L'esterno del forno è troppo caldo durante il funzionamento. | <ul style="list-style-type: none"> Se il forno è installato in un luogo senza una adeguata ventilazione | <ul style="list-style-type: none"> Mantenere lo spazio specificato nella guida per l'installazione del prodotto. |
| Non è possibile aprire correttamente lo sportello. | <ul style="list-style-type: none"> Se è rimasto del cibo residuo tra lo sportello e l'interno del prodotto | <ul style="list-style-type: none"> Pulire il forno quindi provare nuovamente ad aprire lo sportello. |
| La luce interna è debole o non si accende. | <ul style="list-style-type: none"> Se la luce si accende e poi si spegne Se la luce è coperta da materiale estraneo durante la cottura | <ul style="list-style-type: none"> La lampadina si spegne automaticamente dopo un determinato periodo di tempo per risparmiare energia. È possibile riaccenderlo premendo il tasto Luce sportello. Pulire l'interno del forno quindi riprovare. |

| Problema | Causa | Azione |
|---|---|---|
| Si avverte dell'elettricità provenire dal forno. | <ul style="list-style-type: none"> Se la connessione alla rete elettrica non è dotata di adeguata messa a terra Se si usa una presa non dotata di messa a terra | <ul style="list-style-type: none"> Controllare che l'alimentazione sia correttamente messa a terra. |
| Si riscontra una perdita di acqua. | <ul style="list-style-type: none"> In base al tipo di alimento talvolta è possibile riscontrare acqua o vapore. Ciò non indica un malfunzionamento del prodotto. | <ul style="list-style-type: none"> Lasciare raffreddare il forno quindi asciugare con un panno asciutto. |
| Si nota del vapore uscire da una fessura sullo sportello. | | |
| Si nota dell'acqua residua nel forno. | | |
| La luminosità all'interno del forno varia. | <ul style="list-style-type: none"> La luminosità cambia in base alle variazioni di potenza in uscita. | <ul style="list-style-type: none"> La potenza emessa varia durante la cottura e ciò non indica un malfunzionamento del prodotto, pertanto non c'è nulla di cui preoccuparsi. |
| La cottura è terminata ma la ventola di raffreddamento è ancora attiva. | <ul style="list-style-type: none"> La ventola resta attiva automaticamente per un determinato periodo di tempo per dissipare il calore all'interno del forno. | <ul style="list-style-type: none"> Ciò non indica un malfunzionamento del prodotto, pertanto non c'è nulla di cui preoccuparsi. |

| Problema | Causa | Azione |
|--|---|---|
| Il forno non si scalda. | <ul style="list-style-type: none"> Lo sportello è aperto. I comandi del forno non sono impostati correttamente Se il fusibile del circuito domestico si è fuso o l'interruttore è scattato | <ul style="list-style-type: none"> Chiudere lo sportello e riavviare. Vedere il capitolo sul funzionamento del forno e reimpostarlo. Sostituire il fusibile o riattivare il salvavita. Se il problema persiste, rivolgersi a un elettricista. Verificare che la Modalità demo sia attiva. |
| Durante il funzionamento dal forno fuoriesce del fumo. | <ul style="list-style-type: none"> Durante il funzionamento iniziale Se vi sono residui di cibo sugli elementi riscaldanti | <ul style="list-style-type: none"> E' possibile che gli elementi riscaldanti emettano del fumo al primo utilizzo del forno. Ciò non indica un malfunzionamento del forno, e azionandolo 2-3 volte tale fenomeno dovrebbe scomparire. Lasciare che il forno si raffreddi sufficientemente quindi rimuovere il cibo residuo dagli elementi riscaldanti. |
| Si avverte odore di bruciato o di plastica bruciata durante l'uso del forno. | <ul style="list-style-type: none"> In caso di uso di contenitori e recipienti in plastica non resistenti al calore | <ul style="list-style-type: none"> Usare contenitori in vetro idonei alle alte temperature. |

Risoluzione dei problemi

| Problema | Causa | Azione |
|--|---|--|
| Il forno non cuoce correttamente. | <ul style="list-style-type: none"> Se lo sportello del forno viene aperto spesso durante la cottura | <ul style="list-style-type: none"> Non aprire frequentemente lo sportello a meno di non cuocere cibi che devono essere girati spesso. Aprendo frequentemente lo sportello, la temperatura interna sarà inferiore e ciò influenzerà i risultati della cottura. |
| Durante la cottura a vapore si avverte un rumore di acqua in ebollizione. | <ul style="list-style-type: none"> Ciò è dovuto al riscaldamento dell'acqua mediante il generatore di vapore. | <ul style="list-style-type: none"> Ciò non indica un malfunzionamento del prodotto, pertanto non c'è nulla di cui preoccuparsi. |
| La pulizia a vapore non funziona. | <ul style="list-style-type: none"> Non c'è acqua nel serbatoio dell'acqua | <ul style="list-style-type: none"> Aggiungere acqua nell'apposito serbatoio e riprovare. |
| Il forno è caldo durante la fase di pulizia pirolitica. | <ul style="list-style-type: none"> Ciò è dovuto al fatto che la pulizia pirolitica utilizza temperature elevate. | <ul style="list-style-type: none"> Ciò non indica un malfunzionamento del prodotto, pertanto non c'è nulla di cui preoccuparsi. |
| Si avverte un odore di bruciato durante il processo di pulizia pirolitica. | <ul style="list-style-type: none"> La pulizia pirolitica utilizza temperature elevate, pertanto è possibile avvertire un odore di bruciato di residui di cibo. | <ul style="list-style-type: none"> Ciò non indica un malfunzionamento del prodotto, pertanto non c'è nulla di cui preoccuparsi. |
| La pulizia a vapore non funziona. | <ul style="list-style-type: none"> Ciò perché la temperatura è troppo elevata. | <ul style="list-style-type: none"> Lasciare che il forno si raffreddi prima di riutilizzarlo. |

Codici informativi

Se il forno ha problemi di funzionamento, è possibile leggere i codici informativi visualizzati sul display. Controllare la tabella riportata sotto e provare a utilizzare i suggerimenti.

| Codice | Significato | Azione |
|-------------|---|--|
| C-d1 | Malfunzionamento del bloccaggio dello sportello | Spegner il forno e riavviare. Se il problema persiste, spegnere per 30 secondi o più quindi ricollegare tutto. Se il problema non è stato risolto, rivolgersi al Centro assistenza. |
| C-20 | Malfunzionamenti del sensore | |
| C-21 | | |
| C-22 | | |
| C-23 | | |
| C-F1 | Si verifica solo durante la lettura/scrittura della EEPROM | Spegner il forno e riavviare. Se il problema persiste, spegnere per 30 secondi o più quindi ricollegare tutto. Se il problema non è stato risolto, rivolgersi al Centro assistenza. |
| C-70 | Problemi relativi all'emissione di vapore | |
| C-72 | | |
| C-F0 | Non esiste comunicazione tra la scheda PCB madre e quella secondaria | |
| C-F2 | Si verifica quando esiste un problema di comunicazione tra il Touch IC <-> Main o Sub micom | |
| C-d0 | Problemi con i tasti Si verifica quando un tasto viene premuto per un determinato periodo di tempo. | Pulire i tasti e assicurarsi che non vi sia acqua sopra o intorno ad essi. Spegner il forno riprovare. Se il problema persiste, rivolgersi al Centro assistenza Samsung di zona. |

| Codice | Significato | Azione |
|--------|--|---|
| -dC- | Se il divisorio viene rimosso durante la cottura in modalità Doppia cottura. Se il divisorio viene inserito durante la cottura in modalità Singola cottura. | Il divisorio non deve essere rimosso durante la cottura in modalità Doppia cottura. Spegner il forno e riavviare. Se il problema persiste, spegnere tutto per 30 secondi o più quindi ricollegare tutto. Se il problema non è stato risolto, rivolgersi al Centro assistenza. |
| S-01 | Spegnimento di sicurezza Il forno ha continuato a funzionare per un lungo periodo di tempo a una elevata temperatura. <ul style="list-style-type: none"> Al di sotto di 105 °C - 16 ore Tra 105 °C e 240 °C - 8 ore Tra i 245 °C e la temperatura massima - 4 ore | Ciò non indica un guasto al sistema. Spegner il forno ed estrarre il cibo. Quindi riprovare normalmente. |

Specifiche tecniche

SAMSUNG è impegnata nel continuo miglioramento dei suoi prodotti. Sia le specifiche del prodotto sia le istruzioni d'uso sono soggette a modifiche senza preavviso.

| | | |
|-------------------------------------|---------------------------------|--|
| Vollaggio connessione | | 230 V ~ 50 Hz |
| Potenza di carico massima collegata | | 2950 W |
| Dimensioni (L x A x P) | Esterno | 595 x 596 x 570 mm |
| Volume | | 75 litri |
| Peso | Netto (con tutti gli accessori) | NV75T8979**/ET : 50,3 kg NV75T8879**/ET : 47,4 kg |

Appendice

Scheda tecnica del prodotto

| SAMSUNG | SAMSUNG |
|--|----------------------------------|
| Identificativo del modello | NV75T8979**/ET NV75T8879**/ET |
| Indice di efficienza energetica per ciascuna cavità (EEI _{cavità}) | 81,6 |
| Classe di efficienza energetica per ciascuna cavità | A+ |
| Consumo energetico (energia elettrica) necessario per riscaldare un carico normalizzato in una cavità di un forno elettrico durante un ciclo in modo convenzionale per ciascuna cavità (energia elettrica finale) (EC _{electric cavity}) | 1,05 kWh/ciclo |
| Consumo energetico necessario per riscaldare un carico normalizzato in una cavità di un forno elettrico durante un ciclo in modo a circolazione d'aria forzata per ciascuna cavità (energia elettrica finale) (EC _{electric cavity}) | 0,71 kWh/ciclo |
| Numero di cavità | 1 |
| Fonte di calore di ciascuna cavità (energia elettrica o gas) | Elettricità |
| Volume di ciascuna cavità (V) | 75 L |
| Tipologia di forno | Incasso |
| Massa dell'apparecchio (M) | 45,7 kg |

Dati determinati secondo lo Standard EN 60350-1, EN 50564 e i Regolamenti della Commissione (UE) N. 65/2014 e (UE) N. 66/2014.

Consigli per risparmiare energia

- Durante la cottura aprire lo sportello del forno solo per girare gli alimenti. Durante la cottura non aprire frequentemente lo sportello del forno al fine di mantenere la temperatura e risparmiare energia.
- Pianificare l'uso del forno per evitare di spegnerlo tra una cottura e l'altra; ciò consente di risparmiare energia e ridurre i tempi di preriscaldamento.
- Se il tempo di cottura supera i 30 minuti, è possibile spegnere il forno 5-10 minuti prima del tempo per risparmiare energia. Il calore residuo completerà la cottura.
- Laddove possibile cuocere più di una pietanza contemporaneamente.

Promemoria

Dichiarazione Open Source

Il software incluso in questo prodotto contiene software open source. È possibile ottenere il codice sorgente completo corrispondente per un periodo di tre anni dopo l'ultima spedizione inviando una email a: oss.request@samsung.com.

È anche possibile ottenere il codice sorgente corrispondente su un supporto fisico come un CD-ROM; per tale richiesta è previsto un addebito minimo.

Per la pagina di download e le informazioni sulla licenza open source relativa a questo prodotto vedere la pagina http://opensource.samsung.com/opensource/OVEN_R18_TZ4/seq/0. Questa offerta è valida per chiunque riceva questa informazione.



DOMANDE O COMMENTI?

| NAZIONE | CHIAMARE IL NUMERO | O VISITARE IL SITO WEB |
|----------------|---|--|
| AUSTRIA | 0800 72 67 864 (0800-SAMSUNG) | www.samsung.com/at/support |
| BELGIUM | 02-201-24-18 | www.samsung.com/be/support (Dutch) www.samsung.com/be_fr/support (French) |
| DENMARK | 707 019 70 | www.samsung.com/dk/support |
| FINLAND | 030-6227 515 | www.samsung.com/fi/support |
| FRANCE | 01 48 63 00 00 | www.samsung.com/fr/support |
| GERMANY | 06196 77 555 77 | www.samsung.com/de/support |
| ITALIA | 800-SAMSUNG (800.7267864) | www.samsung.com/it/support |
| CYPRUS | 8009 4000 only from landline, toll free | www.samsung.com/gr/support |
| GREECE | 80111-SAMSUNG (80111 726 7864) only from land line (+30) 210 6897691 from mobile and land line | www.samsung.com/gr/support |
| LUXEMBURG | 261 03 710 | www.samsung.com/be_fr/support |
| NETHERLANDS | 088 90 90 100 | www.samsung.com/nl/support |
| NORWAY | 21629099 | www.samsung.com/no/support |
| PORTUGAL | 808 207 267 | www.samsung.com/pt/support |
| SPAIN | 91 175 00 15 | www.samsung.com/es/support |
| SWEDEN | 0771 726 786 | www.samsung.com/se/support |
| SWITZERLAND | 0800 726 786 (0800-SAMSUNG) | www.samsung.com/ch/support (German) www.samsung.com/ch_fr/support (French) |
| UK | 0330 SAMSUNG (7267864) | www.samsung.com/uk/support |
| IRELAND (EIRE) | 0818 717100 | www.samsung.com/ie/support |



DG68-01258B-00